tt group

MANUALE UTENTE · USO INTERNO

TLX Control — commutare le matrici dalla finestra

Guida per l'operatore di sala: preset, postazioni, cosa fare quando qualcosa non torna.

Versione	**v1.0**
Data	**02/11/2026**
Redatto da	**David Giustini**
Destinatari	**Operatori di sala e tecnici che usano TLX Control**
Classificazione	**Uso interno aziendale**

tt group

Indice

0 **Scopo e destinatari** 3

1 **Aprire il programma** 4

2 **Preset: collegare con un clic** 5

2.1 Creare un preset 5

2.2 Annullare 5

3 **Postazioni: scegliere cosa si vede** 6

4 **Quando qualcosa non torna** 7

5 **Modalità tecnico** 8

6 **Dove restano le impostazioni** 9

0 Scopo e destinatari

TLX Control collega fra loro le porte di una matrice in fibra Thinklogical TLX: il video di un PC verso un monitor, la tastiera del monitor verso quel PC, un codec verso un tablet. Prende il posto della vecchia pagina web che si apriva nel browser.

Questo manuale è per chi lo usa in sala. Non serve sapere cos'è una matrice, né aprire un terminale: si apre la finestra e si clicca. Le due schermate che si vedono all'inizio, **Preset** e **Postazioni**, bastano per il lavoro di tutti i giorni; tutto il resto è nascosto dietro la «Modalità tecnico» e lo usa chi fa assistenza.

> **Una cosa da sapere prima di cominciare**
>
> Il programma non si fida di sé stesso: dopo ogni commutazione rilegge la matrice e confronta quello che ha trovato con quello che voleva ottenere. Quando dice «fatto», il collegamento c'è davvero. Quando non può verificarlo, lo scrive.

1 Aprire il programma

Doppio clic sull'icona di TLX Control. La finestra si apre e il programma si collega da solo all'ultima matrice usata: non c'è niente da avviare prima, nessun browser da aprire.

In alto a sinistra c'è il nome della matrice in uso. Se le matrici sono più di una, da lì si cambia: il programma si scollega dalla precedente e si collega a quella scelta.

Accanto al nome c'è lo stato del collegamento:

Cosa si legge	Cosa vuol dire
Connesso	La matrice risponde. Si può lavorare.
Connessione… o **Riconnessione…**	Il programma sta provando. Non serve fare niente: riprova da solo, all'infinito, senza bloccare la finestra.
Non connesso	La matrice non risponde. I comandi vengono rifiutati subito invece di restare appesi.

A destra dello stato c'è da quanto tempo è aggiornato quello che vedi («aggiornato 4 s fa»). Se quel numero cresce oltre il minuto, lo stato a schermo potrebbe non essere più quello vero: il pulsante di aggiornamento lo rilegge subito.

Chiudendo la finestra si chiude tutto: il programma saluta la matrice e termina. Non resta niente in esecuzione.

2 Preset: collegare con un clic

Un preset è un collegamento già pronto, con il suo nome — «Codec 1 ↔ Tablet A». La schermata Preset li mostra tutti; un clic sul preset e la commutazione parte.

Quello che succede dopo il clic, in ordine:

- ☐ il programma rilegge la matrice, per sapere da dove parte;
- ☐ prepara i comandi e controlla che non tocchino porte bloccate;
- ☐ li manda, fermandosi al primo che la matrice rifiuta;
- ☐ aspetta il tempo di spegnimento delle uscite e rilegge tutto;
- ☐ dice se il collegamento c'è davvero.

Il preset attivo in quel momento resta evidenziato, così si vede a colpo d'occhio come è messa la sala.

> **Attenzione**
> Un preset «bidirezionale» è **esclusivo**: stacca le due porte da qualunque altra uscita prima di collegarle fra loro. È giusto per una coppia codec ↔ tablet, ma se un monitor stava guardando una di quelle due porte, si spegne. Il programma lo scrive fra gli avvisi dopo la commutazione.

2.1 Creare un preset

Con **Nuovo preset** si sceglie il nome e le porte. Con **Salva situazione attuale** il programma legge come è messa adesso la matrice e ne fa un preset: è il modo più comodo di congelare una configurazione che funziona, dopo averla trovata a mano.

Un preset salvato così è una **situazione completa**: rimetterlo in funzione ripristina tutta la matrice, non solo le porte elencate. Le uscite che non compaiono vengono spente, quelle bloccate restano come sono. Il preset lo dichiara con la sua etichetta, perché la differenza conta: uno collega due porte, l'altro rifà la sala.

2.2 Annullare

Il pulsante **Annulla** in alto a destra (o `Ctrl+Z`) rimette le uscite toccate dall'ultima operazione come stavano prima. Funziona solo se nel frattempo nessun altro le ha cambiate: se le trova diverse si rifiuta, invece di sovrascrivere il lavoro di qualcun altro.

3 Postazioni: scegliere cosa si vede

La schermata **Postazioni** serve quando non c'è un preset pronto. A sinistra ci sono le postazioni (il monitor con la tastiera), a destra le sorgenti (i PC). Si clicca prima la postazione, poi la sorgente, e si conferma con **Esegui** o con `Invio`.

Fino alla conferma non viene mandato niente alla matrice: quello che si è scelto resta in attesa e si può cambiare idea.

Il collegamento di una postazione porta anche la tastiera e il mouse verso il PC scelto, e **non** stacca gli altri monitor che guardano lo stesso PC: è la differenza con il preset bidirezionale.

> **Pericolo**
> Se la stessa postazione viene collegata a due PC diversi, la sua tastiera finisce per comandarli entrambi. Il programma se ne accorge e lo scrive fra gli avvisi: quando leggi «tastiera su più PC», fermati e rifai il collegamento, perché chi digita non ha modo di capire su quale macchina sta scrivendo.

4 Quando qualcosa non torna

Cosa si vede	Cosa fare
«Non connesso» e non torna	Controlla che il PC sia sulla rete di comando e che in alto sia selezionata la matrice giusta. Il programma riprova da solo: non serve chiuderlo e riaprirlo.
Lo schermo resta nero per un attimo dopo la commutazione	È normale: la matrice tiene spenta l'uscita per qualche decimo di secondo prima di riaccenderla sulla sorgente nuova.
Lo schermo resta nero e basta	Premi il pulsante di aggiornamento e guarda se il collegamento risulta fatto. Se risulta fatto ma non si vede niente, il problema è a valle della matrice: cavo, monitor, sorgente spenta.
«Comando rifiutato dalla matrice»	La matrice ha detto no. Il numero ERnnnn accanto dice perché; il più comune è una porta che non esiste su quella matrice. Niente è stato cambiato a metà: il programma si ferma al primo rifiuto.
«Il preset appartiene a un'altra matrice»	Il preset è stato creato su una matrice diversa da quella in uso. Cambia matrice in alto, oppure rifai il preset su questa.
«Non è stato possibile verificare»	I comandi sono partiti ma la rilettura non è tornata. Non dare per scontato né che sia andata né che non sia andata: aggiorna lo stato e guarda.
Un'uscita non si lascia toccare	È bloccata: qualcuno l'ha protetta apposta perché non venisse commutata per sbaglio. Il blocco si toglie dalla schermata Porte, in modalità tecnico.

Prima di chiamare l'assistenza, apri il **Registro eventi** (modalità tecnico) e usa **Esporta CSV** oppure **Copia righe**: è l'elenco esatto di cosa è stato mandato alla matrice e di cosa ha risposto, ed è la prima cosa che serve per capire.

5 Modalità tecnico

Si accende da **Impostazioni** e aggiunge quattro schermate a chi fa assistenza:

Schermata	A cosa serve
Matrice	La griglia di tutti gli incroci: si preparano più modifiche e si mandano insieme.
Porte	Nomi, gruppi e blocco delle porte. I nomi che si danno qui sono quelli che l'operatore legge ovunque.
Diagnostica	Allarmi, perdita di segnale e potenza ottica porta per porta. Serve a distinguere un cavo staccato da un ricetrasmettitore guasto.
Console	Invio diretto dei comandi della matrice. Da usare solo sapendo cosa si sta mandando.

> **Pericolo**
> Alcuni comandi agiscono su **tutte** le porte insieme e spengono l'intera sala: la console li riconosce, li segnala prima dell'invio e chiede di riscrivere il comando per conferma. Lo stesso vale per «Scollega tutto», che chiede di scrivere `SCOLLEGA`. Se stai per farlo durante una riunione, non farlo.

6 Dove restano le impostazioni

Matrici, preset, nomi delle porte e preferenze stanno in un file sul computer, in `%APPDATA%\it.tt-group.tlx-control\config.json`. Da **Impostazioni** si può esportare per travasarlo su un altro PC, e reimportare. L'importazione **sostituisce** tutto quello che c'è.

Da lì si importano anche i preset del vecchio programma, dal suo file `tlx_presets.json`.