
# SIMATIC NET 前十个常见问题


- 1) 配置两个 S7-300PLC PROFIBUS 通讯
- 1 FDL 通讯
- FDL (现场数据连接) Profibus 通讯方式,是一种非常方便的 PLC PLC 之间的数据通讯方式,通讯量为最大 240 字节(而在 broadcast、multicast 方式中,最大 236 个字节)。


#### 一般有两种作法:

- 1)在同一项目中的作法,在下面作一些硬件组态及编程的介绍:
  - a) 首先硬件组态,在硬件中插入 CP342-5 或 CP343-5 在 S7-300 机架或 CP443-5 在 S7-400 机架上,组态 Profibus 地址、传输速率及 Profile 选"standard",同样在另一个 S7 站在组态通讯模块选择同一个 Profibus,并组态站号,并存盘。



b)在硬件组态画面中选菜单"Options"→ Configure network 进入"connection"画面中,单击某一站的 CPU,在底下会出现一列表格,双击第一栏,出现一个"Insert New Connection"画面。首先选择你所要进行通讯的站,在"Connection Type"中选择"FDL"通讯,激活"Display properties dialog",单击"Apply"后进入"FDL Connection"属性画面。在这里,主要记住在"General"中"Block parameters"ID=?及LADDR=?,退出编译,存盘,并单击某一个站,下载到CPU中。同样,如果是多个站进行通讯,必须在所通讯的站之间建立不同的FDL连接,两个通讯站中只在一个站中建立连接就行。





c)编程。通过调用 FC5 (AG\_SEND)、FC6 (AG\_RECV)建立通讯接口区。

Call "AG\_SEND" (最好在 OB35 中调用,如果在 OB1 中调用,

连接诊断中会出现对方站没有资源了,因为

发送太快)

ACT: = TRUE (发送)

ID: =? (看 FDL 属性中 "Block parameter"中 ID 及

LADDR)

LADDR = W#16#?

SEND = P#M10.0 Byte 10 (发送区,以 MB10以后 10个字节)

LEN = 10 (发送长度 10字节)

DONE = M2.1 (是否发送) ERROR = M2.2 (故障位)

STATUS = MW4 (包含一些通讯状态)

Call "AG\_RECV"

ID = ? (同上)

LADDR = ?

RECV = P#M20.0 Byte 10 (接收区)

NDR = M6.1 (新数据是否收到)

ERROR = M6.2STATUS = MW8

LEN = MWO (接收长度)

#### 2 DP 通讯

- : 例如, 一个S7-300的从站, 一个是S7-300或S7-400的主站:
  - 1、先组态从站,建立一个S7-300的站,在"Hardware"中,插入一个CPU316-2DP。
  - 2、双击 DP Master, 在"operating mode"中选择 DP slave。见图 1






图 1

在 configuration 中选择 MS 方式,定义从站的接口区。(如,在 S7-300侧,以 Q20、I20 各 4 个字节作为接口区,如果是 3 个 byte 或者大于 4 个 byte 时,要调用 SFC14、SFC15,最大 240 个字节,但是要占用本站的 I/Q区)"I/Q"选Q,"Address"选 20,"length"选 4,"unit"选"byte","consistency"选"unit",同样的方法选择"I"区。见图 2 和图 3:

ies - DP Slave - (R	0/\$2.1)				
al Addresses Dpera	ating Mode Configuration				
P partner					
Process Image	Hardware interrupt OB	Length	Unit	Consistency	Comment
		4	Byte	Unit	




图 3

# 编译存盘。

3、在 Step7 中建立一个 S7-400 站作为主站,先点击 "Profibus(1):DP master system(1)"一下,点黑,在右边硬件中选择"Profibus DP"中"configured stations"的CPU31x-2DP。见图 4:




图 4

- 4、双击从站,在"connection"中选择已组态的从站,按 "connect"进行连接。
- 5、在 "configuration" 选项中,组态 S7-400 侧接口区(从站 Q→ 主站 I,从站 I→主站 Q)。见图 5:





图 5

6、编译存盘。这样双方就可以通讯了(注意,如果每个区的通讯大于4个字节,分别在主站、从侧调用SFC14、SFC15)。

#### 2) 怎样编写 SFC14,SFC15

S7-300/400 集 成DP口 通 讯 地 址 对 应CPU I/Q 区 通 讯 大 于4 字 节, 需 要 调 用SFC14(DPRD\_DAT)
SFC15 (DPWR\_DAT) 解包, 地 址 空 间 参 见CPU 的 地 址 空 间



#### 程序:

读地址为 256 开始的数据,存放于 MB20 以后 12 个字节写 MB40 以后的 12 个字节到以 256 开始的数据中

CALL "DPRD\_DAT" SFC14

LADDR :=W#16#100

RET\_VAL:=MW2

RECORD := P#M 20.0 BYTE 12

CALL "DPWR\_DAT" SFC15


LADDR :=W#16#100

RECORD := P#M 40.0 BYTE 12

RET\_VAL:=MW4

# 3)怎样编写 FC1,FC2 (CP342-5)

# 1,配置 CP342-5 作为一个 DP MASTER



2.从站地址只是一个映射而不占用 I/Q 区。映射区需要调用 FC1,FC2 访问

CALL "DP\_SEND" FC1 -- DP SEND

CPLADDR:=W#16#100

SEND :=P#M 20.0 BYTE 2

DONE :=M1.1 ERROR :=M1.2 STATUS :=MW2

CALL "DP RECV" FC2 -- DP RECEIVE

CPLADDR :=W#16#100


RECV :=P#M 40.0 BYTE 2

NDR :=M1.3 ERROR :=M1.4 STATUS :=MW4 DPSTATUS:=MB6


发送 MB20 以后两个字节到映射输出地址 0~1 接收映射区地址 0~1 到 MB40 以后 2 个字节

# 4) 怎样访问 EM277 的数据

1,配置 EM277,并设定通讯长度为 32 字节输入 32 字节输出



2,设定 S7-200 的地址偏移量为 100



#### 通讯接口区为

\$7-300 \$7-200

IB0~31 ----- VB132~163

QB0~31 ----- VB100~131

如果 CP342-5 作为主站 调用 FC1,FC2 长度为 32 个字节。

#### 5) 怎样通过 PROFIBUS 访问变频器的数据(以 MM440 为例)

USS 与 PROFIBUS 的通讯方式都是对变频器的 PKW 区和 PZD 区的数据进行访问用集成的 DP 口或 CP443-5 作为主站, PKW 和 PZD 直接对应 I/Q 区, 然后调用 SFC14,SFC15 解包到 DB 块中, 如用 CP342-5,调用 FC1,FC2 到 DB 块中。

对 PKW 区数据的访问是同步通讯,即发一条信息,得到返回值后才能发第二条信息。PKW 一般为 4 个字。

1,读写 0002~1999 的参数。 如读 P0700, 700=2BC(HEX)

PLC PKW 输出 = 12BC,0000,0000,0000 1 为读请求

PLC PKW 输入 = 12BC,0000,0002,0000 返回 1 为单字长,值为 0002

#### 如读 P1082, 1082=43A(HEX)

PLC PKW 输出 = 143A,0000,0000,0000 1 为读请求

PLC PKW 输入 = 243A,0000,4248,0000 返回 2 为双字长。 值为 42480000 ( HEX)=50.0(REAL)

#### 如写 P1082, 1082=43A(HEX)

PLC PKW 输出 = 343A,0000,41F0,0000 3 为写双字请求 41F00000 ( HEX)=30.0(REAL)

PLC PKW 输入 = 243A,0000,41F0,0000 返回 2 为双字长,确认修改完毕。

# 2,读写2000~3999的参数。

#### 如读 P2010, 10=A(HEX)

PLC PKW 输出 = 100A,8001,0000,0000 1 为读请求 8 为参数 2000~3999 1 为数组中第一个参数。

PLC PKW 输入 = 100A,8001,0006,0000 返回 1 为单字长。 值为 6 ( HEX)

PZD 参数为异步读写。如是双字,可进行直接读写操作而不用在调用 SFC14.SFC15。

PLC 输出,第一个字为控制字,第二个字为主设定值。 PLC 输入,第一个字为状态字,第二个字为运行反馈值。

#### 6) PROFIBUS 接地。

PROFIBUS 应多端接地,并在每一端作减少环流措施。

#### 7) 设置 PG/PC 接口

PROFIBUS-DP 网卡作主站,访问点为 CP\_L2\_1---网卡 S7 通讯或作为编程器时,访问点为 S7ONLINE---网卡


#### 8/9)连接 INTOUCH 和 IFIX


SIMATIC NET 3.3 设置 COML.S7 生成\*.LDB 文件,加于 PG/PC 接口 S7 SAPI 中 SIAMTIC NET 6.0 配置 PC STATION. 可参考 10

#### 10) 怎样使用 SIMATIC NET V 6.0


# 怎样用 WINCC 通过 PROFIBUS - DP 协议连接 EM277 SIMATIC NET V6.0

1: 先从网上下载 EM277 的 GSD 文件 ( siem089d.gsd ) , 集成于 STEP7 中 ,







2: 配置网卡,在项目中插入一个 PC STATION,象配置 S7-300 一样在第一行插入 APPLICATION,在第四行插入 CP5611 (此处以 CP5611 作为 DP-MASTER),在 PROFIBUS 网上添加 EM277,配置通讯接口区。以 S7-200 中 V1200 以后 16 个字输入 16 个字输出,PROFIBUS 地址为 4 为例。VW1200~1230 作为 S7-200 的输入区,VW1232~1262 作为 S7-200 的输出区。




# 插入 PC STATION 命名为 EM277



#### 配置 CP5611 作为 DP-MASTER



配置 16 个字输入 16 个字输出




配置 EM277 的地址偏移量为 1200。


3:编译存盘后,配置虚拟 PC STATION.于实际配置一样在第一行添加 APPLICATION




进入虚拟 PC STATION 画面




第一行添加 APPLICATION INDEX 表示行数 NAME 任意。




#### 进入配置网卡界面




选择 CP5611 的模式为 CONFIGURED MODE INDEX 为 4 ( 行数 ) 配置完后推出。




进入 STATION NAME 为 EM277 于配置一样。






在控制面板中设置 PG/PCINTERFACE 为 S7ONLINE 指向 PCINTERNAL CP\_L2\_1 指向 CP5611(PROFIBUS)


4: 下载 PC 配置信息到虚拟 PC 站中




5: 确认配置无误




6: 打开 WINCC 建立 PROFIBUS-DP 通道。




7:添加 DP连接,以4号从战为例。




8: 配置系统参数






#### 9:建立变量



输出偏移量为 0 对应 S7-200 VW1200.同样输入偏移量为 0 对应 S7-200 VW1232


# SIMATIC NET V6.0 的 S7 协议通讯(非 WINCC)


1在 PROJECT 下加入 PC STATION,进入网络配置



如用 OPC 通讯可把 APPLICATION 换成 OPC


2 建立一个 S7 CONNECTION 对方为 UNSPECIFIED 站,配置对方的站号,机架号,槽号。






- 3,参考与上篇的3,4,5注意配置的PC站名与虚拟的PC站名要相同。
- 4,在 INTOUCH 和 IFIX 建立连接。PC 站号和 VFD 名参考 S7 CONNECTION 的参数。

如用 WINCC , 只需安装好网卡即可。 网卡在 PG/PC 中出现



在 WINCC 建立 S7 SUIT PROTOCOL 驱动,以 PROFIBUS 为例建立一个连接在属性中填写通讯方的站号和槽号。



# 在系统参数中设置通讯用的网卡即可

