## SMS - Nachrichten zur Steuerung der Mikrofoneinstellungen im GSM96MS2b:

## SMS - Nachrichten zur Steuerung

V5956M10 - Micro 1 aus, nicht speichern V5956M11 - Micro 1 ein, nicht speichern V5956M20 - Micro 2 aus, nicht speichern V5956M21 - Micro 2 ein, nicht speichern V5956L+ - Lautstärke + 1 Stufe, nicht speichern V5956L-- Lautstärke - 1 Stufe, nicht speichern V5956Lx - Lautstärke auf Stufe x (x = 1-8), nicht speichern V5956I Abfragen Geräteinfo V5956+49..... - Einstellen der Service Center Adresse, speichern

V5956S - Alle Parameter M.. und L.. speichern

## SMS - Nachricht vom mobilen Gerät

## V5956lxyyyyi,f,

x=Lautstaerke 1 bis 8

yyyy ist Zustand Mic1, 2, 3, 4: 0 Mic aus, 1 Mic an

- i Zellenident, variable Laenge
- f Feldstaerke, variable Laenge