

Mantenimiento programado para condiciones de conducción normales

MANTENIMIENTO DEL MOTOR

[illegible]

Abreviaturas: R: cambiar, I: inspeccionar y corregir o cambiar si es necesario, C: limpiar, A: ajustar, L: lubricar, drenar el aceite y lubricar el diafragma
E: revisar y corregir la relación de mezcla de refrigerante del motor, D: revisar el filtro y el agua de drenaje, T: apretar.
[]: realizar el mantenimiento únicamente en base al kilometraje, < >: [] realizar el mantenimiento en base al número de meses.
NOTA: Ver página M-31. * Mantenimiento programado para condiciones de conducción normales. Ver el índice de mantenimiento.

Mantenimiento programado para condiciones de conducción normales

MANTENIMIENTO DEL MOTOR

Operación de mantenimiento		Intervalo de mantenimiento																																		
Realice el mantenimiento cuando llegue al número de kilómetros (millas) determinado o bien cuando se cumplan los meses establecidos, la opción que se produzca primero.		km x 1.000 (millas x 1.000) meses																																		
MOTOR DIÉSEL			5 (3)	10 (6)	15 (9)	20 (12)	25 (15)	30 (18)	35 (21)	40 (24)	45 (27)	50 (30)	55 (33)	60 (36)	65 (39)	70 (42)	75 (45)	80 (48)	85 (51)	90 (54)	95 (57)	100 (60)	105 (63)	110 (66)	115 (69)	120 (72)	125 (75)	130 (78)	135 (81)	140 (84)	145 (87)	150 (90)	155 (93)	160 (96)		
Filtro de combustible (para motor K9K para Singapur)	Ver NOTA (28)																																			
Filtro de combustible (para el modelo F15 con motor K9K para Marruecos) *																																				
Filtro de combustible (para modelos D40 Y R51 con motor YD) *																																				
Filtro de combustible (modelo D22 con motor YD para África)	Ver NOTA (28)																																			
Filtro de combustible (para modelo E26 para Asia Occidental y América Central) *																																				
Filtro de combustible (para modelo E26 para Asia Central, Sur de Asia y África Oriental) *																																				
Filtro de combustible (para modelo F24 con motor ZD para Argelia, Ghana, Nigeria, Madagascar) *																																				
Filtro de combustible (para el modelo Y61)	Ver NOTA (22)																																			
Filtro de combustible (motor R9M para J11 y T32) *	Ver NOTA (28) (35)																																			
Filtro de combustible (para los modelos C13 y E12 con motor K9K)																																				
Filtro de combustible (para modelo D23 con motor YD)	Ver NOTA (36)																																			
Filtro de combustible (drenar agua) (Para el modelo D23 con motor YS)	Ver NOTA (28)																																			
Filtro de combustible (para el modelo D23 con motor YS) *																																				
Injector de combustible	Ver NOTA (9)																																			
Tubos de combustible (excepto para el motor M9R)																																				
Boquillas de inyección (excepto para motores de conducto común)	Ver NOTA (10)																																			
Tolerancia de las válvulas de entrada y salida (para modelos con motor TD y QD sin HLA)																																				
Tolerancia de las válvulas de entrada y salida (excepto para modelos con motor TD y QD sin HLA)	Ver NOTA (3)																																			
Velocidad al ralentí (excepto motores YD, ZD y M9R)																																				
Cadena de distribución (motor R9M para J11 & T32)	Ver NOTA (34)																																			
Cadena de distribución (para el modelo D23 con motor YS)																																				
Correa de distribución del árbol de levas y de la bomba de inyección																																				
Correa de distribución y rodillos (para motor K9K para Singapur) *	Ver NOTA (17)																																			
Correa de distribución y rodillos (para el modelo F15 con motor K9K para Marruecos) *	Ver NOTA (26)																																			
Correa de distribución y rodillos (para los modelos C13 y E12 con motor K9K) *	Ver NOTA (26)																																			

Abreviaturas: R: cambiar, I: inspeccionar y corregir o cambiar si es necesario, C: limpiar, A: ajustar, L: lubricar, drenar el aceite y lubricar el distribuidor, E: revisar y corregir la relación de mezcla de refrigerante del motor, D: revisar el filtro y el agua de drenaje, T: apretar.
[]: realizar el mantenimiento únicamente en base al kilometraje, < >: realizar el mantenimiento en base al número de meses.
NOTA: Ver página M-31, *: Mantenimiento programado para condiciones de conducción severas, consulte la página M-26