

JZ2440 V3 SCHEMATIC

SD_JTAG
SD_JTAG.Sch



Camera
Camera.Sch



lcd
lcd.Sch



CPU1.Sch
CPU1.Sch




Power
Power.Sch




USB
USB.Sch



Memory
Memory.sch



CPU2.Sch
CPU2.Sch




Port
Port.sch




Connect
Connect.Sch




Net
Net.sch




media
media.sch





CPU3.Sch
CPU3.Sch






SDRAM


SDRAM



NOR FLASH



NAND FLASH






R11-R18为NAND 启动参数设定


不同的NAND，配置不一样，具体查看2440手册BOOT说明

上拉和下拉电阻只能焊接其中一个


10K(NC)表示这个电阻不焊接






外部扩展插座(不焊接)




音频输入输出














输入电压: 5V!




VDD_CORE电压为1.3V
VDD_CORE在CPU睡眠期间
可以通过软件控制PWREN关闭



DC/DC电源和LDO电源





On Board USB to UART

