- 1. 自己安装一个VMware虚拟机,用来跑Linux系统。
- 2.在虚拟机中安装ubuntu系统,推荐安装ubuntu18.04及以上系统。链接:https://pan.baidu.com/s/18Y jlqMkRcz1Fq8ZvIMUfjQ?pwd=mbez

提取码: mbez

--来自百度网盘超级会员V1的分享

需要把你pc机的有线网卡的连接地址改为192.168.100.210。

3.设置NAT模式连接开发板: 【有道云笔记】DC23061-NAT模式连接开发板.md https://note.youdao.com/s/WIQITykk

4.下载uboot镜像,设备树,及根文件系统:链接:https://pan.baidu.com/s/1CiGlh3VDf2i08xaglo7rUg?pwd=xj82

提取码: xj82

--来自百度网盘超级会员V1的分享