

データ変換ツール 全体ガイド

2026年4月1日
NTTインフラネット株式会社
株式会社NTTデータ

本書の趣旨

本書は、インフラ管理DXにおけるデータ整備の内データ変換プロセスにて利用するツール（データ変換ツール）の利用手順を示すものである。

手順と各文書の位置づけ

データ変換ツールの利用のため、①初期設定作業と②実行作業の手順が存在する。
初期設定完了後は、「手順4」を設備データ作成時・更新時に実施する。

作業			手順書（ページ番号）	利用ツール	実施タイミング
①初期設定	手順1	設定ファイル出力ツールの設定	【データ整備】投入値申請書_Config出力ツールマニュアル.pptx (P.11～P.13)	-	初回のみ
	手順2	設定ファイル出力作業	【データ整備】投入値申請書_Config出力ツールマニュアル.pptx (P.3～P.10)	初期設定ツール（投入値申請書_Config出力ツール.xlsm） （付属ファイル：申請書マクロコード.bas）	原則※初回のみ ※設備データへの投入値設定を変更したい場合、Configファイルを更新するために実施
	手順3	データ変換ツールの設定	【データ整備】変換ツールマニュアル.pptx (P.3～P.5)	-	初回のみ
②実行	手順4	データ変換の実行	【データ整備】変換ツールマニュアル.pptx (P.6～P.9)	ShapefileNormalizer Tool.exe (付属ファイル：config.json)	設備データ作成、更新の都度



デジタルアーキテクチャデザインセンター
<https://www.ipa.go.jp/dadc>

