PS 2000 B							
1	2	3	4	5	6	7	8
Objekt / Object	Beschreibung / Description	Zugriff / Access	Datentyp / Data type	Datenlänge / Data length in Bytes	Maske bei Typ 'char' / Mask for type 'char'	Daten / Data	Beispiel oder weitere Erkärung / Example or further description
0	Gerätetyp / Device type	ro	string	16			PS2042-06B + EOL (EOL= End of Line 0x00)
	Geräteseriennummer / Device serial no.	ro	string	16			1034440002 + EOL
	Nennspannung / Nominal voltage	ro	float	4			Unenn / Unom = 42.0 (Fließkommazahl / Floating point number IEEE754 Standard)
3	Nennstrom / Nominal current	ro	float	4			Inenn / Inom = 6.0 (Fließkommazahl / Floating point number IEEE754 Standard)
4	Nennleistung / Nominal power	ro	float	4			Pnenn / Pnom = 100.0 (Fließkommazahl / Floating point number IEEE754 Standard)
6	Geräteartikelnummer / Device article no.	ro	string	16			39200112 + EOL
	Hersteller / Manufacturer	ro	string	16			Herstellername / Manufacturer's name + EOL
	Softwareversion / Software version	ro	string	16			V2.01 09.08.06 + EOL
	Geräteklasse / Device class	ro	int	2			0x0010 = PS 2000 B Single, 0x0018 = PS 2000 B Triple
38	OVP Grenze / OVP threshold	rw	int	2			Überspannungssollwert 0-110% von Unenn * 256 /
							Overvoltage set value 0-110% of Unom * 256
39	OCP Grenze / OCP threshold	rw	int	2			Überstromsollwert 0-110% von Inenn * 256 /
							Overcurrent set value 0-110% of Inom * 256
50	Sollwert U / Set value U	rw	int	2			Spannungssollwert 0-100% von Unenn * 256 /
							Set value of voltage 0-100% of Unom * 256
51	Sollwert I / Set value I	rw	int	2			Stromsollwert 0-100% von Inenn * 256 / Set value of current 0-100% of Inom * 256
	Steuerung des Netzteils / Power supply control		char		0x0A 0x10 0x10 0xF0 0xF0	0x00 0x0A 0x10 0x00 0xF0 0xE0	Leistungsausgang ein / Switch power output on Leistungsausgang aus / Switch power output off Alarme quittieren / Acknowledge alarms Umschalten in Fernsteuerbetrieb / Switch to remote control Umschalten in Handbedienung / Switch to manual control Tracking ein / Tracking on Tracking aus / Tracking off
71	Status + Istwerte / Status + Actual values	ro	int	6		Byte 0: Bits 1+0: Byte 1: Bit 0: Bits 2+1: Bit 3: Bit 4: Bit 5: Bit 6: Bit 7: Word 1: Word 2:	Gerätezustand abfragen / Query device state 00 = freier Zugriff / free access; 01=Remote 1 = Ausgang eingeschaltet / Output on Reglerstatus / Controller state: 00 = CV, 10 = CC 1 = Tracking aktiv / Tracking active ** 1 = OVP aktiv / OVP active 1 = OCP aktiv / OCP active 1 = OPP aktiv / OPP active 1 = OPP aktiv / OPP active 1 = OTP aktiv / OTP active Spannungsistwert (% von Unenn * 256) / Actual voltage (% of Unom * 256) Stromistwert (% von Inenn * 256) / Actual current (% of Inom * 256)
72	Status + Aktuelle Sollwerte / Status + Momentary set values	ro	int	6		Byte 0: Bits 1+0: Byte 1: Bit 0: Bits 2+1: Bit 3: Bit 4: Bit 5: Bit 6: Bit 6: Word 1: Word 2:	Gerätezustand abfragen / Query device state 00 = freier Zugriff / free access; 01=Remote 1 = Ausgang eingeschaltet / Output on Reglerstatus / Controller state: 00=CV; 10= CC 1 = Tracking aktiv / Tracking active ** 1 = OVP aktiv / OVP active 1 = OCP aktiv / OCP active 1 = OPP aktiv / OPP active 1 = OPP aktiv / OPP active 1 = OTP aktiv / OTP active Spannungssollwert (% von Unenn * 256) / Set value of voltage (% of Unom * 256) Stromsollwert (% von Inenn * 256) / Set value of current (% of Inom * 256)

Legende / Legend:

ro = Nur lesen / Read only

rw = Schreiben und Lesen / Read and write

int = 16 bit Wert / value

char = 8 bit Wert / value

float = 32 bit Fließkommazahl / Floating point number

string = Zeichenkette mit 0x00 am Ende / String with 0x00 at the end

** Nur PS 2000 B Triple / PS 2000 B Triple only