

CHIMERA Filter クイックリファレンス

全21フィルター P1/P2/P3 パラメーター一覧

#	フィルター名	特徴	P1	P2	P3
0	LP12	12dB ローパス	-	-	-
1	HP12	12dB ハイパス	-	-	-
2	BP12	12dB バンドパス	-	-	-
3	Notch	ノッチ	-	-	-
4	Moog Ladder	24dB アナログラダー	Character	Comp	Drift
5	Peak	パラメトリックEQ	Gain	BW	-
6	Comb	コムフィルター	Time	FB	Polar
7	Oberheim	SEM風	Mode (LP→HP)	Warm	-
8	Flanger	フランジャー	Rate	Depth	FB
9	Diffuser	空間拡散	Diff	Stage	Mod
10	Steiner	アグレッシブ12dB	Mode	Aggr	-
11	Diode	TB-303風	Sat	Asym	FB
12	Formant	母音フィルター	Vowel (A-E-I-O-U)	Gender	Sharp
13	Phaser	フェイザー	Rate	Depth	FB
14	Wasp	CMOS風	Mode	Grit	-
15	Korg35	MS-20風	Mode (LP/HP)	Sat	HP/LP
16	LPG	ローパスゲート	Gate	Resp	Color
17	Resonator	弦共鳴	Decay	Bright	Mix

#	名	フィルター	P1	P2	P3
18	RingMod	リングモジュレーター	Freq	Mix	Rect
19	Bitcrusher	ローファイ	Bits	Down	Mix
20	VocalFilter	5フォルマント	Vowel	Char	Sharp

Physics モード早見表

モード	動作	Param A	Param B	用途
Linear	等速移動	Speed	Inertia	DJフィルター
Stepped	階段状	Steps (2-24)	Smooth	リズミック
Elastic	バネ	Tension	Damping	オーバーシュート
Sloth	遅延	Time (max 4秒)	Curve	アンビエント
Chaos	ローレンツ	Speed	Tether	実験的
Bounce	跳ねる	Gravity	Bounciness	リズミック

Color Mode 推奨フィルター

フィルター	推奨Res	特徴
Moog Ladder	6-8	太く温かい
Diode Ladder	6-9	アシッド/スクワイーキー
Korg35	7-10	鋭い自己発振
Resonator	4-6	弦楽器的
Formant	5-8	声のような
VocalFilter	4-7	人間の声

トラブル対処早見

症状	対処法
音が出ない	Dry/Wet、Master確認
ハウリング	PANICボタン → Res下げる
CPU高い	Quality: 1x
クリック音	Attack 2ms↑, Release 5ms↑

 安全第一:高**Resonance**設定時は必ずボリュームを下げてから操作してください