

# CANopen библиотека

Руководство программиста

Код проекта: **0001**<sub>h</sub>

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации программы для ЭВМ 2022610093

# Оглавление

Введение	
Основные характеристики и функциональность библиотеки	
Ограничения библиотеки	
Оптимизация кода библиотеки	
Соглашения по документации	
Принятые сокращения	
Обозначения основных типов данных	
Прочие соглашения	
Обновление терминологии	
Изменения в версиях	
Управление версиями модулей	
Сборка и установка библиотеки	
Структура файлов библиотеки	
Установ драйвера канального уровня	
Операционная система Windows	
Операционная система Linux	
Технология реализации функций и протоколов библиотеки	
Фильтр входящих кадров CAN контроллера	
Методы обработки CAN-ID входящих кадров	
Идентификаторы ограниченного использования	
Реализация объектного словаря	
Реализация SDO протоколов	
Реализация LSS протоколов	
Модуль сохранения параметров в энергонезависимой памяти	
Реализация безопасного протокола EN50325-5	
Типы и структуры данных, используемые в библиотеке	
Типы данных библиотеки	
Типы данных драйвера канального уровня СНАІ	
Структуры данных	
Глобальные данные	
Размещение модулей библиотеки	
Функциональное назначение модулей библиотеки	
Модули для работы с CAN сетью на канальном уровне	
Модули поддержки SDO транзакций	
Модули обработки CANopen объектов	
Объектный словарь коммуникационного профиля	
Объектный словарь прикладных профилей	
Модули общего назначения	
Модули инициализации и обработки событий	
Прочие модули	
Взаимодействие библиотеки с АРІ драйвера СНАІ	
Раздел объектного словаря для коммуникаций	
NMT объекты	
Объекты, представленные в клиенте и сервере	
Объекты клиента	
Объекты сервера	
Параметры режимов и сборки CANopen приложения	
Функции мастер и слейв для приложений, которые взаимодействуют с CANopen	
Мастер функции для приложений, которые взаимодействуют с CANopen	39

# Марафон. CANореп библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

Слейв функции для приложений, которые взаимодействуют с CANopen	46
Функции редактируемые пользователем	50
Функции общего управления	
Системно-зависимые функции	
Модуль светодиодной индикации	
Зеленый светодиод (работа)	
Красный светодиод (ошибка)	57
Функции светодиодной индикации	58
Функции физического управления светодиодами	58
Примеры использования библиотеки	59
Номер CAN узла и индекс битовой скорости	60
Номер CAN узла	60
Стандартный набор битовых скоростей СіА	60
Коды ошибок СА Nopen	61
Коды ошибок при SDO обмене (SDO аборт код)	61
Классы ошибок объекта ЕМСҮ	62
Коды ошибок объекта ЕМСҮ	62
Предопределенное распределение идентификаторов	65
Широковещательные объекты	65
Объекты класса равный-к-равному (peer-to-peer)	65
Прочие объекты	66
Идентификаторы ограниченного использования	66
Тест Соответствия – CANopen conformance test	67

# Введение

Библиотека CANopen позволяет разрабатывать программное обеспечение мастер и слейв устройств, совместимых со спецификациями CiA 301 и EN50325-5. Библиотека поддерживает LSS responder устройства согласно CiA 305. Программное обеспечение библиотеки написано на языке ANSI-C с учетом переносимости на различные платформы.

Для доступа к сети на канальном уровне библиотека использует API драйвера <u>CHAI</u>. Зависимости кода библиотеки от среды исполнения (таймер, критические секции, работа с энергонезависимой памятью) выделены в отдельные модули. Общий исходный код библиотеки не зависит от конкретной платформы и одинаков как для приложений, встраиваемых в микроконтроллеры, так и для задач, работающих под управлением операционных систем общего назначения: Windows, Linux и других.

# Основные характеристики и функциональность библиотеки

- Библиотека обеспечивает работу приложений в режиме жесткого реального времени. Ее архитектура основана на повторно—входимых компонентах, которые допускают асинхронное обращение к ним со стороны прикладной программы.
- Раздел объектного словаря для коммуникаций реализует полное реконфигурирование в соответствии со стандартами CiA 301 и EN50325-5.
- Инициализация всех коммуникационных объектов производится согласно предопределенному распределению CAN идентификаторов.
- CANopen SDO протокол поддерживается во всех предусмотренных стандартом режимах: ускоренном, сегментированном и блочном.
- Реализованы все виды PDO протоколов (cyclic, acyclic, synchronous, asynchronous, RTR only). Может использоваться как статическое, так и динамическое PDO отображение.
- Протокол синхронизации SYNC обеспечивает работу как с SYNC счетчиком, так и без его использования.
- Поддерживаются все протоколы сетевого менеджера (NMT).
- Реализованы протоколы контроля ошибок: сердцебиения (Heartbeat) и охраны узла (Node Guarding).
- Поддерживается протокол начальной загрузки Boot-up.
- Реализовано полное семейство LSS протоколов, включая Fastscan.
- Компоненты библиотеки поддерживают стандарт EN50325-5: функционально безопасные коммуникации на основе CANopen.

# Ограничения библиотеки

- Максимальный размер любого объекта не должен превышать 7FFFFFFF<sub>h</sub> (2147483647) байт.
- Минимальное значение периода CANopen таймера составляет 100 микросекунд (частота не более 10 КГц).
- Действующие версии стандарта CANopen поддерживают работу только с 11-битовыми идентификаторами. 29-битовые идентификаторы являются зарезервированными и не используются в протоколе CANopen. Все входящие CAN кадры с 29-битовыми идентификаторами игнорируются.

# Марафон. CANореп библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

# Оптимизация кода библиотеки

При использовании библиотеки рекомендуется минимизировать алгоритмическую оптимизацию исходного кода компилятором среды разработки. Применение оптимизации нередко нарушает соответствие алгоритмов, написанных на языке высокого уровня и машинного кода, генерируемого компилятором. Использование методик частичного подавления оптимизации, например, дополнительное объявление переменных «изменяемыми» (volatile) не дает гарантии того, что все вносимые алгоритмические ошибки и побочные эффекты оптимизации будут устранены. Вместе с тем, код библиотеки составлен таким образом, чтобы уменьшить последствия возможной оптимизации и, как правило, сохраняет штатную работоспособность при использовании максимальной (полной) оптимизации в компиляторе среды разработки.

# Соглашения по документации

Библиотека разработана на основе стандартов международных организаций CAN in Automation и CENELEC.

CiA 301	v. 4.2	Спецификация прикладного уровня и коммуникационного профиля
		CAN, определяющая функциональность CANopen устройств.
EN50325-5	2010	Функционально безопасные коммуникации на основе CANopen.

v. 2.2 Службы установки сетевого уровня LSS.

СіА 303 ч. 3 v. 1.4 Проектные рекомендации по использованию светодиодов.

**CiA 306** v. 1.3 Определяет формат и содержимое электронных спецификаций (EDS, DCF), применяемых в конфигурационном инструментарии.

Эталонной технологической силой обладают исключительно оригинальные версии стандартов, которые составлены на английском языке: © CAN in Automation (CiA) e. V.; © CENELEC. Переводы стандартов носят справочно-рекомендательный характер.

Дополнением к данному руководству являются описания:

«Адаптированный слейв для ОС Windows»;

**CiA 305** 

«Адаптированный мастер для ОС Windows»;

«DLL мастер для OC Windows с приложением для LabVIEW».

# Принятые сокращения

CiA	Международная организация CAN in Automation – "CAN в автоматизации".
LSS	CANopen службы (сервисы) установки уровня.

СА Nopen службы (сервисы) установки уровня. Служат для конфигурирования номера CAN узла и битовой скорости CAN сети.

**CAN-ID** Идентификатор CAN кадра канального уровня.

COB-ID Идентификатор коммуникационного объекта CANopen.

**NMT** Сетевой менеджер: определяет объекты управления CANopen сетью.

**PDO** Объект данных процесса; обеспечивает обмен компактными данными (до 8 байт) в режиме жесткого реального времени.

RTR Удаленный запрос объекта.

**SDO** Сервисный объект данных; обеспечивает обмен большими объемами данных в режиме мягкого реального времени.

LSB Наименее значимый (младший) бит или байт.

**MSB** Наиболее значимый (старший) бит или байт.

RO Доступ только по чтению.

WO Доступ только по записи.

RW Доступ по чтению и записи.

**RWR** Доступ по чтению и записи, асинхронный доступ по чтению (для PDO и SRDO).

Доступ по чтению и записи, асинхронный доступ по записи (для PDO и SRDO). **RWW** 

## Марафон. СА Nopen библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

**GFC** Широковещательная команда прекращения безопасного протокола и перевода

устройства в безопасное состояние.

**SCL** Безопасный коммуникационный уровень.

**SCT** Длительность цикла безопасности.

**SRD** Устройство с поддержкой безопасности.

**SRDO** Безопасный объект данных.

**SRVT** Время достоверности безопасного объекта данных.

Для подробного ознакомления с терминологией рекомендуется использовать CAN словарь, изданный на русском языке организацией CAN in Automation. Электронная версия словаря размещена здесь.

# Обозначения основных типов данных

boolean Логическое значение false/true.

int8 Целое 8 бит со знаком. Без-знаковое целое 8 бит. unsigned8 int16 Целое 16 бит со знаком. unsigned16 Без-знаковое целое 16 бит. int32 Целое 32 бита со знаком. Без-знаковое целое 32 бита. unsigned32 int64 Целое 64 бита со знаком. unsigned64 Без-знаковое целое 64 бита.

real32 32-х разрядное с плавающей точкой. real64 64-х разрядное с плавающей точкой.

**vis-string** Строка видимых ASCII символов (коды 0 и  $20_h$ ... $7E_h$ ).

octet-string Байтовая строка (коды 0..255).

# Прочие соглашения

- 1. Размер байта данных составляет 8 (восемь) бит.
- 2. Шестнадцатеричный формат данных всегда указывается явно (h, hex). При отсутствии указания hex число представлено в десятичном формате. Этот формат может быть также vказан явно (d, dec).
- 3. Индексы и субиндексы объектного словаря CANopen указываются в шестнадцатеричном виде (hex).
- 4. Объекты CANopen записываются в формате  $1234_h$ sub $1_h$  или  $1234_h$  с указанием индекса и субиндекса объектного словаря.

# Обновление терминологии

Международные организации CAN in Automation и Society of Automotive Engineers приняли совместное решение использовать термины "commander" вместо "master" и "responder" вместо "slave". Переход к обновленной терминологии будет осуществляться по мере внесения правок в документацию. В то же время остается использование терминов «мастер» и «слейв» в русскоязычной транскрипции.

Оригинальное сообщение на английском языке, декабрь 2020 г:

# <u>Марафон.</u> СА Nopen библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

CiA and SAE have decided to use "commander" and "responder" instead of "master" respectively "slave" in combination with "network", "device", and "node". Both organizations are committed to use inclusive language in their specifications.

V

# Изменения в версиях

## Версия 1.2

Добавлена поддержка объекта 1029<sub>h</sub>, определяющего поведение CAN устройства при возникновении серьезных ошибок (Error behaviour object). Введена возможность приема CAN кадров как по сигналу или аппаратному прерыванию контроллера, так и в режиме опроса. Произведена оптимизация некоторых алгоритмов работы с CAN сетью и объектным словарем.

## Версии 1.2.10 и выше.

В состав библиотеки включен модуль байт—ориентированного динамического PDO отображения, когда в одном PDO может содержаться до восьми объектов, размер каждого из которых должен быть кратным восьми бит. Выбор модуля динамического PDO отображения осуществляется с помощью параметра сборки приложения CAN DYNAMIC MAPPING GRANULARITY.

Внесены изменения, обеспечивающие соответствие библиотеки версии 4.02 стандарта СіА 301.

## Версия 1.3

Добавлен двухуровневый аппаратный фильтр входящих кадров CAN контроллера. Может использоваться только при поддержке со стороны драйвера CHAI. Двухуровневый фильтр дает возможность отбирать лишь кадры, предназначенные данному узлу, при условии использования предопределенного распределения CANоpen идентификаторов.

## Версия 1.4

Добавлен модуль светодиодной индикации состояния CAN устройства в соответствии с «проектными рекомендациями по использованию светодиодов» (CiA 303 часть 3 v. 1.3). Внесены изменения в модуль объекта синхронизации для контроля потребителем SYNC своевременного получения объекта синхронизации. Внесены изменения в модуль обработки принимаемых PDO для контроля таймаута RPDO до истечения таймера события. Добавлена функция, облегчающая работу приложения с несколькими коммуникационными интерфейсами при отключенной шине CAN. См. новый раздел «Функции общего управления».

Введены новые регистраторы событий (раздел «Функций редактируемые пользователем»):

- потребителем не получен объект синхронизации,
- не получено RPDO до истечения таймера события,
- произошло наложение тиков CANopen таймера,
- произошло переполнение выходного CANopen кэша.

## Версия 1.5

Полностью реализован объект  $1007_h$  — длительность окна синхронизации. Полностью реализованы алгоритмы сохранения/восстановления параметров в энергонезависимой памяти (объекты  $1010_h$ ,  $1011_h$ ).

#### Версия 1.6

Документация библиотеки переведена в формат pdf.

Введены новые регистраторы событий (раздел «Функции редактируемые пользователем»):

• node guarding event co статусом resolved,

- heartbeat event co статусом resolved,
- life guarding event co статусом resolved,
- регистрация NMT состояния узла.

Внесены изменения в модуль объекта ошибок can obj errors.c (версии модуля 1.6.1 и выше).

## Версия 1.7

Библиотека приведена в соответствие с версией 4.2 стандарта CiA DSP 301 от 07 декабря 2007 г. Основные дополнения связаны с введением SYNC счетчика и двух типов SYNC кадров: с длиной данных 0 и 1 байт. Реализован объект 1019<sub>h</sub> (значение переполнения для SYNC счетчика) и субиндекс 6 в TPDO (начальное значение SYNC счетчика). Изменен API ряда функций библиотеки (в качестве параметра дополнительно передается текущее значение SYNC счетчика).

## Версия 2.0

В библиотеку добавлена поддержка LSS responder функциональности на основе спецификации CiA DSP 305 (модуль can\_lss\_responder.c). Внесены изменения в модуль объекта сохранения параметров в энергонезависимой памяти can\_obj\_re\_store.c для возможности сохранения номера CAN узла и индекса битовой скорости CAN сети. Значение битовой скорости задается ее индексом.

#### Версия 2.1

В состав библиотеки включен адаптированный слейв версия для ОС Windows.

В «Функции слейв для приложений, которые взаимодействуют с CANopen» добавлена функция побитовой очистки регистра ошибок (объект 1001<sub>h</sub>).

В «Системно–зависимые функции» добавлены функции разрешения работы и блокировки передающего CAN трансивера.

Изменен API функции обработки переполнения CANоpen кэша (раздел «Функции редактируемые пользователем»). В качестве параметра дополнительно передается NMT состояния CAN узла.

#### Версия 2.2

Введен контроль длины данных входящих CAN кадров для всех принимаемых CAN ореп объектов. Если длина данных не соответствует требуемой, кадр игнорируется. В предшествующих версиях библиотеки анализ длины кадра производился в соответствии с рекомендациями CiA 301 только для PDO и SYNC объектов.

Введена проверка и запрет идентификаторов ограниченного использования в конфигурируемых COB-ID.

Изменен API функций сохранения номера CAN узла и индекса битовой скорости CAN сети (раздел «Функции слейв для приложений, которые взаимодействуют с CANopen»). Изменен API функции не получения RPDO до истечения его таймера события (раздел «Функции редактируемые пользователем»). В качестве параметра дополнительно передается индекс коммуникационного объекта не полученного RPDO.

В состав библиотеки включена адаптированная мастер версия для ОС Windows. Для адаптированных версий составлено отдельное руководство.

#### Версия 2.3

В состав библиотеки включен CANopen мастер для ОС Windows, реализованный в виде DLL модуля. В качестве одного из приложений мастера используется модуль сопряжения с пакетом LabVIEW. При этом поддержка DLL версии самой CANopen библиотеки

## Марафон. СА Nopen библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

прекращена.

Изменен API функции can\_init\_system\_timer(...) (раздел «Системно–зависимые функции»). В именах модулей, функций, констант и переменных разделены категории идентификаторов CAN–ID и COB–ID.

Библиотека адаптирована для прохождения Теста соответствия (CANopen conformance test) третьей главной версии.

Состояние PDO (действительно / не действительно) поддерживается вне зависимости от NMT состояния CAN узла.

## Версия 3.0

Реализовано расширение CANopen с поддержкой режимов безопасности на основе стандарта EN50325-5 (функционально безопасные коммуникации). Программный код EN50325-5 включен в состав адаптированной версии библиотеки.

Для слейв устройств возможна работа по нескольким CAN шинам (до восьми) в режиме "холодного" резервирования.

Описания реализации безопасного протокола и системы резервирования CAN сетей приведены в документах CANopen responder.pdf и IOremote.pdf.

# Управление версиями модулей

Библиотека поддерживает простейшую систему управления версиями на основе директив С препроцессора. Каждый модуль библиотеки заключен в условный макрос вида: #if CHECK\_VERSION(2, 3, 0)

код модуля библиотеки

#endif

Первый аргумент макроса означает главную версию библиотеки, второй – подверсию, третий – номер выпуска. Все модули библиотеки должны иметь одинаковый номер версии и подверсии, а их номер выпуска должен быть не ниже минимального (обычно ноль). При изменении номера версии и подверсии библиотеки используются следующие соглашения:

- если код модуля не изменяется, ему присваивается нулевой номер выпуска;
- если при смене версии или подверсии в код модуля вносятся изменения, ему присваивается первый номер выпуска.

История версий модуля библиотеки сохраняется путем фиксации последнего номера выпуска каждой версии и подверсии в виде комментария С. Например, набор макросов версий модуля

```
#if CHECK_VERSION(2, 2, 0)

// CHECK_VERSION(2, 1, 0)

// CHECK_VERSION(2, 0, 0)

// CHECK_VERSION(1, 7, 1)

означает, что текущая версия 2.2.0 идентична версии 1.7.1 данного модуля.
```

# Сборка и установка библиотеки

# Структура файлов библиотеки

В директории CANореп содержится поддиректория вида 3.0.х, определяющая номер версии библиотеки. Первое число означает главную версию, второе — подверсию. Все модули библиотеки должны иметь одинаковый номер версии и подверсии, а их номер выпуска должен быть не ниже минимального (обычно ноль). В указанной поддиректории, в свою очередь, размещены три директории:

- Linux содержит модули для работы в ОС Linux.
- src «корневая» директория CANоpen с исходными кодами библиотеки. Размещение всех модулей приводится относительно этой директории.
- win сюда записываются файлы проектов (\*.sln, \*.vcxproj, \*.vcxproj.\*) для среды разработки Microsoft Visual C++ 2015. Эти проекты могут использоваться для сборки конечного приложения на основе библиотеки CANopen.

# Установ драйвера канального уровня

Установить драйвер канального уровня CAN сети <u>CHAI</u>, руководствуясь инструкциями, размещенными на сайте. Сборка библиотеки в тестовом режиме не требует наличия CAN контроллера и драйвера CHAI.

# Операционная система Windows

Для сборки конечного приложения в заголовочном файле \include\\_\_can\_defines.h следует выбрать тип операционной системы Windows: #define CAN\_OS\_WIN32 и установить параметр режима сборки конечного приложения CAN\_APPLICATION\_MODE. При необходимости можно переопределить другие конфигурационные параметры, см. «Параметры режимов и сборки CANopen приложения».

Для компиляции приложения посредством Microsoft Visual C++ 2015 необходимо выполнить следующие операции:

- Задать директории, в которых размещаются заголовочные файлы библиотеки и CHAI драйвера. Например, ..\src\include для файлов CANopen библиотеки и C:\
  Program Files (x86)\CHAI 2.11.4\include для заголовочных файлов CHAI драйвера.
  Навигация: Project—Properties—C/C++—Additional Include Directories.
- Задать директорию, в которой размещается lib файл CHAI драйвера. Например, C:\ Program Files (x86)\CHAI 2.11.4\lib. Навигация: Project—Properties—Linker—Additional Library Directories.
- Собрать конечное приложение. Навигация: Build → Build Solution.

# Операционная система Linux

Для сборки конечного приложения в заголовочном файле \include\\_\_can\_defines.h следует выбрать тип операционной системы Linux: #define CAN\_OS\_LINUX и установить параметр режима сборки конечного приложения CAN\_APPLICATION\_MODE. При необходимости можно переопределить другие конфигурационные параметры, см. «Параметры режимов и сборки CANopen приложения».

Компиляция приложения запускается командой make с одним из параметров: "make canmaster" для мастер приложения, "make canslave" для слейв приложения или "make cantest"

# <u>Марафон.</u> СА Nopen библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

для компиляции тестового приложения. При этом в файле Make.vars следует при необходимости скорректировать путь к заголовочным и библиотечным файлам драйвера CHAI. В результате компиляции формируется исполняемый модуль приложения \*canapp.

# Технология реализации функций и протоколов библиотеки

# Фильтр входящих кадров CAN контроллера

Фильтрация входящих САN кадров производится по битовой маске идентификатора CAN–ID. Фильтр пропускает лишь те кадры, в которых некоторые биты имеют определенное фиксированное значение. Поскольку все CAN узлы должны принимать NMT кадры с идентификатором равным нулю, при фильтрации необходимо пропускать все CAN–ID, в которых значение любого бита равно нулю. Таким образом, при одно-уровневой фильтрации не удается избавиться от кадров, где биты идентификатора могут принимать значения как 0, так и 1, а значит эффективность такой фильтрации зависит от номера CAN узла. Так, узел с номером 127 будет принимать все CAN кадры, поскольку должен обрабатывать как NMT запросы с идентификатором равным нулю, так и адресованные самому узлу кадры со значением семи младших бит CAN–ID (код номера узла для предопределенного распределения идентификаторов) равными 1.

Двухуровневая фильтрация лишена этого недостатка. Здесь имеется возможность отдельно отфильтровать широковещательные кадры с нулевым значением поля номера узла идентификатора (NMT, SYNC, TIME) и со значением семи младших бит CAN–ID, соответствующих номеру CAN узла. Таким образом, для предопределенного распределения идентификаторов отбираются лишь кадры, предназначенные данному узлу.

Для протокола EN50325-5 может быть использована трехуровневая фильтрация, при условии ее поддержки CAN драйвером. Третий набор масочных фильтров настраивается на прием кадров со значениями идентификаторов, отличных от предопределенных.

# Методы обработки CAN-ID входящих кадров

Поддерживаются два способа обработки CAN идентификаторов входящих кадров: динамический и статический. Динамический метод требует заметно меньше памяти, но не столь эффективен по быстродействию, как статический. Для динамического метода создается не упорядоченный массив записей, содержащих значения CAN-ID и соответствующих им индексов коммуникационного раздела объектного словаря. При получении CAN кадра производится линейный поиск в этом массиве индекса, соответствующего поступившему идентификатору. Полное число обрабатываемых линамическим метолом CAN идентификаторов определяется параметрами CAN NOF RECVCANID MASTER (для мастера) и CAN NOF RECVCANID SLAVE (для слейва) в модуле \include\ can defines.h. Динамический метод сохраняет эффективность, когда полное число обрабатываемых CAN-ID не превышает 30..50, в зависимости от производительности процессора. Статический метод используется только для CANopen мастера и 11-битовых CAN-ID. Он создает массив, размер которого соответствует идентификаторов, максимально возможному числу сопоставляемых коммуникационного раздела объектного словаря. Метод обработки CAN-ID для мастера определяется параметром CAN MASTER RECVCANID METHOD в модуле \include\ can defines.h. Фильтр входящих кадров CAN контроллера устанавливается только для динамического метода. Для CANopen слейв узла также используется только динамический метод, ввиду малого числа конфигурируемых CAN идентификаторов.

# Идентификаторы ограниченного использования

Из всего набора идентификаторов ограниченного использования не зависимо от настроек обрабатываются идентификаторы NMT объектов: NMT (значение CAN-ID равно

 $0_h$ ) и NMT Error Control (значения CAN–ID в диапазоне  $701_h...77F_h$ ). Кроме того, при активации LSS протоколов идентификаторы  $7E5_h$  (запрос от LSS commander) и  $7E4_h$  (ответ от LSS responder) также обрабатываются непосредственно. Назначение этих идентификаторов другим объектам не позволит последним их использовать, поскольку соответствующие CAN–ID перехватываются до обработки любых конфигурируемых идентификаторов.

Начиная с версии 2.2 введена проверка и запрет идентификаторов ограниченного использования в любых конфигурируемых COB-ID. Для SDO объектов значения идентификаторов могут находиться только в допустимых диапазонах. Вместе с тем, контроль за использованием других конфигурируемых идентификаторов не осуществляется.

# Реализация объектного словаря

Записи объектных словарей реализованы статически. Это дает возможность асинхронного доступа к словарю, например, при обмене PDO. Пример реализации объектного словаря слейв для профиля тестового устройства приведен в модуле \server\ obdms server test.h.

В задачу библиотеки не входит поддержка в СА Nopen мастере полной инфраструктуры работы со словарями всех слейв устройств. В качестве одной из возможных моделей реализации доступа к словарям слейв устройств библиотека предлагает отображение в мастере (клиенте) разделов словаря, определяющих объекты прикладных профилей. Это дает возможность непосредственного обмена содержимым записей как с помощью SDO, так и PDO протоколов. Коммуникационные разделы объектного словаря клиента и сервера не требуют отображения и реализованы независимо. Для целей тестирования к библиотеке подключаются соответствующие модули статического отображение словарей. Пример реализации мастер—отображения объектного словаря для профиля тестового устройства приведен в модуле \client\\_ obdms\_client\_test.h. В качестве примеров реализации и работы с объектными словарями также могут использоваться адаптированные версии библиотеки и DLL мастер.

# Реализация SDO протоколов

В ускоренном SDO протоколе передается до четырех байт данных, заключенных в единственный CAN кадр: дополнительная буферизация в этом случае не требуется. Сегментированный протокол осуществляет обмен данными с буферизацией как на передающей, так и на принимающей стороне. При инициализации протокола передающая сторона считывает соответствующую запись из объектного словаря в динамический буфер, а принимающая выделяет буфер необходимого размера. Данные обновляются в объектном словаре принимающей стороны только после успешного завершения всего цикла передачи. Максимальный размер записи объектного словаря в байтах, передаваемой посредством сегментированного SDO протокола, определяется параметром CAN SIZE MAXSDOMEM. Этот параметр используется в сигнало-безопасной функции динамического выделения памяти для определения максимального размера буфера. Блочный протокол использует буферизацию только на стороне сервера и лишь в случае, когда все данные можно разместить в динамическом буфере. Но, как правило, передача данных блочным SDO протоколом производится непосредственно между записями объектного словаря передающей и принимающей сторон. Для этого обеспечивается доступ к соответствующим записям словаря посредством байтового указателя. Блочный протокол гарантирует состоятельность данных объектного словаря принимающей стороны только после успешного завершения всего цикла обмена. В противном случае данные соответствующей записи словаря использоваться не должны.

# Реализация LSS протоколов

LSS протокол активируется когда устройство обнаруживает, что ему присвоен номер CAN узла, равный 255 (не сконфигурированное CANopen устройство). При этом оно переходит в состояние ожидания (LSS waiting). Устройство становится сконфигурированным после записи номера CAN узла в диапазоне от 1 до 127 в энергонезависимую память. Для осуществления такой записи используется LSS протокол "Store configuration". LSS Fastscan протокол активен только для LSS responder устройств с номером CAN узла 255 (не сконфигурированное устройство).

Идентификаторы LSS протокола обрабатываются не зависимо от настройки идентификаторов любых других коммуникационных CANopen объектов. Кроме того, сконфигурированное LSS устройство отрабатывает две NMT команды: Reset Node и Reset Communication. После их выполнения такое устройство переходит в пред-операционное NMT состояние. Никакие другие коммуникационные CANopen объекты в LSS устройстве не используются. Однако, для локализации возможных ошибок приложения инициализация коммуникационных объектов CANopen производится со значением номера CAN узла, равным нулю.

# Модуль сохранения параметров в энергонезависимой памяти

В библиотечном модуле can\_obj\_re\_store.c фактическое сохранение параметров осуществляется в статических массивах данных, размещаемых в оперативной памяти. Состоятельность данных контролируется 16—разрядным СКС кодом. При переносе программы на микроконтроллерную платформу эти массивы должны быть заменены на соответствующие адреса энергонезависимой памяти. Кроме того, для работы с такой памятью следует использовать АРІ применяемой платформы.

Объекты сохранения/восстановления параметров (1010<sub>h</sub>, 1011<sub>h</sub>) поддерживают 6 субиндексов. Дополнительные субиндексы имеют следующее назначение:

- 1010<sub>h</sub> sub4<sub>h</sub>: Сохранения каких–либо параметров не осуществляется.
- 1010<sub>h</sub> sub5<sub>h</sub>: Сохранение номера CAN узла устройства.
- 1010<sub>h</sub> sub6<sub>h</sub>: Сохранение индекса битовой скорости устройства.
- $1011_h sub4_h$ : Восстановление значения по умолчанию для параметров:  $1005_h$ ,  $1012_h$ ,  $1014_h$ ,  $1400_h sub1_h$ ,  $1401_h sub1_h$ ,  $1402_h sub1_h$ ,  $1403_h sub1_h$ ,  $1800_h sub1_h$ ,  $1801_h sub1_h$ ,  $1802_h sub1_h$ ,  $1803_h sub1_h$ . Значения по умолчанию для этих параметров задают предопределенное распределение идентификаторов соответствующих коммуникационных объектов. При этом учитывается номера CAN узла устройства.
- 1011<sub>h</sub> sub5<sub>h</sub>: Восстановление номера CAN узла устройства (значения по умолчанию).
- 1011<sub>h</sub> sub6<sub>h</sub>: Восстановление индекса битовой скорости устройства (значения по умолчанию).

# Реализация безопасного протокола EN50325-5

Протокол EN50325-5 обеспечивает полную совместимость со стандартом CiA 301. В его реализации используется отдельный сегмент CAN идентификаторов и собственный набор индексов объектного словаря для коммуникаций. Поэтому устройство с поддержкой EN50325-5 может одновременно работать по обоим коммуникационным протоколам. При работе с безопасным протоколом следует учитывать, что он формирует дополнительный сетевой трафик с высоким приоритетом CAN кадров и жесткими временными требованиями. Соответственно, число узлов сети, которые осуществляют передачу данных по безопасному протоколу должно быть ограничено.

Программный код EN50325-5 включен в состав адаптированной слейв версии

# <u>Марафон.</u> CANореп библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

библиотеки. Описание реализации протокола приведено в документе CANopen\_responder.pdf.

# Типы и структуры данных, используемые в библиотеке

# Типы данных библиотеки

Обозначение	Тип данных	Описание
canbyte	unsigned8	Без-знаковое целое 8 бит.
cannode	unsigned8	Без-знаковое целое 8 бит, номер CAN узла.
canindex	unsigned16	Без-знаковое целое 16 бит, индекс объектного словаря.
cansubind	unsigned8	Без-знаковое целое 8 бит, субиндекс объектного словаря.
canlink	unsigned16	Без-знаковое целое 16 бит, CAN идентификатор канального уровня для 11 битового CAN–ID.
canlink	unsigned32	Без-знаковое целое 32 бита, CAN идентификатор канального уровня для 29 битового CAN–ID. В CANореп не используется.

# Типы данных драйвера канального уровня СНАІ

Обозначение	Описание
_u8	Без-знаковое целое 8 бит.
_s8	Целое 8 бит со знаком.
_u16	Без-знаковое целое 16 бит.
_s16	Целое 16 бит со знаком.
_u32	Без-знаковое целое 32 бита.
_s32	Целое 32 бита со знаком.

# Структуры данных

```
struct sdoixs {
   canindex sdoind
                      индекс коммуникационного SDO параметра клиента либо сервера
                      (объекты 1200<sub>h</sub> .. 12FF<sub>h</sub>).
   canindex index
                      индекс прикладного объекта.
   cansubind subind
                      субиндекс прикладного объекта.
Структура sdoixs определяет коммуникационный объект SDO протокола, а также индекс и
субиндекс прикладного объекта (мультиплексор SDO протокола).
struct sdostatus {
   int16 state
                           статус во время и после завершения SDO транзакции клиента.
   unsigned32 abortcode
                           SDO аборт код, если по завершении транзакции state принимает
                           значение CAN TRANSTATE SDO SRVABORT.
Структура sdostatus размещает информацию о статусе SDO транзакции клиента.
struct sdocltappl {
   unsigned8 operation
                           базовый режим передачи SDO (upload / download).
   cannode node
                           номер узла SDO сервера.
```

## Марафон. СА Пореп библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

```
unsigned32 datasize
                          размер данных в байтах.
   canbyte *datapnt
                          байтовый указатель на локальный буфер.
   struct sdoixs si
                          структура SDO индексов.
   struct sdostatus ss
                          статус SDO транзакции.
Структура sdocltappl служит для взаимодействия с приложением клиента и используется
при обмене данными с помощью SDO протокола.
struct canframe {
   unsigned32 id
                          CAN-ID.
   unsigned8 data[8]
                          поле данные САN кадра.
   unsigned8 len
                          фактическая длина данных (от 0 до 8).
   unsigned16 flg
                          битовые флаги CAN кадра. Бит 0 – RTR, бит 2 – EFF.
   unsigned32 ts
                          временная метка получения САN кадра в микросекундах.
};
```

Структура **canframe** размещает CAN кадр канального уровня. Ее определение содержится в заголовочном файле CAN драйвера CHAI (структура **canmsg\_t**).

# Глобальные данные

Обозначение	Тип данных	Описание
can_netchan	unsigned8	Номер активной CAN сети (от 0 до 7).
bitrate_index	unsigned8	Индекс битовой скорости CAN сети.
node_id	unsigned8	Номер CAN узла (от 1 до 127).
node_state	unsigned8	NMT состояние CAN узла.
lss_state	unsigned8	Состояние LSS протокола (off, waiting, configuration).

# Размещение модулей библиотеки

Размещение модулей библиотеки приведено относительно «корневой» директории CANopen.

## client директория. Модули CANopen для режима клиент/мастер.

- can\_client.c поддержка полных SDO транзакций клиента. can clt block.h поддержка SDO транзакций клиента для блочного протокола.
- can\_cltrans.c поддержка базовых SDO транзакций клиента (запрос клиента и ответ сервера).
- can obdclt.c диспетчер доступа к компонентам объектных словарей клиента/мастера.
- can obdsdo client.c объектный словарь SDO параметров клиента.
- can\_test\_driver.c замыкающий (loopback) CAN драйвер для тестового режима.

Следующие модули этой директории могут редактироваться пользователем:

- \_\_can\_test\_application.c операции клиента и отображение словаря тестового устройства.
- \_\_obd\_mans\_client.c диспетчер доступа к отображениям объектных словарей слейв устройств в мастере.
  - \_\_obdms\_client\_\*.h отображения объектных словарей прикладных профилей слейв устройств в мастере.

#### server директория. Модули CANopen для режима сервер/слейв.

- can lss responder.c поддержка LSS responder протоколов (службы установки уровня).
- can\_obdsdo\_server.c диспетчер модулей объектного словаря SDO параметров сервера. can\_obdsdo\_server\_default.h объектный словарь единственного SDO параметра сервера, используемого по умолчанию.
  - can obdsdo server num.h объектный словарь нескольких SDO параметров сервера.
- can\_obj\_device.c объектный словарь описания устройства.
- can obdsrv.c диспетчер доступа к компонентам объектных словарей сервера/слейва.
- can\_server.c диспетчер модулей полных SDO транзакций сервера. can\_server\_block.h поддержка SDO транзакций сервера для блочного протокола. can\_server\_common.h общие функции модулей полных SDO транзакций. can\_server\_min.h поддержка полных SDO транзакций сервера для единственного SDO параметра по умолчанию.
  - can\_server\_standard.h поддержка полных SDO транзакций сервера для нескольких SDO параметров.

Следующие модули этой директории могут редактироваться пользователем:

- can devices.c диспетчер описания прикладных профилей.
  - can device \*.h описания различных прикладных профилей.
- \_\_obd\_mans\_server.c диспетчер объектных словарей прикладных профилей.
  - \_\_obdms\_server\_\*.h объектные словари прикладных профилей.

#### common директория. Общие модули CANopen.

Директория \pdomapping содержит объектный словарь PDO отображения.

- can\_backinit.c функции (пере)инициализации CAN устройства, диспетчер таймера и главный цикл CANopen (монитор).
- can\_canid.c диспетчер модулей динамической или статической обработки CAN-ID. can\_canid\_dynamic.h поддержка динамических CAN-ID и масочного фильтра входящих CAN кадров.
  - can canid static.h поддержка статических CAN-ID.
- can globals.c определения внешних (глобальных) переменных и структур данных.
- can\_inout.c взаимодействие с драйвером CAN сети, ввод/вывод CAN кадров канального уровня, первичный разбор идентификаторов принимаемых кадров.
- can led indicator.c светодиодная индикация состояния устройства.

## Марафон. СА Пореп библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

- can lib.c функции общего назначения: подсчет CRC, преобразование данных и т.д.
- can malloc.c сигнало-безопасная функция выделения динамической памяти.
- can nmt commander.c NMT мастер.
- can nmt responder.c NMT слейв.
- can obj deftype.c объекты определения типов данных.
- can obj emcy.c объекты срочных сообщений EMCY.
- can obj errors.c объекты ошибок.
- can\_obj\_err\_behaviour.c объект, определяющий поведение CANopen устройства при возникновении серьезных ошибок.
- can\_obj\_re\_store.c объекты сохранения/восстановления параметров в энергонезависимой памяти.
- can obj sync.c объекты синхронизации SYNC.
- can obj time.c объект временной метки ТІМЕ.
- can\_pdo\_map.c диспетчер модулей динамического или статического PDO отображения. can\_pdo\_map\_dynamic\_bit.h модуль динамического бит—отображения PDO. can\_pdo\_map\_dynamic\_byte.h модуль динамического байт—отображения PDO. can\_pdo\_map\_static.h модуль статического байт—отображения PDO.
- can pdo obd.c поддержка объектного словаря коммуникационных PDO параметров.
- can\_pdo\_proc.c обработка принимаемых и передаваемых PDO кадров.
- can\_sdo\_proc.c обработка принимаемых и передаваемых SDO кадров.

Следующие модули этой директории могут редактироваться пользователем:

- can events.c обработчики CANopen событий (EMCY, errors, и др).
- can init.c установ номера CAN узла и скорости CAN сети.
- pdomapping\\_\_map\_\_static.h конфигурирование объектов статического PDO отображения.
- pdomapping\\_\_map\_recv\_\*\_\*.h , pdomapping\\_\_map\_tran\_\*\_\*.h конфигурирование принимаемых и передаваемых объектов динамического PDO отображения.

#### include директория. Модули определений и прототипов.

- can defines.h определение параметров (констант), специфичных для CANopen.
- can\_defunc.h базовый модуль прототипов функций. Включает общие внутренние функции библиотеки.
- can defunc client.h прототипы внутренних функций для клиента/мастера.
- can\_defunc\_nmt.h прототипы NMT функций.
- can defunc server.h прототипы внутренних функций для сервера/слейва.
- can genhead.h основной модуль заголовков и подключений.
- can globals.h внешние (глобальные) переменные библиотеки.
- can header.h базовый заголовочный модуль.
- can macros.h определения макросов библиотеки.
- can structures.h определения структур данных.
- can typedefs.h определения типов данных.
- can user api call.h прототипы API функций, вызываемых приложением пользователя.
- can user api edit.h прототипы API функций, вызываемых CANopen событиями.

Следующие модули этой директории могут редактироваться пользователем:

- can defines.h определение конфигурационных параметров и констант.
- \_\_can\_defunc\_client.h функции отображения в мастере объектных словарей слейв.
- can node id.h задаются номер CAN узла и серийный номер устройства.

#### Корневая директория CANopen.

Функции, зависящие от операционной системы: CANopen таймер, временные задержки, критические секции и др.

• can main.c – содержит запускаемую на выполнение функцию main(...) и главный цикл

# <u>Марафон.</u> СА Nopen библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

# программы.

• \_\_can\_system.c – диспетчер подключения системно—зависимых модулей. can\_system\_linux.h – модуль системно—зависимых функций для ОС Linux. can\_system\_windows.h – модуль системно—зависимых функций для ОС Windows.

# Функциональное назначение модулей библиотеки

Модули библиотеки могут принадлежать нескольким функциональным группам.

# Модули для работы с CAN сетью на канальном уровне

- can\_canid.c диспетчер модулей динамической или статической обработки CAN–ID. can\_canid\_dynamic.h поддержка динамических CAN–ID и масочного фильтра входящих CAN кадров.
  - can\_canid\_static.h поддержка статических CAN-ID.
- can\_inout.c взаимодействие с драйвером CAN сети, ввод/вывод CAN кадров канального уровня, первичный разбор идентификаторов принимаемых кадров.
- can test driver.c замыкающий (loopback) CAN драйвер для тестового режима.

# Модули поддержки SDO транзакций

Обмен данными в SDO протоколе инициируется и осуществляется под управлением клиента. Поэтому SDO транзакции клиента реализованы по двухуровневой схеме. Базовая транзакция осуществляет передачу серверу одного CAN кадра, ожидание и прием ответа. Полная SDO транзакция клиента контролирует весь цикл обмена данными. Сервер SDO протокола отвечает на запросы клиента, поэтому в нем нет явного выделения базовой и полной транзакций. В то же время, сервер отслеживает весь ход обмена данными в SDO протоколе.

- can\_client.c поддержка полных SDO транзакций клиента. can clt block.h поддержка SDO транзакций клиента для блочного протокола.
- can cltrans.c поддержка базовых SDO транзакций клиента.
- can\_server.c диспетчер модулей SDO транзакций сервера. can\_server\_block.h поддержка SDO транзакций сервера для блочного протокола. can\_server\_common.h общие функции SDO транзакций сервера. can\_server\_min.h поддержка транзакций сервера для единственного SDO параметра по умолчанию.

can\_server\_standard.h - поддержка транзакций сервера для нескольких SDO параметров.

# Модули обработки СА Nopen объектов

- can pdo proc.c обработка принимаемых и передаваемых PDO кадров.
- can sdo proc.c обработка принимаемых и передаваемых SDO кадров.
- can obj emcy.c формирование объекта срочного сообщения ЕМСҮ.
- can nmt commander.c формирование, прием и передача NMT мастер объектов.
- can nmt responder.c формирование, прием и передача NMT слейв объектов.
- сan\_pdo\_map.c диспетчер модулей динамического или статического PDO отображения. can\_pdo\_map\_dynamic\_bit.h сборка, разборка, активация динамического бит— отображения PDO.
  - can\_pdo\_map\_dynamic\_byte.h сборка, разборка, активация динамического байт—отображения PDO.
  - can\_pdo\_map\_static.h сборка, разборка, активация статического байт-отображения PDO.

# Объектный словарь коммуникационного профиля

- can obdclt.c диспетчер доступа к компонентам объектных словарей клиента/мастера.
- can obdsrv.c диспетчер доступа к компонентам объектных словарей сервера/слейва.
- can obj device.c поддержка объектного словаря описания устройства.
- \_\_can\_devices.c диспетчер описания прикладных профилей.
   \_\_can\_device\_\*.h описания различных прикладных профилей (объекты 1000<sub>h</sub>, 1002<sub>h</sub>, 1008<sub>h</sub>, 1009<sub>h</sub>, 100A<sub>h</sub>, 1018<sub>h</sub>).
- can\_obdsdo\_client.c объектный словарь SDO параметров клиента (объекты  $1280_h..12FF_h$ ).
- can\_obdsdo\_server.c диспетчер модулей объектного словаря SDO параметров сервера. can\_obdsdo\_server\_default.h объектный словарь SDO параметра сервера по умолчанию (объект 1200<sub>h</sub>). can\_obdsdo\_server\_num.h объектный словарь нескольких SDO параметров сервера
  - (объекты  $1200_{\rm h}$ .. $127F_{\rm h}$ ).
- can\_nmt\_commander.c NMT мастер (объекты 1016<sub>h</sub>, 100C<sub>h</sub>, 100D<sub>h</sub>).
- can nmt responder.c NMT слейв (объекты 1017<sub>h</sub>, 100C<sub>h</sub>, 100D<sub>h</sub>).
- can obj deftype.c объекты определения типов данных (0001<sub>b</sub>..0007<sub>b</sub>).
- can obj emcy.c объекты EMCY (1014<sub>h</sub>, 1015<sub>h</sub>).
- can obj errors.c объекты ошибок (1001<sub>h</sub>, 1003<sub>h</sub>).
- can\_obj\_err\_behaviour.c объект, определяющий поведение CAN устройства при возникновении серьезных ошибок (1029<sub>h</sub>). Только для NMT слейв.
- can\_obj\_re\_store.c объекты сохранения/восстановления параметров в энергонезависимой памяти (1010<sub>h</sub>, 1011<sub>h</sub>).
- can obj sync.c объекты синхронизации SYNC (1005<sub>h</sub>, 1006<sub>h</sub>, 1007<sub>h</sub>, 1019<sub>h</sub>).
- can obj time.c объект временной метки (1012<sub>h</sub>).
- can\_pdo\_obd.c объектный словарь коммуникационных PDO параметров (объекты  $1400_{\rm h}..15{\rm FF}_{\rm h}, 1800_{\rm h}..19{\rm FF}_{\rm h}$ ).
- can\_pdo\_map.c диспетчер модулей динамического или статического PDO отображения (объекты 1600<sub>h</sub>...17FF<sub>h</sub>, 1A00<sub>h</sub>...1BFF<sub>h</sub>). can pdo map dynamic bit.h модуль динамического бит—отображения PDO.
  - can\_pdo\_map\_dynamic\_byte.h модуль динамического байт—отображения PDO. can pdo map static.h модуль статического байт—отображения PDO.
  - \pdomapping\\_\_map\_\_static.h конфигурирование объектов статического PDO отображения.
  - \pdomapping\\_\_map\_recv\_\*\_\*.h, pdomapping\\_\_map\_tran\_\*\_\*.h конфигурирование принимаемых и передаваемых объектов динамического PDO отображения.

# Объектный словарь прикладных профилей

- \_\_can\_test\_application.c операции клиента и отображение словаря тестового устройства.
- \_\_obd\_mans\_client.c диспетчер доступа к отображениям объектных словарей слейв устройств в мастере.
  - \_\_obdms\_client\_\*.h отображения объектных словарей прикладных профилей слейв устройств в мастере.
- \_\_obd\_mans\_server.c диспетчер объектных словарей прикладных профилей слейв. \_\_obdms\_server\_\*.h объектные словари прикладных профилей слейв.

## Марафон. СА Пореп библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

# Модули общего назначения

- can\_globals.c определения внешних (глобальных) переменных и структур данных.
- can\_lib.c функции общего назначения: подсчет CRC, преобразование данных и т.д.
- can malloc.c сигнало-безопасная функция выделения динамической памяти.

# Модули инициализации и обработки событий

- can\_backinit.c функции (пере)инициализации CAN устройства, диспетчер таймера и главный цикл CANopen (монитор).
- \_\_can\_events.c обработчики CANopen событий (EMCY, errors, и др).
- can init.c определение номера CAN узла и скорости CAN сети.

# Прочие модули

- can\_led\_indicator.c светодиодная индикация состояния устройства.
- can lss responder.c поддержка LSS responder протоколов (службы установки уровня).
- \_\_can\_main.c содержит запускаемую на выполнение функцию main(...) и главный цикл программы.
- \_\_can\_system.c диспетчер подключения системно—зависимых модулей. can\_system\_linux.h модуль системно—зависимых функций для ОС Linux. can system windows.h модуль системно—зависимых функций для ОС Windows.

# Взаимодействие библиотеки с АРІ драйвера СНАІ

CANореп библиотека подключается к канальному уровню CAN с использованием API драйвера CHAI. При этом задействованы только базовые функции драйвера, присутствующие во всех его версиях. В данном разделе поясняется назначение функций драйвера, что позволяет облегчить его разработку для различных целевых платформ.

#### s16 CiInit(void);

Осуществляет начальную инициализацию САN контроллера на аппаратном уровне.

Инициализирует структуры данных драйвера и всех CAN каналов.

Функция выполняется однократно при запуске CAN устройства.

Вызывается в модуле can backinit.c.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

# s16 CiOpen(\_u8 chan, \_u8 flags);

Инициализирует канал контроллера **chan** в не блокирующем режиме с возможностью обработки 11-битовых CAN идентификаторов. Устанавливает аппаратные режимы канала контроллера. Инициализирует структуры данных этого канала.

Вызывается в модуле can backinit.c.

Параметры:

- **chan** номер канала CAN контроллера (считаются с 0).
- **flags** задает типы обрабатываемых CAN идентификаторов (11-битовые и/или 29-битовые).

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

#### s16 CiClose( u8 chan);

Закрывает канал **chan**. Запрещает прерывания, сбрасывает регистры, удаляет обработчики сигналов. Сбрасывает фильтр входящих CAN кадров. Последовательность вызова функций CiClose(...) → CiOpen(...) выполняет пере-инициализацию канала CAN контроллера. Вызывается в модуле can backinit.c.

Параметры:

• **chan** — номер канала CAN контроллера (считаются с 0).

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

#### s16 CiStart( u8 chan);

Переводит канал контроллера **chan** в активное состояние, разрешая аппаратные прерывания. Вызывается в модулях can\_backinit.c, can\_canid\_dynamic.h. *Параметры*:

• **chan** — номер канала CAN контроллера (считаются с 0).

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

#### s16 CiStop( u8 chan);

Переводит канал **chan** в <u>не</u> активное состояние, запрещая аппаратные прерывания. Вызывается в модулях can\_backinit.c, can\_canid\_dynamic.h. *Параметры*:

• **chan** – номер канала CAN контроллера (считаются с 0).

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

## s16 CiSetFilter( u8 chan, u32 acode, u32 amask);

Устанавливает одно-уровневый масочный фильтр входящих кадров CAN контроллера. \_s16 CiSetDualFilter(\_u8 chan, \_u32 acode0, \_u32 amask0, \_u32 acode1, \_u32 amask1);

## Марафон. CANореп библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

Устанавливает двух-уровневый масочный фильтр входящих кадров САN контроллера.

\_s16 CiSetFilter\_1(\_u8 chan, \_u32 acode, \_u32 amask);

s16 CiSetFilter 2( u8 chan, u32 acode, u32 amask);

\_s16 CiSetFilter\_3(\_u8 chan, \_u32 acode, \_u32 amask);

Функции используются для установки трех-уровневого масочного фильтра входящих кадров CAN контроллера.

Масочный фильтр может быть реализован на аппаратном уровне, если такая возможность поддерживается CAN контроллером. Производительность современных микроконтроллеров достаточна для реализации такого фильтра в драйвере и на программном уровне.

Вызываются в модуле can canid dynamic.h.

## Параметры:

- **chan** номер канала CAN контроллера (считаются с 0).
- acode, acode1 требуемые значения бит для фильтров.
- **amask, amask0, amask1** битовая маска фильтров (1 значение соответствующего бита **acode** учитывается, 0 игнорируется, то есть бит может принимать любое значение).

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

## s16 CiSetBaud( u8 chan, u8 bt0, u8 bt1);

Устанавливает битовую скорость CAN сети для канала контроллера **chan**, Вызывается в модуле can backinit.c.

Параметры:

- **chan** номер канала CAN контроллера (считаются с 0).
- bt0, bt1 коды скорости, значения которых зависит от типа CAN контроллера.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

# \_s16 CiWrite(\_u8 chan, canmsg\_t \*mbuf, \_s16 cnt); s16 CiWrite(\_u8 chan, canmsg\_t \*mbuf);

Записывает в буфер контроллера **chan** (или в очередь драйвера) один кадр данных канального уровня. Запись производится в <u>не</u> блокирующем режиме. Для улучшения динамических характеристик библиотеки рекомендуется устанавливать нулевое значение таймаута при записи кадров (<u>не</u> ожидать завершения передачи кадра в CAN сеть). Для прикладных функций CANореп библиотека обеспечивает сигнало—безопасную, повторновходимую запись CAN кадров в программный кэш.

Вызывается в модуле can inout.c.

#### Параметры:

- **chan** номер канала CAN контроллера (считаются с 0).
- \*mbuf указатель на структуру CAN кадра канального уровня.
- **cnt** число кадров для записи (при наличие в API). Для CANopen библиотеки всегда равно 1.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 1 (число фактически записанных CAN кадров); ошибка  $\leq = 0$ .

# \_s16 CiRead(\_u8 chan, canmsg\_t \*mbuf, \_s16 cnt); \_s16 CiRead(\_u8 chan, canmsg\_t \*mbuf);

Считывает из буфера контроллера **chan** (или из очереди драйвера) один кадр данных канального уровня для обработки CANopen библиотекой. Вызывается из обработчика события приема CAN кадра.

Вызывается в модуле can\_inout.c.

Параметры:

• **chan** – номер канала CAN контроллера (считаются с 0).

## Марафон. СА Пореп библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

- \*mbuf указатель на структуру CAN кадра канального уровня.
- **cnt** число кадров для чтения (при наличие в API). Для CANopen библиотеки всегда равно 1.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 1 (число фактически прочитанных CAN кадров); ошибка <=0.

## s16 CiSetCB( u8 chan, u8 ev, void (\*ci handler) ( s16));

Регистрирует обработчик сигналов (событий) приема CAN кадров для канала контроллера **chan**. Обработчик является сигнало-безопасным. Его вызов возможен непосредственно из аппаратных прерываний CAN контроллера. Обработчик обеспечивает последовательное чтение кадров, поступающих в буфер контроллера или в очередь драйвера. Новые CAN кадры могут приниматься во время обработки текущего кадра (повторно-входимый режим). Следует учитывать, что при каждом вызове обработчика выполняется значительный объем программного кода.

Вызывается в модуле can backinit.c.

Параметры:

- **chan** номер канала CAN контроллера (считаются с 0).
- ev событие, для которого устанавливается обработчик (прием CAN кадра).
- \*ci\_handler указатель на функцию обработки принятых кадров can\_read\_handler(...), которая размещается в модуле can\_inout.c.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

## \_s16 CiSetCB(\_u8 chan, \_u8 ev, void (\*ci\_handler) (\_s16));

Регистрирует обработчик сигналов (событий) возникновения ошибок для канала контроллера **chan**. Обработчик является сигнало-безопасным. Его вызов возможен непосредственно из аппаратных прерываний САN контроллера. При наложении обращений к обработчику (повторно-входимый режим) возможна потеря записей в списке предопределенных ошибок (объект  $1003_h$ ), но в любом случае информация сохраняется в регистре ошибок (объект  $1001_h$ ). Следует учитывать, что при каждом вызове обработчика выполняется значительный объем программного кода.

Вызывается в модуле can backinit.c.

Параметры:

- **chan** номер канала CAN контроллера (считаются с 0).
- ev событие, для которого устанавливается обработчик (возникновение ошибки).
- \*ci\_handler указатель на функцию обработки ошибок consume\_controller\_error(...), которая размещается в модуле \_\_can\_event.c.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

## void ci propagate sigs(void);

Пропагатор (функция распространения) сигналов драйвера. В случае, если драйвер не обеспечивает асинхронную доставку каких-либо входящих сигналов (событий) библиотеке, пропагатор должен быть включен в главный цикл программы. При этом время задержки до начала обработки события, например, принятого CAN кадра, зависит от полной длительности главного цикла.

# Раздел объектного словаря для коммуникаций

Представлены все коммуникационные объекты, поддерживаемые библиотекой CANopen. Размещение модулей приводится относительно «корневой» директории библиотеки.

## NMT объекты

- 100C<sub>h</sub> Guard time
  - Oxpaнное время в миллисекундах. Модуль \common\can\_nmt\_commander.c для NMT мастер и \common\can\_nmt\_responder.c для NMT слейв. Мастер объект представлен массивом.
- 100D<sub>h</sub> Life time factor Множитель времени жизни. Модуль \common\can\_nmt\_commander.c для NMT мастер и \ common\can nmt responder.c для NMT слейв. Мастер объект представлен массивом.
- 1016<sub>h</sub> Consumer heartbeat time Период сердцебиения потребителя в миллисекундах. Модуль \common\ сап\_nmt\_commander.c. Число субиндексов этого объекта определяется параметром CAN\_NOF\_NODES. Протокол сердцебиения имеет более высокий приоритет, чем протокол охраны узла. Период сердцебиения потребителя инициализируется для каждого узла значением по умолчанию CAN\_HBT\_CONSUMER\_MS. Для того, чтобы активировать протокол охраны узла, периоды сердцебиения как поставщика, так и потребителя должны быть равны нулю.
- 1017<sub>h</sub> Producer heartbeat time Период сердцебиения поставщика в миллисекундах. Модуль \common\ can\_nmt\_responder.c. Протокол сердцебиения имеет более высокий приоритет, чем протокол охраны узла. Период сердцебиения поставщика инициализируется значением по умолчанию CAN\_HBT\_PRODUCER\_MS. Для того, чтобы активировать протокол охраны узла, периоды сердцебиения как поставщика, так и потребителя должны быть равны нулю.

# Объекты, представленные в клиенте и сервере

- 1005<sub>h</sub> COB-ID SYNC message COB-ID объекта синхронизации SYNC. Модуль \common\can obj sync.c
- 1006<sub>h</sub> Communication cycle period Период объекта синхронизации в микросекундах. Модуль \common\can\_obj\_sync.c
- 1007<sub>h</sub> Synchronous window length Длительность окна синхронизации в микросекундах (временное окно для обработки синхронных PDO). Модуль \common\can obj sync.c.
- **1012**<sub>h</sub> COB–ID time stamp object COB–ID объекта временной метки TIME. Модуль \common\can obj time.c
- 1019<sub>h</sub> Synchronous counter overflow value Значение переполнения для SYNC счетчика. Модуль \common\can obj sync.c.
- 1029<sub>h</sub> Error behaviour object Объект, определяющий поведение CANopen устройства при возникновении серьезных ошибок. Поддерживается только для NMT слейв. Модуль \common\ can obj err behaviour.c.
- **1400**<sub>h</sub>..**15FF**<sub>h</sub> RPDO communication parameter Коммуникационные параметры принимаемых PDO (RPDO). Объектный словарь, формирующий коммуникационные параметры до 512 RPDO, содержится в модуле \

common\can\_pdo\_obd.c. Фактическое число принимаемых CAN узлом PDO определяется параметром CAN\_NOF\_PDO\_RECV\_SLAVE. Обработка операций RPDO протокола производится в модуле \common\can pdo proc.c

• 1600<sub>h</sub>..17FF<sub>h</sub> RPDO mapping parameter

Параметры отображения (mapping) принимаемых PDO (RPDO). Для динамического биториентированного PDO отображения объектный словарь, определяющий параметры отображения до 512 RPDO, содержится в модуле \common\can\_pdo\_map\_dynamic\_bit.h. По мере необходимости этот модуль подгружает mapping—определения из поддиректории \ pdomapping. Диспетчер определений размещается в модуле \pdomapping\ can\_mappdo\_main.h, а сами mapping—определения агрегатированы по 32 RPDO в каждом \ pdomapping\ map recv \* \*.h файле.

Словарь динамического байт-ориентированного PDO отображения формируется в модуле \common\can\_pdo\_map\_dynamic\_byte.h.

Параметры статического PDO отображения определяются в модулях \common\ can\_pdo\_map\_static.h и \pdomapping\\_\_map\_\_static.h.

- 1800<sub>h</sub>..19FF<sub>h</sub> TPDO communication parameter Коммуникационные параметры передаваемых PDO (TPDO). Объектный словарь, определяющий коммуникационные параметры до 512 TPDO, содержится в модуле \ common\can\_pdo\_obd.c. Фактическое число передаваемых CAN узлом PDO определяется параметром CAN\_NOF\_PDO\_TRAN\_SLAVE. Обработка операций TPDO протокола производится в модуле \common\can\_pdo\_proc.c
- 1A00<sub>h</sub>...1BFF<sub>h</sub> TPDO mapping parameter Параметры отображения (mapping) передаваемых PDO (TPDO). Для динамического биториентированного PDO отображения объектный словарь, определяющий параметры отображения до 512 TPDO, содержится в модуле \common\can\_pdo\_map\_dynamic\_bit.h. По мере необходимости этот модуль подгружает mapping—определения из поддиректории \ pdomapping. Диспетчер определений размещается в модуле \pdomapping\ can\_mappdo\_main.h, а сами mapping—определения агрегатированы по 32 TPDO в каждом \ pdomapping\ map tran \* \*.h модуле.

Словарь динамического байт-ориентированного PDO отображения формируется в модуле \common\can\_pdo\_map\_dynamic\_byte.h.

Параметры статического PDO отображения определяются в модулях \common\ can pdo map static.h и \pdomapping\ map static.h.

## Объекты клиента

• 1280<sub>h</sub>...12FF<sub>h</sub> SDO client parameter

SDO параметры клиента. Объектный словарь, определяющий до 128 SDO параметров клиента, содержится в модуле \client\can\_obdsdo\_client.c. Фактическое число клиентских SDO определяется параметром CAN\_NOF\_NODES (число узлов CAN сети) в модуле \include\\_\_can\_defines.h. Обработка операций SDO протокола производится в модуле \common\can sdo proc.c

# Объекты сервера

- 1000<sub>h</sub> Device type
  Тип устройства. Модули \server\can\_obj\_device.c, \server\\_\_can\_devices.c, \server\
  can\_device \*.h.
- 1001<sub>h</sub> Error register Регистр ошибок. Модуль \common\can obj errors.c.

## Марафон. СА Nopen библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

• 1002<sub>h</sub> Manufacturer status register

Регистр статуса производителя устройства. Модули \server\can\_obj\_device.c, \server\ can devices.c, \server\ can device \*.h.

• 1003<sub>h</sub> Pre-defined error field

Список предопределенных ошибок. Модуль \common\can\_obj\_errors.c.

• 1008<sub>h</sub> Manufacturer device name

Название устройства от производителя. Модули \server\can\_obj\_device.c, \server\ \_can\_devices.c, \server\ \_can\_device\_\*.h.

• 1009<sub>h</sub> Manufacturer hardware version

Версия железа устройства от производителя. Модули \server\can\_obj\_device.c, \server\ can devices.c, \server\ can device \*.h.

• 100A<sub>h</sub> Manufacturer software version

Версия программного обеспечения устройства от производителя. Модули \server\ can obj device.c, \server\ can devices.c, \server\ can device \*.h.

• 1010<sub>h</sub> Store parameters

Coxpaнeние значений объектов в энергонезависимой памяти. Модуль \common\ can obj re store.c.

• 1011<sub>h</sub> Restore default parameters

Восстановление значений по умолчанию для объектов. Модуль \common\ can obj re store.c.

• **1014**<sub>h</sub> COB-ID EMCY

COB-ID объекта EMCY. Модуль \common\can obj emcy.c.

• 1015<sub>h</sub> Inhibit time EMCY

Время подавления посылок объекта ЕМСҮ (кратно 100 мкс). Модуль \common\ can obj emcy.c.

• 1018<sub>h</sub> Identity object

Объект идентификации устройства. Модули \server\can\_obj\_device.c, \server\ can devices.c, \server\ can device \*.h.

• 1200<sub>h</sub>..127F<sub>h</sub> SDO server parameter

SDO параметры сервера. Для оптимизации конечного приложения в библиотеку входят два модуля объектного словаря SDO сервера. В случае использования сервером единственного SDO по умолчанию (как правило) применяется модуль \server\ can\_obdsdo\_server\_default.h. При поддержке сервером от 2 до 128 SDO параметров используется модуль \server\can\_obdsdo\_server\_num.h. Диспетчер модулей \server\ can\_obdsdo\_server.c. Фактическое число серверных SDO определяется параметром CAN\_NOF\_SDO\_SERVER. Серверные SDO параметры создаются в объектном словаре каждого узла начиная с индекса 1200<sub>h</sub>. Обработка операций SDO протокола производится в модуле \common\can\_sdo\_proc.c.

# Параметры режимов и сборки CANореп приложения

Параметры определены в модулях \include\\_\_can\_defines.h и \include\\_\_can\_node\_id.h. Важное замечание.

В большинстве случаев модули библиотеки не контролируют значения и диапазоны определения параметров. Поэтому любые их изменения должны производиться исключительно со знанием дела и возможностью справиться с последствиями.

## CAN APPLICATION MODE

Общий режим сборки компилятором конечного приложения:

MASTER – сборка приложения для мастер устройства (SDO клиент).

SLAVE – сборка для слейв устройства (SDO сервер).

TEST — тестовый режим, используется для отладки библиотеки. Замыкает приложения тестовых объектов мастера и слейва. Не требует наличия контроллера CAN сети и драйвера канального уровня.

## • CAN NMT MODE

Режим сборки конечного приложения для протоколов сетевого менеджера NMT.

COMMANDER – устройство поддерживает функциональность NMT мастера.

RESPONDER – устройство поддерживает функциональность NMT слейва.

## • CAN SLAVE DEVICE CLASS

Определяет профиль слейв устройства, для которого создается приложение. Предполагается, что программные модули, специфичные для данного устройства и поддерживающие соответствующий профиль, разработаны и имеются в наличии.

## • CAN NETWORK CONTROLLER

Номер канала контроллера CAN сети. Значение по умолчанию.

#### CAN BITRATE INDEX

Индекс битовой скорости CAN сети. Значение по умолчанию.

## • CAN OS LINUX, CAN OS WIN32

Определяют тип операционной системы, для которой производится сборка библиотеки.

CAN OS LINUX – Операционная система Linux.

CAN OS WIN32 - Microsoft Windows x86.

#### • CAN ID MODE

Длина идентификаторов CAN кадра канального уровня.

CANID11 – 11-битовый CAN–ID.

CANID29 — 29-битовый CAN–ID (зарезервирован, в CANореп не используется).

# • CAN\_FRAME READ MODE

Определяет способ получения CAN кадра канального уровня от драйвера.

SIGNAL – кадры считываются по сигналу (для операционных систем), либо аппаратному прерыванию CAN контроллера.

POLL – CAN кадры считываются по опросу из главного цикла программы.

#### CAN BYTE ORDER

Порядок следований байт для численных типов данных.

NORMAL – младший байт расположен по младшему адресу (little-endian).

REVERSE – младший байт расположен по старшему адресу (big-endian).

## • CAN PDO MAPPING MODE

Задается способ поддержки PDO отображения.

DYNAMIC – динамически модифицируемое PDO отображение.

STATIC – статическое (не изменяемое) PDO отображение.

## <u>Марафон.</u> СА Nopen библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

Динамическое PDO отображение является бит—ориентированным, либо байт—ориентированным. Статическое PDO отображение байт—ориентировано, то есть в одном PDO может содержаться не более восьми объектов, длина каждого из которых кратна 8 битам. Максимальное число объектов приложения, отображаемых динамически в один PDO, может быть определено индивидуально для каждого RPDO и TPDO из диапазона от 1 до 64 с учетом гранулярности. Значение по умолчанию задается параметром CAN\_NOF\_MAP. Параметр «гранулярность» (granularity) задает минимальное группу бит, которая может быть отображена в динамическое PDO, в диапазоне от 1 (побитовое PDO отображение) до 64 (в PDO может быть отображен один объект длиной 64 бита). Для статического PDO отображения granularity равна нулю. Параметр granularity определен в стандарте CiA 306 электронной спецификации CANopen устройств.

## CAN DYNAMIC MAPPING GRANULARITY

Гранулярность динамического PDO отображения.

MAPBIT – используется бит–ориентированное динамическое PDO отображение (до 64 объектов в одном PDO).

MAPBYTE — динамическое PDO отображение является байт—ориентированным, то есть в каждом PDO может содержаться не более восьми объектов длина каждого из которых кратна 8 битам.

## CAN MASTER RECVCANID METHOD

Задает метод, используемый мастером при обработке CAN–ID входящих кадров. (см. «Методы обработки CAN–ID входящих кадров»).

DYNAMIC – динамический метод обработки.

STATIC – статический метод обработки.

#### CAN HARD ACCEPTANCE FILTER

Определяет число уровней масочного фильтра входящих кадров CAN контроллера.

AFSINGLE – одноуровневый фильтр.

AFDUAL – двухуровневый фильтр.

AFTRIPLE — трехуровневый фильтр для EN50325-5 (при поддержке драйвером канального уровня CHAI).

## CAN LED INDICATOR

Тип светодиодной индикации состояния устройства (СіА 303 ч. 3)

COMBINED – используется совмещенный красно/зеленый светодиод.

SEPARATE – применяются отдельно красный и зеленый светодиоды.

## • CAN CRC MODE

Алгоритм подсчета CRC.

CRCTABLE – табличный байт-оптимизированный подсчет CRC.

CRCDIRECT – побитовый полиномиальный расчет CRC.

# CAN OBJECT EMCY

Поддержка объекта срочных сообщений ЕМСҮ.

TRUE – EMCY существует и поддерживается.

FALSE – объекта не существует.

## • CAN OBJECT TIME

Поддержка объекта временной метки ТІМЕ.

TRUE – TIME существует и поддерживается.

FALSE – объекта не существует.

#### CAN OBJECT RE STORE

Поддержка объекта сохранения/восстановления параметров в энергонезависимой памяти.

TRUE – объект существует и поддерживается.

FALSE – объекта не существует.

Объект также поддерживается при активации LSS протокола.

## Марафон. СА Nopen библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

## • CAN OBJECT ERR BEHAVIOUR

Поддержка объекта поведения устройства при возникновении серьезных ошибок.

TRUE – объект существует и поддерживается.

FALSE – объекта не существует.

## CAN PROTOCOL BLOCK

Блочный SDO протокол.

TRUE – протокол поддерживается.

FALSE – блочный SDO протокол не поддерживается.

## CAN PROTOCOL LSS

Сервис установки уровня (LSS протокол).

TRUE – LSS протокол активирован.

FALSE – LSS протокол не поддерживается.

При активации LSS протокола также активируется объект сохранения/восстановления параметров в энергонезависимой памяти.

## CAN NOF NODES

Полное число узлов CAN сети.

Маster—объекты (SDO, PDO и др.) инициализируются предопределенным распределением CAN идентификаторов в предположении, что узлы сети пронумерованы последовательно. Например, состоящая из трех узлов CAN сеть при инициализации конфигурируется для узлов с номерами 1, 2 и 3. Пользовательское приложение может изменить эту конфигурацию.

## • CAN NOF RECVCANID SLAVE

Максимальное число CAN–ID, которые может обслуживать слейв. Он использует только динамический метод обработки идентификаторов.

## CAN NOF RECVCANID MASTER

Максимальное число CAN–ID, которые может обслуживать мастер при использовании динамического метода обработки идентификаторов.

## • CAN NOF PREDEF ERRORS

Максимальное число регистрируемых ошибок для объекта  $1003_h$  – списка предопределенных ошибок.

#### CAN NOF ERRBEH SUBIND

Максимальный субиндекс объекта  $1029_h$  – поведение CAN устройства при возникновении серьезных ошибок.

## CAN NOF MAP

Максимальное число прикладных объектов от 1 до 64, которые могут быть динамически отображены в один PDO с учетом гранулярности. Для каждого RPDO и TPDO параметр может быть установлен индивидуально в модулях конфигурирования PDO объектов: \ common\pdomapping\\_\_map\_recv\_\*\_\*.h для принимаемых PDO и \common\pdomapping\ map\_tran \* \*.h для передаваемых PDO.

## • CAN NOF SDO SERVER

Число SDO параметров сервера (записей в объектном словаре). Серверные SDO инициализируются в соответствии с предопределенным распределением идентификаторов с учетом номера CAN узла. Пользовательское приложение может изменить начальную конфигурацию.

## • CAN NOF PDO RECV SLAVE

CAN NOF PDO TRAN SLAVE

Число принимаемых RPDO параметров для слейв.

Число передаваемых TPDO параметров для слейв.

Слейв PDO инициализируются в соответствии с предопределенным распределением идентификаторов с учетом номера CAN узла. Пользовательское приложение может

## Марафон. СА Nopen библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

изменить начальную конфигурацию.

## CAN NOF SYNCPDO MASTER

Размер каждого FIFO буфера для принимаемых и передаваемых мастером синхронных PDO.

#### CAN TIMERUSEC

Период CANopen таймера в микросекундах.

Значение параметра должно быть не менее 100. Период таймера устанавливается в зависимости от требований к разрешению различных временных CANopen объектов: SYNC, SRDO, таймера события PDO, времени подавления PDO и EMCY и т. д.

#### • CAN TIMEOUT RETRIEVE

Таймаут получения данных из CAN сети для базовой SDO транзакции клиента. Задается в микросекундах. В базовой SDO транзакции клиент ожидает ответ от сервера.

#### CAN TIMEOUT READ

Таймаут чтения приложением принятых из CAN сети данных для базовой SDO транзакции клиента. Задается в микросекундах .

#### CAN TIMEOUT SERVER

Таймаут базовой SDO транзакции сервера. Задается в микросекундах. В базовой SDO транзакции сервер ожидает запрос очередного сегмента данных от клиента.

#### CAN HBT PRODUCER MS

Значение по умолчанию для периода сердцебиения поставщика в миллисекундах. Инициализирует объект  $1017_h$  (producer heartbeat time).

## CAN HBT CONSUMER MS

Значение по умолчанию для периода сердцебиения потребителя в миллисекундах. Инициализирует объект  $1016_h$  (consumer heartbeat time) для всех узлов CAN сети.

#### • CAN EMCY INHIBIT 100MCS

Значение по умолчанию для времени подавления посылок объекта EMCY. Инициализирует объект  $1015_h$  (inhibit time EMCY).

### CAN RPDO TRTYPE

Значение по умолчанию для типа передачи RPDO. Используется для инициализации субиндекса 2 (transmission type) объектов  $1400_h$ ... $15FF_h$  — коммуникационные параметры принимаемых PDO.

#### • CAN TPDO TRTYPE

Значение по умолчанию для типа передачи TPDO. Используется для инициализации субиндекса 2 (transmission type) объектов  $1800_h$ ..  $19FF_h$  — коммуникационные параметры передаваемых PDO.

#### • CAN TPDO INHIBIT 100MCS

Значение по умолчанию для времени подавления посылок TPDO. Инициализирует субиндекс 3 объектов  $1800_h...19FF_h$  — коммуникационные параметры передаваемых PDO.

## • CAN RPDO ET MS

Значение по умолчанию для таймера событий RPDO. Инициализирует субиндекс 5 (event timer) объектов  $1400_h...15FF_h$  — коммуникационные параметры принимаемых PDO.

#### CAN TPDO ET MS

Значение по умолчанию для таймера событий TPDO. Инициализирует субиндекс 5 (event timer) объектов  $1800_h...19FF_h$  – коммуникационные параметры передаваемых PDO.

#### CAN TPDO SYNC START

Начальное значение SYNC счетчика TPDO. Инициализирует субиндекс 6 (SYNC start value) объектов  $1800_h...19FF_h$  – коммуникационные параметры передаваемых PDO.

#### CAN SIZE MAXSDOMEM

Максимальный размер в байтах записи объектного словаря, которая может быть состоятельно передана посредством SDO протокола. Этот параметр используется в

# <u>Марафон.</u> СА Nopen библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

сигнало-безопасной функции динамического выделения памяти для определения максимального размера буфера. В случае, если размер объекта превышает CAN\_SIZE\_MAXSDOMEM, он может быть передан только с использованием безбуферного режима блочного SDO протокола. При использовании блочного протокола передача данных производится, как правило, непосредственно между записями объектного словаря передающей и принимающей сторон. Для этого обеспечивается доступ к соответствующим объектам посредством байтового указателя. Блочный протокол гарантирует состоятельность данных объектного словаря принимающей стороны только после успешного завершения всего цикла обмена.

- CAN\_LEN\_VISIBLE\_STRING
  Максимальная длина типа данных vis-string (видимая строка).
- CAN\_NODEID\_SLAVE Номер CANореп узла по умолчанию. Допустимые значения 1..127 и 255.
- CAN\_SERIAL\_NUMBER
   Серийный номер CANopen устройства (объект 1018<sub>h</sub>sub4<sub>h</sub>).

# Функции мастер и слейв для приложений, которые взаимодействуют с CANopen

#### int16 pdo remote transmit request(canindex index);

Формирует и посылает удаленный запрос для PDO, заданного коммуникационным параметром **index**. PDO должен быть определен как принимаемый (RPDO), быть действительным и иметь разрешение RTR запроса. Все прикладные объекты, отображенные в соответствующий RPDO, должны быть доступны как по чтению, так и по записи. *Параметры:* 

• index – индекс коммуникационного параметра RPDO.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK нормальное завершение.
- CAN\_ERRET\_COMM\_SEND Коммуникационная ошибка CAN сети: не удалось отправить кадр в сеть.
- CAN ERRET NODE STATE CAN узел в не операционном состоянии.
- CAN\_ERRET\_OBD\_NOOBJECT Объекта с индексом **index** не существует либо он не является RPDO.
- CAN ERRET PDO INVALID PDO не действителен.
- CAN\_ERRET\_PDO\_NORTR Для данного PDO удаленный запрос запрещен.

#### int16 transmit can pdo(canindex index);

Формирует и посылает TPDO, определяемый коммуникационным параметром **index**. Обслуживает TPDO со следующими типами передачи:

- 0 ациклические синхронные;
- 254, 255 асинхронные;

PDO должен быть определен как передаваемый (TPDO), быть действительным и <u>не</u> находиться в состоянии подавления.

#### Параметры:

• index – индекс коммуникационного параметра TPDO.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK нормальное завершение.
- CAN\_ERRET\_COMM\_SEND Коммуникационная ошибка CAN сети: не удалось отправить кадр в сеть.
- CAN ERRET NODE STATE CAN узел в не операционном состоянии.
- CAN\_ERRET\_OBD\_NOOBJECT Объекта с индексом **index** не существует либо он не является TPDO.
- CAN\_ERRET\_PDO\_ERRMAP В отображении PDO указан неверный размер объекта, либо полная длина отображаемых объектов превышает максимальный размер PDO (64 бита).
- CAN ERRET PDO INHIBIT PDO находится в состоянии подавления.
- CAN ERRET PDO INVALID PDO находится в не действительном состоянии.
- CAN ERRET PDO MAP DEACT PDO отображение деактивировано.
- CAN ERRET PDO TRTYPE неверный тип передачи PDO.

#### void produce time(unsigned32 ms, unsigned16 days);

Формирует и посылает в сеть объект временной метки ТІМЕ. Объект длиной шесть байт формируется в соответствии с описанием структуры ТІМЕ\_ОF\_DAY стандарта CiA 301. Для параметра **ms** используется 28 младших бит. *Параметры:* 

• ms — время в миллисекундах после ноля часов.

### <u>Марафон.</u> CANореп библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

• days — число дней, прошедших с 01 января 1984 г.

# Мастер функции для приложений, которые взаимодействуют с CANopen

#### void can\_sdo\_client\_transfer(struct sdocltappl \*ca);

Выполняет полную SDO транзакцию передачи данных между клиентом и сервером. Режимы проведения транзакции, ее условия и результаты содержатся в структуре \*ca. *Параметры:* 

• **ca.operation** — определяет базовый режим передачи SDO. Задается пользователем и модифицируется функцией: CAN\_SDOPER\_DOWNLOAD — от клиента серверу или CAN\_SDOPER\_UPLOAD — от сервера клиенту. Если размер данных не превышает 4 байта, используется ускоренный режим передачи. При размере данных более 4 байт, но не превышающем CAN\_SIZE\_MAXSDOMEM, применяется сегментированный режим. При большем размере данных используется блочный SDO протокол. После выполнения функции параметр **ca.operation** содержит код режима, фактически использованного при SDO обмене:

CAN\_SDOPER\_(UP/DOWN)\_EXPEDITED – ускоренный, CAN\_SDOPER\_(UP/DOWN)\_SEGMENTED – сегментированный, CAN\_SDOPER\_(UP/DOWN)\_BLOCK – блочный режим. Сам базовый режим (UPload или DOWNload) остается неизменным.

- **ca.node** номер узла SDO сервера. Определяется функцией самостоятельно. Содержит номер CAN узла слейв устройства для осуществления доступа к отображенному в мастере прикладному объектному словарю этого устройства. Извлекается из коммуникационного SDO параметра клиента (объекты 1280<sub>h</sub>...12FF<sub>h</sub>).
- **ca.datasize** размер данных в байтах. Задается пользователем либо определяется функцией. Содержит размер передаваемых посредством SDO данных в байтах. Должен быть задан, когда указатель **ca.datapnt** не равен NULL и в этом случае не изменяется функцией. При значении указателя **ca.datapnt** равном NULL, **ca.datasize** определяется функцией самостоятельно.
- **ca.datapnt** указатель на локальный буфер. Может задаваться пользователем. Если указатель не задан (равен NULL) и используется блочный SDO протокол, то определяется функцией, в противном случае не изменяется. Если указатель **ca.datapnt** задан (не равен NULL), то передаваемые SDO данные будут считываться или записываться в локальный буфер, определяемый указателем. В этом случае обязательно должен быть определен размер данных **ca.datasize**. Когда указатель **ca.datapnt** не задан (равен NULL), используется соответствующая запись мастер—отображения объектного словаря. Она определяется параметрами **ca.node** (номер CAN узла SDO сервера), **ca.si.index** (индекс прикладного объекта) и **ca.si.subind** (субиндекс прикладного объекта).
- **ca.si** структура SDO индексов. Задается пользователем и <u>не</u> модифицируется функцией. **ca.si.sdoind** индекс коммуникационного SDO параметра клиента (1280<sub>h</sub> .. 12FF<sub>h</sub>). **ca.si.index** и **ca.si.subind** соответственно индекс и субиндекс прикладного объекта, передаваемого с помощью SDO.
- ca.ss структура статуса транзакции. Устанавливается функцией и содержит код завершения SDO транзакции клиента. ca.ss.state статус завершения SDO транзакции. ca.ss.abortcode аборт код соответственно стандарту CiA 301; устанавливается при статусе завершения SDO транзакции CAN\_TRANSTATE\_SDO\_SRVABORT. Если транзакция выполнена успешно, статус завершения равен CAN\_TRANSTATE\_OK. В противном случае устанавливается одно из значений кода ошибки: CAN\_TRANSTATE\_OBD\_ZERO нулевой размер записи объектного словаря; CAN\_TRANSTATE\_OBD\_READ ошибка чтения объектного словаря; CAN\_TRANSTATE\_OBD\_WRITE ошибка записи объектного словаря;

#### Марафон. СА Пореп библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

- CAN TRANSTATE OBD NOOBJECT нет объекта (индекса) в словаре;
- CAN TRANSTATE OBD NOSUBIND нет субиндекса;
- CAN TRANSTATE OBD MALLOC ошибка выделения динамического буфера;
- CAN\_TRANSTATE\_SDO\_RETRANSMIT превышено число повторных передач сегмента данных (блочный протокол);
- CAN\_TRANSTATE\_SDO\_BLKSIZE неверное число сегментов в блоке данных (блочный протокол);
- CAN\_TRANSTATE\_SDO\_SEQNO неверный номер сегмента (блочный протокол);
- CAN\_TRANSTATE\_SDO\_CRC ошибка CRC (блочный протокол);
- CAN TRANSTATE SDO SUB неверная субкоманда (блочный протокол);
- CAN\_TRANSTATE\_SDO\_TOGGLE ошибка мерцающего бита (toggle) в протоколе сегментированной передачи;
- CAN TRANSTATE SDO DATASIZE неверный размер данных в сегменте;
- CAN\_TRANSTATE\_SDO\_OBJSIZE размеры объекта, известные клиенту и серверу, не совпадают;
- CAN\_TRANSTATE\_SDO\_MODE несоответствие режимов передачи клиента и сервера (SDO upload протокол);
- CAN TRANSTATE SDO MPX несоответствие мультиплексоров клиента и сервера;
- CAN TRANSTATE SDO SRVABORT получен SDO аборт код от сервера;
- CAN\_TRANSTATE\_SDO\_INVALID SDO не действительно;
- CAN TRANSTATE SDO WRITERR ошибка передачи SDO в CAN сеть;
- CAN\_TRANSTATE\_SDO\_SCSERR SDO клиент получил от сервера неверную или не известную команду;
- CAN\_TRANSTATE\_SDO\_NET\_TIMEOUT сетевой таймаут базовой транзакции SDO клиента;
- CAN\_TRANSTATE\_SDO\_READ\_TIMEOUT таймаут чтения данных приложением, базовая SDO транзакция клиента сброшена;
- CAN\_TRANSTATE\_SDO\_TRANS\_TIMEOUT внутренний таймаут базовой транзакции SDO клиента;
- CAN\_TRANSTATE\_SDO\_NOWORKB переполнение рабочего буфера базовых SDO транзакций клиента;
- CAN TRANSTATE SDO NODE ошибка чтения номера узла SDO сервера;
- CAN TRANSTATE ERROR общая ошибка.

#### int16 get pdo node(canindex index, cannode \*node);

Чтение номера CAN узла для PDO.

Используется в мастер-приложении.

Параметры:

- index индекс коммуникационного параметра PDO.
- \*node значение номера узла для коммуникационного параметра PDO index.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK нормальное завершение.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT нет PDO объекта.

#### int16 put pdo node(canindex index, cannode node);

Запись номера CAN узла для PDO.

Используется в мастер-приложении.

Номер CAN узла для PDO задается отдельной функцией, поскольку его значение не предусмотрено в соответствующих записях объектного словаря. Параметры:

• index – индекс коммуникационного параметра PDO.

#### Марафон. CANореп библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

- node значение номера узла для коммуникационного параметра PDO index.
- Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.
- CAN RETOK нормальное завершение.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT нет PDO объекта.

#### void nmt master command(unsigned8 cs, cannode node);

Формирует и посылает в сеть NMT команду **cs** для CAN узла **node**. Функция не осуществляет каких–либо проверок значений NMT команды и номера CAN узла. *Параметры:* 

- **cs** NMT команда.
- **node** номер CAN узла.

#### canbyte \*node get manstan objpointer(cannode node, canindex index, cansubind subind);

Получение байтового указателя на объект словаря мастер-отображения.

#### Параметры:

- **node** номер слейв узла.
- index индекс отображаемого прикладного объекта.
- **subind** субиндекс отображаемого прикладного объекта.

#### Возвращаемые значения:

- не равно NULL байтовый указатель на объект, определяемый аргументами функции.
- NULL соответствующий объект не доступен посредством указателя.

#### int16 node see manstan access(cannode node, canindex index, cansubind subind);

Определяет маску доступа к записи объектного словаря мастер—отображения. Параметры:

- **node** номер слейв узла.
- index индекс отображаемого прикладного объекта.
- **subind** субиндекс отображаемого прикладного объекта.

Возвращаемые значения: маска доступа > 0 (биты 0..14); ошибка <= 0 (установлен бит 15).

- CAN MASK ACCESS PDO флаг допустимости PDO отображения объекта (бит 0 = 1).
- CAN MASK ACCESS RO флаг доступа к объекту по чтению (бит 1 = 1).
- CAN MASK ACCESS WO флаг доступа к объекту по записи (бит 2 = 1).
- CAN\_MASK\_ACCESS\_RW доступ к объекту по чтению и записи (бит\_1 = 1 и бит\_2 = 1).
- = 0 нет доступа к объекту.
- CAN ERRET OBD INVNODE неверное значение номера CAN узла.
- CAN\_ERRET\_OBD\_NOOBJECT не существует объекта с индексом index.
- CAN ERRET OBD NOSUBIND несуществующий субиндекс объекта.

## int32 node\_get\_manstan\_objsize(cannode node, canindex index, cansubind subind, int16 unit);

Запрос размера объекта из словаря мастер—отображения. Эта функция также определяет наличие соответствующего объекта в словаре. Размер может быть представлен в байтах (параметр **unit** = BYTES) или в битах (параметр **unit** = BITS). Размер в битах используется для бит—ориентированного PDO отображения. *Параметры*:

- **node** номер слейв узла.
- index индекс отображаемого прикладного объекта.
- **subind** субиндекс отображаемого прикладного объекта.
- unit единица измерения размера объекта: байт (BYTES) или бит (BITS).

#### Марафон. СА Пореп библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

Возвращаемые значения: размер объекта > 0; ошибка < 0.

- > 0 размер объекта в единицах **unit**.
- CAN\_ERRET\_OBD\_INVNODE неверное значение номера CAN узла.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT не существует объекта с индексом index.
- CAN ERRET OBD NOSUBIND несуществующий субиндекс объекта.

#### int16 node get manstan objtype(cannode node, canindex index, cansubind subind);

Запрос типа объекта из словаря мастер-отображения.

Параметры:

- **node** номер слейв узла.
- index индекс отображаемого прикладного объекта.
- **subind** субиндекс отображаемого прикладного объекта.

Возвращаемые значения: тип объекта > 0; ошибка < 0.

- > 0 индекс типа объекта ( $0001_h$ .. $001F_h$ : статические типы данных объектного словаря).
- CAN ERRET OBD INVNODE неверное значение номера CAN узла.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT не существует объекта с индексом index.
- CAN\_ERRET\_OBD\_NOSUBIND несуществующий субиндекс объекта.

## int16 node\_read\_manstan\_objdict(cannode node, canindex index, cansubind subind, canbyte \*data);

Чтение объекта из словаря мастер—отображения. Результат преобразуется в байтовый формат и размещается по адресу \*data. Порядок следования байт не изменяется. Приложение должно выделить буфер, достаточный для размещения всего объекта. Размер объекта при необходимости может быть определен с помощью функции node get manstan objsize(...).

#### Параметры:

- node номер слейв узла.
- index индекс отображаемого прикладного объекта.
- **subind** субиндекс отображаемого прикладного объекта.
- \*data байтовый указатель на размещаемые данные.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK нормальное завершение.
- CAN ERRET OBD INVNODE неверное значение номера CAN узла.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT не существует объекта с индексом index.
- CAN ERRET OBD NOSUBIND несуществующий субиндекс объекта.
- CAN ERRET OBD WRITEONLY попытка чтения только записываемого объекта.

## int16 node\_read\_manstan\_objdict\_network(cannode node, canindex index, cansubind subind, canbyte \*data);

Чтение объекта из словаря мастер—отображения с приведением порядка следования байт к необходимому для передачи данных по сети. Если CAN\_BYTE\_ORDER = NORMAL функция полностью аналогична node\_read\_manstan\_objdict(...). При CAN\_BYTE\_ORDER = REVERSE после чтения объекта для основных численных типов данных порядок следования байт инвертируется.

#### Параметры:

```
см. node_read_manstan_objdict(...). Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0. см. node read manstan objdict(...).
```

## int16 node\_write\_manstan\_objdict(cannode node, canindex index, cansubind subind, canbyte \*data);

Запись объекта в словарь мастер—отображения. Функция помещает объект, расположенный по адресу \*data, в запись объектного словаря. Порядок следования байт не изменяется. До вызова функции приложение должно привести соответствующие данные к байтовому виду.

#### Параметры:

- **node** номер слейв узла.
- index индекс отображаемого прикладного объекта.
- **subind** субиндекс отображаемого прикладного объекта.
- \*data байтовый указатель на размещенные данные.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK нормальное завершение.
- CAN\_ERRET\_OBD\_INVNODE неверное значение номера CAN узла.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT не существует объекта с индексом index.
- CAN ERRET OBD NOSUBIND несуществующий субиндекс объекта.
- CAN\_ERRET\_OBD\_READONLY попытка записи только читаемого объекта.

## int16 node\_write\_manstan\_objdict\_network(cannode node, canindex index, cansubind subind, canbyte \*data);

Запись объекта в словарь мастер—отображения с приведением порядка следования байт к необходимому для записи в приложение. Если CAN\_BYTE\_ORDER = NORMAL функция полностью аналогична node\_write\_manstan\_objdict(...). При CAN\_BYTE\_ORDER = REVERSE до записи объекта в словарь для основных численных типов данных порядок следования байт инвертируется.

#### Параметры:

```
см. node_write_manstan_objdict(...). Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0. см. node write manstan objdict(...).
```

#### int16 client see access(canindex index, cansubind subind);

Определяет маску доступа к записи объектного словаря для коммуникаций клиента. Параметры:

- index индекс коммуникационного объекта.
- **subind** субиндекс коммуникационного объекта.

Возвращаемые значения: маска доступа > 0 (биты 0..14); ошибка <= 0 (установлен бит 15).

- CAN MASK ACCESS PDO флаг допустимости PDO отображения объекта (бит 0 = 1).
- CAN MASK ACCESS RO флаг доступа к объекту по чтению (бит 1 = 1).
- CAN MASK ACCESS WO флаг доступа к объекту по записи (бит 2 = 1).
- CAN\_MASK\_ACCESS\_RW доступ к объекту по чтению и записи (бит\_1 = 1 и бит\_2 = 1).
- = 0 нет доступа к объекту.
- CAN\_ERRET\_OBD\_NOOBJECT не существует объекта с индексом index.
- CAN ERRET OBD NOSUBIND несуществующий субиндекс объекта.

#### int32 client get object size(canindex index, cansubind subind, int16 unit);

Запрос размера объекта из объектного словаря для коммуникаций клиента. Эта функция также определяет наличие соответствующего объекта в словаре. Размер может быть представлен в байтах (параметр **unit** = BYTES) или в битах (параметр **unit** = BITS). Размер в битах используется для бит—ориентированного PDO отображения.

#### Параметры:

- index индекс коммуникационного объекта.
- **subind** субиндекс коммуникационного объекта.
- unit единица измерения размера объекта: байт (BYTES) или бит (BITS).

Возвращаемые значения: размер объекта > 0; ошибка < 0.

- > 0 размер объекта в единицах **unit**.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT не существует объекта с индексом index.
- CAN\_ERRET\_OBD\_NOSUBIND несуществующий субиндекс объекта.

#### int16 client read object dictionary(canindex index, cansubind subind, canbyte \*data);

Чтение объекта из объектного словаря для коммуникаций клиента. Результат конвертируется в байтовый формат и размещается по адресу \*data. Порядок следования байт не изменяется. Приложение должно выделить буфер, достаточный для размещения всего объекта. Размер объекта при необходимости может быть определен с помощью функции client get object size(...).

#### Параметры:

- index индекс коммуникационного объекта.
- **subind** субиндекс коммуникационного объекта.
- \*data байтовый указатель на размещаемые данные.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- САN RETOК нормальное завершение.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT не существует объекта с индексом index.
- CAN ERRET OBD NOSUBIND несуществующий субиндекс объекта.
- CAN\_ERRET\_OBD\_WRITEONLY попытка чтения только записываемого объекта.

#### int16 client\_write\_object\_dictionary(canindex index, cansubind subind, canbyte \*data);

Запись объекта в объектный словаря для коммуникаций клиента. Функция помещает объект, расположенный по адресу \*data, в запись словаря для коммуникаций. Порядок следования байт не изменяется. До вызова функции приложение должно привести соответствующие данные к байтовому виду.

#### Параметры:

- index индекс коммуникационного объекта.
- **subind** субиндекс коммуникационного объекта.
- \*data байтовый указатель на размещенные данные.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK нормальное завершение.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT не существует объекта с индексом index.
- CAN\_ERRET\_OBD\_NOSUBIND несуществующий субиндекс объекта.
- CAN ERRET OBD READONLY попытка записи только читаемого объекта.
- CAN\_ERRET\_OBD\_VALRANGE ошибка диапазона записываемого значения.
- CAN ERRET OBD OBJACCESS в текущем состоянии объект не может быть изменен.
- CAN ERRET OBD PARINCOMP несовместимость записываемого значения объекта.

## int16 client\_read\_obd\_u32(cannode node, canindex index, cansubind subind, unsigned32 \*du32);

Чтение объекта размером до 32 бит. Функция служит для облегчения доступа к объектам, длина которых не превышает 32 бита. Она читает запись словаря, определяемую параметрами **node** — номер CAN узла, **index** — индекс и **subind** — субиндекс. Результат размещается в параметре \*du32. Если **node** = 0, читаются данные из объектного словаря для коммуникаций клиента, иначе из словаря мастер—отображения. Размер объекта не должен превышать 32 бита, в противном случае поведение функции и результат не предсказуемы.

#### Марафон. СА Пореп библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

#### Параметры:

```
см. client_read_object_dictionary(...), node_read_manstan_objdict(...). Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0. см. client read object dictionary(...), node read manstan objdict(...).
```

## int16 client\_write\_obd\_u32(cannode node, canindex index, cansubind subind, unsigned32 du32);

Запись объекта размером до 32 бит. Функция служит для облегчения доступа к объектам, длина которых не превышает 32 бита. Она помещает значение **du32** в запись словаря, определяемую параметрами **node** – номер CAN узла, **index** – индекс и **subind** – субиндекс объекта. Если параметр **node** = 0, данные записываются в объектный словарь для коммуникаций клиента, иначе в словарь мастер—отображения. Размер объекта не должен превышать 32 бита, в противном случае поведение функции и результат не предсказуемы. *Параметры*:

```
см. client_write_object_dictionary(...), node_write_manstan_objdict(...). Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0. см. client write object dictionary(...), node write manstan objdict(...).
```

#### int16 produce emcy default(unsigned16 errorcode);

Регистрирует в мастере Emergency с кодом ошибки **errorcode**. Срочное сообщение <u>не</u> передается в CAN сеть.

Параметры:

• errorcode – код ошибки.

Возврашаемые значения:

• CAN RETOK – нормальное завершение.

## Слейв функции для приложений, которые взаимодействуют с CANopen

#### canbyte \*server get object pointer(canindex index, cansubind subind);

Возвращает байтовый указатель на объект словаря слейв устройства.

#### Параметры:

- index индекс объекта.
- **subind** субиндекс объекта.

#### Возвращаемые значения:

- не равно NULL байтовый указатель на объект, определяемый аргументами функции.
- NULL объект не доступен посредством указателя.

#### int16 server see access(canindex index, cansubind subind);

Определяет маску доступа к записи объектного словаря слейв устройства.

#### Параметры:

- index индекс объекта.
- **subind** субиндекс объекта.

Возвращаемые значения: маска доступа > 0 (биты 0..14); ошибка <= 0 (установлен бит 15).

- CAN MASK ACCESS\_PDO флаг допустимости PDO отображения объекта (бит\_0 = 1).
- CAN MASK ACCESS RO флаг доступа к объекту по чтению (бит 1 = 1).
- CAN\_MASK\_ACCESS\_WO флаг доступа к объекту по записи (бит\_2 = 1).
- CAN\_MASK\_ACCESS\_RW доступ к объекту по чтению и записи (бит\_1 = 1 и бит\_2 = 1).
- = 0 нет доступа к объекту.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT не существует объекта с индексом index.
- CAN ERRET OBD NOSUBIND несуществующий субиндекс объекта.

#### int32 server get object size(canindex index, cansubind subind, int16 unit);

Запрос размера объекта из словаря слейв устройства. Эта функция также определяет наличие соответствующего объекта в словаре. Размер может быть представлен в байтах (параметр **unit** = BYTES) или в битах (параметр **unit** = BITS). Размер в битах используется для бит–ориентированного PDO отображения.

#### Параметры:

- **index** индекс объекта.
- **subind** субиндекс объекта.
- unit единица измерения размера объекта: байт (BYTES) или бит (BITS).

Возвращаемые значения: размер объекта > 0; ошибка < 0.

- > 0 размер объекта в единицах **unit**.
- CAN ERRET\_OBD\_NOOBJECT не существует объекта с индексом index.
- CAN ERRET OBD NOSUBIND несуществующий субиндекс объекта.

#### int16 server\_get\_object\_type(canindex index, cansubind subind);

Запрос типа объекта из словаря слейв устройства.

#### Параметры:

- index индекс объекта.
- **subind** субиндекс объекта.

Возвращаемые значения: тип объекта > 0; ошибка < 0.

- > 0 индекс типа объекта ( $0001_h$ .. $001F_h$ : статические типы данных объектного словаря).
- CAN ERRET OBD NOOBJECT не существует объекта с индексом index.

• CAN ERRET OBD NOSUBIND – несуществующий субиндекс объекта.

#### int16 server read object dictionary(canindex index, cansubind subind, canbyte \*data);

Чтение объекта из словаря слейв устройства. Результат конвертируется в байтовый вид и размещается по адресу \*data. Порядок следования байт не изменяется. Приложение должно выделить буфер, достаточный для размещения всего объекта. Размер объекта при необходимости может быть определен с помощью функции server\_get\_object\_size(...). Параметры:

- index индекс объекта.
- **subind** субиндекс объекта.
- \*data байтовый указатель на размещаемые данные.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- САN RETOК нормальное завершение.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT не существует объекта с индексом index.
- CAN\_ERRET\_OBD\_NOSUBIND несуществующий субиндекс объекта.
- CAN ERRET OBD WRITEONLY попытка чтения только записываемого объекта.

#### int16 server read obd network(canindex index, cansubind subind, canbyte \*data);

Чтение объекта из словаря слейв устройства с приведением порядка следования байт к необходимому для передачи данных по сети. Если CAN\_BYTE\_ORDER = NORMAL функция полностью аналогична server\_read\_object\_dictionary(...). При CAN\_BYTE\_ORDER = REVERSE после чтения объекта для основных численных типов данных порядок следования байт инвертируется.

Параметры:

```
см. server_read_object_dictionary(...). Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0. см. server_read_object_dictionary(...).
```

#### int16 server\_write\_object\_dictionary(canindex index, cansubind subind, canbyte \*data);

Запись объекта в словарь слейв устройства. Функция помещает объект, расположенный по адресу \*data, в запись объектного словаря. Порядок следования байт не изменяется. До вызова функции приложение должно привести соответствующие данные к байтовому виду.

Параметры:

- **index** индекс объекта.
- **subind** субиндекс объекта.
- \*data байтовый указатель на размещенные данные.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK нормальное завершение.
- CAN ERRET OBD NOOBJECT не существует объекта с индексом index.
- CAN ERRET OBD NOSUBIND несуществующий субиндекс объекта.
- CAN ERRET OBD READONLY попытка записи только читаемого объекта.

#### int16 server\_write\_obd\_network(canindex index, cansubind subind, canbyte \*data);

Запись объекта в словарь слейв устройства с приведением порядка следования байт к необходимому для записи. Если CAN\_BYTE\_ORDER = NORMAL функция полностью аналогична server\_write\_object\_dictionary(...). При CAN\_BYTE\_ORDER = REVERSE до записи объекта в словарь для основных численных типов данных порядок следования байт инвертируется.

Параметры:

```
см. server write object dictionary(...).
```

#### Марафон. СА Пореп библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

```
Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0. cm. server write object dictionary(...).
```

#### int16 server read obd u32(canindex index, cansubind subind, unsigned32 \*du32);

Чтение объекта слейв устройства размером до 32 бит. Функция служит для облегчения доступа к объектам, длина которых не превышает 32 бита. Она читает запись словаря, определяемую параметрами **index** – индекс и **subind** – субиндекс. Результат размещается в параметре \***du3**2. Размер объекта не должен превышать 32 бита, в противном случае поведение функции и результат не предсказуемы. *Параметры*:

```
см. server_read_object_dictionary(...). Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0. см. server read object dictionary(...).
```

#### int16 server write obd u32(canindex index, cansubind subind, unsigned32 du32);

Запись объекта слейв устройства размером до 32 бит. Функция служит для облегчения доступа к объектам, длина которых не превышает 32 бита. Она помещает значение **du32** в запись словаря, определяемую параметрами **index** — индекс и **subind** — субиндекс объекта. Размер объекта не должен превышать 32 бита, в противном случае поведение функции и результат не предсказуемы.

Параметры:

```
см. server_write_object_dictionary(...). Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0. см. server_write_object_dictionary(...).
```

#### int16 produce\_emcy(unsigned16 errorcode, unsigned16 addinf, canbyte \*mserr);

Создает объект ЕМСУ с полной информацией об ошибке. Заносит а список предопределенных ошибок (объект 1003<sub>h</sub>) код ошибки **errorcode** совместно с дополнительной информацией **addinf**. Затем формирует и отсылает ЕМСУ с кодом **errorcode**, текущим состоянием регистра ошибок и полем ошибки производителя устройства \*mserr (используются первые пять байт). ЕМСУ должен быть действительным и не находиться в состоянии подавления.

#### Параметры:

- errorcode код ошибки EMCY.
- addinf дополнительная информация об ошибке.
- \*mserr поле ошибки производителя устройства (5 байт).

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- САN\_RETOК нормальное завершение.
- CAN ERRET EMCY INVALID объект EMCY не действителен.
- CAN ERRET EMCY INHIBIT объект EMCY находится в состоянии подавления.
- CAN\_ERRET\_NODE\_STATE CAN узел находится в состоянии останова или инициализации.
- CAN\_ERRET\_COMM\_SEND Коммуникационная ошибка CAN сети: не удалось отправить кадр в сеть.

#### int16 produce emcy default(unsigned16 errorcode);

Создает объект EMCY с минимальной информацией об ошибке. Используется только код ошибки **errorcode**. Дополнительная информация в списке предопределенных ошибок и поле ошибки производителя устройства отсутствует (сбрасываются в ноль). *Параметры*:

• errorcode – код ошибки EMCY.

#### Марафон. CANореп библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0. см. produce emcy(...).

#### void clear error register(unsigned8 mask);

Производит побитовую очистку регистра ошибок (объект  $1001_h$ ). Нулевой бит регистра (общая ошибка) сбрасывается лишь при условии очистки всех остальных бит. При этом выдается сообщение EMCY с нулевым значением кода ошибки (сброс ошибки). Коды ошибок в диапазоне  $1000_h$ .. $10FF_h$  устанавливают только бит общей ошибки, который, в отсутствии других ошибок, будет сброшен при любом значении **mask**. *Параметры*:

• mask – битовая маска. Очищаются биты, для которых в маске установлено значение 1.

#### int16 get flash nodeid();

Чтение значения номера CAN узла из энергонезависимой памяти.

Возвращаемые значения: номер CAN узла >=0; ошибка <0.

- CAN\_ERRET\_FLASH\_DATA Данные в энергонезависимой памяти ошибочны или не состоятельны.
- CAN\_ERRET\_FLASH\_VALUE Значение параметра не записано в энергонезависимую память.

#### int16 get flash bitrate index();

Чтение значения индекса битовой скорости CAN сети из энергонезависимой памяти. Возвращаемые значения: индекс скорости >= 0; ошибка < 0. см. get flash nodeid().

#### int16 put flash nodeid(cannode node);

Сохранение номера САN узла в энергонезависимой памяти.

Параметры:

• node – сохраняемый номер CAN узла.

Возвращаемые значения: нормальное завершение = 0; ошибка < 0.

- CAN RETOK нормальное завершение.
- CAN\_ERRET\_FLASH\_INIT Ошибка инициализации (очистки) страницы энергонезависимой памяти.
- CAN\_ERRET\_FLASH\_DATA Данные, записанные в энергонезависимую память, ошибочны или не состоятельны.

#### int16 put flash bitrate index(unsigned8 br);

Сохранение индекса битовой скорости CAN сети в энергонезависимой памяти. Параметры:

• **br** – сохраняемый индекс битовой скорости.

Возвращаемые значения:

см. put flash nodeid(...).

### Функции редактируемые пользователем

Полное программирование этих функций осуществляется в зависимости от требований конечного приложения.

#### unsigned32 read\_dev\_type\_object(canindex index, cansubind subind);

Задает описание типа устройства, регистра статуса производителя и объекта идентификации (identity object). Размещается в модулях \server\\_\_can\_device\_\*.h для различных устройств. Вызывается при чтении соответствующих индексов объектного словаря.

#### Параметры:

- index индекс объекта.
- **subind** субиндекс объекта.

Возвращаемое значение:

• Значение соответствующего объекта.

#### void read\_dev\_string\_object(canindex index, cansubind subind, canbyte \*data);

Задает символьные описания устройства: его имя, версии железа и программного обеспечения. Размещается в модулях \server\\_\_can\_device\_\*.h для различных устройств. Вызывается при чтении соответствующих индексов объектного словаря.

#### Параметры:

- **index** индекс объекта.
- **subind** субиндекс объекта.
- \*data байтовый указатель на данные типа vis—string, которые являются символьным описанием устройства.

#### cannode get node id(void);

Возвращает номер узла CANopen устройства, модуль \common\\_\_can\_init.c. Для мастер приложения функция должна возвращать ноль.

Возвращаемое значение:

• Номер узла CAN устройства (1..127 и 255 для слейв устройств). Считывается из энергонезависимой памяти, либо задается, например, переключателями.

#### unsigned8 get bit rate index(void);

Возвращает индекс битовой скорости CAN сети, модуль \common\\_\_can\_init.c. Возвращаемое значение:

• Индекс битовой скорости CAN сети. Считывается из энергонезависимой памяти, либо задается, например, переключателями.

#### unsigned32 get serial number(void);

Возвращает серийный номер CANopen слейв устройства, модуль \common\ can init.c.

 $\overline{Bo}$ звращаемое значение:

• Серийный номер слейв устройства (объект 1018<sub>h</sub>sub4<sub>h</sub>).

#### void consume sync(unsigned8 sc);

Обрабатывает объект синхронизации SYNC. Размещается в модуле \common\ \_\_can\_events.c. Используется в мастер и слейв. Вызывается при получении объекта синхронизации.

Параметры:

• sc – текущее значение SYNC счетчика (диапазон от 1 до 240).

#### void no sync event(void);

Потребитель SYNC не получил объекта синхронизации в течение промежутка времени, заданного объектом  $1006_h$  (период объекта синхронизации). Размещается в модуле \ common\\_\_can\_events.c. Используется в мастер и слейв. Предусматривает как минимум соответствующую светодиодную индикацию.

#### void consume time(canframe \*cf);

Обработка объекта временной метки ТІМЕ. Размещается в модуле \common\
\_\_can\_events.с Используется в мастер и слейв. Вызывается при получении объекта временной метки и может использоваться для коррекции локального времени устройства. Параметры:

• \***cf** - CAN кадр, содержащий объект временнoй метки в формате структуры TIME OF DAY.

#### void consume controller error(canev ev);

Обработчик сигналов ошибки от CAN контроллера. Размещается в модуле \common\ \_can\_events.c. Используется в мастер и слейв. Ошибка bus off отключения узла от CAN шины обрабатывается согласно настройкам объекта  $1029_h$  — поведение устройства при возникновении серьезных ошибок. Обработка остальных ошибок предусматривает передачу соответствующего EMCY и светодиодную индикацию. Коды ошибок определены в заголовочном файле CAN драйвера канального уровня.

#### Параметры:

• ev (тип int16) – код ошибки:

CIEV BOFF - bus off,

CIEV\_EWL - error warning limit,

CIEV HOVR - hardware overrun,

CIEV SOVR – software overrun.

CIEV WTOUT - CAN write timeout.

#### void pdo\_activated\_master(cannode node, canindex index, cansubind subind);

Сообщает об активации PDO в мастере. Размещается в модуле \common\
\_\_can\_events.c. Предназначена для информирования приложений о том, что отображенный в PDO объект был успешно записан в объектный словарь мастер–отображения устройства. Параметры:

- **node** номер слейв узла.
- index индекс прикладного объекта.
- **subind** субиндекс прикладного объекта.

#### void pdo activated slave(canindex index, cansubind subind);

Сообщает об активации PDO в слейв. Размещается в модуле \common\\_\_can\_events.c. Предназначена для информирования приложений о том, что отображенный в PDO объект был успешно записан в объектный словарь слейв устройства.

#### Параметры:

- index индекс прикладного объекта.
- **subind** субиндекс прикладного объекта.

#### void master emcy(unsigned16 errorcode);

Возникновение ЕМСУ в мастере. Размещается в модуле \common\\_\_can\_events.c. Вызывается, когда в мастере возникает событие с кодом **errorcode**. При этом срочное сообщение <u>не</u> передается в CAN сеть. *Параметры*:

• errorcode – код ошибки.

#### void consume emcy(canframe \*cf);

Обрабатывает объект EMCY. Размещается в модуле \common\\_\_can\_events.c. Вызывается при получении EMCY сообщения от какого—либо слейв устройства. Используется только в мастере.

Параметры:

• \*cf — CAN кадр EMCY.

#### void can\_client\_state(struct sdocltappl \*ca);

Информирование о статусе SDO транзакции клиента. Размещается в модуле \common\ \_\_can\_events.c. Сообщает о статусе SDO транзакции клиента после ее завершения.

Используется только в мастере.

Параметры:

• \*ca — структура для взаимодействия с приложением клиента при обмене данными с помощью SDO протокола.

#### void heartbeat event(cannode node);

Обрабатывает событие сердцебиения (heartbeat event) со статусом "оссиrred". Размещается в модуле \common\\_\_can\_events.c. Вызывается при отсутствие сердцебиения для узла **node**. Используется только в NMT commander. *Параметры*:

• **node** – номер узла NMT responder.

#### void heartbeat\_resolved(cannode node);

Обрабатывает событие сердцебиения (heartbeat event) со статусом "resolved". Размещается в модуле \common\\_\_саn\_events.c. Вызывается при возобновлении поступления посылок сердцебиения для узла **node**. Используется только в NMT commander. *Параметры:* 

• node – номер узла NMT responder.

#### void node guarding event(cannode node);

Обрабатывает событие node guarding event со статусом "оссиrred". Размещается в модуле \common\\_\_саn\_events.c. Вызывается при отсутствии подтверждения в протоколе охраны узла для узла **node**. Используется только в NMT commander. *Параметры*:

• **node** – номер узла NMT responder.

#### void node guarding resolved(cannode node);

Обрабатывает событие node guarding event со статусом "resolved". Размещается в модуле \common\\_\_саn\_events.c. Вызывается при возобновлении подтверждений от узла **node** в протоколе охраны узла. Используется только в NMT commander. *Параметры*:

• **node** – номер узла NMT responder.

#### void bootup event(cannode node);

Обрабатывает событие загрузки узла (bootup event). Размещается в модуле \common\ \_\_can\_events.c. Вызывается при возникновении события загрузки для узла **node**. Используется только в NMT commander.

Параметры:

• **node** – номер узла NMT responder.

#### void node state event(cannode node, canbyte state);

Регистрирует NMT состояния узла **node**, полученное с использованием протокола сердцебиения либо охраны узла. Размещается в модуле \common\\_\_can\_events.c. Вызывается при каждом получении состояния любого NMT responder узла. Используется только в NMT commander.

#### Параметры:

- **node** номер узла NMT responder.
- state NMT состояние узла node.

#### void life guarding event(void);

Обрабатывает событие life guarding event со статусом "оссигтеd". Размещается в модуле \common\\_\_саn\_events.c. Вызывается при отсутствии запросов в протоколе охраны узла. Используется только в NMT responder.

#### void life guarding resolved(void);

Обрабатывает событие life guarding event со статусом "resolved". Размещается в модуле \common\\_\_саn\_events.c. Вызывается при возобновлении запросов в протоколе охраны узла. Используется только в NMT responder.

#### void no\_pdo\_event(canindex index);

Не получено RPDO до истечения его таймера события. Размещается в модуле \ common\\_\_can\_events.c. Используется в мастер и слейв. Предусматривает как минимум соответствующую светодиодную индикацию и передачу EMCY. *Параметры:* 

• index – индекс коммуникационного объекта RPDO.

#### void can timer overlap(void);

Зарегистрировано наложение тиков CANopen таймера. Размещается в модуле \ common\\_\_can\_events.c. Используется в мастер и слейв. Предусматривает как минимум передачу соответствующего EMCY.

#### void can cache overflow(canbyte state);

Переполнен выходной CANopen кэш. Размещается в модуле \common\\_\_can\_events.c. Используется в мастер и слейв. Предусматривает как минимум регистрацию в объекте ошибок.

#### Параметры:

• state – NMT состояние узла.

#### void can init pdo map(void);

Инициализация статических PDO отображений. Редактируемые компоненты размещаются в модуле \common\pdomapping\\_\_map\_\_static.h. Используется только в слейв, когда параметр CAN PDO MAPPING MODE = STATIC.

## Функции общего управления

#### void can set datalink layer(unsigned8 mode);

Функция управления логическим доступом к CAN сети (CAN драйверу). Осуществляет логическое подключение и отключение канального уровня CAN по записи. Попытки вывода данных в физически отсоединенную CAN шину могут приводить к значительным задержкам вследствие возникновения таймаутов в драйвере, а при переполнении кэша – и в самой CANоpen библиотеке. NMT responder устройство логически вновь подключается к CAN сети при получении любой адресованной ему NMT команды. Параметры:

• **mode** — режим логического доступа к канальному уровню CAN по записи. ON — штатный режим работы: все передаваемые кадры отправляются в CAN сеть. OFF — все кадры, как ожидающие передачи, так и направляемые в CAN сеть аннулируются.

При инициализации библиотеки устанавливается штатный режим с отправкой всех кадров в сеть.

## Системно-зависимые функции

Эти функции размещаются в соответствующих модулях «корневой» директории CANopen. Модуль \_\_can\_system.c служит диспетчером подключения соответствующего системно–зависимого модуля при сборке приложения.

#### void can\_sleep(int32 microseconds);

Функция временной задержки.

Параметры:

• **microseconds** — временная задержка в микросекундах. Точное время задержки определяется разрешением соответствующего таймера системы. Любое положительное значение аргумента функции должно обеспечивать отличную от нуля задержку.

#### void can init system timer(void (\*handler)(void));

Инициализация CANopen таймера.

Период таймера в микросекундах задается константой CAN\_TIMERUSEC. Сигнал или поток таймера должен обладать более высоким приоритетом, чем сигнал (поток) обработчика CAN кадров и ошибок CAN контроллера. CANореп таймер может быть не самоблокирующим, то есть возможны повторно-входимые вызовы обработчика таймера. Это дает возможность контролировать наложение тиков таймера при высокой загрузке системы. Обработчик \*handler является сигнало-безопасным и может быть назначен непосредственно на аппаратные прерывания, в том числе не самоблокирующие.

Если таймер исполняется как отдельный поток операционной системы, метод работы диспетчера ОС может не гарантировать непрерывного выполнения этого потока. В таком случае рекомендуется формировать код обработчика таймера (функция canopen\_timer() модуля can\_backinit.c) как единую критическую секцию. Параметры:

• handler – функция обработчика таймера, имеет прототип void canopen timer(void).

#### void can cancel system timer(void);

Отмена CANopen таймера. Прекращает либо завершает работу таймера.

#### void init critical(void);

Функция инициализации критической секции.

Внедряется в код библиотеки с помощью макроса CAN\_CRITICAL\_INIT, определенного в модуле can macros.h.

## void enter\_critical(void); void leave\_critical(void);

Функции входа и выхода из критической секции.

Служат для обеспечения атомарности семафорных операций и непрерывности сегментов кода при использовании библиотеки в многопоточной среде, когда CANореп таймер и обработчик CAN кадров запускаются как отдельные потоки (нити). Функции должны обеспечивать многократный (вложенный) вход и выход из критической секции. Функции внедряются в код библиотеки с помощью макросов CAN\_CRITICAL\_BEGIN и CAN\_CRITICAL\_END, определенных в модуле can\_macros.h. Для однопоточных приложений (вложенные прерывания, операционные системы с поддержкой сигналов) код библиотеки обеспечивает возможность работы с не атомарными семафорами. Таким образом, эти макросы могут оставаться пустыми.

#### Марафон. CANореп библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

## void enable\_can\_transmitter(void); void disable can transmitter(void);

Функции разрешения работы и блокировки передающего CAN трансивера. Служат для исключения выдачи CAN контроллером в сеть ложных сигналов при включении питания устройства. Работа трансивера разрешается при инициализации CAN подсистемы библиотеки (модуль can backinit.c).

### Модуль светодиодной индикации

Индикация состояния NMT responder устройства осуществляется в соответствии с рекомендациями по использованию светодиодов (CiA 303 часть 3 v. 1.4). Для этого используются: два светодиода - красный (ошибка) и зеленый (работыа), либо совмещенный красно/зеленый светодиод. Тип светодиода настраивается параметром CAN\_LED\_INDICATOR. При использовании совмещенного красно/зеленого светодиода в случае конфликтов индикации преимущество имеет красный светодиод. Для корректной работы светодиодов во всех режимах период CANореп таймера не должен превышать 50 миллисекунд (частота не менее 20 Гц).

### Зеленый светодиод (работа)

Индикация	Состояние устройства
Мерцает с частотой 10 Гц в противофазе с красным светодиодом.	Осуществляется автонастройка скорости CAN сети либо активирован LSS протокол.
Мигает с частотой 2.5 Гц.	Устройство в ПРЕД-операционном состоянии.
Вспышки длительностью 200 мс с паузой 1 с.	Устройство остановлено.
Две вспышки длительностью 200 мс с интервалом 200 мс и паузой 1 с.	Зарезервировано.
Три вспышки длительностью 200 мс с интервалом 200 мс и паузой 1 с.	Производится загрузка в устройство программного обеспечения.
Четыре вспышки длительностью 200 мс с интервалом 200 мс и паузой 1 с.	Зарезервировано.
Светится непрерывно.	Устройство в операционном состоянии.

### Красный светодиод (ошибка)

Индикация	Состояние устройства
Погашен.	Нет ошибки. Красный светодиод гасится при получении NMT responder устройством любой адресованной ему NMT команды из CAN сети.
Мерцает с частотой 10 Гц в противофазе с зеленым светодиодом.	Осуществляется автонастройка скорости CAN сети либо активирован LSS протокол.
Мигает с частотой 2.5 Гц.	Общая конфигурационная ошибка.
Вспышки длительностью 200 мс с паузой 1 с.	Счетчик(и) ошибок CAN контроллера достиг(ли) уровня предостережения (слишком много искаженных кадров в сети).
Две вспышки длительностью 200 мс с интервалом 200 мс и паузой 1 с.	Истекло время жизни для протокола охраны узла. Произошло событие сердцебиения (heartbeat event) для потребителя.
Три вспышки длительностью 200 мс с интервалом 200 мс и паузой 1 с.	Не получен объект синхронизации SYNC за установленный интервал времени (объект 1006 <sub>h</sub> ).

#### Марафон. СА Nopen библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

Четыре вспышки длительностью 200 мс с интервалом 200 мс и паузой 1 с.	Не получено RPDO до истечения его таймера события.	
Светится непрерывно.	Устройство отключено от шины (в состоянии bus- off).	

Оба светодиода гасятся, если NMT responder устройство получает из CAN сети несуществующую NMT команду. При этом NMT состояние устройства не изменяется.

#### Функции светодиодной индикации

```
void set_led_green_on(void);
void set led green off(void);
```

Включение и отключение зеленого светодиода в непрерывном режиме.

```
void set_led_red_on(void);
void set led red off(void);
```

Включение и отключение красного светодиода в непрерывном режиме.

#### void set leds flickering(void);

Включение светодиодов в режим мерцания с частотой 10 Гц. Мерцание красного и зеленого светодиодов осуществляется в противофазе.

#### void set led green blinking(void);

Включение зеленого светодиода в режим мигания с частотой 2.5 Гц.

#### void set led red blinking(void);

Включение красного светодиода в режим мигания с частотой 2.5 Гц.

```
void set_led_green_single_flash(void);
void set_led_green_double_flash(void);
void set_led_green_triple_flash(void);
void set_led_green_quadruple_flash(void);
```

Включение зеленого светодиода в режим соответственно одной, двух, трех и четырех вспышек длительностью 200 мс с интервалом 200 мс и паузой 1 с.

```
void set_led_red_single_flash(void);
void set_led_red_double_flash(void);
void set_led_red_triple_flash(void);
void set_led_red_quadruple_flash(void);
```

Включение красного светодиода в режим соответственно одной, двух, трех и четырех вспышек длительностью 200 мс с интервалом 200 мс и паузой 1 с.

## Функции физического управления светодиодами

В эти функции должно быть встроено обращение к регистрам управления светодиодами.

#### void green led on(void);

Физическое включение зеленого светодиода.

#### void green led off(void);

Физическое отключение зеленого светодиода.

#### void red led on(void);

Физическое включение красного светодиода.

#### void red led off(void);

Физическое отключение красного светодиода.

## Примеры использования библиотеки

Примеры работы с библиотекой для профиля тестового устройства приведены в модулях:

- \client\\_\_can\_test\_application.c операции клиента и отображение словаря тестового устройства.
- \server\\_\_obdms\_server\_test.h объектный словарь слейв для профиля тестового устройства.
- \client\\_obdms\_client\_test.h объектный словарь мастер-отображения для профиля тестового устройства.

Все функции этих модулей снабжены подробным комментарием.

## Номер CAN узла и индекс битовой скорости

## Номер CAN узла

Номер узла	Использование	
1127	Номера узлов штатных CANopen устройств.	
255	He сконфигурированное CANopen устройство.	

## Стандартный набор битовых скоростей СіА

Селектор таблицы стандартных скоростей CAN шины имеет значение 0 (ноль). Индексы таблицы стандартных скоростей CiA могут принимать следующие значения:

Значение	Скорость	
индекса	CAN сети	
0	1 Мбит/с	
1	800 Кбит/с	
2	500 Кбит/с	
3	250 Кбит/с	
4	125 Кбит/с	
5	зарезервирован	
6	50 Кбит/с	
7	20 Кбит/с	
8	10 Кбит/с	
9 автоопределение		
	скорости	

## Коды ошибок CANopen

## Коды ошибок при SDO обмене (SDO аборт код)

Аборт код	Описание	
0503 0000 <sub>h</sub>	Не изменился мерцающий (toggle) бит.	
0504 0000 <sub>h</sub>	Таймаут SDO протокола.	
0504 0001 <sub>h</sub>	Неверная либо не известная команда SDO протокола.	
0504 0002 <sub>h</sub>	Неверный размер блока данных (только для блочного протокола).	
0504 0003 <sub>h</sub>	Неверный номер кадра (только для блочного протокола).	
0504 0004 <sub>h</sub>	Ошибка CRC (только для блочного протокола).	
0504 0005 <sub>h</sub>	Не хватает памяти.	
0601 0000 <sub>h</sub>	Запрашиваемый доступ к объекту не поддерживается.	
0601 0001 <sub>h</sub>	Попытка чтения только записываемого (WO) объекта.	
0601 0002 <sub>h</sub>	Попытка записи только читаемого (RO) объекта.	
0602 0000 <sub>h</sub>	Нет такого объекта в объектном словаре.	
0604 0041 <sub>h</sub>	Объект не может быть отображен в PDO или SRDO.	
0604 0042 <sub>h</sub>	Полная длина отображаемых объектов превышает максимальный размер PDO или SRDO (64 бита).	
0604 0043 <sub>h</sub>	Общая несовместимость параметров.	
0604 0047 <sub>h</sub>	Общая внутренняя несовместимость в устройстве.	
0606 0000 <sub>h</sub>	Отказ в доступе из-за аппаратной ошибки.	
0607 0010 <sub>h</sub>	Неподходящий тип данных или длина параметра.	
0607 0012 <sub>h</sub>	Неподходящий тип данных, превышена длина параметра.	
0607 0013 <sub>h</sub>	Неподходящий тип данных, мала длина параметра.	
0609 0011 <sub>h</sub>	Нет такого субиндекса.	
0609 0030 <sub>h</sub>	Неверное значение параметра (только для записи данных).	
0609 0031 <sub>h</sub>	Значение параметра слишком велико (только для записи данных).	
0609 0032 <sub>h</sub>	Значение параметра слишком мало (только для записи данных).	
0609 0036 <sub>h</sub>	Максимальное значение меньше минимального.	
060A 0023 <sub>h</sub>	Ресурс не доступен: SDO соединение.	
0800 0000 <sub>h</sub>	Общая ошибка.	
0800 0020 <sub>h</sub>	Данные не могут быть переданы приложению.	
0800 0021 <sub>h</sub>	Данные не могут быть переданы приложению из-за особенностей локального управления.	
0800 0022 <sub>h</sub>	Данные не могут быть переданы приложению вследствие текущего состояния устройства.	
0800 0023 <sub>h</sub>	Не удалось динамически сгенерировать объектный словарь или нет	

## Марафон. CANореп библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

	объектного словаря.
0800 0024 <sub>h</sub>	Нет данных.

## Классы ошибок объекта ЕМСУ

Код ошибки	Назначение
00xx <sub>h</sub>	Сброс либо отсутствие ошибки.
10xx <sub>h</sub>	Общая ошибка.
20xx <sub>h</sub>	Ток.
21xx <sub>h</sub>	Ток на входе в устройство.
22xx <sub>h</sub>	Ток внутри устройства.
23xx <sub>h</sub>	Выходной ток устройства.
30xx <sub>h</sub>	Напряжение.
31xx <sub>h</sub>	Напряжение питания.
32xx <sub>h</sub>	Напряжение внутри устройства.
33xx <sub>h</sub>	Выходное напряжение.
40xx <sub>h</sub>	Температура.
41xx <sub>h</sub>	Температура окружающей среды.
42xx <sub>h</sub>	Температура устройства.
50xx <sub>h</sub>	«Железо» устройства.
60xx <sub>h</sub>	Программное обеспечение устройства.
61xx <sub>h</sub>	Встроенное программное обеспечение.
62xx <sub>h</sub>	Программное обеспечение пользователя.
63xx <sub>h</sub>	Данные.
70xx <sub>h</sub>	Дополнительные модули.
80xx <sub>h</sub>	Мониторинг.
81xx <sub>h</sub>	Коммуникации.
82xx <sub>h</sub>	Ошибка протокола.
90xx <sub>h</sub>	Внешняя ошибка.
F0xx <sub>h</sub>	Дополнительные функции.
FFxx <sub>h</sub>	Определяется конкретным типом CANopen устройства.

## Коды ошибок объекта ЕМСҮ

Код ошибки	Назначение
$0000_{\rm h}$	Сброс либо отсутствие ошибки.
$1000_{\rm h}$	Общая ошибка.
2000 <sub>h</sub>	Ток – общая ошибка.

## <u>Марафон. СА Nopen библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.</u>

2100 <sub>h</sub>	Ток на входе в устройство – общая ошибка.	
$2200_{\rm h}$	Ток внутри устройства – общая ошибка.	
2300 <sub>h</sub>	Выходной ток устройства – общая ошибка.	
$3000_{\rm h}$	Напряжение – общая ошибка.	
$3100_{\rm h}$	Напряжение питания – общая ошибка.	
3200 <sub>h</sub>	Напряжение внутри устройства – общая ошибка.	
$3300_{\rm h}$	Выходное напряжение – общая ошибка.	
$4000_{\rm h}$	Температура – общая ошибка.	
4100 <sub>h</sub>	Температура окружающей среды – общая ошибка.	
4200 <sub>h</sub>	Температура устройства – общая ошибка.	
$5000_{\rm h}$	«Железо» устройства – общая ошибка.	
$6000_{\rm h}$	Программное обеспечение устройства – общая ошибка.	
6100 <sub>h</sub>	Встроенное программное обеспечение – общая ошибка.	
6180 <sub>h</sub>	Переполнение выходного CANopen кэша.	
6190 <sub>h</sub>	Ошибка инициализации CANopen таймера.	
6191 <sub>h</sub>	Наложение тиков CANopen таймера.	
61A0 <sub>h</sub>	Ошибка контроля данных в энергонезависимой памяти.	
61A1 <sub>h</sub>	Ошибка стирания или записи энергонезависимой памяти.	
61A2 <sub>h</sub>	Неподходящий объект для сохранения в энергонезависимой памяти.	
61A3 <sub>h</sub>	Ошибка операции с SSD файлом.	
61A4 <sub>h</sub>	Не хватает памяти или ошибочный адрес.	
61A5 <sub>h</sub>	Неверные параметры для энергонезависимой памяти.	
61A6 <sub>h</sub>	Ошибка чтения или записи объектного словаря при работе с энергонезависимой памятью.	
6200 <sub>h</sub>	Программное обеспечение пользователя – общая ошибка.	
6300 <sub>h</sub>	Данные – общая ошибка.	
$7000_{\rm h}$	Дополнительные модули — общая ошибка.	
8000 <sub>h</sub>	Мониторинг – общая ошибка.	
8100 <sub>h</sub>	Коммуникации – общая ошибка.	
8110 <sub>h</sub>	Переполнение CAN (потеря объекта).	
8120 <sub>h</sub>	CAN в пассивном к ошибке состоянии.	
8130 <sub>h</sub>	Ошибка протокола сердцебиения либо охраны узла.	
8140 <sub>h</sub>	Выход из состояния отключения от шины (bus-off).	
8150 <sub>h</sub>	Коллизия передаваемых CAN идентификаторов (CAN-ID).	
8180 <sub>h</sub>	Событие CAN контроллера «hardware overrun».	
8181 <sub>h</sub>	Событие CAN контроллера «software overrun».	

<u>Марафон.</u> СА Nopen библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

8182 <sub>h</sub>	Событие CAN контроллера «error warning limit».	
8183 <sub>h</sub>	Событие CAN контроллера «write timeout».	
8190 <sub>h</sub>	Прекращена работа по безопасному протоколу EN50325-5.	
8200 <sub>h</sub>	Ошибка протокола — общая ошибка.	
8210 <sub>h</sub>	PDO не может быть обработан из-за ошибки длины данных.	
8211 <sub>h</sub>	SRDO не может быть обработан из-за ошибки длины данных.	
8220 <sub>h</sub>	Превышен максимальный размер PDO.	
8230 <sub>h</sub>	Не обработан мультиплексированный PDO с режимом адреса назначения (DAM): соответствующий объект не доступен.	
8240 <sub>h</sub>	Неподходящая длина данных SYNC кадра.	
8250 <sub>h</sub>	Таймаут RPDO.	
9000 <sub>h</sub>	Внешняя ошибка — общая ошибка.	
F000 <sub>h</sub>	Дополнительные функции – общая ошибка.	
FF00 <sub>h</sub>	Определяется конкретным типом CANopen устройства – общая ошибка.	
FF80 <sub>h</sub>	Устройство находится в режиме ошибки.	

Цветом выделены дополнительные и не стандартные коды ошибок.

Ошибки с кодами  $6180_h$  и  $6190_h$  заносятся в список ошибок (объект  $1003_h$ ) но <u>не</u> передаются в качестве срочного сообщения, поскольку объект EMCY отсутствует в системе (этап инициализации) либо не может быть передан в CAN сеть.

## Предопределенное распределение идентификаторов

## Широковещательные объекты

Идентификаторы широковещательных объектов не зависят от номера CAN узла.

CAN-ID	Назначение	Индекс объекта
0	NMT объекты	
1	GFC команда (EN50325-5)	1300 <sub>h</sub>
128 (80 <sub>h</sub> )	Объект синхронизации SYNC	1005 <sub>h</sub>
256 (100 <sub>h</sub> )	Объект временной метки ТІМЕ	1012 <sub>h</sub>

## Объекты класса равный-к-равному (peer-to-peer)

Идентификаторы объектов равный–к-равному зависят от номера CAN узла.

CAN-IDs	Назначение	Индекс объекта
129 (81 <sub>h</sub> ) – 255 (FF <sub>h</sub> )	Объекты срочного сообщения ЕМСҮ для узлов сети 1 – 127	1014 <sub>h</sub>
257 (101 <sub>h</sub> ) – 384 (180 <sub>h</sub> )	Объекты данных безопасного протокола (SRDO, EN50325-5)	1301 <sub>h</sub>
$385 (181_h) - 511 (1FF_h)$	Первые передаваемые PDO (TPDO1) для узлов сети 1 – 127	$1800_{\mathrm{h}}$
513 (201 <sub>h</sub> ) – 639 (27F <sub>h</sub> )	Первые принимаемые PDO (RPDO1) для узлов сети 1 – 127	1400 <sub>h</sub>
641 (281 <sub>h</sub> ) – 767 (2FF <sub>h</sub> )	Вторые передаваемые PDO (TPDO2) для узлов сети 1 – 127	1801 <sub>h</sub>
769 (301 <sub>h</sub> ) – 895 (37F <sub>h</sub> )	Вторые принимаемые PDO (RPDO2) для узлов сети 1 – 127	1401հ
897 (381 <sub>h</sub> ) – 1023 (3FF <sub>h</sub> )	Третьи передаваемые PDO (TPDO3) для узлов сети 1 – 127	1802 <sub>h</sub>
1025 (401 <sub>h</sub> ) – 1151 (47F <sub>h</sub> )	Третьи принимаемые PDO (RPDO3) для узлов сети 1 – 127	1402հ
1153 (481 <sub>h</sub> ) – 1279 (4FF <sub>h</sub> )	Четвертые передаваемые PDO (TPDO4) для узлов сети 1 – 127	1803 <sub>h</sub>
1281 (501 <sub>h</sub> ) – 1407 (57F <sub>h</sub> )	Четвертые принимаемые PDO (RPDO4) для узлов сети 1 – 127	1403 <sub>h</sub>
1409 (581 <sub>h</sub> ) – 1535 (5FF <sub>h</sub> )	SDO, передаваемые от сервера клиенту для узлов сети 1 – 127	1200 <sub>h</sub>
1537 (601 <sub>h</sub> ) – 1663 (67F <sub>h</sub> )	SDO, передаваемые от клиента серверу для узлов сети 1 – 127	1200 <sub>h</sub>
1793 (701 <sub>h</sub> ) – 1919 (77F <sub>h</sub> )	Протоколы контроля ошибок (сердцебиения и охраны узла) для узлов сети 1 – 127	1016 <sub>h</sub> , 1017 <sub>h</sub>

#### Марафон. CANореп библиотека. Версия 3.0 25 января 2022 г.

## Прочие объекты

CAN-ID	Назначение
2020 (7E4 <sub>h</sub> )	Ответ от LSS responder (сервис установки уровня)
2021 (7E5 <sub>h</sub> )	Запрос от LSS commander (сервис установки уровня)

## Идентификаторы ограниченного использования

Идентификаторы ограниченного использования <u>не</u> должны применяться в любых конфигурируемых коммуникационных объектах, будь то SYNC, TIME, EMCY, PDO или дополнительные SDO.

CAN-IDs	Назначение	
0	NMT объекты	
1	GFC команда (EN50325-5)	
$2(002_h) - 127(07F_h)$	Зарезервированы	
$257 (101_h) - 384 (180_h)$	Объекты данных протокола EN50325-5 (SRDO)	
$1409 (581_h) - 1535 (5FF_h)$	SDO по умолчанию, передаваемые от сервера клиенту	
$1537 (601_h) - 1663 (67F_h)$	SDO по умолчанию, передаваемые от клиента серверу	
$1760 (6E0_h) - 1791 (6FF_h)$	Зарезервированы	
$1793 (701_h) - 1919 (77F_h)$	Протоколы контроля ошибок	
$1920 (780_h) - 2047 (7FF_h)$	Зарезервированы	

### Тест Соответствия – CANopen conformance test

Тест Соответствия (CANopen conformance test plan, CiA 310) предназначен для проверки устройств, использующих протокол CANopen. Тестированию на соответствие стандарту подвергается поведение устройства в качестве узла CAN сети. Внутренняя логика работы устройства (прикладной профиль) проверке с помощью Теста не подлежит. Любое устройство, поддерживающее протокол CANopen, должно пройти проверку (сертификацию) с использованием Теста Соответствия.

Программное обеспечение Теста Соответствия CANopen распространяется организацией CAN in Automation. Для доступа к сети Тест использует стандартизованный набор функций, называемый COTI (CANopen Test Interface). Для того чтобы Тест работал с тем или иным CAN интерфейсом, производитель должен предоставить библиотеку COTI для своих CAN адаптеров.

Тест Соответствия реализует следующие операции:

- Проверку электронной спецификации устройства (Electronic Data Sheet EDS) на соответствие стандарту CiA 306.
- Тестирование сетевого протокола на соответствие стандарту CiA 301. Используются 11битовые CAN идентификаторы и предопределенное распределение этих идентификаторов (Pre–Defined Connection Set).
- Проверку соответствия объектного словаря устройства его электронной спецификации.

Для ряда прикладных CANopen профилей возможна полная проверка EDS файла устройства по соответствующей базе данных профиля. Такие базы разработаны фирмой Vector Informatik GmbH и доступны на <u>сайте CiA</u>.

С 2013 года доступна третья главная версия Теста Соответствия, которая поддерживает обновленные стандарты СіА. В ряде случаев новая версия Теста осуществляет более строгие проверки протоколов и объектного словаря CANореп устройства. CANореп библиотека Марафон версий 2.3 и выше адаптирована для прохождения Теста Соответствия третьей версии.