RESTARTING THE READER

1. Hold down the LEFT button

2. Press in sequence:

   RIGHT

   MIDDLE

   RIGHT



3. NEW MENU:

Release the LEFT button

Press RIGHT (DOWN) 5x

Press MIDDLE (SELECT)

Then press LEFT (YES)

