RESTART READERA

1. LEWY TRZYMAMY



2. WCISKAMY PO KOLEI:

   PRAWY

   ŚRODKOWY

   PRAWY

3. NOWE MENU:

PUSZCZAMY LEWY

5x PRAWY (DOWN)

ŚRODKOWY (SELECT)

LEWY (YES)

