ПЕРЕЗАПУСК РИДЕРА

1. ЛІВУ кнопку тримаємо натиснутою

2. НАТИСКАЄМО ПО ЧЕРЗІ:

   ПРАВА

   СЕРЕДНЯ

   ПРАВА



3. НОВЕ МЕНЮ:

Відпускаємо ЛІВУ кнопку

5 разів ПРАВА (DOWN)

СЕРЕДНЯ (SELECT)

ЛІВА (YES)

