

Блок сигналізаторів повної заправки (БСПЗ-1)

Вилка DRB-25FA

DB-25F (KLS1-213-25-F-L)

XP1	
«Закрита заправка» On/Off	1
«Full Central Tank»	2
«Full Right Tank»	3
«Full Left Tank»	15
Перекр. клапан «+»	4
Перекр. клапан «-»	5
Дренаж. клапан «+»	16
Дренаж. клапан «-»	17
Уживл.	6
Uin. Left sensor	7
GND	8
Уживл.	18
Uin. right sensor	19
GND	20

1	← < 15 mA	Від перемикача заправки основного паливного баку
2	→ < 50 mA	До індикатора «Full Central Tank»
3	→ < 50 mA	До індикатора «Full Right Tank»
15	→ < 50 mA	До індикатора «Full Left Tank»
4	→ < 1A	До електричного перекривного клапана
5	→ < 1A	
16	→ < 1A	До електричного дренажного клапана
17	→ < 1A	
6	→ < 15 mA	До датчика палива лівого баку (дренаж)
7	← < 15 mA	
8	← < 15 mA	
18	→ < 15 mA	До датчика палива правого баку (дренаж)
19	← < 15 mA	
20	← < 15 mA	

XT60E-M

XT60-F

XP1	
+12B	+
GND	-

+	≤ 20A
-	≤ 20A