B601 RS 傻瓜式启动与操作

1 双击桌面图标

双击 **ReBot Arm B601-RS 项目启动台**。它只启动网页并打开启动页面；已经打开网页时，访问 项目启动台。 http://127.0.0.1:3002/startup.html

2 从上往下点击

先选 **真实机械臂** 或 **仿真机械臂**，然后按编号操作。已是绿色的步骤可以直接跳过，或点击「检查 / 复用」。

- **真实机械臂**：检查 ROS 2 环境 → 启动 ROS 联动接口 → 启用 CAN → 启动只读反馈。
- **仿真机械臂**：检查 ROS 2 环境 → 启动 ROS 联动接口 → 启动仿真。

实机先接好 USB-CAN、打开本体电源。启用 CAN 如弹出系统认证窗口，在本机输入管理员密码即可。每步都有实际状态和可展开的启动日志；出错先看该步提示。

3 点击 进入操作工作台

全部必需步骤就绪后，点击进入，页面会连接所选对象的反馈。**左侧工具栏切换功能，右侧填写参数、输入坐标、查看指导和模型 / 相机画面。**

- **手动移动**：实机勾选现场确认，再点「使能并进入手动控制」；从左侧选择坐标、键盘、手柄或 TCP。键盘按住空格，手柄按住 RB 才移动。
- **运行程序**：左侧「动作程序」→ 导入 JSON 或载入「国庆快乐」→「使能并执行程序」。导入、打开页面和切换功能均不执行动作。
- **其他功能**：示教、相机、速度、调参、视觉规划、大模型、服务状态和维护都在左侧。MCP 与文本代理是启动台内的可选仿真服务；模型服务及相机需要相应配置。

暂停与结束

临时停下用顶部 **暂停并保持**。**失能撤力 / Esc** 会撤去驱动力，悬空机械臂可能下落，先确认支撑条件。使用结束的支撑姿态工具在手动操作区。关闭网页不会停止已运行的驱动，悬空保持时不要关闭驱动服务或切断电源。

命令和工程位置见 详细启动与排障。主工程：`/home/bonvoyage/Desktop/rebot-b601-doc-replica/ReBot_Arm_DigitalTwin_RS`。