

Uživatelský manuál: Tiny laser heist

Balení hry Tiny laser heist se skládá z herního pole, dvou ručiček a diamantu. Úkolem hráče je dostat diamant z herního pole pomocí plastových ručiček, aniž by přerušil laser. Po přerušení laseru se spustí alarm a hráč musí diamant vrátit zpět na jeho podstavec a začít odznova. Na elektronické desce herního pole jsou umístěna dvě tlačítka. Pomocí tlačítek lze vybírat mezi dvěma rozestaveními laserů. V případě, že chce hráč hrát hru bez alarmu, lze toho docílit dvojitým stiskem tlačítka deaktivované trasy. Zpětná aktivace probíhá obdobně.

