


SLAMWARE SDP

模块化自主定位导航解决方案 SDP 用户手册



目录

SL\MTEC

| 目表 | 쿳 | 1 |
|------------|---------------------------------------|----|
| | ····································· | |
| | 持性 | |
| | 基础使用方法 | |
| <u>. I</u> | 与 PC 连接(Wifi) | 4 |
| Ē | 更新 SLAMWARE SDP 固件 | 6 |
| 3. | 高级用法 | 10 |
| 4. | Q&A | 11 |
| 5. | 版本历史 | 12 |
| 附录 | | 13 |
| | タ 夫 玄引 | |

1. 简介

SL\MTEC

SLAMTEC SLAMWARE SDP 是一个具备内置 SLAM 功能的通用用途机器人开发平台。

SLAMWARE SDP 基于 SLAMTEC RPLIDAR 传感器和 SLAMWARE 软件技术构建。该平台可以让您的机器人利用自动建图和定位功能,而您无需关心 SLAM算法及机器人定位技术的任何细节。

SLAMWARE SDP 对应用的开发者提供了一个非常友好的 API。您的应用程序可以获得当前已经探索过的所有地图、您的机器人在地图中的位置和方向(亦即姿态),并可以通过该 API 向机器人下达运动指令,让它自动地移动到指定位置。

特性

该模块具有如下功能:

- 同步定位与建图
- 高分辨率高频激光雷达传感器
- o 5cm 分辨力的高精度环境地图
- o 每 200ms 更新一次地图
- o D*路径规划算法
- 可处理透明障碍物
- 用于查看机器人状态、设置机器人的彩色触摸屏
- 802.11n Wi-Fi 连接能力,可同时支持 AP 和 Station 模式(您可以将 SLAMWARE SDP 连接到您既有的无线网络以便开发)



与 PC 连接 (Wifi)


SLAMWARE SDP 通过 Wifi 与 PC 进行连接。可同时支持 AP 和 Station 模式:

o AP 模式

o Station 模式


您可将 SLAMWARE SDP 配置成 Station 模式连接外部局域网。具体步骤如下。

步骤 1 用电脑连上 SLAMWARE Core 的 AP



图表 2-1 SLAMWARE Core 的 AP

步骤 2 用浏览器打开 http://192.168.11.1



图表 2-2 http://192.168.11.1 页面




步骤 3 进入 Administration 菜单



图表 2-3 http://192.168.11.1 页面的 Administration 菜单


步骤 4 进入 Configurate WiFi 菜单:



图表 2-4 http://192.168.11.1 页面的 Configuration Wifi 菜单


步骤 5 输入 WiFi 配置参数并点击 Connect

Connect to a Hidden WiFi Network



图表 2-5 配置 Wifi 并连接

步骤 6 在路由器上就能看到 SLAMWARE Core 已经成功的连接到了您的 Wifi 网络



图表 2-6 Wifi 连接成功

注意:此时 AP 模式仍然有效。

更新 SLAMWARE SDP 固件

Slamtec 将定期提供 SLAMWARE SDP 的固件更新。您可以通过 SDP 管理后台方便地为 SLAMWARE SDP 升级固件。

下载 SLAMWARE SDP 的固件

您可以从如下地址下载 SLAMWARE SDP 的升级固件: http://www.slamtec.com/cn/Slamware

使用 Web 页面更新 SLAMWARE SDP 的固件



步骤 1 连接 SLAMWARE SDP 的 wifi

步骤 2 登陆 SLAMWARE SDP 的管理后台

现在,打开浏览器并通过输入 http://192.168.11.1

登陆 SLAMWARE SDP 管理后台。

步骤 3 进入刷写固件的页面


点击 Status 进入固件列表界面并点击 Update Firmware。



图表 3-1 固件列表界面

步骤 4 选择下载的固件开始更新


如下为刷新固件界面



图表 3-2 新固件上传界面




然后点击 Choose File 选择准备更新的固件。



图表 3-3 固件更新确认界面


看到如下页面表示固件开始更新。



图表 3-4 固件更新状态界面

步骤 5 等待更新结束

更新结束界面如下图



图表 3-5 固件更新完成界面

更新过程将持续 5 ~ 10 分钟。SLAMWARE SDP 会在更新结束后自动重启。在此之前,请确保 SLAMWARE SDP 的电量充足。

SL\MTEC

在 SLAMWARE SDP 重启后,机器会低声蜂鸣几声,请继续等待直到屏幕上出现 Idle 提示则表示系统启动完成。如果升级失败,屏幕上会出现"Firmware Update Fail"提示,此时可以重复本章节的步骤或按照屏幕提示选择 reset 系统。

3. 高级用法



请查看 SDK 说明文档。(API)

(1). 如何查看 SLAMWARE SDP 的 SSID?

您可以通过 SDP 自带的屏幕查看 SSID。请开机后按屏幕左下方的齿轮图标,再按房子图标即可查看 SSID。

(2) . SLAMWARE SDP 屏幕上一直显示 Core Disconnected 怎么办?

SLAMWARE SDP 的 SLAMWARE 核心模块断开连接时会在屏幕上提示 Core Disconnected. 请检查 SLAMWARE 核心模块的电源供应是否正常,与机器底盘的网线连接是否正常。

如果确保线缆连接一切正常的话,您可以尝试重启整台 SDP。如果仍然显示 Core Disconnected,则您的 SLAMWARE SDP 可能已经损坏。此时,请与您 的经销商联系保修(在保修期内)或者维修(已经超过保修期或人为损坏)。

(3) . SLAMWARE SDP 没法充电怎么办?

请先确认充电桩是否有电,其次确认 SDP 内部电池是否存在,是否正常连接。正常情况下,SDP 连接到充电桩时,会发出"嘀"的一声而且 SDP 上 charge 指示灯亮红色,此时表示开始正常充电,如果 error 指示灯也同时亮,表示充电异常。此时,请与您的经销商联系保修(在保修期内)或者维修(已经超过保修期或人为损坏)。

(4). 哪里可以找到最新的关于 SLAMWARE SDP 的信息?

您可以访问 SLAMWARE SDP 的项目主页以获取最新版本的 SDK 软件及相关信息:

http://www.slamtec.com/cn/Slamware

5. 版本历史



| 日期 | 说明 |
|------------|---|
| 2014-8-11 | 初始版本 |
| 2015-12-30 | 更换 "使用 Web 页面更新 SLAMWARE SDP 的固件"章节中的界面截图并更新相关步骤。 |
| 2016-03-31 | 添加内容:Station 模式中,将 SLAMWARE Core 连接到外部 WIFI |
| 2016-04-01 | 删除内容:应用场景章节 |
| 2016-04-15 | 更新了 Q&A 章节中的问题回答 |
| 2016-04-19 | 更换封面线稿图 |
| 2016-05-26 | 更新文档模板 |
| 2016-06-28 | 更换 SDP 图片 (去掉 cubie 板) |

附录



图表索引

| 图表 2-1 SLAMWARE CORE 的 AP | 4 |
|--|---|
| 图表 2-2 HTTP://192.168.11.1 页面 | 4 |
| 图表 2-3 HTTP://192.168.11.1 页面的 ADMINISTRATION 菜单 | 5 |
| 图表 2-4 HTTP://192.168.11.1 页面的 CONFIGURATION WIFI 菜单 | 5 |
| 图表 2-5 配置 WIFI 并连接 | 6 |
| 图表 2-6 WIFI 连接成功 | 6 |
| 图表 3-1 固件列表界面 | 7 |
| 图表 3-2 新固件上传界面 | 7 |
| 图表 3-3 固件更新确认界面 | 8 |
| 图表 3-4 固件更新状态界面 | 8 |
| 图表 3-5 固件更新完成界面 | 8 |