
第一步: 快速连接

SLAMWARE 开发套件组成: SLAMWARE 核心模块, SLAMWARE Breakout, RPLIDAR A1 及配套通讯排 线或 RPLIDAR A2(本文档以 RPLIDAR A2 为例进行介绍)。如下图(以 Breakout 4.0 为例进行介绍)。



请将套装中 SLAMWARE BREAKOUT 取出并放置于平整台面上,将 SLAMWARE 核心模块插入 miniPCIE 插槽 (J10 接口) 并固定,将 RPLIDAR A2 连接至 Breakout 的 A2 接口,将电源适配器连接至 Breakout 的电源接口(J8 接口)。如下图(以 Breakout 4.0 为例进行介绍)。



第二步: 启动并连接至电脑

将 Breakout 开关 (SW1) 拨至 ON 启动设备,指示灯 (D1) 亮红色,同时 Breakout 发出滴滴声,约 30 秒后雷达开始转动,此时设备正常启动。


第三步: 下载并使用 SLAMWARE SDK

请至 SLAMTEC 官方网站下载最新 SLAMWARE SDK

http://www.slamtec.com/cn/Slamware 当设备正常启动后,打开您的无线网络适配器,您将看到热点 SLAMWARE-XXXXXX "。



请使用无线网卡连接至"SLWAMWARE-XXXXXX" (您也可以使用有线网络连接 SLAMWARE BREAKOUT 至 PC, 此时 PC 端网络适配器需设置成 DHCP 模式),并使用 SDK 包中文件夹 bin 下 uicommander.exe 连接系统,默认 IP 为 192.168.11.1,连接成功之后,uicommander 界面将出现 RPLIDAR 扫描到的地图。



第四步: 更多参考内容

更多 SDK 相关内容请参考 SDK 包中相关文档;

如需了解更多 SLAMWARE 套件使用方法,请参考 SLAMWARE 套件用户手册;

如需了解 SLAMWARE 核心模块如何与外部系统通讯,请参考 SLAMWARE Ctrl Bus 通讯协议文档;如需了解 SLAMWARE CORE 的电气特性及具体规格信息,请参考 SLAMWARE CORE 数据手册;

上述文档均可在思岚科技官方网站 http://www.slamtec.com/上下载,如需更多帮助,请联系support@slamtec.com