

Solución de Problemas en la Tarjeta Madre

Experiencias Prácticas y Soluciones

1. Memoria RAM (Ranuras DIMM)

Problema: El equipo enciende pero no da video (pantalla negra).

Causa: Suciedad o polvo en los contactos dorados.

Solución: Limpiar contactos con goma blanca y ranuras con aire.

Memoria RAM DIMM (Limpiar Contactos)

2. Batería CMOS (Pila CR2032)

Problema: La fecha y hora se desconfiguran al apagar el PC.

Causa: La batería ha agotado su vida útil.

Solución: Reemplazar por una nueva batería CR2032.

Batería CMOS CR2032 (Reemplazar)

3. Panel Frontal (Conexiones)

Problema: El botón de encendido o LEDs no funcionan.

Causa: Cables conectados en pines incorrectos.

Solución: Verificar manual y conectar respetando polaridad.

Panel Frontal (Verificar Pines)