

Solución de Problemas en la Tarjeta Madre

Experiencias Prácticas y Soluciones

1. Memoria RAM (Ranuras DIMM)

Problema: El equipo enciende, ventiladores giran, pero no hay video y se escuchan pitidos.

Causa: Polvo o suciedad en los contactos impidiendo la conexión.

Solución: Limpiar contactos con goma de borrar blanca y ranuras con

[Imagen: Foto de memoria RAM y ranura]

2. Batería CMOS (Pila CR2032)

Problema: Error 'CMOS Checksum' o la fecha/hora se desconfiguran al apagar.

Causa: La batería se ha agotado.

Solución: Reemplazar la batería CR2032 por una nueva.

[Imagen: Primer plano de pila CR2032]

3. Panel Frontal (Conexiones)

Problema: El botón de encendido no funciona o LEDs no prenden tras mantenimiento.

Causa: Cables (Power SW, Reset) conectados incorrectamente.

Solución: Verificar manual de la placa y reconectar respetando polaridad.

[Imagen: Diagrama de pines panel frontal]