











- RO* Wyjścia przekaźnikowe
- TO* Wyjścia tranzystorowe
- X0 * Wyjścia triakowe
- DI Wejścia cyfrowe
- AO[★] Wyjścia analogowe
- AI* Wejścia analogowe
- ★ Interfejsy komunikacyjne
- Sonda PT100/PT1000
- P★ Wyprowadzenie/Nóżka STM32
 - Układ peryferyjny STM32