# Rockchip RT-Thread USB 开发指南

文件标识: RK-KF-YF-106

发布版本: V1.1.0

日期: 2021-03-12

文件密级: □绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,福州瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有© 2021福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

### 前言

### 概述

本文介绍了基于 RT-Thread 的 USB 框架,以及常用的 USB Device/Host 使用方法。

### 产品版本

芯片名称	内核版本
RK2108	RT-Thread 3.1.x
RK625	RT-Thread 3.1.x

### 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师 软件开发工程师

## 修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	吴良峰	2019-07-23	初始版本
V1.0.1	陈谋春	2020-03-17	修正链接
V1.0.2	吴良峰	2020-05-25	修正格式
V1.1.0	王明成	2021-03-12	新增UVC使用示例

目录

### Rockchip RT-Thread USB 开发指南

- 1. Rockchip USB 功能特点
- 2. 软件
  - 2.1 代码路径
  - 2.2 配置
    - 2.2.1 USB Device 配置
    - 2.2.2 USB Host 配置
  - 2.3 USB 框架介绍
  - 2.4 USB Device 的创建和注册
  - 2.5 USB Host 的创建和注册
  - 2.6 USB Device 使用示例
    - 2.6.1 USB Device HID 使用示例
    - 2.6.2 USB ADB 使用示例
    - 2.6.3 USB MSC 使用示例
    - 2.6.4 USB UAC 使用示例
    - 2.6.5 USB UVC 使用示例
  - 2.7 USB Host 使用示例

# 1. Rockchip USB 功能特点

USB (Universal Serial Bus)

- 支持 High-Speed, Full-Speed
- 支持 DMA 传输模式
- 支持 Device mode, 但不一定支持 OTG mode 和 Host mode, 具体请参考芯片数据手册

# 2. 软件

# 2.1 代码路径

RT-Thread USB 组件位于 /rt-thread/components/drivers/usb ,是 RT-Thread 依据 USB2.0 协议规范将 USB 协议栈逻辑高度抽象,支持 Host (主机) 模式和 Device (从机) 模式。 该组件在驱动移植方面提供了友好的移植接口,开发者可将厂商 BSP 中的 HCD (Host Controller Driver) 和 PCD (Peripheral Controller Driver) 驱动代码直接接入到 RT-Thread。

USB组件的框架代码路径如下:

```
components/drivers/usb/usbdevice/core /* USB Device 核心代码,实现 Device 协议栈 */
components/drivers/usb/usbdevice/class /* Note1; USB Device 设备类驱动 */
components/drivers/usb/usbhost/core /* USB Host 核心代码,实现 Host 协议栈 */
components/drivers/usb/usbhost/class /* Note2; USB Host 设备类驱动 */
```

Note1. USB Device Class 支持:

- 1. CDC (Communication Device Class, USB 通信设备类)
- 2. ECM (Ethernet Networking Control Model, USB 以太网控制模型)
- 3. HID (Human Interface Device, 人体学输入设备),支持 Keyboard, Mouse, General HID, media keyboard
- 4. MStorage (Mass Storage, 大容量存储设备)
- 5. RNDIS (Remote Network Driver Interface Specification, 远程网络驱动接口)
- 6. WINUSB (Windows USB, 微软通用 USB)

Note2. USB Host Class 目前只支持MStorage (Mass Storage, 大容量存储设备)

USB 驱动适配层:

bsp/rockchip/common/drivers/drv\_usbd.c /\* Note3; RT-Thread 与 HAL USB Device<mark>控制器驱动之间的</mark> 适配层 \*/

Note3. RT-Thread 与 HAL USB Host控制器驱动之间的适配层尚未支持,后续将支持。

# 2.2 配置

### 2.2.1 USB Device 配置

USB Device 可以支持一个 interface 或者多个 interface 组合的复合设备(Composite Device)。USB组件允许开发者通过宏 RT\_USB\_DEVICE\_COMPOSITE 开启复合功能。下面是 USB Device HID 功能的配置,其中:

USB Vendor ID 为 0x2207, 是 USB-IF 官方授权给 Rockchip 的 VID

USB Product ID 为 0x0007,可以根据实际产品来定义,规则是 0x00XX,保持高8位为0,用于区分Maskrom/Loader USB。

### 2.2.2 USB Host 配置

USB Host 目前只能配置 Mass Storage 功能。

```
RT-Thread Components --->
Device Drivers --->
Using USB --->
[*] Using USB host
[*] Enable Udisk Drivers
(/) Udisk mount dir (NEW)
[ ] Using USB device
(4096) usb thread stack size
```

# 2.3 USB 框架介绍

USB 框架是基于 RT-Thread 提供的 <u>I/O 设备模型框架</u>实现的,如下图1所示,从上到下分别是 I/O 设备管理层、RTT USB 组件、RTT 与 HAL 的适配层、HAL 层 USB 控制器驱动。



#### 图1 USB 框架图

应用程序通过 I/O 设备管理接口来访问 USB 设备类驱动,然后通过USB设备类驱动与底层的USB控制器进行数据(或控制)交互。

I/O 设备管理层实现了对 USB 设备类驱动程序的封装,提供标准接口给应用程序。

RTT USB组件实现了 USB Device/Host 协议栈以及各种 USB 设备类驱动。USB设备类驱动通过USB协议栈(USB Core)提供的标准接口与底层的USB控制器进行数据交互。USB协议栈通过适配层提供的标准接口与USB控制器进行数据(或控制)交互。

RTT 与 HAL 的适配层,作用是配置 Rockchip USB 控制器的硬件信息,并通过 HAL 层 USB控制器驱动提供的接口 初始化 USB 控制器。同时,根据 RTT USB 组件定义的标准接口,将 HAL 层 USB 控制器驱动抽象为方便 RTT USB 组件直接访问的接口函数。

HAL 层 USB 控制器驱动实现了对 USB 控制器进行读写操作的底层代码,可以适配不同的RTOS。

Note: RT-Thread 官方论坛上有开发者总结了USB组件之USB device框架的简单概览,有兴趣请参考:

USB组件之USB device框架简单概览

# 2.4 USB Device 的创建和注册

USB Device 通过 rt device register() 接口注册到 RT-Thread I/O 设备管理器中。

这里的 USB Device 是指 USB 控制器在 RT-Thread I/O 设备管理器中注册的设备,该设备只提供给 USB 设备类驱动(如HID/MStorage等)访问,应用程序无法直接访问 USB 控制器设备。此外,不同的 USB 设备类驱动,可能还会在 RT-Thread I/O 设备管理器创建和注册对应的设备,以方便应用程序访问 USB 设备,比如

components/drivers/usb/usbdevice/class/hid.c 通过 rt device register 接口创建 "hidd" 设备节点。

USB 控制器 Device 的创建和注册是在 RTT 与 HAL 的适配层 bsp/rockchip/common/drivers/drv\_usbd.c 实现, 流程如下图2所示。




图2 USB Device 的创建和注册流程

执行命令 list\_device 可以看到已经生成的 USB Device 设备:

```
msh />list_device
device type ref count
------
usbd USB Slave Device 0
```

# 2.5 USB Host 的创建和注册

# 2.6 USB Device 使用示例

USB 应用程序通过 RT-Thread 提供的 I/O 设备管理接口来访问USB硬件,相关接口如下所示:

函数	描述
rt_device_find()	查找 USB 设备
rt_device_open()	打开 USB 设备
rt_device_read()	读取 USB 数据
rt_device_write()	写入 USB 数据
rt_device_control()	控制 USB 设备

### 2.6.1 USB Device HID 使用示例

RT-Thread USB 组件支持常见的 USB Device HID 功能,包括: Keyboard, Mouse, General HID, media keyboard。用户可以根据实际的需求配置对应的 HID 功能。下面以 RK2108 USB HID Keyboard 为例,说明 HID 的配置和使用方法。


#### 1. USB Device HID 配置

配置方法请参考 2.2.1 USB Device 配置


执行命令 list\_device 可以看到已经生成的 USB HID 设备,属于字符设备类型:

```
msh />list_device
device     type     ref count
------
hidd     Character Device     0
```

#### 2. USB Device HID 的创建和注册流程



3. 应用程序访问 HID 设备的流程



USB Device HID 应用程序的编写,可以参考 RT-Thread/IoT Board 的 USB 鼠标例程

### 2.6.2 USB ADB 使用示例

RT-Thread 官方提供了 ADB 软件包,可以支持通过 USB 与 PC之间进行 ADB 通信 (文件 pull/push)。

支持该功能,需要开启宏\_RT\_USB\_DEVICE\_WINUSB, 然后

components/drivers/usb/usbdevice/class/winusb.c 会创建 "/dev/winusb" 节点,ADB 应用程序通过操作该设备节点,可以与 USB 控制器进行数据交互。

ADB 软件包的说明,请参考:

http://packages.rt-thread.org/itemDetail.html?package=adbd

ADB软件包的下载地址如下:

https://github.com/heyuanjie87/adbd

### 2.6.3 USB MSC 使用示例

USB MSC (Mass Storage Class) 的功能,可以将设备作为U盘使用。当设备通过 USB 连接 PC 后,PC 可以识别到一个可移动的存储设备,方便设备和 PC 进行文件的拷贝。

以RT-Thread RK2108 MSC的使用为例

1. USB MSC Device 配置

执行命令 scons --menuconfig, 将USB 配置为 Mass Storage device。

Note. 需要手动修改 msc class disk name 为 root

```
RT-Thread Components --->
Device Drivers --->
Using USB --->
[*] Using USB device
(4096) usb thread stack size
(0x2207) USB Vendor ID
(0x0007) USB Product ID
[] Enable composite device
    Device type (Enable to use device as Mass Storage device) --->
(root) msc class disk name
```

同时,需要使能 CONFIG RT USING DFS MNTTABLE

#### 2. USB MSC的使用

开机后,如果设备没有通过 USB 连接到 PC,root 分区默认挂载到设备端的文件系统上。此时,设备端可以对root 分区进行读写。

当设备通过 USB 连接到 PC 后,USB 驱动会自动将 root 分区从设备端的文件系统上卸载掉,此时,设备端无法对 root 分区进行读写,而 PC 端可以自动识别到U盘,并可以对U盘进行读写。

当设备断开 USB 连接后, USB 驱动会自动卸载 root 分区, 并重新挂载到设备端的文件系统上。

### 2.6.4 USB UAC 使用示例

USB UAC (USB Audio Class)功能,可以将设备做为 PC 或其他上位机的扩展声卡使用,RK2108 RT-Thread SDK 支持 UAC V1.0。开启 UAC 功能需要打开或关闭以下 config:

```
CONFIG__RT_USB_DEVICE_UAC1=y
CONFIG_RT_USB_AUDIO_P_NAME="es8311p" //播放设备结点
CONFIG_RT_USB_AUDIO_C_NAME="pdmc" //输入设备结点
# CONFIG_RT_USING_VAD is not set //UAC需要关闭VAD功能
```

UAC 功能除了使能 CONFIG\_\_RT\_USB\_DEVICE\_UAC1 外,还需要打开一个播放设备 CONFIG\_RT\_USB\_AUDIO\_P\_NAME 和一个录音设备 CONFIG\_RT\_USB\_AUDIO\_C\_NAME。若找不到播放设备, PC 虽能能识别 UAC 设备,但无法播放音频。而如果找不到录音设备,系统会出现 fault 出错。因此在打开 UAC功能之前,请使用 list\_device 命令检查是否有这2个设备: es8311p, pdmc。

```
adcc Sound Device 0
usbd USB Slave Device 0
root Block Device 1
snor MTD Device 0
pwm0 Miscellaneous Device 0
dmac0 Miscellaneous Device 0
i2c0 I2C Bus 0
pin Miscellaneous Device 0
uart2 Character Device 0
uart0 Character Device 2
```

如 list\_device 未发现音频播放和录音设备,请在 menuconfig 中打开相应的 Audio 编译开关。上例中的 es8311p 和 pdmc 也可改成相应类型的其他设备,取决于您的音频硬件连接方式。

注意: UAC 功能开启时, CONFIG\_RT\_USING\_VAD 必须关闭。

### 2.6.5 USB UVC 使用示例

USB UVC (USB Video Class)功能,可以将设备做为USB视频采集设备使用,Rockchip RT-Thread UVC基于UVC 1.1 标准协议实现,支持MJPEG和YUYV两种格式视频数据,采用BULK传输方式,目前最多支持三路UVC复合设备。


#### 1. USB Comosite Device UVC 配置

```
RT-Thread Components --->
   Device Drivers --->
       Using USB --->
           [*] Using USB device
            (4096) usb thread stack size
            (0x2207) USB Vendor ID
            (0x0007) USB Product ID
            [*] Enable composite device
            [ * ]
                  Enable to use device as UVC device
                Use to UVC device as RGB
                Use to UVC device as DEPTH
            [ ]
            [ ]
                 Use to UVC device as IR
            (10240) uvc device max buffer length
```

其中,RGB,DEPTH,IR需要根据具体SoC的硬件支持情况进行配置。如RK625 SoC可支持RGB UVC,RK625 + RK1608方案可支持三路UVC。UVC max buffer length可支持4K-16K范围配置。

#### 2. UVC 设计简述

UVC组件基于RT-Thread USB Framework实现,主要包括UVC线程、UVC驱动、Buffer管理和异常处理等子模块,其系统框图如下所示。



UVC Thread主要实现UVC VC/VS请求响应,每路UVC有单独一个处理线程。UVC Driver实现UVC设备描述符定义(包括图像分辨率定义)、UVC Buffer状态管理、UVC视频数据传输调度和异常处理等功能。UVC Thread和UVC Driver通过RT-Thread OS Event通信;UVC Driver和USB Driver通过USB IO 接口通信。

#### 3. UVC 日志

将UVC的设备接入上位机,并在上位机上使用视频预览软件打开Camera, Rockchip SoC串口在上电Camera初始化后,将有如下UVC相关Log输出:

```
[...1...]

INF: uvc(1) set format fcc 1196444237 width 640 height 480

VIDEO_OPEN(1)

INF: uvc(1) open camera device...

Open camera id width height 1 640 480

[...2...]

INF: uvc(1) buffer(0) addr 0x2006787c

INF: uvc(1) buffer(1) addr 0x2006987c

INF: uvc(1) buffer(2) addr 0x2006b87c

INF: uvc(1) buffer(3) addr 0x2006d87c

INF: uvc(1) buffer(3) addr 0x2006d87c

INF: uvc(1) mjpeg header addr 0x20087c00

INF: uvc(1) buffer size 8064

[...]

[...3...]

VIDEO_CLOSE(1)
```

```
INF: uvc(1) close camera device...
Close camera id 1
close rgb success
[...]
[...4...]
uvc(1) buffer: (0-1) (1-1) (2-1) (3-2)
ERR: uvc(1) buffer overflow irq 0x000100f0
```

Log 1 指示被打开Camera的FCC及宽高等信息.

Log 2 指示UVC 环形Buffer的使用个数,地址和每个Buffer的大小;如果是MJPEG格式的数据,还会打印MJPEG Header Buffer信息。

在Log 1和Log 2 成功输出后,如果Sensor有送数据出来,UVC将会调度Buffer管理并传送数据给上位机。

Log 3 指示上位机关闭Camera时的Log。

Log 4 指示诸如AMCAP,GUVCView等常用的视频预览软件在关闭预览或退出时不会发送Close Camera命令,只是向USB发送一条EP Halt命令。EP Halt后,会触发UVC Buffer Overflow,Buffer管理器继而关闭Buffer通道,停止USB数据传输。

# 2.7 USB Host 使用示例

[TODO]