Rockchip RT-Thread SPI2APB

文件标识: RK-KF-YF-498

发布版本: V1.0.0

日期: 2024-03-28

文件密级:□绝密□秘密□内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因、本文档将可能在未经任何通知的情况下、不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要描述了 ROCKCHIP RT-Thread SPI 驱动的使用方法。

产品版本

芯片名称	内核版本
所有使用 RK RT-Thread SDK 的芯片产品	RT-Thread

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2024-03-28	V1.0.0	林鼎强	初始版本

目录

Rockchip RT-Thread SPI2APB

- 1. Rockchip SPI2PB 功能特点
 - 1.1 支持特性
- 2. 软件
 - 2.1 代码路径
 - 2.2 配置
 - 2.3 SPI2APB 使用配置
- 3. SPI2APB 测试
 - 3.1 配置
 - 3.2 测试命令
- 4. SPI2APB 业务搭建说明
 - 4.1 业务基础原理

1. Rockchip SPI2PB 功能特点

1.1 支持特性

- 支持2种SPI模式, SPI mode 0/2, 推荐使用 mode 0
- 支持8bits 传输
- 支持中断
- 支持读写控制器内部寄存器

SPI master 应遵从 SPI2APB 协议发起特定数据的传输,协议基础框架 <CMD-32bits> [ADDR-32bits] [DUMMY-32bits] [READ_BEGING-32bits] [DATA]

支持以下具体数据传输协议:

简介	协议简称	协议
读数据	read data	<pre><0x00000077> <addr> <dummy> <read_beging> <data></data></read_beging></dummy></addr></pre>
写数据	write data	<0x00000011> <addr> <data></data></addr>
写控制器内部 REG0 寄存器	write msg reg0	<0x00010011> <data-32bits></data-32bits>
写控制器内部 REG1 寄存器,触发中断	write msg reg1	<0x00020011> <data-32bits></data-32bits>
读取前一笔传输状态	query state	<0x000000ff> <data-32bits></data-32bits>
读控制器内部 REG2 寄存器	query msg reg2	<0x000001ff> <data-32bits></data-32bits>

2. 软件

2.1 代码路径

框架代码:

```
components/drivers/include/drivers/spi.h
components/drivers/spi_core.c
components/drivers/spi_dev.c
```

驱动适配层:

```
bsp/rockchip/common/drivers/drv_spi2apb.c
bsp/rockchip/common/hal/lib/hal/src/hal_spi2apb.c
```

测试命令,用户程序完全可以参照以下驱动:

```
bsp/rockchip-common/tests/spi2apb_test.c
```

2.2 配置

• 打开配置带有 SPI2APB 字样的选项

```
RT-Thread bsp drivers --->
RT-Thread rockchip "project" drivers --->
[*] Enable SPI
[*] Enable SPIO (SPI2APB)
[ ] Enable SPI1
[ ] Enable SPI2
```

• 板级配置 iomux。

2.3 SPI2APB 使用配置

默认配置:

• LSB, Little Endian

drv_spi2apb.c 源码修改配置参考:

```
diff --git a/bsp/rockchip/common/drivers/drv_spi2apb.c
b/bsp/rockchip/common/drivers/drv_spi2apb.c
index 15045270fe..ef055d8d03 100644
--- a/bsp/rockchip/common/drivers/drv_spi2apb.c
+++ b/bsp/rockchip/common/drivers/drv_spi2apb.c
@@ -45,7 +45,7 @@ struct rockchip_spi2apb

static struct rockchip_spi2apb rk_spi2apb

static struct rockchip_spi2apb rk_spi2apb =
{
    .device.config.mode = (SPI2APB_LITTLE_ENDIAN | SPI2APB_LSB),
    .device.config.mode = (SPI2APB_LITTLE_ENDIAN | SPI2APB_MSB),
    .device.config.clock_polarity = SPI2APB_TXCP_INVERT,
    .base = SPI2APB,
    .irq = SPISLVO_IRQn,
```

说明:

• 建议只针对 LSB/MSB 做修改,其余配置默认配置

3. SPI2APB 测试

3.1 配置

```
RT-Thread bsp test case --->
[*] RT-Thread Common Test case --->
[*] Enable BSP Common TEST
[*] Enable BSP Common SPI2APB TEST
```

3.2 测试命令

```
spi2apb_test config spi2apb 1 1 # <mode> <polarity>
spi2apb_test cb spi2apb # 注册 SPI2APB->REG1 中断回调
spi2apb_test read spi2apb 0 # 读取 SPI2APB->REG0 信息,建议调试方式,先主设备端参考
'write msg reg0' 协议写,后从设备端执行该命令读
spi2apb_test read spi2apb 1 # 读取 SPI2APB->REG1 信息,建议调试方式,先主端参考
'write msg reg1' 协议写,后从端执行该命令读
spi2apb_test query spi2apb # 读取 SPI2APB->SR 信息
spi2apb_test write spi2apb 0x12345678 # 写入 SPI2APB->REG2 信息,建议调试方式,先从端执行该命令,后主端参考 'query msg reg2' 协议读
```

说明:

• 主设备端 - SPI master, 从端 - RK SPI2APB slave

• mode, 支持可配:

o bit0: 0-LSB 1-MSB

• bit1: 0-LittleEndian 1-BigEndian


• polarity, 支持可配(仅做调试使用,实际请保持 TX invert/RX nornal 的默认配置):

bit0: 0-RX normal 1-RX invertbit1: 0-TX normal 1-TX invert

4. SPI2APB 业务搭建说明

SPI2APB 业务要求主从两端基于 SPI2APB 协议原理搭建数据流、控制信息等业务行为,其中运行在 SPI master 主设备端的业务代码、设备驱动可以基于 RK 参考代码进一步开发,源码获取: <u>SPI开发资料 - FAE 项目 - Rockchip</u> Redmine (rock-chips.com)

4.1 业务基础原理



以 RV1106 SPI master 对接 RK2118 SPI2APB 为例,从源码认识业务实现:

所属层次	主设备 (Linux 5.10)	从设备(HAL+RTOS)
用户层业务	spidev_rkspi2apb_app c 程序,调用 spi2apb 设备节点的 ioctl/read/write 接口	test_spi2apb.c 程序,获取 REG 寄存器信息
内核态设备 驱动	spidev_rkspi2apb.c 源码,依旧 spi2apb 协议实现 ioctl/read/write 接口	
控制器驱动	spi-rockchip.c 源码	drv_spi2apb.c hal_spi2apb.c
控制器	spi master	spi2apb slave

说明:

• spidev rkspi2apb.c ioctl 接口说明:

```
#define SPIDEV_RKSPI2APB_GET_DEV_STATE __IOR(SPIDEV_RKSPI2APB_BASE, 0, __u32) /* 参考 'query msg reg2' 协议 */
#define SPIDEV_RKSPI2APB_SET_DST_ADDR __IOW(SPIDEV_RKSPI2APB_BASE, 1, __u32) /* 设置传输的目标内存地址,指向从设备端内存地址 */
#define SPIDEV_RKSPI2APB_SEND_MSG __IOW(SPIDEV_RKSPI2APB_BASE, 2, __u32) /* 参考 'write msg reg0' 协议 */
#define SPIDEV_RKSPI2APB_INT_REQ __IOW(SPIDEV_RKSPI2APB_BASE, 3, __u32) /* 参考 'write msg reg1' 协议 */
```

• spidev rkspi2apbc.c 读写说明:

```
write(spidev_fd, buffer_w, size); /* 参考 'write data' 协议, addr 由 ioctl
SPIDEV_RKSPI2APB_SET_DST_ADDR 设定 */
read(spidev_fd, buffer_r, size); /* 参考 'read data' 协议, addr 由 ioctl
SPIDEV_RKSPI2APB_SET_DST_ADDR 设定 */
```

- 如何协定 SPI2APB 传输的目标内存地址:
 - 预设定(推荐使用该方案),通常需要在从设备预留一块已知的目标 sram 地址作为传输地址,主设备端使用 ioctl SPIDEV_RKSPI2APB_SET_DST_ADDR 设定
 - 自定义,从设备端申请一段 sram 地址空间,两端自定义业务,将地址信息最终传输到主设备端,例如以下参考流程:

