Rockchip RK2118 HiFi4 快速入门

文件标识: RK-JC-YF-594

发布版本: V1.1.0

日期: 2024-04-12

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

介绍HiFi4工程导入、编译和打包

产品版本

芯片名称	内核版本
RK2118	RT-Thread 4.1.x

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

HiFi4 DSP软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	tzb	2024-02-26	初始版本
V1.1.0	tzb	2024-04-12	添加内存布局配置说明

Rockchip RK2118 HiFi4 快速入门

- 1. 开发环境搭建
 - 1.1 Xtensa开发工具安装
 - 1.2 Python安装
 - 1.2.1 Windows系统
 - 1.2.2 Linux系统
- 2. 内存空间
- 3. hifi4目录结构
- 4. 示例代码
- 5. 工程编译配置
 - 5.1 导入工程到Xplorer
 - 5.2 工程目录
 - 5.2.1 示例源码目录结构
 - 5.2.2 helloworld demo工程示例源码目录结构
 - 5.2.3 选择项目
 - 5.2.4 选择DSP硬件配置
 - 5.2.5 选择编译目标
 - 5.2.6 配置HiFI4工程
 - 5.2.7 配置内存大小
 - 5.2.7.1 配置XIP内存布局
 - 5.2.7.2 配置SRAM内存布局
 - 5.2.7.3 配置DDR内存布局
 - 5.2.8 编译构建
 - 5.3 创建工程
 - 5.3.1 拷贝模板工程
 - 5.4 添加源码
 - 5.5 添加单个dsp私有的源码
 - 5.6 添加所有dsp共享的源码

1. 开发环境搭建

1.1 Xtensa开发工具安装

HIFI4的工程的开发编译使用的是Xplorer IDE,具体的安装说明请参考文档《Rockchip_Instruction_Xtensa_Development_Tools_Installation_CN》。

1.2 Python安装

HIFI4的工程编译有用到python的脚本,需要安装python(确保版本号大于3.8.0)。

1.2.1 Windows系统

- 1. 访问Python官方网站下载页面: Python Downloads
- 2. 选择适合Windows的Python版本并下载。
- 3. 运行下载的安装程序。在安装过程中,请确保选择了"Add Python 3.x to PATH"选项,以便将Python 添加到系统环境变量中。
- 4. 完成安装后,打开命令提示符,输入 python --version 确认安装成功且版本正确。

```
Command Prompt X + V - - - X

Microsoft Windows [Version 10.0.22631.3447]

(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\TZB>python --version
Python 3.12.1

C:\Users\TZB>
```

1.2.2 Linux系统

对于基于Debian的系统(如Ubuntu),使用以下命令安装Python:

```
sudo apt update
sudo apt install python3
```

安装完成后,使用python3 --version命令检查Python版本。


```
tzb@171server:~$ python3 --version
Python 3.8.10
```

2. 内存空间

RK2118使用的内存主要类型有Cache、TCM(包括ITCM和DTCM)、SRAM和DDR。每个CPU和DSP都有自己的Cache。在DSP中,每个核也有分配的TCM,其中ITCM专用于代码存储,DTCM专用于数据存储。SRAM的总容量为1MB,既可以存储代码也可以存储数据。

不同型号的RK2118对DDR支持不同。例如,RK2118M不支持DDR。可选配置包括合封的64MB DDR颗粒和外挂DDR颗粒。

内存空间分配如下所示:



3. hifi4目录结构

HiFi4的代码位于SDK的根目录下的 components/hifi4。以下是主要目录的详细说明:





4. 示例代码

RK2118平台的示例代码位于 samples/rk2118 目录下,涵盖多个用例,具体包括:


- helloworld_demo 最基础的示例,主要功能是在DSP上打印"Helloworld",用于验证基本的功能和DSP的启动。
- adsp_demo 专为车载系统设计的示例,包含车载相关的接口模块功能,展示如何在车载环境中使用。
- facc_demo 展示IIR和FIR滤波器的实现,用于音频信号处理,这个示例帮助开发者理解如何在DSP上使用FACC。

- vocal_separate_demo 人声分离示例,从flash中读取wav文件,并处理以分离人声和背景音乐。
- vocal_separate_spdifrx_demo 同样是人声分离示例,不过这个版本通过SPDIFRX音频接口读取实时音频数据,用于更实际的应用场景如实时音频处理。


5. 工程编译配置

5.1 导入工程到Xplorer

打开Xtensa Xplorer, 点击File->Import Projects from File System or Archive。




点击Directory,选择HiFi4目录下的helloworld demo文件夹,可以看到Folder包含4个目录:




不要勾选helloworld_demo,其余3个目录分别对应同一个helloworld_demo工程下3个dsp的项目,点击Finish。

可以看到左侧Project Explorer窗口出现三个项目:



注意:使用wsl安装ubuntu作为开发环境的,需要把 \\wsl.localhost 映射到网络驱动器盘符。然后 xplorer从这个驱动器导入工程。原因是xplorer的pre build的钩子,是指定cmd来执行脚本,cmd在 windows本身是不支持UNC路径(Universal Naming Convention)这种用于标识网络资源的路径格式。

例如映射 \\wsl.localhost 到Y盘, 然后从Y盘开始导入工程:



5.2 工程目录

RK2118有3个dsp核,dsp0、dsp1和dsp2,一个完整的工程包含3个dsp项目。

例如helloworld_demo工程包括 helloworld_demo_dsp0 、 helloworld_demo_dsp1 和 helloworld_demo_dsp2 三个项目,分别对应3个dsp核。

5.2.1 示例源码目录结构

```
samples/rk2118/ # rk2118示例代码

— adsp_demo # adsp_demo示例

— facc_demo # facc_demo示例

— helloworld_demo # helloworld_demo示例

— Kconfig # HiFi4 项目Kconfig

— vocal_separate_demo # vocal_separate_demo示例

— vocal_separate_spdifrx_demo # vocal_separate_spdifrx_demo示例
```

rk2118示例源码目录结构中除了示例工程还包括一个 Kconfig 文件,这个 Kconfg 包含了目前选择的 HiFi4项目配置:

```
menu "RK2118 HIFI4 Project"
choice
   prompt "HIFI4 Projects"
   default CONFIG HIFI4 PROJECT HELLOWORLD DEMO
config HIFI4 PROJECT HELLOWORLD DEMO
   bool "HelloWorld Demo"
config HIFI4 PROJECT ADSP DEMO
   bool "ADSP Demo"
config HIFI4_PROJECT_VOCAL_SEPARATE_DEMO
   bool "Vocal Separate Demo"
config HIFI4 PROJECT VOCAL SEPARATE SPDIFRX DEMO
   bool "Vocal Separate SPDIFRX Demo"
config HIFI4 PROJECT FACC DEMO
   bool "facc Demo"
endchoice
config HIFI4 PROJECT MEM LAYOUT FILE
   default "components/hifi4/samples/rk2118/helloworld_demo/mem_layout.h" if
HIFI4 PROJECT HELLOWORLD DEMO
   default "components/hifi4/samples/rk2118/adsp demo/mem layout.h" if
HIFI4 PROJECT ADSP DEMO
   default "components/hifi4/samples/rk2118/vocal separate demo/mem layout.h"
if HIFI4_PROJECT_VOCAL_SEPARATE_DEMO
   default
"components/hifi4/samples/rk2118/vocal separate spdifrx demo/mem layout.h" if
HIFI4 PROJECT VOCAL SEPARATE SPDIFRX DEMO
   default "components/hifi4/samples/rk2118/facc demo/mem layout.h" if
HIFI4_PROJECT_FACC_DEMO
   help
       The selected hifi4 project to be built.
endmenu
```

CPU是运行RT-Thread系统,DSP是基于HAL开发的裸系统。对于共享的XIP Flash、SRAM和DDR先要预先配置内存大小,避免内存冲突。

内存相关的配置文件是 mem_layout.h,每个HiFi4的工程目录下都有一份 mem_layout.h。Xplorer会选择编译对应的工程目录下的 mem layout.h。


RT-Thread通过 Kconfig 配置 HIFI4 PROJECT MEM LAYOUT FILE 指定了 mem layout.h 的路径。

注意: CPU配置的 mem_layout.h 路径必需和Xplorer配置的路径一致。如果不一致,Xplorer编译时会提示错误。

5.2.2 helloworld_demo工程示例源码目录结构



从Xploerer看到的helloworld demo dsp0项目结构:



可以看到除了src和inc外,还导入了hal、dsp、share和mpu_table.c,这些文件夹和子文件夹都带有一个空心的矩形,空心的矩形表示是导入的源码是一个外部的链接,源码不在工程项目路径中。


这些导入的外部的链接信息存在了项目路径下的.project文件。其中dsp和share对应的源码目录在hifi4目录结构介绍有提到,hal对应的源码目录是sdk下的bsp/rockchip/common/hal。

mpu_table.c(配置项目的mpu属性,内存区域的读写权限和cache情况)有一个黄颜色矩形的感叹号,是因为这个文件还不存在,在编译的时候才会自动生成。

5.2.3 选择项目

在顶部工具栏选择需要编译的项目 P:helloworld demo dsp0,可以通过倒三角切换不同的项目。

选择: helloworld demo dsp0




注意: 这边选择的项目,编译时Xplorer会使用对应工程目录下的 mem_layout.h。例如选择 P:helloworld demo dsp0,使用的是 helloworld demo/mem layout.h。

5.2.4 选择DSP硬件配置

在顶部工具栏选择DSP的硬件配置 C:HIFI4_64_64_256_512_2ram ,可以通过倒三角切换不同的配置。

注意: DSP的硬件配置已经硬化到SoC, 只能是HIFI4 64 64 256 512 2ram。




5.2.5 选择编译目标

在顶部工具栏选择编译目标 T:Release, 可以通过倒三角切换不同的目标。

编译目标可以选择 Debug、 Release 和 ReleaseSize 。

Debug 一般用于调试,开启了HiFi4指令,不开启编译优化; Release 在 Debug 基础上开启了O2优化。ReleaseSize 在 Relaese 的基础上进一步优化空间。

建议开发阶段使用 Release, 碰到需要单步跟踪指令分析异常的时候,可以选择 Debug。空间不足可以尝试 RelaeaseSize。选择: Release。



5.2.6 配置HiFI4工程

CPU和DSP内存配置是通过mem_layout.h来配置,现在Xplorer已经选择了helloworld_demo工程,Xplorer 会使用helloworld_demo工程下的mem_layout.h文件。

2个CPU是运行RT-Thread系统,同样需要指定同一份mem_layout.h文件,在bsp/rockchip/rk2118目录下执行命令:

```
scons --menuconfig
```

选择helloworld_demo:



退出保存后在.config有如下配置:

```
#
# RK2118 HIFI4 Project
#
CONFIG_HIFI4_PROJECT_HELLOWORLD_DEMO=y
# CONFIG_HIFI4_PROJECT_ADSP_DEMO is not set
# CONFIG_HIFI4_PROJECT_VOCAL_SEPARATE_DEMO is not set
# CONFIG_HIFI4_PROJECT_VOCAL_SEPARATE_SPDIFRX_DEMO is not set
# CONFIG_HIFI4_PROJECT_VOCAL_SEPARATE_SPDIFRX_DEMO is not set
# CONFIG_HIFI4_PROJECT_FACC_DEMO is not set
CONFIG_HIFI4_PROJECT_MEM_LAYOUT_FILE="components/hifi4/samples/rk2118/helloworld_demo/mem_layout.h"
```

5.2.7 配置内存大小

TCM和Cache是独享,不需要配置。XIP、SRAM和DDR内存是共享的,需要静态划分区域大小,通过 mem layout.h文件配置。

打开helloworld demo工程下的mem layout.h文件,只能修改size对应的宏,内存前后布局不允许修改。

注意: 如果大小不为0, 允许的最小粒度是1KB, 1KB以下粒度不支持

5.2.7.1 配置XIP内存布局

如果有XIP, 例如nor flash, XIP默认配置如下:

- XIP RKPARTITIONTABLE SIZE 分区表大小,不允许修改
- XIP_IDBLOCK_SIZE ID Block的大小,不允许修改
- XIP CPUO TFM SIZE CPUO TF-M安全固件的大小,不允许修改
- XIP CPU1 LOADER SIZE CPU1 loader固件大小,不允许修改
- XIP CPUO RTT SIZE CPUO RT-Thread固件大小,可以修改
- XIP DSPO FIRMWARE SIZE DSPO固件大小, 可以修改
- XIP DSP1 FIRMWARE SIZE DSP1固件大小,可以修改
- XIP DSP2 FIRMWARE_SIZE DSP2固件大小,可以修改
- XIP CPU1 RTT SIZE CPU1 RT-Thread固件大小,可以修改
- XIP USER DATA SIZE 剩余空闲大小,可以修改

注意:如果使用XIP Flash,在固件打包阶段,修改完XIP的内存布局,需要修改对应的setting.ini分区大小和mem_layout.h保持一致。

5.2.7.2 配置SRAM内存布局

1MB SRAM默认配置如下:

- SRAM CPUO TFM SIZE CPUO TF-M固件的SRAM大小,不允许修改
- SRAM CPUO RTT SIZE CPUO RT-Thread的SRAM大小,可以修改
- SRAM DSPO SIZE DSPO的SRAM大小,可以修改
- SRAM DSP1 SIZE DSP1的SRAM大小,可以修改
- SRAM DSP2 SIZE DSP2的SRAM大小,可以修改
- SRAM SPI2APB SIZE SPI2APB的SRAM大小, 不允许修改

5.2.7.3 配置DDR内存布局


如果有DDR,需要配置DDR内存,64MB的DDR默认配置如下:

- DRAM CPUO TEM SIZE CPUO TF-M固件的DDR大小,不允许修改
- DRAM CPUO RTT SIZE CPUO RT-Thread的DDR大小,可以修改
- DRAM NPU SIZE NPU的DDR大小,可以修改
- DRAM_DSPO_SIZE DSPO的DDR大小,可以修改
- DRAM DSP1 SIZE DSP1的DDR大小,可以修改
- DRAM DSP2 SIZE DSP2的DDR大小,可以修改

注意:默认DSP DDR相关的内存分配功能给关闭了,如果确认有DDR,需要在DSP对应项目中的 hal config.h配置HAVE_DDR宏。


5.2.8 编译构建

在顶部工具栏选择DSP的配置(Build Acitve):



Build Active是编译, Clean Active是清除编译内容, Rebuild Active是重新编译。

点击Build Active后,编译成功如下所示,在底部窗口会显示Build Successful !!和程序使用的静态内存空间,不包括动态内存分配空间。



左侧Project Explorer红框中就是编译出来的ELF文件 helloworld_demo_dsp0 ,可以看到bin目录底下的目录是和选择编译目标 Debug、Release ——对应的。

同样,通过选择项目编译 helloworld_demo_dsp1 和 helloworld_demo_dsp2 ,这样3个dsp项目就编译完成了。

另外之前配置的mem_layout.h也会在编译过程中通过mkld.py解析,打印出使用的mem_layout.h文件和目前DSP SRAM和DDR的配置,生成对应的链接脚本:

```
Executing pre-build step...

cmd /c python Z:/work/rk/sdk/rk2118/develop/components/hifi4/tools/mkld.py

*********** lsp *********

Project mem layout path is consistent with .config.

MEMORY LAYOUT FILE:

Z:\work\rk\sdk\rk2118\develop_20231212\components\hifi4\samples\rk2118\helloworl
d_demo\mem_layout.h

SRAM_DSP0_BASE: 0x30220000, SRAM_DSP0_END: 0x3026ffff, SRAM_DSP0_SIZE: 320KB

SRAM_DSP1_BASE: 0x30270000, SRAM_DSP1_END: 0x302b7fff, SRAM_DSP1_SIZE: 288KB

SRAM_DSP2_BASE: 0x302b8000, SRAM_DSP2_END: 0x302fefff, SRAM_DSP2_SIZE: 284KB

DRAM_DSP0_BASE: 0xa0600000, DRAM_DSP0_END: 0xa18fffff, DRAM_DSP0_SIZE: 19456KB

DRAM_DSP1_BASE: 0xa1900000, DRAM_DSP1_END: 0xa2bfffff, DRAM_DSP1_SIZE: 19456KB

DRAM_DSP2_BASE: 0xa2c00000, DRAM_DSP2_END: 0xa3efffff, DRAM_DSP2_SIZE: 19456KB
```

编译完成后,在hifi4目录下,可以使用如下指令生成3个dsp的bin文件:

```
./tools/mkfw.py --chip RK2118 --dsp0
samples/rk2118/helloworld_demo/helloworld_demo_dsp0/bin/HIFI4_64_64_256_512_2ram
/Release/helloworld_demo_dsp0 --output-format bin -o rtt/dsp_fw/dsp0
./tools/mkfw.py --chip RK2118 --dsp1
samples/rk2118/helloworld_demo/helloworld_demo_dsp1/bin/HIFI4_64_64_256_512_2ram
/Release/helloworld_demo_dsp1 --output-format bin -o rtt/dsp_fw/dsp1
./tools/mkfw.py --chip RK2118 --dsp2
samples/rk2118/helloworld_demo/helloworld_demo_dsp2/bin/HIFI4_64_64_256_512_2ram
/Release/helloworld_demo_dsp2 --output-format bin -o rtt/dsp_fw/dsp2
```

这会在rtt/dsp_fw生成dsp0.bin、dsp1.bin和dsp2.bin文件,通过固件打包程序烧入到flash完成dsp固件更新 (默认的setting配置的打包路径即是dsw_fw目录下的dsp0.bin、dsp1.bin和dsp2.bin)。

注意:发布测试最好保留好ELF文件,在出错的时候会打印相关的异常堆栈,可以通过ELF调试异常。

5.3 创建工程

5.3.1 拷贝模板工程

执行如下命令创建工程:

```
./tools/mkprojects.py --template samples/rk2118/helloworld demo/ -o my demo
```

在samples\demo\rk2118目录,基于helloworld_demo模板工程,创建新的my_demo工程。

然后把my_demo工程添加到 samples/rk2118/Kconfig 目录:

```
--- a/samples/rk2118/Kconfig
+++ b/samples/rk2118/Kconfig
@@ -19,6 +19,9 @@ config HIFI4_PROJECT_VOCAL_SEPARATE_SPDIFRX_DEMO

config HIFI4_PROJECT_FACC_DEMO
    bool "facc Demo"
+
+config HIFI4_PROJECT_MY_DEMO
+ bool "my Demo"
```

后续可以参考导入工程章节,开始导入工程、配置工程和编译工程。

注意: DSP的工程只能放到samples\demo\rk2118目录下,原因是工程涉及到一些相对路径。

5.4 添加源码


5.5 添加单个dsp私有的源码

在对应dsp项目中,选择new,可以新建文件夹,添加.c.h文件,和其它IDE没有差别。

5.6 添加所有dsp共享的源码

例如,hiff4/dsp目录是所有dsp共享的目录,helloworld_demo_dsp0项目导入这个共享目录源码。

右键选择项目,选择import, 在import提示框中选择File System, 然后点击Next:



点击Finish,完成导入。

注意:红框部分,一定要选择,这样就在dsp工程中导入了dsp共享的源码,创建了虚拟文件夹(有点类似linux中的软连接)。共享的源码会在左侧项目文件中显示,并且对应的文件夹带有一个空心的矩形标识。