# 命令行开发工具用户手册

发布版本: 1.2

作者邮箱: liuvi@rock-chips.com

日期: 2024-03-13

文档密级: 公开资料

#### 前言

#### 概述

命令行开发工具为开发人员提供了固件烧录|镜像烧录|设备擦除|设备切换|存储切换等功能。

#### 支持芯片

3308|3326|3399|3328|3228h|3229|3368|3228|3288|3128|3126|3188|3036|1808|px30|1109|1126|3566|3568|2118

#### 读者对象

本文档主要适用于开发人员

#### 修订记录

日期	版本	工具版本	作者	修改说明
2021-08-26	V1.0	V2.0	刘翊	初稿
2023-10-18	v1.1	v2.17	刘翊	增加spi nand擦除步骤
2024-3-13	V1.2	v2.28	郑见炜	增加串口升级功能

#### 命令行开发工具用户手册

- 1. USB升级常用功能
  - 1.1 查看升级设备
  - 1.2 下载Boot
  - 1.3 烧写Loader
  - 1.4 烧录分区镜像
  - 1.5 设备切换
  - 1.6 升级固件
  - 1.7 按地址读写文件
  - 1.8 设备擦除
  - 1.9 读取设备信息
  - 1.10 多存储操作
  - 1.11 多设备选择
- 2. 串口升级常用功能
  - 2.1 查看升级端口
  - 2.2 下载Boot
  - 2.3 升级固件

当前 upgrade\_tool 支持 USB 升级方式和串口升级方式,通过配置 config.ini 文件选择对应的升级方式,如果要选择串口升级方式,需要配置属性"use\_serial\_transfer\_on=true",使用 USB 升级方式无需配置,工具默认为 USB 升级方式。"use\_serial\_baudrate" 属性用于配置串口波特率,当前支持波特率为115200和1500000。

# 1. USB升级常用功能

#### 1.1 查看升级设备

upgrade tool ld

List of rockusb connected(1)

DevNo=1 Vid=0x2207,Pid=0x110b,LocationID=110 Mode=Loader

可升级设备统称为Rockusb,有两种Loader和Maskrom

#### 1.2 下载Boot

当可升级设备在Maskrom时,需要先下载Boot才能进行通讯,Boot下载过程不会写设备存储

upgrade tool db rkxxloader.bin

• 问题处理:

问题1:请检查DDR或者主控,重试请先重启设备

问题2:请检查USB,重试请先重启设备

### 1.3 烧写Loader

此操作可以在Maskrom或者Loader下进行,烧写loader的过程会下载Boot,同时会生成IDBlock写入设备存储

//烧录loader并重启设备
upgrade\_tool ul rkxxloader.bin
//烧录loader不重启设备
upgrade\_tool ul rkxxloader.bin -noreset
//当设备存在多个存储,需要指定loader烧录的目标存储,本例为spinor
upgrade\_tool ul rkxxloader.bin SPINOR

• 问题处理:

问题1:请检查DDR或者主控,重试请先重启设备

问题2:请检查USB,重试请先重启设备

问题3:请检查Flash是否在支持列表或者硬件虚焊

问题4:通讯异常,概率出现时检查usb连接,必现时检查设备端

### 1.4 烧录分区镜像

#### 注意:烧录分区镜像前,需要先烧录分区表

```
//烧录分区表
upgrade tool di -p parameter.txt
//烧录单个分区镜像
upgrade tool di -k kernel.img
//烧录多个分区镜像
upgrade tool di -u uboot.img -b boot.img
//烧录未定义缩写的分区镜像,需要用分区名来指定,这里以vendor分区为例
upgrade tool di -vendor vendor.img
//当使用ab分区时,也需要按未定义的情况处理,这里以boot a和boot b为例
upgrade tool di -boot a boot.img -boot b boot.img
//已定义缩写的分区有
-b:boot
-k:kernel
-r:recovery
-s:system
-u:uboot
-m:misc
-t:trust
```

#### • 问题处理:

问题1:请检查镜像文件是否存在或被占用问题2:分区定义过小,镜像过大的情况问题3:请检查USB,重试请先重启设备

### 1.5 设备切换

//loader切换到maskrom upgrade tool rd 3

# 1.6 升级固件

此操作可以在Maskrom或者Loader下进行,烧写loader的过程会下载Boot,无需提前下载Boot

```
//烧录升级固件并重启设备
upgrade_tool uf update.img
//烧录升级固件不重启设备
upgrade_tool uf update.img -noreset
```

#### • 问题处理:

问题1:请检查固件是否存在或者被占用

问题2:固件标识错误,请检查固件打包过程

问题3:固件摘要检查失败,请确认固件是否被修改

问题4:固件读取失败,请更新固件打包工具重新生成固件

问题5:固件中存在分区定义过小,镜像过大的情况

问题6:固件中芯片标志不正确,请使用工具读取芯片信息后,重新生成固件

### 1.7 按地址读写文件

```
//接地址写文件到LBA 0x12000
upgrade_tool wl 0x12000 oem.img
//接地址读数据保存到文件,例子:从0x12000开始读取0x2000扇区数据到out.img
upgrade_tool rl 0x12000 0x2000 out.img
```

#### 1.8 设备擦除

```
//擦除存储的所有数据,请进入maskrom执行,不需要提前下载Boot(支持emmc和nand)
upgrade_tool ef rkxxloader.bin
//按地址进行扇区擦除,支持emmc|spinand|spinor,例子:从第0扇区开始擦除0x2000个扇区
upgrade_tool el 0 0x2000
//擦除spinand所有数据
1.upgrade_tool db rkxxloader.bin(进入maskrom模式执行)
2.upgrade_tool el 0 -1
```

### 1.9 读取设备信息

```
//读取存储信息
upgrade_tool rfi
//读取芯片id
upgrade_tool rci
//读取分区表
upgrade_tool pl
```

# 1.10 多存储操作

当设备上存在多个存储器件时可以进行存储器件间的选择,操作需要在maskrom下进行,进行前要保证下载 boot成功

```
upgrade_tool ssd
```

```
PS D:\Rockchip\vs_projects\upgrade_tool> .\upgrade_tool.exe ssd
No found config.ini in the program dir
Program Log will save in the C:\Users\塞思\upgrade_tool\log\
List of supported storage
No=1 Flash(*)
No=2 SPINOR
Found 2 storage,Input No to switch,Retry press <R>,Quit press <Q>:
```

执行命令后,会列出当前可以选择的存储,带\*的为当前存储,输入存储前的No进行选择

### 1.11 多设备选择

当有多个设备同时连接时,先用LD命令列出所有设备,记录下要操作设备的LocationID,操作时用-s参数指定

//对LocationID为100的设备进行loader升级 upgrade\_tool -s 100 ul rkxxloader.bin

# 2. 串口升级常用功能

注意: linux下操作串口需要权限,如果工具使用过程中有如下报错,需要修改串口权限。

//修改/dev/ttyUSBO 操作权限 sudo chmod 666 /dev/ttyUSBO

```
Control Serial is /dev/ttyUSB0
terminate called after throwing an instance of 'serial::IOException'
what(): IO Exception (13): Permission denied, file /home/zjw/serial-main/src/impl/unix.cc, line 151.
Aborted (core dumped)
```

#### 2.1 查看升级端口

upgrade tool ld

```
handle serial command ld
(/dev/ttyUSB0, FTDI FT232R USB UART A10P6REA, USB VID:PID=0403:6001 SNR=A10P6REA)
```

### 2.2 下载Boot

当可升级设备在Maskrom时,需要先下载Boot才能进行通讯。

```
upgrade_tool db port_name rkxxloader.bin
当串口名为"/dev/ttyUSB0"时,命令如下:
upgrade tool db /dev/ttyUSB0 rkxxloader.bin
```

### 2.3 升级固件

如果要烧写的固件起始地址为0x0,可以使用如下命令:

```
upgrade_tool uf port_name RkImage.img
当串口名为"/dev/ttyUSB0"时,命令如下:
upgrade tool uf /dev/ttyUSB0 Firmware.img
```

### 2.4 按地址写固件

```
upgrade_tool wl port_name Address RkImage.img
当串口名为"/dev/ttyUSB0"时,命令如下:
//按地址写文件,起始扇区地址为0x100
upgrade tool wl /dev/ttyUSB0 0x100 Firmware.img
```