

BLK16CV-S1-38X38-IM V1.02 接口说明

标注	丝印编号	针脚编号	针脚定义	功能
P1	J2	1	ETHRX-	网口数据接收
		2	ETHRX+	网口数据接收
		3	LED/PHY AD3	网络灯
		4	ETHTX-	网口数据发送
		5	ETHTX+	网口数据发送
		6	LED/PHY_AD0	网络灯
P2	J1	1	GND	GND
		2	USB_DP	USB 数据口
		3	USB_DM	USB 数据口
		4	+5V	5V 电源输出
		5	AC_OUT	音频输出
		6	MIC_P	音频输入
		7	MIC_N	音频输入
		8	AGND	AGND
		9	ALARM_IN	报警输入
Р3	J4	1	红外输入	红外输入
		2	GND	GND
		3	NC	悬空
Р3	J6	1	BOUT	IRcut 驱动输出
		2	AOUT	IRcut 驱动输出
P4	J5	1	NC	悬空
		2	NC	悬空
		3	GND	GND
		4	12V	12V 输入
P5	J3	1	GND	GND
		2	UART_TX	串口发送
		3	UART_RX	串口接收