



Choreonoid入門

宮本 信彦

国立研究開発法人産業技術総合研究所 インダストリアルCPS研究センター ソフトウェアプラットフォーム研究チーム







資料

- 配布資料の「WEBpage」のHTMLファイルを開く
 - Choreonoid入門 _ OpenRTM-aist.html
- もしくは以下のリンク
 - https://openrtm.org/openrtm/ja/node/7150




はじめに

Choreonoidはオープンソースのロボット用シミュレーションソフトウェアです。 拡張性が高く、物理エンジン、通信機能、スクリプティング機能、制御アルゴリズム等をC++プラグインとして追加できます。

• Choreonoid ホームページ

このページでは、Choreonoidシミュレータ上の移動ロボットの入出力を行うRTCの作成手順を説明します。








Choreonoid

- Choreonoidはオープンソースのロボット用シミュレーションソフトウェア
 - プラグインによる高い拡張性
 - 3DCGによるロボットモデルのアニメーション表示
 - 動力学シミュレーション
 - センサのシミュレーション(カメラ、レーザーレンジセンサ、カセンサ、ジャイロセンサ、・・・)
 - ロボットの動作生成
 - _








Choreonoid OpenRTMプラグイン

• Choreonoid上とOpenRTM-aistを連携して、シミュレータ上のオブジェクトの入出力(制御指令やセンサ値の取得)をするRTCを開発可能にする拡張プラグイン



課題: Choreonoid上のRaspberry PiマウスをRobotControllerコンポーネントで操作するための入出力RTCの作成





シミュレーション環境構築

- Choreonoid上でシミュレーションの実行に必要なアイテムを追加することで、環境を構築する。
- 配布資料のchoreonoidフォルダのchoreonoid.batを実行する
- 今回は以下のアイテムを追加する。
 - ワールドアイテム(World)
 - シミュレータ(AISTSimulator)
 - 地面(Floor)
 - Raspberry Piマウス
 - RTSystem
 - RTC(RobotController)
 - RTC(RaspberryPiMouselo)





ワールド追加

ワールド: 仮想世界を表すアイテム¬ファイル → 新規 → ワールド








シミュレータ追加

- Choreonoidは複数の物理シミュレータ(ODE、Bullet、PhysX) 等から選択できる。
 - 今回はAISTシミュレータを選択する。








地面追加

- 環境に地面を表現するボディアイテムを追加する
 - ファイル → 読み込み → ボディ
 - share/model/misc/floor.bodyを読み込む








Raspberry Piマウス追加

- Raspberry Piマウスを表現するボディアイテムを追加する
 - share/model/RaspberryPiMouse/RaspberryPiMouse.bodyを読み込む







RTSystem追加

Choreonoid上にRTシステムエディタの一部機能を使用できる




アイテム	4		
☐ ✔ World			
	AISTSimulator		
~	Floor		
~	RaspberryPiMouse		
	RTSystem		





ネームサーバー、システムエディタ表示

- 初期状態ではネームサーバー、システムエディタが非表示のため設定を変更する
 - 表示 → ビューの表示 → RTC List








ネームサーバー、システムエディタ表示

- 初期状態ではネームサーバー、システムエディタが非表示のため設定を変更する
 - 表示 → ビューの表示 → RTC Diagram








RobotControllerコンポーネント追加

- RobotControllerコンポーネントをChoreonoidが起動するように設定する
 - ファイル → 新規 → RTC






アイテム			
☐ ➤ World			
	AISTSimulator		
~	Floor		
~	RaspberryPiMouse		
	RTSystem		
	RobotController		





RobotControllerコンポーネントの設定

・ RobotControllerアイテムでRobotControllerComp.exeを設定








RaspberryPiMouseloコンポーネント追加

シミュレータ上のRaspberryPiマウスの入出力RTCを追加する
 ¬ファイル → 新規 → PyRTC







RaspberryPiMouseloコンポーネント作成

• RTC Builderで以下のRTコンポーネントを作成する


基本			
コンポーネント名	RaspberryPiMouselo		
言語	Python		
アクティビティ			
なし			
データポート(OutPort)			
なし			
データポート(InPort)			
ポート名	velocity		
データ型	RTC::TimedVelocity2D		
コンフィギュレーション			
なし			





RaspberryPiMouselo.pyの編集

- RaspberryPiMouseloクラスに以下のメンバ関数を追加する
 - setBody関数
 - RTC側でChoreonoidのBodyオブジェクトの参照を取得する関数
 - 取得したBodyオブジェクトからLinkオブジェクトを取得することで、対象の Jointの入出力ができる
 - outputToSimulator関数
 - シミュレータ上のオブジェクトから取得したデータをOutPortから出力する処理を行う関数
 - inputFromSimulator関数







RaspberryPiMouselo.pyの編集

onRateChanged関数の下あたりに追加する

```
def onRateChanged(self, ec_id):
                                   Bodyオブジェクトから
             return RTC.RTC OK
                                   [RIGHT WHEEL],
                                   「LEFT WHEEL」のリンクを取得する
         def setBody(self, body):
※インデ<mark>ントに注</mark>え
             self.ioBody = body
             self.wheelR = self.ioBody.link("RIGHT WHEEL")
             self.wheelL = self.ioBody.link("LEFT WHEEL")
                                         outputToSimulator関数は、
         def outputToSimulator(self): 
※インデントに注意
                                         今回は何の処理もしない
             pass
```

RaspberryPiMouseIoクラスのメンバ関数として追加するため、インデントには注意する。 (上の「# def onRateChanged~」の前のインデントと同じにする)





RaspberryPiMouselo.pyの編集


```
def inputFromSimulator(self):
※インデントに注意 if self. velocityIn.isNew():
               data = self._velocityIn.read()
               vx = data.data.vx
                                         InPortで受信した
               va = data.data.va
                                         TimedVeclocity2D型のデー
                                         タを車輪の回転速度に変換
               wheel_distance = 0.0425
               wheel radius = 0.04
               rms = (vx + va*wheel distance)/wheel radius
               lms = (vx - va*wheel distance)/wheel radius
               self.wheelR.dq = rms
               self.wheelL.dq = lms
```

「RIGHT_WHEEL」、「LEFT_WHEEL」のリンクオブジェクトの「dq」にJointの回転速度を設定する





RaspberryPiMouseloコンポーネントの設定







アイテムの位置関係


- 全てのアイテムをWorldの子アイテムとして配置
- 「RaspberryPiMouseIo」は「RaspberryPiMouse」の子アイテムとして配置
 - 配置が違う場合はドラッグアンドドロップして移動する

	VVOrid
AISTSimulator	- AISTSimulator
✓ Floor	- Floor
✓ RaspberryPiMouse	- RaspberryPiMouse
RaspberryPiMouselo	- RaspberryPiMouselo
RobotController	- RobotController
RTSystem	- RTSystem
アイテム World AISTSimulator Floor RaspberryPiMouse RTSystem RobotController RaspberryPiMouselo	ドラッグアンドドロップ





ポート接続








RobotControllerコンポーネントのアクティブ化

exeファイルを指定したRTCはシミュレーション開始時に自動でアクティブ化されないので手動で操作する。

RobotController0を右クリックして「Activate」を選択する。








シミュレーション開始







シミュレーション開始









コンフィギュレーションパラメータの編集

Choreonoidからはコンフィギュレーションパラメータの編集ができないため、RT System Editorを起動してください



1. ネームサービスビューから RobotController0をクリックし て選択する。 2. コンフィギュレーションビュー から「編集」ボタンを押して、パラ メータを変更する。



コンフィギュレーションパラメータを変更することで、Choreonoid上の Raspberry Piマウスが移動すれば課題達成です






コンフィギュレーションパラメータの編集

• ネームサービスビューにネームサーバが無い(localhostが非表示の場合)、以下の作業でネームサーバに接続してください





2. 「localhost」と入力してOKをクリックする

