MANUAL DE USO

Este manual apresenta o passo a passo de uso do do software de planejamento de missões para cobertura de áreas utilizando Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT), umas das tecnologias que compõe o **Framework para Controle Biológico de Pragas com VANTs**. O software é capaz de gerar rotas completas de forma otimizada. Através de uma interface intuitiva e multiplataforma, é possível definir uma área de cobertura a partir do desenho de um polígono à mão livre, com alguns cliques do mouse sob um mapa. Durante o uso do software, é possível aumentar ou diminuir o zoom em uma área para obter um desenho de polígono mais preciso.

Após a definição da área de cobertura, pode-se selecionar um dos vértices do polígono, a partir de um clique, para a definição do local de decolagem e aterrisagem, assim como para a geração automatizada da rota de cobertura, contendo movimentos que visam garantir o menor tempo para cobrir a área de cobertura selecionada.

O software também possui as opções de configuração de altitude, velocidade e distância entre linhas, que podem ser alterados antes ou depois da geração da rota de cobertura. Se forem modificados depois, a rota de cobertura será recalculada e renderizada novamente sobre o mapa para a visualização do usuário. Com a definição da rota de cobertura, o software retorna um arquivo de *waypoints* em um formato TXT compatível com a maioria das controladoras de voo do mercado. Este arquivo já está pronto para o voo, contendo todas as informações e comandos específicos para a realização de um voo automático.

Descrição Detalhada:

O Otimizador de rotas para aplicação aérea não tripulada de agentes biológicos é composta por uma interface principal, que contem todos as opções de desenho, edição, configuração e salvamento. A Figura 1, apresenta-se a tela principal do sistema com o mapa de satélite localizado em uma região da cidade de Brasília/DF.



Figura 1 - Tela principal do sistema

Framework para Controle Biológico de Pragas com Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT)

Opções de visualização e configuração



Parâmetros do Voo: Na parte superior/central da tela (Figura 2), encontra-se a mensagem "Desenhe um polígono" com algumas informações contendo valores iniciais nulos, tais como tamanho da área (0 ha), comprimento total da rota de cobertura (0 km) e tempo de voo estimado para cobrir a área (0 s).

As unidade de medida utilizados são: ha - Hectares; Km - Quilômetros; m/s - metros/segundos; e m - metros.



Figura 2 - Parâmetros do voo



Procurar local: No canto superior/direito (Figura 3), observa-se um campo de busca (campo de texto "Procurar") que pode ser utilizado para selecionar uma localidade específica para redirecionar o mapa (Figura 3). Ao digitar e selecionar o nome de uma determinada localidade, o mapa será recarregado no novo local indicado.



Figura 3 – Opção de busca por região/local no mapa

Opções de Controle e Desenho: Abaixo do campo de busca, encontram-se alguns botões de controle, tais como aumento e redução de zoom do mapa. Também estão disponíveis os botões de desenho do polígono e uma lixeira para excluir partes do polígono (Figura 4).

O botão de desenho do polígono já está pré-selecionado e pronto para uso, permitindo ao usuário desenhar o polígono que representa a área a ser coberta através de cliques direto na interface do mapa. Uma vez que o polígono está desenhado com diversos vértices, é possível selecionar um dos vértices e clicar na lixeira para exclui-lo, alterando assim a área inicialmente desenhada.



Figura 4 - Opções de Controle e Desenho

Framework para Controle Biológico de Pragas com Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT)



Configurações da rota: No canto inferior/direito, através do botão azul de "Configuração", é possível definir alguns parâmetros importantes para a geração da rota de cobertura, tais como altitude, velocidade e distância, conforme ilustra a Figura 5.

A altitude representa a distância entre o solo e o drone no ar e está inicialmente configurada com um valor de 10m. Mas este valor pode ser alterado em um intervalo entre 10m e 50m de altitude. A velocidade, inicialmente definida como 8m/s, pode variar entre 1m/s e 15m/s, e representa a velocidade de voo do drone para realizar a cobertura. Já a distância, inicialmente configurada em 50m, representa a distância entre as linhas paralelas da rota de cobertura gerada pelo software. Esta distância pode variar entre 1m e 100m. Todos estes parâmetros devem ser previamente ajustados de acordo com o tipo de missão de cobertura pretendido. Também é possível selecionar um tipo de "plantação" específica, cujos parâmetros serão automaticamente ajustados de acordo com o item selecionado.



Figura 5 - Parâmetros de configuração para geração da rota



Desenhar polígono: Após a definição dos parâmetros de configuração, pode-se desenhar um polígono sobre o mapa para delimitar da área de cobertura. Para desenhar o polígono, basta clicar no mapa em pontos diversos (mão livre), demarcando a posição dos vértices. Para concluir o desenho do polígono, o usuário realiza um clique duplo do mouse sob o último vértice escolhido

(Figura 6). A área de cobertura gerada a partir do polígono está representada pela linha pontilhada na cor larania.



Figura 6 - Desenhando uma Área de Cobertura através da Marcação dos Vértices de um Polígono

Trajetória, ponto de decolagem e aterrissagem: Uma vez que a área de cobertura está definida, é possível selecionar um dos vértices do polígono através de um clique para determinar o ponto de decolagem e aterrisagem do drone para a execução da missão. Este será o ponto inicial e final da rota, ou seja, o primeiro e o último waypoint da trajetória. A Figura 7 apresenta uma rota de cobertura completa gerada a partir do clique em um dos vértices do polígono. O vértice selecionado aparece em destaque na cor laranja (parte superior da área de cobertura).



Figura 7 - Rota de Cobertura Completa gerada a partir da Seleção de um dos Vértices do Polígono

A rota é apresentada em três cores distintas para o usuário, apenas para ilustração das três fases da cobertura.

Framework para Controle Biológico de Pragas com Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT)

- A cor azul representa a fase inicial da rota de cobertura, que consiste no deslocamento do drone entre o ponto de partida ou decolagem até o início do movimento.
- A cor amarela representa a fase intermediária da rota de cobertura, consistindo em movimentos para percorrem toda a área.
- Por fim, a fase final da rota de cobertura é representada pela cor verde, indicando o caminho entre o
 final do movimento e o ponto de aterrisagem.

Pode-se observar no topo do mapa, as informações referentes ao tamanho da área de cobertura (55.96 ha), distância total da rota (11.69 Km) e tempo de voo (24m21s) atualizadas de acordo com a área desenhada e a rota gerada.



Alterando distância entre linhas: A partir da geração da rota de cobertura, apresentada nas cores azul, amarelo e verde, é possível modificar os parâmetros de configuração, redesenhando assim a rota inicialmente prevista. Conforme ilustra a Figura 8, o parâmetro de configuração "distância", inicialmente com o valor de 50m, foi alterado para 68m - a distância entre as linhas paralelas é

definida por este parâmetro de configuração, localizado no canto inferior direito. Imediatamente após a alteração deste valor, a rota de cobertura é automaticamente modificada e renderizada novamente. Observase agora uma redução no número de linhas paralelas do movimento de vai-e-volta em virtude do aumento da distância entre as linhas paralelas.



Figura 8 - Alteração do Parâmetro de Configuração da Distância entre Linhas

Também pode-se observar a alteração dos valores referentes à distância total da rota (8.49 km) e o tempo de voo (17m41s) para realizar a cobertura, localizados na parte superior/central. A opção de configuração "WP Grid", marcada no canto inferior/direito, habilita a geração de waypoints intermediários em todas as linhas de rota. Estes waypoints intermediários estão posicionados de acordo com o valor definido para o parâmetro de configuração "distância". Os waypoints intermediários podem ser utilizados para ativar um comando específico integrado com a controladora de voo para, por exemplo, abrir/fechar um dispenser.

Alterando altitude e velocidade: Os demais parâmetros de configuração, tais como altitude e velocidade, também podem ser alterados após a geração da rota de cobertura, conforme apresenta-se na Figura 9. A altitude foi alterada de 10m para 18m, já a velocidade passou de 8 m/s para 11 m/s. Com estas alterações, também se observa uma mudança no valor referente ao tempo de voo estimado na parte superior/central, que agora é de 12m52s.



Figura 9 - Alteração dos Parâmetros de Configuração de Altitude e Velocidade

9

Opções de Geração da Rota: No canto inferior/esquerdo, encontra-se um botão verde de "Missão", conforme ilustra a Figura 10. Através deste botão, é possível acessar opções como "Novo", "Abrir", "Salvar", "Importar Ponto" e "Importar Poly".



Figura 10 - Opções de Missão do Software para Geração da Rota

- Opção Novo A opção "Novo" permite ao usuário resetar os parâmetros de configuração e limpar o mapa, apagando a área desenhada e a rota de cobertura gerada.
- Opção Abrir A opção de "Abrir" permite selecionar uma rota criada e salva previamente no computador do usuário. Esta rota geralmente é salva em um arquivo no formato TXT contendo todos

Framework para Controle Biológico de Pragas com Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT)

os pontos de rota (waypoints). Ao abrir uma rota salva, a área original também é redesenhada no mapa. A partir disto, é possível alterar a área e gerar uma nova rota de cobertura.

 Opção Salvar - A opção de "Salvar" possibilita ao usuário salvar um arquivo no formato TXT contendo todos os waypoints. Este arquivo já está em um formato padrão compatível com a maioria das controladoras de voo dos drones.

A Figura 11 apresenta o arquivo de waypoints criado após a geração de uma rota de cobertura sobre uma área específica. O arquivo de waypoints contém diversas informações importantes que serão utilizadas pela controladora do drone durante a execução automática da rota previamente gerada. Na quarta coluna, encontram-se códigos de comandos específicos, tais como decolagem (código 22), mudança de velocidade (código 178) e deslocamento para waypoint (código 16). O arquivo contém ainda informações referentes à latitude, longitude, altitude e velocidade. Os dois primeiros são definidos para cada waypoint a partir da geração automática de rota de cobertura e os dois últimos são definidos pelo usuário através dos parâmetros de configuração.

PERMIT	Editer :	Formatar :	better Apole										
SE NPL	110												
	1	- 8	16	9.000000	3.860000	B. 2000000	6.400000	-15.837922	-47.925848	18,000000	3		
0	0	.0	22	0.000000	9.000000	0.000000	0.000003	-15.037133	-47.525888	19.000000	1		
6.	27	3	178	11,000000	11.000000	0.000020	9.000000	0.000000	9.200000	9.000022	2		
5	0	3	16	0.000000	12.2000000	9,000002	g. eccooil	-15.030227	-47.925828	18,600028	3		
0	0	3	103	17.00000	1214.000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	\$50000.G	1		
8	0	- 3	16	0.008888	000005.5	956600.0	0.000000	-15.818411	-47.926535	15.600225	2		
8	0	1	103	17,00000	1214,000	0.000000	9.800000	0.000000	0.800000	0.000000	2		
6.5	0	1	10	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	-15.438599	-47.92704L	15.000000	2		
5	25	-3	188	17,00000	1254,888	8,000000	Q. 800000	0.000000	0.000000	0.000000	2		
1		. 5	10	0.000000	0.6888000	0.000028	0.800000	-15.85877P	47,927647	18,000000	1		
10		3	185	17,00000	1234,000	8,000028	0.000000	0.000000	0.000000	9,000000	2		
CI.	8	3	16	8,000000	B. 266600	8.000928	0.9556001	-15,858888	-47.528255	18,000000	3		
LZ.		3	183	17,00000	1214,000	8,000000	7.000000	9500003,0	0.000000	0.000000	2		
13		3	10	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	+15.839147	-47,5000039	15,000000	1		
14		3	183	17,00000	1234,888	8.000008	0.166666	0.000000	0.466600	9,000002	2		
IS .		3	16	0.000000	0.00000	8,000008	0.860000	-15,839356	-47,929659	18,000068	1		
16		3	183	17,00000	1234,860	8.000008	0.400000	9.000009	0.800000	8,000008	3		
17		3	16	8.000000	9,866666	0.000008	0.400000	-15,839707	-47.529736	18.000000	2		
18	0.	3	183	17,00000	1234,888	8.000000	0.100000	0.000000	0.000000	0.000000	2		
9		3	16	0.00000	8.166666	0.000000	0.100000	-15,839523	-47.929138	18,000000	1		
19	B.	- 3	183	17,00000	1214,888	8.999994	0.446600	8.899988	# #66666	B.000006	5		
21		3	16	0.000003	0.866600	8.000008	0.000000	-15.839339	47,928524	18,000000	1		
12	0	3	183	17.00000	1234,000	0.000000	0.460600	0.00000	9.806600	0.000000	2		
23	·D	3	16	0.000000	0.400000	0.000000	6.400000	-15,839155	-47.927917	18,000040	3		
24	0	- 1	101	17,02200	1214,899	B.000000	9.400000	0.000000	0.000000	0.000004	1		
8		- 1	16	0.000000	9,860000	0.000000	0.400000	-15.838971	-47,527311	18,000000	2		
16	D.	- 1	122	17,00000	1214,000	0.000000	0.000000	D.000000	0.000000	0.000000	2		
27	· P	3	16	0.000000	2,900000	0.000020	0.000000	-15.839787	-47,926795	19,000000	1		
265	0.	3	163	17,00000	1214,000	0.000020	9.3666000	D. 000000	0.200000	P.000002	3		
29	D.	3	16	0.000000	9.400000	0.000020	0.400600	-15.838627	-47,526164	18,000220	3		
10	0	1	101	17,00000	1214,000	0.000000	0.000000	D.000000	0.00000	D.000000	2		
51	0	1	16	D.000000	0.800000	0.000000	0.000000	-15.839866	-47.925575	15.000000	3		
52	0	3	103	17,00000	1214,000	0.000028	9,300000	0.000000	9,800000	D.000002	2		
55	9	3	14	0.000000	0.200000	0.000000	0.000000	-15.439270	-47,926182	15,000000	2		
54		3	183	17.008833	1214,000	0.000000	0.000000	D.000028	0.000000	0.000000	1		
	2		-	A second				20 00000			2		
									In Liter 5	100%	Green SEPE	UF-6	

Figura 11 - Arquivo de Waypoints contendo todos os Pontos de Rota

 Opção Importar Ponto e Importar Poly - estas opções permitem importar um arquivo no formato KML. Ao selecionar a opção "Importar Ponto", o usuário é redirecionado no mapa para a localidade contida no arquivo selecionado. Já ao selecionar a opção "Importar Poly", o usuário será redirecionado para a localidade e um polígono será desenhado, de acordo com as coordenadas presentes no arquivo.

A partir de um duplo clique com o botão direito do *mouse*, é possível editar o polígono. Para modificar o formato do polígono, clique em um dos vértices e arraste pelo mapa ou clique na lixeira e exclua o vértice selecionado. O software conta ainda com uma "Central de Ajuda", que pode ser acessada através do ícone "?" (Figura 12).




Figura 12 - Central de Ajuda com Vídeo Demonstração de Uso da Ferramenta e Abas Explicativas

Além disso, a Central de Ajuda possui diversas seções/abas com a explicação de cada uma das opções presentes no software. A seguir, a transcrição completa da Central de Ajuda:

□ Novo:

- · Como utilizar?
 - Esta opção permite limpar o mapa para a criação de um novo polígono.
 - Clique no mapa para formar um polígono.
 - A cada clique, um novo vértice é adicionado ao polígono.
 - Dê um duplo clique no último vértice para concluir o polígono.
 - Clique em um dos vértices do polígono para gerar a rota de cobertura.
 - Clique nos vértices para alterar o local de partida da rota.

☐ Abrir:

- · Como utilizar?
 - Esta opção permite abrir uma rota criada anteriormente.
 - Selecione a opção 'Missão' e depois clique em 'Abrir'.
 - Procure em seu 'Computador' um arquivo de rota no formato TXT.
 - Dê um duplo clique com o botão direito do mouse para editar o polígono.
 - Clique em um dos vértices e arraste para modificar o polígono.
 - Selecione novamente um dos vértices para gerar a nova rota.

☐ Salvar:

- Como utilizar?
 - o Esta opção permite salvar uma rota de cobertura em formato TXT.
 - o Após a geração da rota, selecione a opção 'Missão' e depois clique em 'Salvar'.
 - Um arquivo no formato TXT será salvo em seu 'Computador'.
 - o O arquivo TXT pode ser utilizado como 'Plano de Voo' em uma estação de controle.

☐ Importar:

- · Como utilizar?
 - Esta opção permite importar um arquivo no formato KML.
 - o Selecione a opção 'Missão' e depois clique em 'Importar Ponto' ou 'Importar Poly'.
 - o Procure em seu 'Computador' um arquivo KML.
 - o Se o arquivo conter um PONTO, você será redirecionado até a localidade.
 - Se o arquivo conter um POLÍGONO, você será redirecionado até a localidade e o polígono será desenhado no mapa.
 - Dê um duplo clique com o botão direito do mouse para editar o polígono.
 - Clique em um dos vértices e arraste para modificar o polígono.

Framework para Controle Biológico de Pragas com Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT)

Selecione novamente um dos vértices para gerar a nova rota.

□ Configuração:

- Como utilizar?
 - Esta opção permite configurar os parâmetros para a geração da rota.
 - Selecione a opção 'Configuração' e ajuste os parâmetros de altitude, velocidade e distância
 - A altitude inicial está configurada em 10m, mas pode ser alterada para até 50m.
 - A velocidade inicial está configurada em 8m/s, mas pode ser alterada entre 1m/s e 15m/s.
 - A distância entre as linhas paralelas da rota está inicialmente configurada em 50m, mas pode ser alterada entre 1m e 100m.
 - Também é possível selecionar um tipo específico de plantação para configurar automaticamente os parâmetros.