## SOFA 调用力反馈设备 HFD-6 编译流程说明

开源工程: sofa-22.12.00

插件文件夹: HFD

本教程基于 Windows 10 平台,使用 Cmake 3.27.2 管理 Sofa 工程文件,请先下载 Sofa 的 22.12 版本工程,在编译力反馈设备插件前先必须确保 Sofa 可以正常 Cmake 编译。如果您有出现任何关于编译的问题,我们都提供技术支持。

第一步: 使用 Cmake 成功编译 Sofa




图 1 Cmake-GUI 编译界面

第二步: 复制我们 Sofa Example 文件夹中的 HFD 文件夹到 sofa-22.12.00/applications/plugins 文件夹内,然后打开这个plugins 文件夹内的 CmakeLists.txt,添加 sofa\_add\_subdirectory(plugin HFD HFD)




图 2 Sofa 文件结构修改流程

第三步: 勾选 Cmake 页面下的 PLUGIN HFD 选项,重新编译 Sofa 工程





图 3 调整后的 Cmake-GUI 编译界面


第四步: 通过 Visual Studio2022 打开 Cmake 生成的.sln 文件,右键 HFD 工程的属性页



图 4 VisualStudio 的属性页

**第五步**:在 C/C++常规项的附加包含目录添加力反馈设备的头文件,如图 5(a),在链接器的输入项添加力反馈设备的库文件,如图 5(b),然后编译 HFD 工程,如图 5(c),编译得到的 HFD.dll 会自动保存在 sofa-22.12.00/build/bin/Release 文件夹中。





(b)

(c)

## 图 5 HFD 项目设置与编译

第 六 步 : 打 开 sofa-22.12.00\build\bin\Release\runSofa.exe , 点 击 File->Open..->sofa-22.12.00\applications\plugins\HFD\scenes\HFD-FEMLiver.scn,如图 6(a), runSofa.exe 能自动调用包含 HFD 在内的相关 dll 初始化力反馈场景,然后点击窗口左上角的 Animate 就可以进行自由交互,如图 6(b)。




图 6 力反馈场景运行