Консолі — шпаргалка

Останнє оновлення: 04.10.2026.

Купівля на Kleinanzeigen / eBay.de → перепродаж на eBay.de

Xbox Series X, PS5, Nintendo Switch 2: як впізнати модель, що перевірити, як не нарватися на шахрая. Ціни — з бази бота (реальні продажі eBay.de, вживані; щоденний сторож цін).

Останнє оновлення: 04.10.2026.

1. Що купуємо і почім продається

Консоль	Швидко / медіана, €	Як продається	Примітка
Nintendo Switch 2	370 / 390	дуже швидко (~12 продажів на день, вживаних мало)	ціна росте
Xbox Series X (чорна, з дисководом)	553 / 580	швидко	ціни виросли після подорожчання Microsoft (серпень 2026)
PS5 з дисководом (Slim або перша)	437 / 459	швидко	Slim і перша модель продаються однаково
PS5 Digital (без дисковода)	399 / 419	швидко	окремий тип, дешевший

Не купуємо: першу Switch (V1/V2, OLED, Lite — маржа 15–30 €), PS5 Pro (забирає пів бюджету), Xbox Series S і Xbox Series X Digital (біла, без дисковода — інша ціна), PS4 / Xbox One, PlayStation Portal (це аксесуар, не консоль).

2. Nintendo Switch 2

Як впізнати (і не сплутати з першою Switch)

- Напис **«Nintendo Switch 2»** на коробці, на задній панелі консолі і на доку.
- **Joy-Con 2 кріпляться магнітом** (знімаються кнопкою ззаду), а не на рейках, як у першої Switch.
- Більший екран (7,9″), ширший корпус, кольорові акценти на стіках Joy-Con 2.
- Моделі першої Switch за кодом ззаду: **HAC-001** (V1), **HAC-001(-01)** (V2), **HEG-001** (OLED), **HDH-001** (Lite) — це не наш товар.

Пастки

- **Ігри в назві:** «Mario Kart World – Nintendo Switch 2», «Game-Key-Card» — це гра, не консоль. Бот відсіює, але дивись на ціну: консоль не буває за 50–100 €.
- **Лише планшет** — без доку, Joy-Con 2 чи зарядки продається помітно дешевше. Бот читає опис.
- **«Нова в плівці» за пів ціни** (нова коштує ~500 €) — майже завжди шахрай.
- **Заблокована консоль:** за піратські картриджі (MIG тощо) Nintendo блокує консоль назавжди — онлайн і eShop не працюють. Проси продавця підтвердити, що консоль не заблокована; при самовивозі відкрий eShop.

Що перевірити

- Екран без подряпин і битих пікселів; Joy-Con 2 без дрифту (стік не «їде» сам), магніти тримають.
- Док заряджає і виводить картинку на телевізор; зарядний блок у комплекті.
- Продавець **вийшов зі свого акаунта Nintendo** і скинув консоль до заводських налаштувань.

3. PS5

Моделі

Модель	Як виглядає	Номер (наклейка ззаду / на коробці)	Купуємо?
Перша («товста»), Disc	велика, з дисководом	CFI-10xx / 11xx / 12xx **A**	так (тип PS5 Disc)
Перша, Digital	велика, без дисковода	CFI-1xxx **B**	так (тип PS5 Digital)
Slim, Disc	менша, з дисководом	CFI-20xx (Disc)	так (PS5 Disc)
Slim, Digital	менша, без дисковода	CFI-20xx (Digital)	так (PS5 Digital)
PS5 Pro	ще більша, без дисковода	CFI-7xxx	ні

Буква в кінці номера: A = з дисководом, B = Digital. Slim Digital + окремий дисковод — продавець часто пише «Digital + Laufwerk»: продається ближче до Disc, але бот рахує такі як Digital (обережніше).

Пастки

- **PlayStation Portal**, VR2, контролери, ігри — аксесуари; у назві є «PS5», але це не консоль.
- **«Bundle» з іграми** — ок, якщо це справді консоль у наборі (модель, «Konsole», об'єм 825 GB / 1 TB).
- **Блокування PSN (бан)** — консоль не виходить онлайн. Питай «keine PSN-Sperre?».
- **Перегрів / синє світло / не читає диски** — бот відсіює такі описи, але питай сам.

Що перевірити

- Вмикається, виводить картинку, вентилятор не гуде і не тріщить.
- **Дисковод читає диск** (для Disc); HDMI-порт цілий (часта поломка — вирваний порт).
- DualSense без дрифту, заряджається.
- Номер на наклейці консолі збігається з номером на коробці (якщо є коробка).

4. Xbox Series X

Як впізнати

Модель	Як виглядає	Номер	Купуємо?
Series X	чорна «вежа», з дисководом, 1 ТБ	Model **1882**	так
Series X Digital (2024)	**біла**, без дисковода	—	ні (інша ціна)
Series X Galaxy Black 2 ТБ	чорна з візерунком	—	як Series X, але уточнюй
Series S	маленька **біла** коробка (або чорна 1 ТБ), без дисковода	Model **1883**	ні — частий обман «Series» без X

Пастки

- **«Xbox Series» без літери** — часто це Series S. Бот вимагає саме «Series X».
- **«Elite Controller Series 2»** — контролер, не консоль.
- **Бан акаунта / консолі** — питай, чи консоль виходить онлайн.

Що перевірити

- Дисковод читає диск, HDMI-порт цілий, вентилятор тихий.
- Контролер без дрифту.
- Продавець вийшов зі свого акаунта Microsoft і скинув консоль до заводських налаштувань.

5. Загальні правила купівлі консолей

- **Лише «Sicher bezahlen» (Direkt kaufen) або самовивіз з оглядом.** Ніколи PayPal Freunde чи переказ.

- **Свіжий акаунт + ціна нижче 75% ринку** — класика шахраїв; бот такі оголошення не показує.
- **Фото з інтернету** (на білому фоні, без жодних слідів використання) — проси своє фото з папірцем з датою.
- **Серійний номер** — сфотографуй при отриманні й перед відправкою покупцю (захист від підміни при поверненні).
- **Пакування для продажу:** оригінальна коробка або щільний картон з наповнювачем; DHL Paket, понад 500 € — зі страховкою.

6. Як продавати

- **Назва:** модель, об'єм, що в комплекті. Приклад: `Sony PlayStation 5 Slim Disc 1TB + DualSense, OVP, top Zustand`.
- **Фото:** консоль з усіх боків, екран меню з номером моделі/системою, комплект, коробка.
- **В описі:** «voll funktionsfähig, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, keine Sperre». Бот готує текст у «продати N».