# 更新内容

## 1.8.1

- 多股道的数据管理。
- 增加多纵断面的编辑功能。
- 纵断面显示了坡段的末端里程。
- 重新设计减速器出口速度设置功能。
- 优化道岔的编辑界面。
- TDJ2006减速顶制动功。
- 修改了数据文件格式。
- 增加了线路的示意图。

#### 多股道的数据管理

道岔、曲线、减速顶等数据可以多股道共用。但在验算时仍然只能同时验一股道,不能同时多股道验算。数据组织格式发生变化,同一工况内可以有 多股道;每个股道内可以共用数据。

### 增加多纵断面的编辑功能

为了适应多股道数据管理,纵断面编辑页面增加了一个纵断面列表,底部的"添加"、"修改"、"插入"和"删除"按钮有双重功能。即可一个操作纵断面中各坡段数据,也可以操作纵断面列表。**在点击这几个按钮之前要点击一下你打算操作的列表**,点击列表时列表的边框会变成双实线。如图中所示,"纵断面列表"的边框为双实线,此时"添加"将会将纵断面的"坡段列表"中的纵断面添加到"纵断面列表"中。如果"坡段列表"处于双实线状态,"添加"按钮将会将"长度"、"坡度"和"半径"合成一个坡段添加到"坡段列表"中。

在"坡段列表"中增加了一个"末端里程",这个数据是表示该坡度末端距离纵断面起点的距离。



减速器编辑页面中,出口速度列表变成与车组相对应设置的方式,同时增加了"各种重量等级车组出口速度"列表。

车组改变后,出口速度列表中车组一列也会相应变化。车组对应的出口速度如果为"-1",则会按照重量等级进行控制。

重量等级控制只有车组对应的出口速度为"-1"时才有效。



#### 优化道岔的编辑界面

增加了道岔示意图。

道岔开向根据道岔型号而自动改变。选择对称道岔时,"道岔开向"中显示"左侧"和"右侧";选择单开道岔时,显示"直向"和"侧向"。 道岔在平面示意图上的显示是根据道岔型号和开向自动选择的。



#### TDJ2006减速顶制动功

原TDJ2006改为TDJ2006U制动功为1250J,新增一个TDJ2006制动功为1050J。原TDJ2006为美国市场使用的,应该为TDJ2006U,此版本做此修订。以前版本的数据文件中的TDJ2006,在此版本中将显示TDJ2006U,如果是国内使用应该改为TDJ2006。

#### 修改了数据文件格式

此版本保存的数据文件采用了新的数据格式,以前版本的程序无法正确打开。但此版本的程序能够打开老版本的数据文件(需要核实道岔的型号和 TDJ2006的问题),在新版的数据文件中可以保存多股道数据。

#### 增加了线路的示意图

在线路页面中增加了线路的示意图。点击线路列表中某个线路时,页面底部将显示出该线路的示意图。示意图包括平面示意图和纵断面坡段。

平面示意图不全,没有警冲标和尾部计算停车点,将在未来某个版本中补充。