目录、版本、有效页
00.1目录
第00章　目录、版本、有效页　1
00.1目录　1
00.2 版本　5
00.3有效页　6
第0章　概述　8
0.1　关于本说明书　8
0.2　性能影响因素　8
0.3　保证　9
0.4　安全　9
0.4.1　安全指示标志　9
0.4.2　人员资格培训　9
0.4.3　安全操作说明　9
0.5　设备型号　10
0.6　设备代码清单　11
0.7　设备核安全等级　12
0.8　设备质量保证等级　12
0.9　设备适用标准　12
第1章　设备描述　14
1.1　一般数据　14
1.1.1　供电和流体特性　14
1.1.2　设备功能　14
1.1.3　主要安装特征　15
1.2　详细描述　15
1.2.1　主要部件　15
1.2.2　泵　16
1.2.3　电机　19
1.2.4　联轴器和联轴器罩　19
1.2.5　辅助部件　19
1.3　设备供货边界　19
1.4　运输、接收、存储　21
1.4.1　运输　21
1.4.2　起吊　21
1.4.3　接收检查　24

1.4.4 存储 25
1.5 安装调试 26
1.5.1 安装前的准备 26
1.5.2 基础要求及确认 27
1.5.3 垫铁的安装 28
1.5.4 地脚螺栓的要求 30
1.5.5 设备安装 31
1.5.6 初步对中 33
1.5.7 管道安装及冲洗 33
1.5.8 仪器仪表的安装 36
1.5.9 联轴器的安装 37
1.5.10 冷态对中 38
1.5.11 热态对中 41
1.5.12 设备的保存 42
1.5.13 安装确认 42
1.5.14 机组主要螺栓拧紧力矩 43
第2章 运行细则 44
2.1 首次启动及检修后启动 44
2.1.1 启动前的检查事项 44
2.1.2 首次启动前的准备事项 45
2.1.3 启动 47
2.2 正常运行 47
2.2.1 运行检查事项 47
2.2.2 停车 48
2.2.3 停机后的工作 49
2.2.4 日常定期检查 50
2.3 故障处理 50
第3章 维修 54
3.1 概述 54
3.2 检修说明 56
3.2.1 检查与维修规定 56
3.2.2 大修必须进行的检查 56
3.2.3 大修必须进行的清理检修 57
3.2.4 维修必须更换的零件 57
3.3 检修准备 57

3.4 拆卸 58
3.4.1 拆卸原则 58
3.4.2 拆卸注意事项 59
3.4.3 拆卸 60
3.5 清洁、检查和维修 62
3.5.1 清洁 62
3.5.2 检查及维修 63
3.6 存储 66
3.6.1 拆卸零件的存储 66
3.6.2 备品备件储存 67
3.7 回装 68
3.7.1 轴承体（托架）与轴承和轴的装配 68
3.7.2 托架部件带轴与泵盖带机封、叶轮的装配 69
3.7.3 泵体与泵芯部件合装 70
3.7.4 附件的装配 70
3.7.5 注意事项 71
3.8 设备停运期间的维护及注意事项 71
3.8.1 日常维护 72
3.8.2 预防性维护 73
3.8.3 定期维护 74
3.8.4 特殊部件 74
第4章 图纸和文件 75
4.1 总图和详图 75
4.2 部件清单 75
4.3 技术数据表 76
4.4 附件 76
00.2 版本
00.3有效页

# 概述

## 关于本说明书

本运行维护手册适用于陆丰核电5、6号机组核电项目PTR乏燃料水池冷却泵（以下
泵）。该手册为设备的运行和维护提供必要的信息，便于维修操作人员了解PTR冷
并进行日常维护、预防性维修。

本运行维护手册包含了重庆水泵厂有限责任公司（以下简称“重泵公司”）产品
调试、操作、维护和维修的相关知识，涵盖了设备安全、正确、有效地操作信息
，在进行安装、试车等工作前应仔细阅读本运行维护手册，有助于避免操作危险
检修期，并增加设备的可靠性和使用寿命。

本运行维护手册应结合合同设备的相关资料（如设备剖面图、总装图、零件清单

本运行维护手册为重泵公司产权资料，未经许可不得向第三方扩散；未经重泵公
行逆向工程设计或更改，禁止采用非重泵公司授权或非原始提供的备品备件，否
此引起的相关责任。
本运行维护手册未能完全涵盖整个安装、操作和维护过程中的所有细节，若遇到
且与设备相关的问题，请与重泵公司人员联系。

# 性能影响因素

设备针对合同规定的特定工况设计，其性能受输送介质类型、温度、粘度、比重
响，任何因素的改变均会影响到设备的性能，甚至造成破坏。
重泵公司制造的PTR冷却泵严格按照合同规定进行，正常质保范围为合同供货货物
场因存储不当或安装、操作、使用不当以及工况改变对设备造成的损坏。
在质保期内，设备的任何改动必须得到重泵公司同意，否则造成设备性能改变，

# 保证

重泵公司制造的PTR冷却泵严格按照合同规定的技术协议进行设计、生产、装配、
。正常保修范围包括产品制造和零件材料缺陷，不包括在用户现场由于储存不当
的安装、操作和使用对泵造成的损坏。

# 安全

## 安全指示标志

## 操作过程以防对人体或设备的损坏：

## 潜在的有电危险：

## 起吊过程对人体的伤害：

## 防爆符号：

直接在设备上的指示符号，如：旋转方向箭头、泵标牌、接口说明符号等。

# 人员资格培训

操作、维修、检查、安装和服务人员，应具有从事相应工作的资格，其责任和权
无进行相关操作能力，应接受培训以具备所需能力。操作人员还应完全理解设备
料。

# 安全操作说明

1）设备从交货到寿期的全流程，应符合国家规定的环境管理体系和职业健康安全
2）设备应在合同约定的工作条件下运行，在任何情况下，都不应超过合同约定的
3）应确保设备的辅助装置的正常运行，以免导致设备损坏。
4）若设备表面温度过高或过低，应采取安全防护措施。
5）运行前必须检查安全防护装置是否可靠（如联轴器护罩等）。
6）输送有毒、有害、易燃、易爆等危险介质时，应对泄漏或泄露的介质进行隔离
，以防对人或环境造成危害。
7）配线时先仔细阅读设备使用说明书，并按要求正确的将配线与其他电气设备连
质人员执行配线工作。
8）应根据当地的供电情况安全用电，设备检修时必须切断电源。确需带电操作时
操作规程。

额定扬程： 36m
额定转速： 1480r/min
有效汽蚀余量：10.5m
必须汽蚀余量：5.9 m
轴功率：77.2kW
入口压力：0.1~0.21MPa(g)
电机
◇型号：HY280M-4
◇主要技术参数
额定电压：380V；
频率：50HZ；
额定功率：90kW；
额定转速：1480r/ min；
防护等级：IP55/IK07；
润滑方式：脂润滑；
润滑脂牌号：LGWA2润滑脂。
机封
◇型号：CMH1Bn-095-K080B11
◇主要技术参数
密封腔压力：1.0MPa G
冲洗方案：PLAN01
允许泄漏量：≤5ml/h
联轴器
◇型号：HB6190（75×140-70×100-235）
◇主要技术参数
联轴器总长：475mm
联轴器间距：235mm
设备代码清单
设备核安全等级
泵安全等级SC-3
电机安全等级SC（1E）
设备质量保证等级
泵质保等级 Q1
电机质保等级 Q1
设备适用标准

凡不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。

# 设备描述

## 一般数据

## 供电和流体特性

### 电源特性

电动机供电电源的电压等级为380V，频率为50Hz，三相交流电源。详细供电条件
3200001DEDQ44DS《核岛低压感应式电动机技术规格书》。

## 输送流体的化学特性

## 设备功能

PTR系统冷却泵的功能是将乏燃料水池中的水送至换热器进行冷却，PTR系统配置
的冷却回路（A、B、C列），每列冷却回路配置一台冷却泵，用来冷却乏燃料水池
设计要求相同。

在电站正常功率运行期间，乏燃料水池冷却回路三个冷却系列中的一个投入运行
要求（维持水池平均温度在 50℃以下），另两个系列备用（通常由 A、B 列中一
冷却回路的维修也放在电站正常功率运行期间进行，三个系列可以满足一用、一
在电站正常换料工况下，乏燃料水池冷却回路三个冷却系列中的两个投入运行（
以满足水池的冷却要求（维持水池平均温度在50℃以下），另一个系列备用。

在事故工况下，任一列冷却回路投入运行，即可满足水池的冷却要求。

## 主要安装特征

PTR冷却泵为整体可移动设备，即在需要时可从存放地点通过已有交通工具（如汽
现场，与系统的充、排水管道相连接从而实现系统的充、排水作业，其主要安装

## 机组外形尺寸

长×宽×高：2410mm×900mm×1150mm

## 机组重量

机组重量：2300kg（干重）/2500kg（湿重）

泵重量：600kg（干重）/800kg（湿重）

电机重量：800kg

公共底座重量：900kg

## 接口规格

泵组进口： Φ323.8×4.57（外径×壁厚）

泵组出口： Φ323.8×4.57（外径×壁厚）

泵组疏水口： Φ33.4×2.77（外径×壁厚）

泵组排污口： Φ33.4×2.77（外径×壁厚）

# 详细描述

## 主要部件

PTR冷却泵机组为三相鼠笼式异步电动机驱动的卧式单级单吸悬臂式离心泵组，轴
，径向剖分，卧式安装。

PTR冷却泵泵组主要由泵、电动机、联轴器及联轴器罩、公用底板、管路系统等零

泵体、泵盖为主要承压件，其上装有壳体密封环，两密封环与叶轮口环的配合表
高其硬度，增强动静零件耐磨性，降低间隙部位的磨蚀。泵体上还设置有泵的吸
法兰和系统管路连接；泵体上还设置有排净口，以便泵组停止运行后排净泵内介

## 2) 转子部件

转子部件是泵内的旋转部件，主要由叶轮、轴、键、轴套、轴套螺母等组成。叶
用叶轮螺母锁紧，叶轮螺母的旋向与泵工作时的旋转方向相反，这样可以防止叶
；同时叶轮螺母处还装有锁紧的止动垫圈，可以有效防止泵反向旋转时叶轮螺母
，详见图1.3。

图1.3 转子部件图

## 3）机械密封

泵盖一端的轴封采用集装式机械密封，冲洗方案PLAN01，即采用泵的输送介质对
洗和冷却，所取冲洗水的流量和压力能够满足机械密封的冲洗和冷却。机封正常
漏液流入托架下部，机封漏液由排污管线收集后通过专门管线疏排。

## 4）托架部件

泵的托架部件起支承泵转子和连接泵体、泵盖的作用，其上驱动端轴承采用单列
装，其有着优化的内部几何结构，无装球缺口，接触角为40°，背对背的配置，
荷和作用在两个方向的轴向负荷，非驱动端安装单个圆柱滚子轴承用于承受整个
两轴承压盖处装设有轴承隔离器，防止润滑油向外部泄漏。

轴承体上还设置有油视镜和调位油杯，调位油杯自动保持轴承箱体油位，起到补
镜的中心显示了轴承箱体里要求的正常油位，当泵不运行时需检查，油位必须保
。初次运行前将要求的润滑油量的大部分倒入轴承箱体，然后通过油杯注油直到
等于正常油位。

调位油杯在运输前已经在工厂内进行调整，但是在使用之前应该检查。

润滑油由于污染和潮湿可能逐渐地变质，积累的沉淀物对于耐磨轴承是有害的。
加速了轴承的磨损。油的更换周期根据实际的运行情况而不同。正常情况下应该
更换，以后每隔6个月更换一次。

所有润滑液体按照当地环境安全规定收集和处置，防止危害人员和环境。

在调试期间，如果泵停车超过30天，在启动以前必须先将油直接应用到轴承上对

轴承体顶部还设置有注油口或排气口。详见图1.4

图1.4 托架部件图

## 电机

PTR冷却泵电动机按照RCC-E制造的三相鼠笼式异步感应电动机。

电动机的额定电压380V AC，额定频为 50Hz，极数为4极，同步转速1500r/min
，功率为90kW，运行维护注意事项详见附件4。

## 联轴器和联轴器罩

PTR冷却泵组采用膜片联轴器，安全地紧锁在轴上，膜片联轴器是一种挠性联轴器
能依靠膜片来补偿转动设备主、从动机在安装、运行时产生的角向、径向、轴向
足够长度的中间节，以便能够在不拆卸电动机的情况下拆卸轴承和机械密封。联

运输前应做好必要的固定保护措施，防止设备在运输过程中出现振动、碰撞、滑
；裸露的孔洞应堵塞，避免异物进入。
小管路及辅助设备要加以固定，必要时需拆卸分开包装，以防在装运和保管过程
好相互间的连接标记。
易潮、易碎、折叠损坏等特殊物品（例如玻璃制品、缠绕垫等）需进行防护包装

## 起吊

设备在起吊时的安全操作可参照HG 30014标准执行。
设备在卸载或现场起吊时，需确认地基支撑足够，同时必须使用承载能力足够的
起吊过程应先试吊，试吊时要求吊离支撑面距离不超过200mm，等试吊确认没有歪
起吊；起吊需匀速缓慢运行，起吊加速度尽量小以减少设备或底座变形。
包装箱上明确标识了起吊位置，起吊绳索必须扣紧到起吊标示处。单件设备在起
该设备的底座吊耳上进行。

## 包装设备的吊运

## 图1.3.1已包装部件的起吊示意图

注：重量请参考包装箱上的装箱清单。

## 泵的起吊

## 图1.3.2.泵起吊示意图

## 电机的起吊

## 图1.3.3电机起吊示意图

## 公用底板的起吊

## 图1.3.4公用底板起吊示意图

## 图1.3.5转子部件起吊示意图

## 接收检查

合同设备在出厂发货前已检验合格。到货后应立即进行接收检查，如发现任何损
同时记录在票据上，及时向运输公司和重泵公司有关人员报告。
若设备带包装箱，应先检查包装是否完整无破碎，有无碰撞或开启迹象，有无被
染，出口木质包装箱还应检查是否有熏蒸标记；若设备不带包装箱，可直接进行
设备在物项检查时，原则上应在设备供货单位代表人员的见证下进行，若无人员
过程录像留底并及时反馈。
对照装箱清单或物项清单逐一清点所列物项，对设备主机、附属设备及零部件进
有物项的规格和数量。
核对设备是否与最终交货资料相匹配；检查随机技术资料和备件、专用工具是否
相匹配；设备配套的电气、仪表等设备及配件，由各专业人员进行验收并妥善保
技术资料及时收移并做好记录，确保防止资料遗失和方便落实资料去向。
检验合格的物项，在适当位置作上标识，填写好检验卡，注明检验日期，表明已
技术资料一起归档保管。
设备主机及各零部件若暂不安装，应采取适当的防护措施妥善保管（详见“1.4.
严防变形损坏、老化、错乱或丢失等现象。

潮湿环境下的存储，应保证充足的干燥剂，以防箱体腐烂和设备生锈；金属加工
重新涂抹防锈漆，并定期（建议3个月）检查涂抹；电器仪表必要时还需通电除潮
电机检查详见电机运行维护手册。

## 短期存放

在安装之前，当泵需要短期存放的时候，将它放置在一间空气湿度尽可能保持不
，湿度60%以内）的干燥的房间里。当保护性法兰在工厂中已经用螺栓固定在进出
拆除它们。保护好轴承和联轴器防止砂子、金属屑或其它异物进入。为了防止设
，需对设备进行润滑。

## 长期存放

不建议超过6个月的长时间的存放，但是在无法避免的时候，除短期存放需进行的
采取其他保护措施对泵的内件进行进一步的保护：必须定期打开包装并对泵做防
月）进行盘车操作以防止转子弯曲；转动转子部件检查转子有无弯曲摩擦，盘车
置相位与盘车前相差180°；建立定期检查和维护记录。

## 如果设备存放超过3年，开始安装前必须进行以下事项：

对泵进行解体，进行所有的0形圈的更换，同时检查机械密封。

## 安装调试

## 安装前的准备

## 安装前应具备下列技术资料

设备的外形安装尺寸图（除机组外形图外还需如电机、联轴器等设备外形图）及
设备装箱清单、机组其它有关的安装规范及安装技术要求等。

## 安装现场应具备的条件

土建工程已基本结束，即基础具备安装条件，基础附近的地下工程已基本完成，

## 安装设备的周围各种大型设备及其上方的大型管道均已吊装完

## 施工运输和消防道路通畅，同时备有必要的消防器材；

## 施工用水、电、气等公用条件已备齐；

## 安装用的起重、运输、起吊设备具备使用条件

## 必要的安装工具准备完毕；

具有设备、零部件，配件及工具等的贮存设施。

## 基础要求及确认

## 基础的要求

设备安装基础应符合设计单位提供的土建基础图及相关技术文件的要求。

设计院或建造单位设计的设备基础建造结构图应满足PTR冷却泵总体布置图上的要
造应保证足够的强度和刚度，要求牢固可靠，它将为设备提供永久性的、坚固的
基础的重量应为机械重量的3倍以上。为了水平校正，设备底座（底板）和基础混
mm的间隙，基础混凝土的上面不用瓦刀抹平，应照原样保留凹凸不平。基础不得
、露筋等缺陷。设备安装前基础应做如下处理：

1） 安装底板前，应对基础表面进行铲平处理(特别是地脚螺栓孔两侧安放成对斜
地脚螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水必须清除干净。

(2) 相邻两垫铁组的间距，可根据设备的重量、底座的结构形式以及载荷分布等
为500mm～1000mm。
(3) 对于带锚板的地脚螺栓两侧的垫铁组，应放置在预留孔的两侧。
(4) 垫铁表面平整、无氧化皮、飞边等。斜垫铁的斜面粗糙度不得大于Ra25um，
20。
(5) 斜垫铁应配对使用，与平垫铁组成垫铁组时，垫铁的层数宜为三层（即一平
过四层，薄垫铁厚度不应小于2mm，并放在斜垫铁与厚平垫铁之间。斜垫铁可与同
垫铁搭配使用。垫铁组的高度宜为30～70mm。
(6) 斜铁由施工方提供。
(7) 垫铁组直接放在基础上，应整齐平稳、接触良好，接触面积应不小于50%。平
度的允许偏差为2mm/m，各垫铁组顶面的标高应与底座底面实际安装高度相符。

## (8) 机组找平后，垫铁组布置应符合下列要求：

a. 每一垫铁组应放置整齐平稳，接触良好，并应露出底座10～30mm;
b. 地脚螺栓的两侧的垫铁组，每块垫铁伸入机器底座底面的长度，均匀的超过地
c. 配对斜垫铁的搭接长度不应小于全长的3/4，其相互间的偏斜角应不大于3°。

## d. 机组用垫铁找平、找正后，对垫铁组应做如下检查；

a）用手锤敲击检查垫铁组的松紧程度，应无松动现象；
b）用0.05mm的塞尺检查，垫铁之间及垫块与底座底面之间的间隙，在垫铁同一断
塞入的长度总和，不应超过垫铁长（宽）度的1/3。
e. 垫铁组检查合格后应在垫铁组的两侧进行层间定位焊焊牢，垫铁与机组底座之

## 地脚螺栓的要求

PTR冷却泵所用带锚板的T型地脚螺栓如下图所示，此类地脚螺栓，预先安装一直
少为2倍的套筒直接浇筑到基础之内。带锚板地脚螺栓安装时，需建一个模板使地
形图上的底座的固定孔。模板应该足够结实才能在基础灌浆期间将地脚螺栓组件

## 地脚螺栓的要求

## 放置带锚板的地脚螺栓，应符合下列要求；

a. 地脚螺栓的光杆部及锚板，应刷防锈漆；
b. 用螺母托着钢制锚板，锚板与螺母之间应焊接固定；
c. 当锚板直接焊在地脚螺栓上时，其角焊缝高度应不小于螺杆直径的1/2。
d. 地脚螺栓的坐标及相互尺寸应符合施工图纸的要求；
e. 地脚螺栓露出基础部分应垂直，设备底座套入地脚螺栓孔后应有调整余量，
有卡涩现象。

## 地脚螺栓的拧紧力矩

地脚螺栓按本手册1.5.14节螺栓力矩表进行。

## 设备安装

## 公用底座安装

检查公共底座的加工表面是否有损伤或毛刺等缺陷，并修整平整。以底座中心和
泵组试安装并与外围联接的相对位置调正底座，在此过程中确保地脚螺栓自由地

水泥浆凝固后再次拧紧地脚螺栓的螺母，复查底座的水平度在规定的范围内，并
检查并修复各底座加工表面上的损伤、划痕、毛刺等缺陷。
在底座上安装与设备联接的双头螺柱。

## 泵组安装

依次吊装泵、电机，慢慢地放在底座相应的位置上，在起吊时，应清洁、平整设
底座的接合面。将各设备与底座的连接螺柱带上垫圈和螺母后轻微紧固。
初步确定各设备相对位置。用0.05mm塞尺检测泵、电机与公共底座脚板下的间隙
隙不均匀需查明原因并予以消除,保证在同一端面处从两侧塞入的长度总和，不应
1/3。
用水平仪检查泵进出口法兰的纵向水平度是否达如下值：纵向为0.05mm/m、横向
m/m。若未达到规定值，则通过在泵脚板下安装调整垫片进行调节，不允许采用松
整。调整水平后方可拧紧螺母，然后再次检查纵向水平度，如果未达到规定值，
直到水平度达到要求值。

## 初步对中

1）确认两半联轴器牢固地安装到泵和电机轴上。以泵轴端为基点，测量泵轴端与
照联轴器图纸上的尺寸，通过调整电机将两轴端距离初调合格。
2）确认间距合格后，使用百分表初步检查泵半联轴器安装盘与电机半联轴器安装
，保证外圆跳动值≤0.03mm，端面跳动值≤0.05mm。

## 联轴器轴端距离示意图

## 管道安装及冲洗

## 管路的安装

现场机组中所有需安装的管路均要求检查是否清洁，特别是管路介质是进入设备
管，机封冷却水管和润滑油管等。安装前的管道冲洗工作详见1.5.7.2章节。

## （1）安装在泵组上的的管道（内部管道）

橇内辅助管路已经在工厂安装完毕，例如底座区域内的排污管路和疏水管路。内
接连接在机组上做好保护成橇发运。现场无须处理，只需要在泵组安装时候注意
摘除（如有）即可。

## （2）主管道的安装要求

主管路、阀门等附件不在我们的供应范围内，但在现场安装时需要满足以下建议
1）一般情况下，泵进口管路流速不应超过2m/s，泵出口管路流速不应超过3 m/s
管路内径大于吸入法兰的内径尺寸时吸入性能较好，但不能让泵的吸入口出存在
口管路应有5倍以上（含5倍）管径的直管段以保证泵入口流动均匀，避免汽蚀破
意图如下：
2）在设计管路时，应用适当的方法支撑管路，且管路不能过分拉紧，为防止管路
口管路上安装膨胀节，在膨胀节与泵进出口法兰之间必须安装合适的支撑和管座
力远远大于泵的承受范围），以上这些措施主要是为了保证泵法兰受由管重量及
超过允许范围。
3）管道配作焊接后不允许管道对泵机组有附加外力，连接管道时需对泵的对中性

表1.5.1　直管段支架间距（mm）

9）管子不应直接焊在支架上，不锈钢管道与支架间应垫入不锈钢垫片、不含氯离
；安装时不应用铁制工具直接敲击不锈钢管道。

10）管子与设备连接时，不应使设备辅助管路承受附加外力并不应使异物进入设

## 管路冲洗

### （1）安装前需冲洗的管道范围

橇内大部分辅助管路如排污管路、疏水管路等，已经在厂内焊接之前做过清洗处
不拆卸也不清洗。如需要拆卸散件发货的辅助管道，管道两头都有防尘防水保护
洗（没有封堵的需要清洗）。一般需要冲洗的管道为现场配焊的管路。

### （2）其余管路冲洗及过滤要求

对于未安装永久性进口滤网或过滤器的泵组来说，所有管线（冷却水、冲洗水、
间都需要增加临时可拆卸的滤网，滤布，保证系统管路中的焊渣，杂质及其他铁
、飞边、铁屑不进入泵体。等待泵组运行1-2天平稳后，系统介质中杂质已经去除
网滤布。

## 仪器仪表的安装

仪器仪表是用来监测压力、温度、振动等信息的设备，对于辅助设备的连接类型
体布置图及P&ID图。下面说明辅助设备的安装建议：

## 压力测量设备

压力测量设备必须在启动前安装好，用于监测泵的性能。必须在泵启动前来监控
盘上安装压力表并且用一个有表弯连接在泵的出口或邻近的管路，为了维修方便
力表和排气阀。

## 温度测量设备

如果泵操作点接近液体气化点，则需要温度检测液体的温度。必要时还应对轴承
进行检测。

## 振动测量设备

振动温度测量设备用于监测泵的振动状态，根据需要安装。

## 联轴器的安装

1）联轴器安装前应确保轴向距离已按1.5.6节要求进行了初步对中。

2）联轴器中间节、膜片、连接件等附件，单独包装固定在箱内，安装前清点好确

3）轴端距离按机组图复核，联轴器法兰盘距离按联轴器说明书、图纸预留。

4）详细的安装要求（螺栓拧紧力矩和拧紧顺序）、安装尺寸按联轴器说明书、图

5）安装前再次进行零件质量检查，并仔细核对螺栓等零件有无位置标识（如字号
的必须按对应位置装配。

6）按下列要求完成冷态对中后，连接中间节、膜片、连接件等，完成整个联轴器

## 冷态对中

### 对中原则

PTR冷却泵组的对中通过联轴器找正的方式进行调整，泵和驱动机中心线的偏差控
原则上以泵轴中心线为基准，调整电机。

表1.5.2对中允差

4）当不符合表1.5.2规定时，允差通过调整螺钉、调整垫片等调整电机的位置进合要求。

5）在调整过程中应以泵为基准，泵的脚板下一般不使用垫片，电机与底座间垫片5mm，每个垫片组中垫片数量不超过5片，垫片面积应大于设备脚板。

6）紧固电机与公共底座连接的螺柱、螺母。

7）安装联轴器中间节、联轴器罩、辅助管路。

表1.5.3 冷态对中预留值

热态对中

对中原则

冷态对中的预留值是按理论计算、参考现场经验得出的，由于设备、运行环境、热态运行后可能存在不对中的情况，这就需要根据热态实测值，完成热对中，才运行。

对中方法

按照本手册第二章内容启动设备，泵组保持运行直至达到稳定状态，稳定状态主定且不低于4小时，如泵的轴承温度不再上升，电机的轴承、绕组温度不再上升。泵组运行达到稳定状态后，根据现场情况，按本手册第二章“停车”部分内容进证安全，并有禁止合闸等安全警示标志，拆除联轴器中间节，进行热对中检查，短（尽量少于10min，以免影响精度），记录相关数据，并判断是否符合允差要求若热对中复核不符合允差，待机组的温度降至室温后，再次复查机组冷态对中值值相符。

若热态超差、冷态相符，需要根据实测的热对中数据对冷态预留值进行修正，重若热态超差、冷态也不相符，说明设备已移动，应落实原因（常见原因如机组设力矩过大等），进行整改后再进行对中。

设备的保存

如设备安装后不立即投入运行，请参考本手册第二章“停机后的工作”中的内容维护。

安装确认

泵机组安装施工完成后，用户单位、施工单位和泵制造厂相关人员应在检测记录意见。检测记录表中的数据应保持清晰整洁，无涂改痕迹。

对于没有泵制造厂现场指导安装调试人员参与的泵机组安装施工，其施工过程应要求，施工质量须经第三方现场施工监理对施工各阶段的检测数据予以确认，检为分析泵质量问题的参考依据。

表1.5.4 安装对中检测记录表

机组主要螺栓拧紧力矩

运行细则

首次启动及检修后启动

启动前的检查事项

## 仪表的性能测试和调整

检查所有的仪表，如果有需要则进行调整或更换。泵组的安全报警和停机联锁需
灵敏、正确和可靠，符合机组运行的要求。

## 其余检查事项

### 1）检查设备相应连接

2）螺栓是否存在松动。

3）检查泵进口过滤器（若有），可以通过进口压差保护来监控和检查是否存在异
线监控请拆解检查滤网并清洁。

### 4）检查满足暖泵、冷泵的基本条件

a.温度大于130℃或介质温度高于环境温度80℃，开泵前需进行暖泵。

b.温度低于-20℃或介质温度低于环境温度40℃，开泵前需进行冷泵。

c.具体要求见本章节2.1.2.3。

## 首次启动前的准备事项

### 添加润滑油

初次运行前将要求的润滑油量的大部分通过轴承体上方的加油口倒入轴承体，然
承体油箱里的油位达到油视镜的中心，之后将球形油杯注满油后倒扣在底座上并
润滑油牌号优先选用美孚46#汽轮机油，本轴承体大约加注油量为：3.4升。

加注口：轴承体顶上的放气塞孔（见LFZ45200070X4GA44DD《PTR冷却泵主要零
部件图》 -托架部件图序27）。加注时旋下油水分离器，加注完后再拧上。

## 检查辅助系统

打开所有辅助系统，并检查所有的辅助系统（如冷却保温系统等）确保状态正常

## 灌泵

关闭出口阀门，打开旁路阀；在无最小流量阀时应调整泵出口阀门开度为10％左
液。

打开吸入/排出管道上的排气阀（若有），直至排出所存的空气并确保只有液体流

检查冷却水（若有）温度、水压、水量，流量计流动状态，以及各阀门仪器仪表
助系统（若有）工作稳定后，方可进行后续步骤；

检查泵进口压力、温度数据是否在允许启动的范围内，泵进口阀、出口旁通阀处

## 按照泵的转动方向对设备进行盘车检查，确认设备转动无卡

检查所有的管道，法兰，螺丝/螺钉连接以防泄露。

确保联轴器护罩安装牢固。

对设备仪器、仪表再次进行检查，保证各仪器仪表监控显示正常。待检查合格后
停车超过3个月重新投入运行前需额外检查轴承箱内零件状况并对零件进行清洁处

## 高温泵和低温泵的启动（若需）

### a.高温泵试运转时的特殊注意事项

试运转前进行泵体预热，泵体表面与工作介质的进口工艺管线的温差应不大于40
操作；

## 泵体预热时，温度应均匀上升，每小时温升不得大于50℃；

## 按工艺要求对管道和泵腔进行除湿处理；

进行泵体预冷，冷却到运转温度。温度应均匀下降，冷却速度每小时不大于30℃
开放空阀门，预冷到规定温度后，再将放空阀门关闭。
检查系统其它要求的参数、状态均处于正常合格范围之内，并对所有的参数做好

## 启动

1）接通电源，打开吸入阀，关闭排出阀，打开旁通管路上的阀门，启动电机。
2）立即观察出口压力表。假如不是快速达到排出压力，应立即切断电源，检查并
启动电机。
3）当泵达到额定转速后，再逐渐开大吐出管路上的阀门，并关闭旁通管路上的阀
要的工况。吐出管上的阀门开启时间不宜超过1分钟。
4）观察泵的振动程度、轴承温度和噪声大小。若超过相关文件或标准规定的正常
查并排除故障后重新灌泵启动电机。

## 正常运行

## 运行检查事项

1）对泵常规使用参数（进口压力、运行流量、出口压力、温度、振动数据等）及
相关仪器参数进行检查，保证参数在正常使用区间。
2）对电机常规运行参数的（电流、转速、温度、振动数据等）检查；
3）泵的振动值应符合P&ID图或相关标准的规定；
4）泵在正常运行过程中，确认泵组各固定连接部位不应松动。
5）确认转子及运动部件运转正常，不得有异常声响和摩擦现象。
6）确保机封泄漏量不应超过对应使用说明书的要求。
7）泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均应灵敏、正确、可靠。
8）泵在正常运行过程中，泵及电机轴承温度、绕组温度应符合P&ID图或相关标准
9）密封液和冷却水的温度，不得超过技术文件的规定（若有
10）泵的附属设备（若有）运行正常，应连接牢固无松动、无泄漏；

## 停车

## 主机停机

1）关小出水主管阀门至正常开度的50%～70%；
2）打开旁管路阀门，出水管主阀门缓慢关闭；
3）关闭驱动机，直到停止；
4）关闭进水管阀门及旁通阀。

## 主机停机后辅助系统的操作（若有）

泵组完全停机3～5min方可关掉相关辅助系统（如冷却水系统、机封冲洗系统等）
若泵组处于备用状态，冷/暖泵系统、机封辅助系统及冷却水系统等需保持开启。

## 停机后的工作

## 在线热备用设备停机后的工作

1）若泵组处于备用状态，若有冷/暖泵系统、机封辅助系统及冷却水系统等需保
2）对泵组部件做好保护，以防止水和湿气的侵蚀。

## 长期停运设备停机后的工作

1）关闭泵组所有的阀门，含冷却水系统（若有）的相关阀门。

2）打开泵组疏水阀排净设备所存留的介质；所有排放的液体按照国家相关法律法

3）对泵组部件做好保护工作，防止水和湿气的侵蚀。

4）对泵定期盘车，要求每周至少盘车一次，每次转动至少5圈，盘车前后转子相

时转动转子部件检查转子是否有摩擦，转动是否灵活。

5）有防冻需要时，向泵中注入比例按1：2的乙二醇和水的混合防冻液，可以防止

冻，如有必要可按1：1比例的混合加强防冻保护到约-42℃。

泵组润滑油池所存润滑油可不排放。

## 日常定期检查

泵组在正常运转时应定时对泵组状态进行检查并做好记录。

## 在日常定期检查时重点检查下列情况：

## （1）检查各测量仪表的指示情况：

1）泵的吸入压力、排出压力是否正常，如波动较大时，应查找原因并处理。

2）泵及附属设备的各项性能参数等是否异常。

（2）设备各部件有无漏油、漏水、异常噪音等现象。

（3）检查泵组的联接螺栓、轴承体螺栓等有无松动。

（4）油品质量是否符合要求，否则更换润滑油。

## 故障处理

表2.1给出了PTR冷却泵在启动和运行期间可能出现的问题以及针对问题的初步诊

措施。若寻求进一步的帮助请请时同CQPI客户服务部门联系。

## 表2.1故障分析及处理措施

## 维修

## 概述

本部分主要内容为泵主体拆装说明，主要包括整泵、转子部件、托架部件等的具

设备内部零部件拆装时请严格按照本说明书执行，由于不遵守本手册的规定而引

不承担任何赔偿责任。

所有关于设备零部件拆装的工作必须由受过专门培训并且熟悉拆装工作的人员操

确保维修工程师和受过专门培训的责任人员在泵零部件开始拆装之前已阅读本说

。

所有使用者必须遵守第一部分安全章节所列出的安全说明。

本节给出了设备拆卸的通用说明，除了这份说明外在具体拆卸时还需要参考CQPI

泵组配套件的技术资料，这些资料包括：泵结构图；机组布置图；电动机、联轴

表控制等相关资料。

为了尽量缩短检修周期，建议应预先采购好所有必备的备件(易磨损的零部件)。

制造厂提供零部件的确切名称、型号、所需的数量以及泵的型号和设备的出厂编

## PTR冷却泵正常运行期间易损零件备件清单详见表3.1

## 表3.1.PTR冷却泵正常运行期间易损零件备件清单

## 检查与维修规定

根据本文件“2.2.4日常定期检查”中发现的状况，检修主要分为小修和大修。

## 小修

主要针对现场能够进行的一些维修操作，主要包含以下情况：

轴承检查发现磨损需要更换；

机封检查发现损坏需要更换；

辅助系统管路（疏水管路、排污管路等）密封垫片等损坏需要更换。

## 大修

主要针对设备需要下台位，对泵进行解体的维修，主要包含以下情况：

1）在监测仪器完好的情况下设备性能参数（流量、扬程、振动、温度等）出现异

2）设备累计运行时间8000小时左右或超过合同约定时间则需要进行维修。

3）安装在台位上一年以上，且连续五个月以上未启动，手动盘车困难。

## 大修必须进行的检查

1）泵的所有过流通道的粘附物及堆积物情况；

2）泵体、泵盖的密封面，确认其无变形、裂纹等缺陷。

3）叶轮、轴、泵体、泵盖的损坏情况，确认无损坏。

4）各密封环的磨损、腐蚀等情况，测量尺寸，确认间隙是否满足要求（间隙值详

5）检查前后轴承的磨损情况。

## 大修必须进行的清理检修

1）清理泵所有过流通道的粘附物及堆积物。

2）清理轴及轴承体内部油腔及用油石修整结合面。

3）用汽油清洗各个配合面。

4）如果密封环等还可以使用，必须清理。

5）更换损坏零件。

## 维修必须更换的零件

1）所有的密封件必须更换，包括0形密封圈、垫片等。

2）其它易损件

3）经过拆卸检查，损坏的零件必须更换。

## 检修准备

1）在准备维修之前，做好停机及停机后的维护工作。

2）关闭泵组所有的阀门，含冷却水系统（若有）的相关阀门

3）打开泵组内含冷却系统（若有）及泵的排放阀和放空阀，泄压并放空设备所有

液体应按照相应法律法规进行收集和处理。

4）已准备就绪拆卸设备的专业人员、工装工具等，且拆卸、起吊、储存和运输等

5）现场必要的备件（密封垫、密封环等）已到位。

## 拆卸

## 拆卸原则

检修的拆卸工作对泵修理的质量关系极大，如拆卸不当，不仅会造成设备零件的
后的精度。所以，拆卸时必须采取正确的拆卸方法和注意事项。

## 充分准备

拆卸前必须根据该手册的要求，熟悉结构和工作原理，了解各零、部件的作用和
部件的结构、位置和装拆方法，避免盲目拆卸并确保满足如下条件：

1）现场要有足够的可操作空间满足泵的拆装；还需备有专门拆装泵的平台。

2）现场要有相应的运输工具及起吊行车，包括具备各种安装、操作资质的专业人

3）现场备有零部件及工具等的储存设施。

4）现场要具备力矩扳手、千分表、塞尺、随机配套专用工具等所需工装工具。

5）现场要具备清洁剂、润滑剂等消耗品。

6）现场要具备密封环、油封、0型圈等备件。

## 确定具体拆卸部位

从实际出发决定拆卸的零、部件，避免不必要的拆卸,但对不需拆卸部分也要进行
免留下隐患，造成不良后果。

## 正确的拆卸方法

拆卸工作应按一定的顺序进行，拆卸顺序与装配顺序相反，先拆外部附件，然后
。在拆卸部件或组件时，应按照先外后内，先上后下的顺序，依次进行。

## 拆卸注意事项

1）拆卸时应合理的选用工具和设备，当拆解遇到困难时要先查明原因，采取适当
打乱敲,防止损坏零件和工具。

2）在拆卸有规定方向或装配次序的零件或组合件（如叶轮、导叶、密封环、机械
，应记清方向并做好标记号，若失去标记应重新标记。

3）用冲击方法拆卸零件时，必须垫好软衬垫或用软材料(如橡胶)做的锤子或冲棒
表面。

4）为避免拆下的零件损坏或丢失，应按拆卸顺序、零件大小和精度不同分别存放
精密重要零部件（如轴承、机械密封等）专门存放保管。

5）长径比较大的泵轴零件，拆下后随即清洗、涂油、垂直悬挂放置，防止变形。

6）拆下的零件应尽快清洗，并检查零件表面是否存在缺陷需要修复，碳钢材料的
涂上防锈油。

7）对精密零件如滚动轴承，清洗后用油纸包好，防止生锈腐蚀或碰撞表面。

8）拆下的导管、油杯之类的润滑或冷却用油（不是脂润滑）、水、气的通路，在
封好，以免灰尘杂质浸入。

9）如有必要需将泵从使用台位上拆下移动到指定的拆卸地点，并将泵可靠固定在
始泵内部各零部件的拆装。

## 拆卸

## 机组部分的拆卸

### 1）排净残液

为了方便整台泵的拆卸与移动，先将泵组上的仪器仪表及辅助设备管路部件拆下
护好法兰密封面不受破坏，下次装配时更换两法兰密封面之间的金属缠绕垫。

## 泵的拆卸

### 1）拆卸泵体和泵盖

（1）关闭泵进口前和泵出口后所有控制流量的阀门。
（2）排尽管道中的液体，如有必要应冲洗干净泵内介质。
（3）拆卸影响移走泵芯部件的所有辅助管道和设备。
（4）拆卸并取走膜片联轴器部件上的螺栓、间隔轴、叠片组件。
（5）松开并拆卸泵体与泵盖的连接螺柱、螺母。
（6）拆解泵盖、泵体，见图3.1泵体、泵盖解体示意图。
（7）利用起重设备将零部件缓慢吊出，到专用维修工作区域。

图3.1泵体、泵盖解体示意图

2）拆卸叶轮及泵盖等零部件，见图3.2 拆卸叶轮、泵盖、机封示意图。

（1）拆卸泵端半联轴器。
（2）拆卸叶轮螺母，取出叶轮。
（3）拆卸托架与泵盖间的连接紧固件。
（4）拆卸机封端盖与泵盖的连接紧固件（螺母、垫片），取出泵盖。
（5）取出机封。
（6）拆卸机封与泵盖、泵盖与托架的连接紧固件（螺柱）。
（7）清除各零件上残余油脂。

图3.2 拆卸叶轮、泵盖、机封示意图

3）拆卸轴承及轴，见图3.3 托架部件拆卸轴承示意图。

（1）拆卸轴承体下部的放油塞及密封垫，排净内部的润滑油。
（2）拆卸驱动端轴承压盖连接螺母，并拆下轴承压盖以及轴承隔离器。
（3）拆卸非驱动端轴承压盖连接螺母，并拆下轴承压盖以及轴承隔离器。
（4）拆卸非驱动端轴承。
（5）拆卸轴承体与托架的组合体。
（6）拆卸锁紧螺母（采用钩扳手）后用专用工具（手动拉拔器）拆下驱动端轴承
（7）清除各零件上残余润滑油。

## 清洁、检查和维修

### 清洁

### 1）清理

（1）用油石清除拆卸时形成的毛刺；严禁使用旋转锉或电动砂轮打磨配合或密封

### 配合面

运动部位：杜绝磕碰、划伤，即使没有，也要用手触摸配合面，手感光滑无异物
石或金相砂纸研磨处理。

静止部位：磕碰、划伤严重的不能进行装配；可用油石或金相砂纸修复。

## 密封部位

动密封：杜绝磕碰、划伤，即使没有，也要用手触膜配合面，手感光滑无异物，
或金相砂纸研磨处理。端面密封面不允许有径向划痕或损伤；径向密封面不允许
封件密封部位不允许任何划痕或凹凸。

静密封：磕碰、划伤严重的不能进行装配；轻微的用油石或金相砂纸修复，端面
径向划痕或损伤，径向密封面不允许有明显的轴向划痕或损伤。叶轮，密封套等
清角，去毛刺。

（2）机械连接件的螺纹必须完好，无毛刺，无烂牙，必要时允许用相应的丝锥或

## 2）清洁

轴承清洗干净。

泵盖用油石去毛刺；清洗配合面。

叶轮用油石去毛刺；清洗零件。

其余零件在清洁的过程中，必须保护好零件的加工部位，特别是密封、配合面及
伤。

## 3）干燥

用棉布擦干、自然挥发。

## 检查及维修

在对零部件进行清洁后，首先对其外观进行目视检查，检查零件表面的粗糙度，
纹等。对于有裂纹的零件应进行报废处理；然后检查零件配合尺寸，做好记录。
叶轮口环和密封环，应对照叶轮和密封环配合间隙，确定是修复处理还是报废。

## PTR冷却泵主要配合部位允许间隙间表3.3

## 表3.3　PTR冷却泵主要配合位置允许间隙表

注：零件拆卸、清洁、检查后，需要对零件按装配顺序分类放置、妥善保存。

## 1）检查及维修泵体、泵盖

拆卸泵体、泵盖并清洗洁净后，应检查泵体和泵盖是否过度磨损、腐蚀或凹痕，
或更换；必要时与厂家联系。

## 2）检查及维修叶轮

检查叶轮中叶片的损坏程度。若凹槽深度大于1.6mm或者均匀的磨损大于0.8mm，
（如右图箭头：“A”）。

检查叶轮盖板的损坏程度。若磨损大于0.8mm，应更换叶轮（如右图箭头：“B”

检查叶轮进、出口处的凹痕和冲蚀或腐蚀损坏。若深度大于1.6mm，更换叶轮（如
”）。

检查口环表面的磨损、凹痕、冲蚀或腐蚀损坏。若口环与壳体密封环之间间隙超
应更换或修复密封环（如右图箭头：“C”）。图3.4 叶轮检查示意

检查并清洗叶轮轮毂内孔。

## 3）检查轴承

仔细检查轴承的污染和损坏情况。轴承的状态将反应出整个转子部件的运行情况
若轴承有磨损应检查引起损坏的原因。若原因是磨损不正常，应排除故障并更换

图3.5 轴检查示意图

7）检查转子部件

检查整个转子部件的径向跳动。使用“V”型块或平衡辊子支撑转子部件。叶轮口

.1mm。

图3.6 转子部件检查示意图

8）密封面、O形圈和配合面的检查

在每次大修/拆卸时应更换所有的密封垫和O型圈。

配合面必须是光滑的且没有明显缺陷。若为了修复表面必须重新机加工，必须保
寸关系。若密封面、配合面的缺陷程度超过合理的修理范围，则必须更换相应零

9）其它零件的检查及维修

应该检查所有其它的零件，假如检查发现继续使用这些零件将对泵的正常安全运
理或更换。检查必须包括，但不限制在以下零件：

前、后轴承盖

圆螺母

叶轮键、联轴器键

所有的螺栓、螺柱、螺钉、螺母。

## 存储

### 拆卸零件的存储

拆卸下来的零件清洁、检查后，进行妥善保存。若短时间内不进行再次装配，则
防护处理后存储。

### 备品备件储存

#### 存储条件

PTR冷却泵易损零件备件的储存要求见表3.4。

表3.4备品备件储存与维护

注：备品备件信息详见LFZ45200394X4GA44GN 《PTR冷却泵备品备件清单》

#### 储存房屋

零件必须储存于室内或相当的环境条件中。房屋或相当的封闭室必须能够承受火
并且适当地通风。必须采取预防措旋防止破坏行为。这些房屋必须位于不受水淹
他不产生灰尘的坚实材料铺砌的地面，并且有适当的排水。零件必须放置在板上
。储存房屋中温度要保持在 4 - 40℃之间：如果可能，应高于16℃，以限制冷凝
需指定人员看管电动机储存的房屋，并负责电动机储存期间的维护。储存房屋必
。储存房屋要有相应的防火措施。储存电动机的房屋应便于进入和检查。

#### 储存方法

从板条箱取出零件并去除密封防护(易热熔的帆布)。不去除包装纸(密封的、透明
查包装。

#### 储存期间的检查

每1年要进行2次检查，并记录结果。检查到的不符合项必须整改，并必须出具报
以下方面：

1）先将非驱动端轴承装在轴上。
2）将轴装入轴承体，同时安装非驱动端的轴承端盖以及轴承隔离器，需记得装压
3）再将甩油环装入轴承体内腔，然后将驱动端轴承装入轴承体，装入止动垫片及
安装驱动端轴承压盖（记得装其上的0型圈）以及轴承隔离器，装上轴承体上放油
4）最后将托架装入与轴承体进行连接。

图3.7 托架部件组装图

托架部件带轴与泵盖带机封、叶轮的装配

1）安装机封连接面0型圈并将机封装在泵盖（其上先装有泵盖密封环）上；
2）再将泵盖和机封一起从轴左端套入轴上；
3）将0型圈装于托架的左端面0型槽内；
4）将托架部件的托架左端与泵盖连接在一起；
5）将叶轮装入轴上，防松垫片的止动舌装入左端键槽空位内，装上叶轮螺母；
6）用专用工具拧紧叶轮螺母。

图3.8 托架部件与泵盖、机封及叶轮装配图

泵体与泵芯部件合装

1）将泵体密封环装入泵体，将0形圈装入泵盖上的径向0型槽内；
2）将泵盖、托架部件组合体整体装入泵体（注意保护泵盖外圆上的径向0型圈）
的连接螺母。

图3.9 泵体与泵芯部件合装图

附件的装配

各种附件必须装配到位

安装调位油杯、油标、放气塞及所配仪器仪表等，加注润滑油。
最后检查漏油情况，若有漏油则重新检查漏油点，直到无漏油后方可进行机组的

注意事项

在组装之前应检查各个零部件是否有损伤现象，如有应更换与原件相同的零件；
用清洗油清理所有的配合表面，并对零部件的配合面及连接螺纹涂Neolube2润滑
转子部件装配完成后按3.5.2节要求检查转子部件中叶轮密封环外圆及各个密封套
动，跳动允差为0.1mm，若跳动超标，则应排除原因直至合格。
转子部件装配完成后必须先以工作转速进行动平衡，允许在叶轮盖板上切削不平
超过盖板厚度的1/3，并光滑过渡。
轴上的所有零件禁止用抛光轮打磨，遇到装配困难的零件应首先检查零件的配合
轴承润滑油采用美孚46#汽轮机油，本轴承体大约加注油量为3.4升,泵运行中更换
参照3.8.1条相关要求进行；
机封安装到位后,必须取下机械密封的定位环。

设备停运期间的维护及注意事项

1）停机时，应按照2.2.4条进行定期检查及测试。
2）停运期间每一个月进行一次检查，检查内容包括：
（1）手动盘车，转子不应出现卡阻和偏磨现象；

（1）在进行任何维护前，应先将系统中的所有压力泄放掉，关闭泵进、出口阀门
隔离开，洗去泵体中所有液体，避免维修人员被泵体内残留的危险液体损伤。
（2）如果将泵从系统管路拆下，需长时间停运时，应放干润滑油，洗去设备内的
涂漆表面涂抹防锈油，然后封堵所有对外的接口，防止灰尘进入，必要时要对整
存时注意防潮。

## 日常维护

日常维护检查主要是操作人员以感官的视觉、听觉、嗅觉加上仪器、仪表的监控
运行过程中去判断设备的运转是否正常，即设备的日常维护检查的意义在于确定

## 日常维护检查、监控的项目如下：

电动机定子绕组温度、轴承温度应保持监视，其值应不超过相关的规定值。
对施加在电动机定子上的端电压，电源频率及定子相电流进行监视，以校验负荷
经常监视电动机在运行过程中是否异常，电机噪音是否正常，带负载运行时电机
；
监视电动机运行时的振动值，所测得电动机负载运行中的振动值≤2.8mm/s；
监视泵轴承温度，其值应不超过相关的规定值。
监视泵运行噪声及振动，其值应不超过相关的规定值。

## 检查机组各零部件密封面有无漏油、漏水等现象；

## 检查机组各联接螺栓有无松动；

## 定期检查泵排出压力，吸入压力是否在正常范围内；

为保证轴承具有良好的润滑条件，PTR冷却泵用轴承选用46#汽轮机油，电机轴承
。

## 表3.5 轴承补充或更换润滑油（脂）期限

## 预防性维护

## 定期和预防性维护

以下是磨损部件检验和更新的主要判别依据，建议每次测试泵时都对这些方面进
泵性能降低，即扬程或流量降低或电动机功率持续上升。
2）过大的噪音或振动。

## 3）机械密封泄漏量＞5ml/h

## 维修频率计划

## PTR冷却泵有下列情况之一，应进行检查与检修：

连续运行8000小时或间断运行（经常开机、关机）12000小时。
虽偶尔运行，但停机时间长，累计运行时间8000小时左右。
以上情况需检查运行有无异常：如润滑脂量，转子运行是否平稳等，若无异常可
体视现场实际情况而定。
安装在台位上一年以上，且连续五个月以上未启动，手动盘车困难。
电机、机械密封定期预防性维修见附件3～4中相关内容。
电机绝缘性测量和泵组对中检查周期按泵组安装后三个月进行检查，后隔六个月
年检查一次。

特殊部件
无
图纸和文件
总图和详图
本手册对应的PTR冷却泵图纸信息见表4.1。
表4.1PTR冷却泵总图和详图文件清单
注：以上图纸文件均以最新版为准。
部件清单
PTR冷却泵部件清单见表4.2。
表4.2PTR冷却泵部件图纸清单
技术数据表
PTR冷却泵技术数据表清单见表4.3。
表4.3PTR冷却泵技术数据表清单
注：以上文件均以最新版为准。
附件
附件1　PTR冷却泵机械密封图
附件2　PTR 冷却泵联轴器图
附件3　PTR冷却泵电机运行维护手册
附件4　PTR冷却泵机械密封运行维护手册
附件5　PTR冷却泵联轴器运行维护手册
附件6　PTR冷却泵用温度传感器使用说明书
附件7　PTR冷却泵用振动传感器使用说明书
附件8　PTR冷却泵电机用温度传感器说明书
[表格]
版本 | 发布日期 | 章节 | 页码 | 修改范围及依据
A | 2025-04-21 | | | 初次发布
B | 2025-04-18 | 0.6
1.1.1
1.2.1
4单位
163
将描述为“叠片挠性联轴器”
0394X4GA43MD
更新《PTR冷却泵备品备件清单》编码为LE74220
更新表8.1.1PTR冷却泵正常运行期间易损零件备件清单
[表格]
章节 | 设备代码清单中补充生产厂家信息 | 页码 | 日期 | 版本
55
更新输送流体的化学特性表
章节 | 页码 | 日期 | 版本
第00章 | 1 | 2025.04.21 | B | | 第1章 | 25 | 202
5.04.21 | B
第00章 | 2 | 2025.04.21 | B | | 第1章 | 26 | 202
5.04.21 | B
第00章 | 3 | 2025.04.21 | B | | 第1章 | 27 | 202
5.04.21 | B

第00章 | 7 | 2025.04.21 | B | | 第1章 | 31 | 202
5.04.21 | B
第00章 | 8 | 2025.04.21 | B | | 第1章 | 32 | 202
5.04.21 | B
第00章 | 9 | 2025.04.21 | B | | 第1章 | 33 | 202
5.04.21 | B
第0章 | 10 | 2025.04.21 | B | | 第1章 | 34 | 202
5.04.21 | B
第0章 | 11 | 2025.04.21 | B | | 第1章 | 35 | 202
5.04.21 | B
第0章 | 12 | 2025.04.21 | B | | 第1章 | 36 | 202
5.04.21 | B
第0章 | 13 | 2025.04.21 | B | | 第1章 | 37 | 202
5.04.21 | B
第1章 | 14 | 2025.04.21 | B | | 第1章 | 38 | 202
5.04.21 | B
第1章 | 15 | 2025.04.21 | B | | 第1章 | 39 | 202
5.04.21 | B
第1章 | 16 | 2025.04.21 | B | | 第1章 | 40 | 202
5.04.21 | B
第1章 | 17 | 2025.04.21 | B | | 第1章 | 41 | 202
5.04.21 | B
第1章 | 18 | 2025.04.21 | B | | 第1章 | 42 | 202
5.04.21 | B
第1章 | 19 | 2025.04.21 | B | | 第1章 | 43 | 202
5.04.21 | B
第1章 | 20 | 2025.04.21 | B | | 第2章 | 44 | 202
5.04.21 | B
第1章 | 21 | 2025.04.21 | B | | 第2章 | 45 | 202
5.04.21 | B
第1章 | 22 | 2025.04.21 | B | | 第2章 | 46 | 202
5.04.21 | B
第1章 | 23 | 2025.04.21 | B | | 第2章 | 47 | 202
5.04.21 | B
章节 | 页码 | 日期 | 版本 | | 章节 | 页码 | 日期 | 版本
第1章 | 48 | 2025.04.21 | B | | 第2章 | 72 | 202
5.04.21 | B
第2章 | 49 | 2025.04.21 | B | | 第3章 | 73 | 202

第3章 | 65 | 2025.04.21 | B | | | | |
第3章 | 66 | 2025.04.21 | B | | | | |
第3章 | 67 | 2025.04.21 | B | | | | |
第3章 | 68 | 2025.04.21 | B | | | | |
第3章 | 69 | 2025.04.21 | B | | | | |
第3章 | 70 | 2025.04.21 | B | | | | |
第3章 | 71 | 2025.04.21 | B | | | | |

[表格]

注意：

日落西山

本条款里泵公司允许不得擅自改变合同规定工况条件！

| 序号 | 名称 | 型号 | 设备编码 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTR冷却泵 | HTJ300-400C | 5/6PTR1130/2130/3130PO | 重庆水泵厂有限责任公司 |
| 2 | 电机 | HY280M-4 | 5/6PTR1130/2130/3130POM | 佳木斯电气股份有限公司 |
| 3 | 泵驱动端轴承热电阻（双支四线制） | WZGPK（过程接口G1/4，电气接口M20×1.5） | 5/6PTR1141/2141/3141MT | 常州天利智能控制股份有限公司 |
| 4 | 泵非驱动端轴承热电阻（双支四线制） | WZGPK（过程接口G1/4，电气接口M20×1.5） | 5/6PTR1140/2140/3140MT | 常州天利智能控制股份有限公司 |
| 5 | 电机轴伸端轴承热电阻（双支四线制） | WZPM2（过程接口M10×1，电气接口M36×2） | 5/6PTR1135/2135/3135MT | 常州天利智能控制股份有限公司 |
| 6 | 电机非轴伸端轴承热电阻（双支四线制） | WZPM2（过程接口M10×1，电气接口M36×2） | 5/6PTR1136/2136/3136MT | 常州天利智能控制股份有限公司 |
| 7 | 电机U相绕组热电阻（双支四线制） | WZP2DN（嵌入式，在定子槽内） | 5/6PTR1137/2137/3137MT | 常州天利智能控制股份有限公司 |
| 8 | 电机V相绕组热电阻（双支四线制） | WZP2DN（嵌入式，在定子槽内） | 5/6PTR1138/2138/3138MT | 常州天利智能控制股份有限公司 |
| 9 | 电机W相绕组热电阻（双支四线制） | WZP2DN（嵌入式，在定子槽内） | 5/6PTR1139/2139/3139MT | 常州天利智能控制股份有限公司 |
| 10 | 电机U相绕组温度热电阻（备用） | WZP2DN（嵌入式，在定子槽内） | 5/6PTR1147/2147/3147MT | 江苏东佳电气有限公司 |
| 11 | 电机V相绕组温度热电阻（备用） | WZP2DN（嵌入式，在定子槽内） | 5/6PTR1148/2148/3148MT | 江苏东佳电气有限公司 |
| 12 | 电机W相绕组温度热电阻（备用） | WZP2DN（嵌入式，在定子槽内） | 5/ |

7 | ISO 21940-11-2016 | 机械振动.转子平衡.第 11 部分:刚性转子的平衡程序和误差
8 | ISO 9906-2012 | 回转动力泵－水力性能验收试验1级、2级和3 级
9 | ASME B16.5-2017 | 管法兰及法兰管件
10 | IEC60529-2013 | 外壳防护等级(IP代码)
11 | IEC60751-2008 | 工业铂热电阻及铂感温元件
12 | LFZ40000055DPCH44DS | 管道、管件、阀门和设备管嘴焊接端接头形式和尺寸要求
注：凡不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。 | 注：凡不注日期的引本适用于本手册。 | 注：凡不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。

[表格]
序号 | 项目 | 参数 | 单位
1 | 工作介质 | 含硼水 |
2 | 添加剂
（25℃）
硼（mg B/kg）：1300~1400
氟化物（mg/kg）：≤0.05
氯化物（mg/kg）：≤0.05
磷酸盐分析（mg/kg）：≤0.05
钠、钾、铝、镁（mg/kg）：≤0.01
总硅（mg SiO2/kg）：≤0.60
3 | 密度 | 1002.3（10℃） | kg/m3
固体成分
[表格]
固体成分尺寸
固体成分名称 | 型号 | 位号 | 单台套数量 | 技术参数 | 厂家
1 | PTR冷却泵 | HTJ300-400C-000 | 5/6PTR1130/2130/3130PO | 1台 | 额定流量640m3/h，额定扬程36m | 重泵
1.1 | 转子部件 | HTJ300-400C-200 | / | 1套 | / | 重泵
1.2 | 泵体 | HTJ300-400C -101 | / | 1件 | / | 重泵
1.3 | 泵盖 | HTJ300-400C -102 | / | 1件 | / | 重泵
1.4 | 壳体密封环 | HTJ300-400C -103 | / | 2件 | / | 重泵
1.5 | 托架部件 | HTJ300-400C -400 | / | 1套 | / | 重泵
1.6 | 机械密封 | CMH1B-095-K080B11 | / | 1套 | / | 中密
2 | 电机 | HY280M-4 | 5/6PTR1130/2130/3130MO | 1台 | 电源380V，50Hz，额定功率90KW | 佳木斯
3 | 进口配对法兰 | HTJS300-400C -0001 | / | 1件 | 接管尺寸：Φ323.8×4.57 | 重泵
4 | 出口配对法兰 | HTJS300-400C -0002 | / | 1件 | 接管

16 | 出口法兰用金属缠绕垫 | HTJS300-400C -0004 | / | 1件 | / | 重泵

注：备件信息详见LFZ42200394X4GA45MD《PTR冷却泵备品备件清单》 | 注：备件信息详见LFZ42200394X4GA45MD《PTR冷却泵备品备件清单》 | 注：备件信息详见LFZ42200394X4GA45MD《PTR冷却泵备品备件清单》 | 注：备件信息详见LFZ42200394X4GA45MD《PTR冷却泵备品备件清单》 | 注：备件信息详见LFZ42200394X4GA45MD《PTR冷却泵备品备件清单》 | 注：备件信息详见LFZ42200394X4GA45MD《PTR冷却泵备品备件清单》 | 注：备件信息详见LFZ42200394X4GA45MD《PTR冷却泵备品备件清单》

[表格]

注意：

除非得到设备厂允许，否则整机起吊不得使用整体底座上的吊耳，不得使用泵设备零件上的吊环螺钉进行吊装，吊环螺钉仅用于设备及零部件的安装和拆卸。

起吊过程应在设置的警戒区域内进行，吊装作业人员按照指挥的命令和信号进行操作，无关人员不允许通过或停留，严禁在设备的吊臂、吊物下方行走，以防发生人身伤害事故发生。

以下给出了各类设备的吊装示意图，现场吊装应根据设备重量、体积、重心、具体选择合适吊装方式，必要时应拆除管路等干涉物，以防止吊装升起设备的损坏。

[表格]

注意：

设备抵达后，如有损坏或短缺，应立即向承运人和CQPI代表书面提出，强烈建议箱检查应在CQPI代表人员见证的情况下进行。

[表格]

注意：

设备到达用户现场，要做好存放工作，若因存储造成设备损坏，重泵公司概不负责

[表格]

警告！

重型设备吊装应参照“1.4:运输、接收、存储”起吊部分执行。

[表格]

注意：

对于有毒、爆炸、热的或其他危险介质的排泄需要按国家法律法规和企业相应的规定处理，避免对操作人员和环境造成危险。

[表格]

注意：

在基础混凝土浇注两周后有充分固化后，方可安装泵。

底座安装前此基础的埋置深度应该地冻线深。

设备安装前基础螺栓套管内应清洁无杂物。

预留地脚螺栓孔的中心线对基础纵横中心线的位置偏移不得超过20mm。

预留地脚螺栓孔的中心线应与基础表面保持垂直，其偏斜度不得超过10mm。

预留地脚螺栓孔的深度应大于地脚螺栓埋入深度的两倍。

预留地脚螺栓孔的上口尺寸应为地脚螺栓直径的2～3倍。

预留地脚螺栓孔的中心线距离基础边缘不得小于100mm

警告！
对中时，请确保驱动设备电源处于断开状态。
[表格]
位置 | 允差（mm）
径向偏差 | ±0.03
端面张口 | 0.05
[表格]
1、径向-水平方向 | 1、径向-水平方向 | 1、径向-水平方向 | 1、径向-水平方 | 1、径向-水平方向
介质温度（℃） | 方位 | 方位 | 预留值（mm）（mm） | 说明
任意 | 径向 | 水平 | 0 | 不需预留
2、径向-垂直方向 | 2、径向-垂直方向 | 2、径向-垂直方向 | 2、径向-垂直方 | 2、径向-垂直方向
介质温度（℃） | 方位 | 方位 | 预留值（mm） | 说明
（-80）～（-60） | 径向 | 垂直 | +0.14 | 泵中心高于电机中心
（-60）～（-30） | 径向 | 垂直 | +0.12 | 泵中心高于电机中心
-30～0 | 径向 | 垂直 | +0.10 | 泵中心高于电机中心
0～30 | 径向 | 垂直 | +0.08 | 泵中心高于电机中心
30～60 | 径向 | 垂直 | +0.06 | 泵中心高于电机中心
60～80 | 径向 | 垂直 | +0.04 | 泵中心高于电机中心
80～100 | 径向 | 垂直 | +0.02 | 泵中心高于电机中心
| | | |
100～120 | 径向 | 垂直 | -0.02 | 泵中心低于电机中心
120～140 | 径向 | 垂直 | -0.06 | 泵中心低于电机中心
140～160 | 径向 | 垂直 | -0.10 | 泵中心低于电机中心
160～180 | 径向 | 垂直 | -0.14 | 泵中心低于电机中心
180～200 | 径向 | 垂直 | -0.18 | 泵中心低于电机中心
| | | |
[表格]
注意！
不要通过松紧固定设备的螺栓来对中。
推荐要通过顶丝（调整设备位置的螺钉）来对中，设
上述机组对中是安装过程中最重要的环节，其质量必须
[表格]
注意！
泵组热试车调试应复核热态对中数据，并据此完成最终对中，否则重泵公司不承
[表格]
注意！
热态对中时，设备表面温度较高或较低，应防止烫伤、冻伤。
警告！
对中时，请确保驱动设备电源处于断开状态。
[表格]
位置 | 允差（mm）
径向偏差 | ±0.03
端面张口 | 0.05
[表格]
1、径向-水平方向 | 1、径向-水平方向 | 1、径向-水平方向 | 1、径向-水平方 | 1、径向-水平方向
介质温度（℃） | 方位 | 方位 | 预留值（mm）（mm） | 说明
任意 | 径向 | 水平 | 0 | 不需预留
2、径向-垂直方向 | 2、径向-垂直方向 | 2、径向-垂直方向 | 2、径向-垂直方 | 2、径向-垂直方向
介质温度（℃） | 方位 | 方位 | 预留值（mm） | 说明
（-80）～（-60） | 径向 | 垂直 | +0.14 | 泵中心高于电机中心
（-60）～（-30） | 径向 | 垂直 | +0.12 | 泵中心高于电机中心
-30～0 | 径向 | 垂直 | +0.10 | 泵中心高于电机中心
0～30 | 径向 | 垂直 | +0.08 | 泵中心高于电机中心
30～60 | 径向 | 垂直 | +0.06 | 泵中心高于电机中心
60～80 | 径向 | 垂直 | +0.04 | 泵中心高于电机中心
80～100 | 径向 | 垂直 | +0.02 | 泵中心高于电机中心
| | | |
100～120 | 径向 | 垂直 | -0.02 | 泵中心低于电机中心
120～140 | 径向 | 垂直 | -0.06 | 泵中心低于电机中心
140～160 | 径向 | 垂直 | -0.10 | 泵中心低于电机中心
160～180 | 径向 | 垂直 | -0.14 | 泵中心低于电机中心
180～200 | 径向 | 垂直 | -0.18 | 泵中心低于电机中心
| | | |
[表格]
注意！
不要通过松紧固定设备的螺栓来对中。
推荐要通过顶丝（调整设备位置的螺钉）来对中，设
上述机组对中是安装过程中最重要的环节，其质量必须
[表格]
注意！
泵组热试车调试应复核热态对中数据，并据此完成最终对中，否则重泵公司不承
[表格]
注意！
热态对中时，设备表面温度较高或较低，应防止烫伤、冻伤。
警告！
对中时，请确保驱动设备电源处于断开状态。

基础修整及底座水平度调整阶段 | 预留地脚螺栓孔 | 孔之间的中心距 | ±10
基础修整及底座水平度调整阶段 | 预留地脚螺栓孔 | 孔深度 | 0～＋20 |
基础修整及底座水平度调整阶段 | 预留地脚螺栓孔 | 孔倒锥度 | ±1° |
基础修整及底座水平度调整阶段 | 预留地脚螺栓孔 | 孔与基础中心线的关系尺
|
基础修整及底座水平度调整阶段 | 底座加工面 | 中心线方向的水平度 | 0.05m
|
基础修整及底座水平度调整阶段 | 底座加工面 | 垂直方向的水平度 | 0.05mm/
|
基础修整及底座水平度调整阶段 | 底座加工面 | 对角方向的水平度 | 0.05mm/
|
泵机组的对中调整阶段 | 轴端间距离 | 尺寸偏差 | +0.5
+0.8 |
泵机组的对中调整阶段 | 泵与联轴器对中调整 | 水平径向偏差 | ±0.03 |
泵机组的对中调整阶段 | 泵与联轴器对中调整 | 垂直径向偏差(泵高) | 0.06~
08 |
泵机组的对中调整阶段 | 泵与联轴器对中调整 | 水平方向端面张口偏差 | <0.
泵机组的对中调整阶段 | 泵与联轴器对中调整 | 垂直方向端面张口偏差 | <0.
泵机组安装的完工阶段 | 管道与泵连接 | 法兰面平行度 | <0.3 |
泵机组安装的完工阶段 | 管道与泵连接 | 法兰径向位移 | <0.5 |

[表格]

| 序号 | 位置 | 规格 | 拧紧力矩(N·m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 泵出口配对法兰连接螺柱 | M24 | 500 |
| 2 | 泵进口配对法兰连接螺柱 | M24 | 500 |
| 3 | 排污、疏水管配对法兰连接螺栓 | M14 | 90 |
| 4 | 电机与底板连接螺柱 | M20 | 300 |
| 5 | 泵与底板连接螺柱 | M24 | 500 |
| 6 | 地脚螺栓 | M30 | 980 |

注:1、泵进、出口法兰连接螺栓分三次拧紧,第一次对称拧紧,力矩为50%～60%;第
拧紧,力矩为70%～90%;第三次按顺时针方向依次拧紧,力矩为100%。
2、地脚螺栓应先
用80%的力矩拧紧下面的螺母,再用100%的力矩拧紧上面的螺母。
3、泵组各部件中的紧固件
拧紧力矩详见LFZ45200026X4GA44DD《PTR冷却泵剖面图》及LFZ45200
070X4GA44DD《PTR冷却泵主要零部件图》。 | 注:1、泵进、出口法兰连接螺栓分
三次拧紧,第一次对称拧紧,力矩为50%～60%;第二次对称拧紧,力矩为70%～90%;第
次按顺时针方向依次拧紧,力矩为100%。
2、地脚螺栓应先用80%的力矩拧紧下面的螺母,再
用100%的力矩拧紧上面的螺母。
3、泵组各部件中的紧固件拧紧力矩详见LFZ45300026
0X4GA44DD《PTR冷却泵剖面图》及LFZ45200070X4GA44DD《PTR冷
却泵主要零部件图》。 | 注:1、泵进、出口法兰连接螺栓分三次拧紧,第一次对
50%～60%;第二次对称拧紧,力矩为70%～90%;第三次按顺时针方向依次拧紧,力矩

[表格]
警告:
确保电机停止后电源隔离，以防意外起动！
[表格]
注意:
记录下停机的时间。
[表格]
注意:
对输送介质有毒、易燃、
[表格]
注意:
当环境温度低于4℃，轴承体、管路、泵体等都应该进行排净处理，并做好相应防
[表格]
注意:
泵组性能降低时，应及时停机检修。
[表格]
注意:
[表格]
注意!
故障检查及排除时确保人员
[表格]
故障分析及处理方案 | 故障分析及处理方案 | 故障分析及处理方案 | 故障分析及处理方案
序号 | 故障特征 | 可能原因 | 处理方案
1 | 泵组无法启动 | 电动机失效 | 检查电动机
1 | 泵组无法启动 | 电气故障 | 检查电源
1 | 泵组无法启动 | 泵组处于跳闸状态 | 检查与跳闸相关的仪表
1 | 泵组无法启动 | 泵组咬死 | 将联轴器脱开，进行手动盘车，确定咬死部位
。
2 | 不出液 | 未灌泵或灌液不足 | 检查泵和吸入管线是否充满液体，重新灌满
2 | 不出液 | 吸入管线堵塞/未注满液体 | 取走堵塞物/吸入管线注满水
2 | 不出液 | 外来物质堵塞叶轮 | 逆向冲洗泵，清洁叶轮
2 | 不出液 | 转动方向错误 | 提供正确地转动方向
2 | 不出液 | 吸入管线中有空气囊或蒸汽囊 | 吸入管线放空
2 | 不出液 | 装置NPSH不够 | 增加装置NPSH
2 | 不出液 | 泵达不到额定转速 | 增加转速
2 | 不出液 | 系统压头太高 | 减少系统的阻力
3 | 泵没有达到额定的流量或压力 | 空气通过密封垫漏入 | 更换密封垫

3 | 泵没有达到额定的流量或压力 | 装置NPSH不够 | 增加装置NPSH
3 | 泵没有达到额定的流量或压力 | 泵未达到额定的转速 | 增加泵转速
3 | 泵没有达到额定的流量或压力 | 泵扬程过高 | 增大出水阀开度直到额定点
4 | 泵启动后即停止输液 | 灌泵不正确 | 重新灌泵并使液体充满吸入管线
4 | 泵启动后即停止输液 | 吸入管线中有空气或蒸汽囊 | 为了消除空气囊，重
4 | 泵启动后即停止输液 | 空气漏入吸入管线或密封腔 | 修理（堵住）泄漏
4 | 泵启动后即停止输液 | 液体中有空气或蒸汽 | 液体抽去气体，维持压力，
4 | 泵启动后即停止输液 | 装置NPSH不够 | 增加装置NPSH
5 | 轴承发热 | 对中不正确 | 泵和驱动器重新对中
5 | 轴承发热 | 润滑不正确 | 检查润滑剂的适应性、数量、质量。从油和轴承和湿气
5 | 轴承发热 | 泵启动载荷过大 | 拆卸泵检查耐磨零件间隙
5 | 轴承发热 | 轴承太紧 | 更换轴承
6 | 泵噪声或振动超标 | 过度的振动 | 纠正振动的原因
6 | 泵噪声或振动超标 | 泵/驱动器对中不正确 | 轴对中，重新检查管道的稳固
6 | 泵噪声或振动超标 | 叶轮部分堵塞引起不平衡 | 为清洁叶轮逆向冲洗泵，拆下转动件检查
6 | 泵噪声或振动超标 | 叶轮或轴破裂或弯曲 | 如必要，更换有缺陷的元件
6 | 泵噪声或振动超标 | 转子部件或联轴器没有正确平衡 | 拆卸转子部件，对新作动平衡
6 | 泵噪声或振动超标 | 基础不坚固 | 保证泵底座与基础均匀接触，核实螺栓
6 | 泵噪声或振动超标 | 轴承磨损 | 更换轴承
6 | 泵噪声或振动超标 | 吸入或排出管道未固定或未正确地支撑 | 按照水力学准固定
6 | 泵噪声或振动超标 | 泵汽蚀 | 分析并纠正系统的问题
6 | 泵噪声或振动超标 | 电机或泵的压紧螺栓松动 | 拧紧螺栓，检查校平和对要，纠正
7 | 密封寿命短、密封过度泄漏、密封冲洗管线过热 | 机械密封零件磨损 | 更换磨损的零件
7 | 密封寿命短、密封过度泄漏、密封冲洗管线过热 | 冲洗流量不充分 | 打开密封冲洗管线排气孔排气
7 | 密封寿命短、密封过度泄漏、密封冲洗管线过热 | 冲洗流量不充分 | 密封输送环没被固定或反转，拆卸并检查机械密封组件松的零件和输送环方位
7 | 密封寿命短、密封过度泄漏、密封冲洗管线过热 | 冲洗流量不充分 | 密封冷却器失效，去掉水为管组件，反冲洗或更换
7 | 密封寿命短、密封过度泄漏、密封冲洗管线过热 | 密封冲洗流速过快 | 冲洗入口管孔板不合适，根据流量要求检查尺寸，若有必要重新更换
7 | 密封寿命短、密封过度泄漏、密封冲洗管线过热 | 密封冲洗流速过快 | 限流喉部衬

8 | 电机过载 | 转动零件卡住 | 检查内部转动零件，确保正确的间隙量
8 | 电机过载 | 速度太高 | 降低速度
8 | 电机过载 | 对中有偏差 | 重新检查对中
8 | 电机过载 | 轴弯曲 | 纠正或更换轴
9 | 轴承迅速磨损 | 对中有偏差 | 泵和驱动器重新对中
9 | 轴承迅速磨损 | 轴弯曲 | 纠正或更换轴
9 | 轴承迅速磨损 | 振动 | 纠正振动的原因
9 | 轴承迅速磨损 | 由机械故障或泵内部磨损引起推力增大 | 核查引起推力增
降低推力
9 | 轴承迅速磨损 | 润滑不正确 | 检查润滑的适应性、油位、油质量。从油和
污物和湿气
9 | 轴承迅速磨损 | 轴承安装不正确 | 重新安装轴承，核证正确的尺寸
10 | 泵过热/卡住 | 泵在较小流量下运行 | 检查泵的使用参数，按照正确的程
11 | 泵短期的腐蚀、侵蚀、点蚀、氧化或材料流失 | 材料不适合介质 | 和重泵
检查泵的使用参数并对组件设计做一些必要的调整。用正确的零件重新研磨泵，
清洗系统，试车运行
11 | 泵短期的腐蚀、侵蚀、点蚀、氧化或材料流失 | 介质夹带磨蚀材料 | 和重
起检查泵的使用参数并对组件设计做一些必要的调整。用正确的零件重新研磨泵
明清洗系统，试车运行
11 | 泵短期的腐蚀、侵蚀、点蚀、氧化或材料流失 | 不充分的入口压力或夹带
和重泵代表一起检查泵的使用参数并对组件设计做一些必要的调整。用正确的零
册里的详细说明清洗系统，试车运行
11 | 泵短期的腐蚀、侵蚀、点蚀、氧化或材料流失 | 电解作用 | 和重泵代表一
的使用参数并对组件设计做一些必要的调整。用正确的零件重新研磨泵，按照手
统，试车运行

[表格]

注意:
相关资料应以设备实际配置为准。
配套设备维修按配套设备说明书要求执行。

序号 | 物项中文描述 | 备件型号 | 材料 | 质保等级 | 图纸编码 | 图项号 |
EOMM手册编码 | 制造厂图号 | 制造厂图项号 | 包装方式 | 储存防止方式 |
储存等级 | 寿期（年） | 生产厂家
1 | 壳体密封环 | HTJ300-400C-103 | | QNC | LFZ452
00070X4GA44DD | / | LFZ42E0M400X4GA45SS | HTJ
300-400C-103 | 2 | 保持原包装 | 平放 | 室内 | 5 | 重泵
2 | O形圈406×7.0 | GB/T3452.1 | | QNC | LFZ452
00070X4GA44DD | / | LFZ42E0M400X4GA45SS | GB/
T3452.1 | 3 | 保持原包装 | 平放 | 室内 | 7 | 重泵
3 | O形圈265×5.3 | GB/T3452.1 | | QNC | LFZ452

序号 | 备件名称 | 零件代号 | 数量 | 所属部件图号 | 图中序号 | 质保等级 | 备注
1 | 壳体密封环 | HTJ300-400C-103 | 2件 | HTJ300-400C-000 | 2 | QNC |
2 | O形圈406×7.0 | GB/T3452.1 | 1件 | HTJ300-400C-000 | 4 | QNC | 泵体泵盖密封件
3 | O形圈265×5.3 | GB/T3452.1 | 1件 | HTJ300-400C-000 | 23 | QNC | 托架泵盖密封件
4 | O形圈200×3.1 | JB/ZQ4224 | 1件 | HTJ300-400-400 | 11 | QNC | 非驱动端轴承盖密封件
5 | 密封垫30×20.5 | HCB12-2003-D×d-n1 | 1件 | HTJ300-400-400 | 14 | QNC | 轴承体放油塞密封件
6 | O形圈180×3.1 | JB/ZQ4224 | 1件 | HTJ300-400-400 | 20 | QNC | 驱动端轴承盖密封件
7 | 调整垫 | HTJ300-400-408 | 1套 | HTJ300-400-400 | 21-23 | QNC | 轴承游隙调整用
8 | 轴承隔离器 80×100×12 | PTFE+GL | 2件 | HTJ300-400-400 | 25 | QNC | 轴承盖密封件
9 | 金属缠绕垫 | HTJS300-400C-0003 | 1件 | HTJS300-400C-0000 | 6 | QNC | 进口法兰密封件
10 | 金属缠绕垫 | HTJS300-400C-0005 | 1件 | HTJS300-400C-0000 | 14 | QNC | 疏水管与泵体密封件
11 | 金属缠绕垫 | HTJS300-400C-0004 | 1件 | HTJS300-400C-0000 | 16 | QNC | 出口法兰密封件
12 | 密封垫21×26 | JB/ZQ4454 | 1件 | HTJS300-400C-0000 | 22 | QNC | 排污管与托架密封件
13 | 金属缠绕垫 | HTJS300-400C-5304 | 1件 | HTJS300-400C-5100 | 9 | QNC | 排污管配对法兰密封件
14 | 金属缠绕垫 | HTJS300-400C-5304 | 1件 | HTJS300-400C-5300 | 8 | QNC | 疏水管配对法兰密封件
15 | 电机指示灯 | 4WG00900-0019 | 1件 | / | / | QNC | 电机易损件
16 | 电机温控开关 | 20B.050.2023.01 | 1件 | / | / | QNC | 电机易损件

[表格]

序号 | 工具名称 | 型号/规格 | 供货、制造商 | 数量 | 单位 | 用途及使用方法（列出文件名或附件号）
1 | 手动拉拔器 | QB/T5537（规格CSQ-300） | 重泵 | 1 | 件

泵体、泵盖与壳体密封环间隙 | Φ280H6/p6 | -0.024~-0.088 | 过盈配合
壳体密封环与叶轮口环 | Φ265H7/φ264.4h7 | 0.65~0.75 | 间隙配合
叶轮内孔与轴 | Φ60H6/h6 | 0~+0.038 | 间隙配合
机械密封止口与泵盖 | Φ140H7/f7 | +0.043~+0.123 | 间隙配合
轴承体座孔与轴承 | Φ180H6/(0～-0.025) | 0~+0.05 | 间隙配合
轴承内圈与轴 | Φ85(0～-0.02)/Φ85k6 | -0.003~-0.045 | 过盈配合
球轴承与轴承压盖之间间隙 | / | 0.05~0.1 | 靠调整垫调整

[表格]

注意:
不得使用轴的中段检查径向跳动，因为在拆卸叶轮时，它们可能已经损坏。

[表格]

| 是否使用原包装 | 存储环境 | 温湿度控制 | 储存期限 | 清洗 | 对存储、搬运、隔离的特殊要求 | 接触光线、液体 | 维修要求 | 其它要求
0形密封圈 | 涂漆或涂层干燥 | 20℃/65% | 3 | — | — | 无冲击 | — | — | —
金属缠绕垫 | 是 | 干燥 | 20℃/65% | 10 | — | — | 无冲击 | — | — | —
机械密封 | 是 | 干燥 | 20℃/65% | 3(密封) | 防锈 | — | — | 无冲击 | — | — | —
密封环 | 是 | 干燥 | 20℃/65% | 15 | 表面涂防锈油 | — | — | 无冲击 | — | — | —
泵座调整垫 | 是 | 干燥 | 20℃/65% | 10 | 表面涂防锈油 | — | — | 无冲击 | — | — | —
轴承 | 是 | 干燥 | 20℃/65% | 5 | 防锈密封 | — | — | 无冲击 | — | — | —
紧固件 | 是 | 干燥 | 20℃/65% | 15 | 表面涂防锈油 | — | — | 无冲击 | — | — | —

[表格]

注意:
轴承装配时，使用油浴或电感应加热器预热轴承（电感应加热器也会对轴承去磁）。温度不要超过120℃。
在使用轴承加热器时需带隔热手套，热的轴承能引起人身伤害。
加热轴承，也不准用为强制装配轴承。
不得使用火

[表格]

注意:
检查紧固件无损伤，螺纹表面光滑(清洁干净无毛刺)，拧紧时转动平稳。
分3次(或以上)拧紧到位，拧紧时必须对称拧紧完所有螺母后，才能以更大力矩拧紧时方矩必须

[表格]

6 | LFZ45200055X4GA44DS | PTR冷却泵性能曲线 |
7 | LFZ53200097X4GA44DD | PTR冷却泵电机外形图 |
8 | LFZ53200091X4GA44DS | PTR冷却泵电机扭矩特性曲线 |
9 | LFZ53200077X4GA44DD | PTR冷却泵电机接线图 |

[表格]

| 序号 | 零部件编号 | 零部件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HTJS300-400C-0000 | PTR冷却泵机组 | 1套 | 见LFZ45200070X4GA44DD《PTR冷却泵主要零部件图》 |
| 2 | HTJS300-400C -5100 | 排污管部件 | 1套 | 见LFZ45200070X4GA44DD《PTR冷却泵主要零部件图》 |
| 3 | HTJS300-400C -5300 | 疏水管部件 | 1套 | 见LFZ45200070X4GA44DD《PTR冷却泵主要零部件图》 |
| 4 | HTJ300-400C-000 | PTR冷却泵 | 1套 | 见LFZ45200026X4GA44DD《PTR冷却泵剖面图》 |
| 5 | HTJ300-400C-200 | 转子部件 | 1套 | 见LFZ45200070X4GA44DD《PTR冷却泵主要零部件图》 |
| 6 | HTJ300-400-400 | 托架部件 | 1套 | 见LFZ45200070X4GA44DD《PTR冷却泵主要零部件图》 |
| 7 | CMH1B-095-K080B11 | 机械密封 | 1套 | 见附件1 |
| 8 | HB6190(75×140-70×100-235) | 膜片联轴器 | 1套 | 见附件2 |
| 9 | HTJS300-400C-1100 | 公用底板 | 1套 | / |
| 10 | HY280M-4 | 电机 | 1台 | 90KW/380V见附件3 |

[表格]

| 序号 | 文件编码 | 文件标题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LFZ45200063X4GA44DS | PTR冷却泵数据表 | |
| 2 | LFZ53200084X4GA44DS | PTR冷却泵电机数据表 | |
| 3 | LFZ45200394X4GA44GN | PTR冷却泵备品备件清单 | 含电机、机封、联轴器备品备件 |
| 4 | LFZ45200394X4GA44GN | PTR冷却泵专用工具清单 | |

C:/31130P09/1/31130/213