

地址:广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816


E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

TQ6410 PDA 开发板 Linux 驱 动开发教程

V1.0.1 (20110831)

广州天嵌计算机科技有限公司荣誉出品

首发网站: www.embedsky.net




地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

版权声明

本手册版权归属广州天嵌计算机科技有限公司(以下简称"天嵌科技")所有,并保留一切权力。非经天嵌科技同意(书面形式),任何单位及个人不得擅自摘录本手册部分或全部内容,违者将追究其法律责任。





地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

前言

这份教程是天嵌科技提供的针对 TQ6410 的 Linux 的系列教程的第一册,以后推出的第二册第三册均在本次的版本号上进行增加。

本教程将针对 TQ6410 开发的 Linux。简要的说明内核源码的获取以及配置编译过程。侧重于讲解驱动的开发过程,如果要详细了解内核移植的步骤、过程,可以阅读 TQ2440 中的《Linux 移植之 Step By Step》。 关于 TQ2440 的 Linux 移植教程可以从 BBS 获得, BBS 地址: bbs.embedsky.net。其教程下载地址: http://soft.embedsky.net/files/cd_iso/TQ2440%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF%E9%85%8D%E5%A5%97%E6%95%99%E6%9D%90%E9%9B%86 201006.rar

在本教程的第一册中,主要讲解 Linux 内核中的输入子系统,同时也配合 HS0038 红外接收头驱动,按键驱动来进一步说明一下 Linux 子系统。另外增加解析 ADC 驱动,蜂鸣器驱动。

本教程的初衷是和读者们分享以下知识点:

- a) 解析 Linux 内核中的输入子系统,包括其处理输入设备注册的细节以及处理输入设备事件的过程
- b) 通过按键驱动和 HS0038 红外接收头驱动来进一步了解输入设备驱动的注册的过程
- c) 举例说明 platform driver 和 platform device 在平台设备驱动注册过程中的关系
- d) 阐述 Linux 内核中字符驱动注册的流程
- e) 通过 ADC 字符驱动,实践字符驱动编写过程,了解内核中 ADC 驱动的一些接口的利用以及了解 S3C6410 中的 ADC 相关寄存器的设置。
- f) 通过蜂鸣器驱动,进一步熟悉字符驱动的编写流程,了解定时器的 PWM 功能设置和利用

天嵌科技——研发部 2011年08月31日(V1.0.1版本)





地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

更新说明


V1.0.1 暂无更新。



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

目录

版权声明	2
前言	3
更新说明	4
目录	5
第一章 Linux 输入子系统	6
1.1 input 子系统简介	
1.2 Input 子系统中一些重要的接口介绍	6
1.3 事件响应概念	7
1.4 注册一个输入设备的基本要求	8
1.5 输入设备注册过程简析	11
1.5.1 重要结构体的关系	11
1.5.2 重要注册函数的要点解析	12
1.6 子系统的处理事件过程简析 1.7 小结	20
1.7 小结	25
第二章TQ6410 部分驱动解析	26
2.1 如何将驱动加入到内核	26
2.2 平台设备注册的必备条件	29
2.3 HS0038 红外接收头驱动	30
2.3.1 设备(platform device)注册	30
2.3.2 hs0038 驱动注册	32
2.4 按键驱动	43
2.4.1 设备(platform device)注册	44
2.4.2 按键驱动(platform driver)注册	45
2.5 字符设备驱动注册的简介	56
2.6 ADC 字符驱动	57
2.6.1 简析内核中的针对 ARM 芯片的 ADC 驱动接口	57
1)、通用 ADC 接口函数	59
2)、ADC 相关寄存器的设置	60
3)、小结	63
2.6.2 简析注册 ADC 字符驱动	63
1)、ADC 字符驱动简析	63
2)、小结	68
2.7 蜂鸣器驱动	68
2.7.1 定时器 1 的寄存器简介	68
2.7.2 蜂鸣器驱动简析	
2.7.3 小结	76
2.9 小柱	76




地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

第一章 Linux 输入子系统

1.1 input 子系统简介

Linux 内核的 Input 子系统主要有三部组合而成,他们是 Input driver,Input core 以及 Input handler。 当事件触发时,也就是有输入设备输入(按键,触摸屏,鼠标等),整个子系统的大概处理过程是: Input driver→ Input core→Input handler→用户空间。如下图所示:



1.2 Input 子系统中一些重要的接口介绍

a) struct input_dev *input_allocate_device(void)

定义于 drivers/input/input.c 中 input_allocate_device 函数为 input_dev(在 include/linux/input.h 中定义)分配内存空间,初始化其内嵌的 device,这里还初始化了 input_dev 结构中的 h_list 和 node 链表头,node 是用于将该 input_dev 挂到 input_dev_list 上,而 h_list 指向的量表用于存放 input_handle(include/linux/input.h 中定义)。

b) void input set capability(struct input dev *dev, unsigned int type, unsigned int code)

该函数用于告知 input 子系统它可以报告的事件,它定义于 drivers/input/input.c 中。这个函数中根据不同的事件响应类型,设置对应的事件码 code.其实它最终也是调用:



static inline void __set_bit(int nr, volatile unsigned long *addr)

该函数位于 include/asm-generic/bitops/non-atomic.h

c) int input_register_device(struct input_dev *dev)

该函数用于注册输入子系统的设备。定义于 drivers/input/input.c 中。

d) void input_unregister_device(struct input_dev *dev)

该函数用于注销输入子系统中的输入设备。定义于 drivers/input/input.c 中。

e) void input_event(struct input_dev *dev, unsigned int type, unsigned int code, int value)

该函数是在发生输入事件时,向子系统报告事件的。定义于 drivers/input/input.c 中。这个函数都分别被一下的函数调用。


static inline void input_report_key(struct input_dev *dev, unsigned int code, int value) static inline void input_report_rel(struct input_dev *dev, unsigned int code, int value) static inline void input_report_abs(struct input_dev *dev, unsigned int code, int value) 它们都是用于报告 EV KEY、EV REL、EV ABS 等事件的函数。

f) static inline void input_sync(struct input_dev *dev)


用来告诉上层,本次的事件已经完成了.

1.3 事件响应概念

Linux 内核中,定义了几种不同的事件响应类型,它们定义于 include/linux/input.h 中,如下截图:



另外在文件 include/linux/input.h 中也定义了许多响应码(事件码)。部分截图如下:



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

#define KEY_RESERVED 0 #define KEY_ESC 1 2 #define KEY 1 #define KEY 2 3 #define KEY_3 4 5 #define KEY 4 #define KEY 5 6 7 #define KEY 6 #define KEY 7 8 #define KEY 8 9 #define KEY 9 10 #define KEY 0 11 #define KEY_MINUS 12 #define KEY EQUAL 13 #define KEY_BACKSPACE 14 #define KEY TAB 15 #define KEY Q 16 #define KEY W 17 #define KEY_E 18 #define KEY R 19 #define KEY_T 20 #define KEY Y 21 #define KEY U 22 #define KEY_I 23 #define KEY 0 24 #define KEY P 25 #define KEY LEFTBRACE 26 #define KEY_RIGHTBRACE 27 #define KEY ENTER 28

通过前面的重要函数介绍,得知驱动层是靠 input_event 函数来向输入子系统传递事件的信息的。在这个函数,它会针对传递的输入设备,判断其可用的事件类型,以及有效的事件码,做出相应的处理。所以要注册输入设备,也必须要有事件类型设置,和事件码的概念。重要的说就是一个设备可以支持一个或多个事件类型;每个事件类型下面还需要设置具体的触发事件码。

1.4 注册一个输入设备的基本要求

在内核源码中的说明文档中 Documentation/input/input-programming.txt, 给出了注册一个输入设备的最基本的例子。一下是文档中的例子源码:

#include linux/input.h>


#include linux/module.h>

#include linux/init.h>

#include <asm/irq.h>

#include <asm/io.h>

static struct input_dev *button_dev;



地址:广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net


```
static irqreturn_t button_interrupt(int irq, void *dummy)
    input_report_key(button_dev, BTN_0, inb(BUTTON_PORT) & 1);
    input_sync(button_dev);
    return IRQ HANDLED;
static int __init button_init(void)
    int error;
    if (request irq(BUTTON IRQ, button interrupt, 0, "button", NULL)) {
                  printk(KERN_ERR "button.c: Can't allocate irq %d\n", button_irq);
                  return -EBUSY;
    button dev = input allocate device();
    if (!button_dev) {
         printk(KERN_ERR "button.c: Not enough memory\n")
         error = -ENOMEM;
         goto err free irq;
    button_dev->evbit[0] = BIT_MASK(EV_KEY);
    button_dev->keybit[BIT_WORD(BTN_0)] = BIT_MASK(BTN_0);
    error = input register device(button dev);
    if (error) {
         printk(KERN_ERR "button.c: Failed to register device\n");
         goto err_free_dev;
    return 0;
err_free_dev:
    input free device(button dev);
err_free_irq:
    free irq(BUTTON IRQ, button interrupt);
    return error;
static void exit button exit(void)
         input_unregister_device(button_dev);
```



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

free_irq(BUTTON_IRQ, button_interrupt); } module init(button init); module exit(button exit); 概括性的看这个例子, 里面仅仅提供了一个设备注册的处理函数 button_init, 设备注销函数 button_exit 以及输入设备触发响应的中断处理函数 button interrupt。 先概要的理解 button init 函数: static int __init button_init(void) { int error; //这里将输入的设备相应处理以中断方式来处理,这里先注册中断,这就是 button interrupt //存在的理由 if (request irq(BUTTON IRQ, button interrupt, 0, "button", NULL)) { printk(KERN ERR "button.c: Can't allocate irg %d\n", button irg): return -EBUSY; //这个之前提到过,是为新的输入设备分配空间的,这是输入设备注册开始时必须 //要完成的任务之一 button dev = input allocate device(); if (!button dev) { printk(KERN ERR "button.c: Not enough memory\n"); error = -ENOMEM; goto err_free_irq; //设置输入设备接受的事件类型 button_dev->evbit[0] = BIT_MASK(EV_KEY); //设置有效的事件码 button_dev->keybit[BIT_WORD(BTN_0)] = BIT_MASK(BTN_0); //注册输入设备 error = input register device(button dev); if (error) { printk(KERN_ERR "button.c: Failed to register device\n"); goto err_free_dev; return 0; err free dev: input free device(button dev); err free irq: free irq(BUTTON IRQ, button interrupt); return error;



{

}

广州天嵌计算机科技有限公司

对于 button_exit(void)函数,就是处理卸载输入设备以及释放中断。下面看看 button_interrupt 处理函数 static irgreturn t button interrupt(int irg, void *dummy)

```
input_report_key(button_dev, BTN_0, inb(BUTTON_PORT) & 1);
input_sync(button_dev);
return IRQ_HANDLED;
```

当中断发生,也就是输入设备触发了中断时,中断中处理的是通过 input_report_key 向子系统报告事件, input_report_key 是针对事件类型为 EV_KEY 的响应,向子系统报告的接口。它最终也是调用了 input_event 来处理。这个在 1.2 章节中的 e) 项有说明了。

进入子系统处理后,再利用 input_sync 函数来告诉告诉上层,子系统处理事件是否完毕通过这个简单的例子,可以概括的说明注册一个输入设备驱动的步骤如下:

- 1、驱动中要有一个由输入设备触发的处理函数 这个处理过程主要是向子系统汇报事件,向上层交代处理结果。
- 2、一个初始化函数 初始化包括注册触发时的处理接口,创建新设备,设置事件类型,设置事件码。
- 3、一个注销函数 注销输入设备,如果有中断注册,那也需要注销中断。

1.5 输入设备注册过程简析

输入设备的种类很多,但他们在基于内核子系统的注册过程,步骤差不多。内核中针对不同类型的驱动注册也多,这里针对于 evdev 的注册过程进行简析。

1.5.1 重要结构体的关系

在输入设备注册过程,可以切分为 input device, handler, handle 这三个结构的处理, 其实主要目的是了解这三者之间是如何联系在一起, 那就了解输入设备在 Linux 子系统中的注册过程。


a) input device 功能说明

input device 的功能,之前的 1.4 章节有介绍。它就是针对实际设备端口的初始化,响应接口的设置,响应类型的设置等,也就是它生成了新的输入设备。

专门用来注册它的函数是 int input_register_device(struct input_dev *dev),系统中所有的输入设备在注册后都会被增加进入 input_dev_list 链表中去,在 int input_register_device(struct input_dev *dev)中就有这样一句代码 list_add_tail(&dev->node, &input_dev_list);将其加入到 input_dev_list 链表中去

b) handler 的功能说明

handler 的功能,对于每一个新注册的 input device 都有一个和它对应的 handler。handler 的主要功能是提供了输入设备对应的一些操作接口,例如经常看到的 write, read, ioctl 等。它是属于 struct input_handler 结构体。该结构体定义于 include/linux/input.h 中。里面的主要成员有 fops ,专门用来设定对应输入设备的读,写等控制,另外一个成员是 connect, 它就是用来指定将 handler 和 input device 关联的处理接口。专门用于注册 handler 的函数是 int input_register_handler(struct input_handler *handler),同样的所有注册的 handler 都被加入到 input_handler_list 链表中去,注册函数中利用 list_add_tail(&handler->node,



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

&input handler_list);来完成的。

c) handle 的功能说明


handle 的功能,handle 的功能就是将 input device 和其对应的 handler 对应起来,它就像一座桥,将两者准确的连接在一起,这样在事件被处理的时候,调用对应的 handler 中的处理接口接容易了。专门用于注册 handle 的函数是 int input_register_handle(struct input_handle *handle)。在该函数中利用以下代码将其直接和 input device 关联起来

if (handler->filter)

list_add_rcu(&handle->d_node, &dev->h_list); //将 handle 加入 input device 的 h_list 链表,从表头加入 else

list_add_tail_rcu(&handle->d_node, &dev->h_list); //将 handle 加入 input device 的 h_list 链表,从表尾加入另外也利用 list_add_tail_rcu(&handle->h_node, &handler->h_list); 语句将其加入到对应的 handler 的 h list 列表中

这三者的关系可以用以下截图表示:




1.5.2 重要注册函数的要点解析

简述完输入设备在子系统中的 input device , handler, handle 三者关系之后,下面主要看实际的注册函数进行逐步的解析一下,这样可以进一步看清楚其注册的流程。

a) handler 的注册过程

int input_register_handler(struct input_handler *handler)
{
 struct input_dev *dev;
 int retval;



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

```
retval = mutex lock interruptible(&input mutex);
       if (retval)
           return retval;
       //初始化 handler 的 h list 列表
       INIT LIST HEAD(&handler->h list);
       if (handler->fops != NULL) {
   //以 handler->minor 右移五位做为索引值插入到 input table[]中
   //input_table 将来可以利用它来检索 handler,这也是根据设备节点
   //取得其次设备号之后来实现的。
           if (input table[handler->minor >> 5]) {
               retval = -EBUSY;
               goto out;
           input table[handler->minor >> 5] = handler;
       //将其加入到 input handler list 链表中去
       list_add_tail(&handler->node, &input_handler_list);
       //检索 handler, 让其和在 input dev list 链表上的输入设备关联
       //其实这里就算没有设备可以关联,也没有关系,因为在输入设备
       //注册的时候,它会去处理,寻找和它关联的 handler.
       list for each entry(dev, &input dev list, node)
           input_attach_handler(dev, handler);
       input_wakeup_procfs_readers().
    out:
       mutex unlock(&input mutex);
       return retval;
   概括其注册流程如下:
初始化其 h list 成员列表→ 将其加入 input table 中→ 加入到 input handler list→ 检索与之关联的输入设
备。
   b) input device 的注册过程
   int input register device(struct input dev *dev)
       static atomic_t input_no = ATOMIC_INIT(0);
       struct input handler *handler;
       const char *path;
       int error;
       /* Every input device generates EV SYN/SYN REPORT events. */
         set bit(EV SYN, dev->evbit);//增加设置所有输入设备都具备的事件类型
```

地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: <u>support@embedsky.net</u> 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://www.embedsky.net 或 http://www.embedsky.net 或 http://www.embedsky.net <a h


```
/* KEY RESERVED is not supposed to be transmitted to userspace. */
  clear_bit(KEY_RESERVED, dev->keybit);
/* Make sure that bitmasks not mentioned in dev->evbit are clean. */
input cleanse bitmasks(dev);
if (!dev->hint events per packet)
    dev->hint events per packet =
             input estimate events per packet(dev);
 * If delay and period are pre-set by the driver, then autorepeating
 * is handled by the driver itself and we don't do it in input.c.
*/
init timer(&dev->timer);
if (!dev->rep[REP_DELAY] && !dev->rep[REP_PERIOD])
    dev->timer.data = (long) dev;
    dev->timer.function = input_repeat_key;
    dev - rep[REP_DELAY] = 250;
    dev - rep[REP PERIOD] = 33;
if (!dev->getkeycode)//如果没有定义 getkeycode 接口,这用默认的
    dev->getkeycode = input default getkeycode;
if (!dev->setkeycode) //如果没有定义 setkeycode 接口,这用默认的
    dev->setkeycode = input default setkeycode;
dev set name(&dev->dev, "input%ld",
          (unsigned long) atomic_inc_return(&input_no) - 1);
error = device add(&dev->dev); //将 input dev 中封装的 device 注册到 sysfs
if (error)
    return error;
path = kobject get path(&dev->dev.kobj, GFP KERNEL);
pr info("%s as %s\n",
    dev->name? dev->name: "Unspecified device",
    path ? path : "N/A");
kfree(path);
error = mutex lock interruptible(&input mutex);
if (error) {
    device_del(&dev->dev);
```

地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持)

传真: 020-38373101-816 E-mail: <u>support@embedsky.net</u> 官方网站: <u>http://www.embedsky.net</u> 或 <u>http://bbs.embedsky.net</u>

```
return error;
    //将新注册的 input device 加入到 input dev list 链表中
        list add tail(&dev->node, &input dev list);
    //下面就是将新注册的 input device 和 handler 关联的处理过程
    //以及注册对应的 handle 过程
        list for each entry(handler, &input handler list, node)
            input_attach_handler(dev, handler);
        input wakeup procfs readers();
        mutex unlock(&input mutex);
       return 0;
    Input device 的注册过程,最主要的环节就是于 handler 关联的处理过程,这个必须弄清楚。下面看看
input attach handler(dev, handler) 函数都做了什么事情。
    static int input_attach_handler(struct input_dev *dev, struct input_handler *handler)
        const struct input device id *id;
        int error;
        id = input match device(handler, dev);//检索与 input device 对应的 handler
       if (!id)
            return -ENODEV;
        //在检索到了与 input device 对应的 handler 之后,
        //调用其对应的 connnect 接口来将 input device 和 handler 关联起来
        //在这一过程,也就注册了 handle 和生成相应的设备节点(/dev/event0 等这样的名称)
        error = handler->connect(handler, dev, id);
        if (error && error != -ENODEV)
            pr err("failed to attach handler %s to device %s, error: %d\n",
                   handler->name, kobject_name(&dev->dev.kobj), error);
        return error;
    所以要了解 input device 如何与 handler 关联上,只能去了解 input match device(handler, dev)这个函
数如何检索与 input device 匹配的 handler,以及 对应的 handler 提供的 connect 接口是如何关联他们的的。
先看看 input match device(handler, dev) 函数是如何检索的
    static const struct input_device_id *input_match_device(struct input_handler *handler,
                                struct input dev *dev)
        const struct input device id *id;
```

for (id = handler->id_table; id->flags || id->driver_info; id++) {



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

```
//检索他们的总线类型是否相同,如果 flags 中有设置
   if (id->flags & INPUT_DEVICE_ID_MATCH_BUS)
       if (id->bustype != dev->id.bustype)
          continue;
   //检索他们的设备厂商是否相同,如果 flags 中有设置
   if (id->flags & INPUT DEVICE ID MATCH VENDOR)
       if (id->vendor != dev->id.vendor)
           continue;
   //检索它们的设备号是否相同,如果 flags 中有设置
   if (id->flags & INPUT DEVICE ID MATCH PRODUCT)
       if (id->product != dev->id.product)
          continue:
   //检索它们的版本是否相同,如果 flags 中有设置
   if (id->flags & INPUT DEVICE ID MATCH VERSION)
       if (id->version != dev->id.version)
          continue;
   MATCH_BIT(evbit, EV_MAX);
   MATCH BIT(keybit, KEY MAX);
   MATCH BIT(relbit, REL MAX);
   MATCH BIT(absbit, ABS MAX);
   MATCH BIT(mscbit, MSC MAX);
   MATCH_BIT(ledbit, LED_MAX);
   MATCH_BIT(sndbit, SND_MAX);
   MATCH_BIT(ffbit, FF_MAX);
   MATCH BIT(swbit, SW MAX);
   if (!handler->match || handler->match(handler, dev)){
       return id:
   //从以上的检索过程,只有它们的各个检索项都匹配以后,才返回与之对应的 id
return NULI
```

在找到匹配的 handler 之后,那么就调用 handler 的 connnect 接口来将 input device 和它关联起来,这个关联的过程,也就涉及了 handle 的注册过程和设备节点的创建。下面以 evdev 设备和它的 handler 连接过程为例子,了解一下这个处理过程:

```
static int evdev_connect(struct input_handler *handler, struct input_dev *dev,

const struct input_device_id *id)

{

struct evdev *evdev;

int minor;

int error;
```



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

```
for (minor = 0; minor < EVDEV MINORS; minor++)
    if (!evdev_table[minor]) //寻找 evdev_table 中的第一个空元素,用来存放这个新的 evdev
        break;
if (minor == EVDEV MINORS) {
    pr err("no more free evdev devices\n");
    return -ENFILE;
evdev = kzalloc(sizeof(struct evdev), GFP KERNEL);
if (!evdev)
    return -ENOMEM;
INIT LIST HEAD(&evdev->client list);
spin lock init(&evdev->client lock);
mutex init(&evdev->mutex);
init waitqueue head(&evdev->wait);
dev_set_name(&evdev->dev, "event%d", minor);
evdev->exist = true;
evdev->minor = minor;
//初始化 evdev 中的 handle
evdev->handle.dev = input get device(dev);
evdev->handle.name = dev_name(&evdev->dev);
evdev->handle.handler = handler;
evdev->handle.private = evdev;
//创建对应的设备节点, EVDEV MINOR BASE(64)+minor 的结果就是此设备号
//而 INPUT MAJOR(13)就是 evdev 设备的主设备号,如下图所示:
evdev->dev.devt = MKDEV(INPUT_MAJOR, EVDEV_MINOR_BASE + minor);
             -la dev/event
                                       1 00:59 dev/eventl
                root
                                   Jan
                                       1 00:59 dev/event2
                                   Jan
```

```
root@EmbedSky /]# ls
rw-rw----
root@EmbedSky /]#
root@EmbedSky /]#
root@EmbedSky /]#
                  INPUT_MAJOR
                                                EVDEV MINOR BASE+minor
root@EmbedSky /]#
                  =13
                                                           (64+minor)
root@EmbedSky /]#
root@EmbedSky /]#
root@EmbedSky /]#
root@EmbedSky
root@EmbedSky
root@EmbedSky
root@EmbedSky
root@EmbedSky /]#
root@EmbedSky /]#
root@EmbedSky
```

```
evdev->dev.class = &input_class;
evdev->dev.parent = &dev->dev;
evdev->dev.release = evdev_free;
```




地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816

E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net device initialize(&evdev->dev); //注册 evdev 中的 handle,这个就是下面要了解的 handle 注册 error = input register handle(&evdev->handle); if (error) goto err free evdev; error = evdev_install_chrdev(evdev); if (error) goto err unregister handle; error = device add(&evdev->dev); if (error) goto err_cleanup_evdev; return 0; err cleanup evdev: evdev_cleanup(evdev); err_unregister_handle: input_unregister_handle(&evdev->handle); err_free_evdev: put_device(&evdev->dev); return error; c) handle 的注册过程 其实它的注册函数也就是处理将 handle 加入到 input device 的 h list 以及 handler 的 h list 链表中去而 己。 int input_register_handle(struct input_handle *handle) struct input_handler *handler = handle->handler; struct input_dev *dev = handle->dev; int error; * We take dev->mutex here to prevent race with * input release device(). error = mutex_lock interruptible(&dev->mutex); if (error) return error;

* to the tail.

* Filters go to the head of the list, normal handlers



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net */ //handle 加入到 input device 的 h_list if (handler->filter) list add rcu(&handle->d node, &dev->h list); else list add tail rcu(&handle->d node, &dev->h list); mutex unlock(&dev->mutex); * Since we are supposed to be called from ->connect() * which is mutually exclusive with ->disconnect() * we can't be racing with input unregister handle() * and so separate lock is not needed here. //将其加入到 handler 的 h list 链表中 list add tail rcu(&handle->h node, &handler->h list); if (handler->start) handler->start(handle); return 0; 简析了整个注册过程,下面以一张图片来说明一下整个注册的流程,以便直观的理解一些。 input device0 input device1 input handle h_list h list h list dev input dev list handler input_match_device 从input handler list中找匹配的handler d_node h_node

图 1-6

handler1

connect

h list

handler0

connect


h_list

找到符合的handler,

调用handler的connect接口 来完成注册设备结点,注册handle input handler list

handler...

h list



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

1.6 子系统的处理事件过程简析

操作输入设备的设备节点时,第一时间无非就是打开该设备。在 drivers/input/input.c 中就定义了设备 节点的 open 函数入口

```
static int input_open_file(struct inode *inode, struct file *file)
{
    struct input handler *handler;
    const struct file operations *old fops, *new fops = NULL;
    int err;
    err = mutex lock interruptible(&input mutex);
        return err;
/* No load-on-demand here? */
//从全局数组 input table 中检索 handler,
//这个在前面的 handler 注册过程中有将 handler 加入到 input table 了
    handler = input table[iminor(inode) >> 5];
    if (handler)
        new_fops = fops_get(handler->fops);
//取出 handler 之后,将 handler 中提供的各种处理接口
//提取,用于更新当前的 fops 接口的,以便在对应的 input device 调用其对应的 open 等函数
    mutex unlock(&input mutex);
     * That's really odd. Usually NULL ->open means "nothing special",
     * not "no device". Oh, well...
    if (!new_fops || !new_fops->open) {
        fops put(new fops);
        err = -ENODEV
        goto out;
//如果没有找到对应的处理接口,则说明该设备不存在,返回失败。
    old fops = file->f op;
    file -  f_op = new_fops;
    err = new fops->open(inode, file);
    if (err) {
        fops put(file->f op);
        file->f_op = fops_get(old_fops);
    fops put(old fops);
```



地址:广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

out: return err; } 设备打开之后,各个接口都准备好了,那么在操作的时候,是靠 input_event 来和子系统报告事件的, 这个在之前的简析中有提过。 void input event(struct input dev *dev, unsigned int type, unsigned int code, int value) { unsigned long flags; //先检索事件被支持的类型是否在输入设备可以接受的, //设备注册的时候有指定设备所接受的事件类型的。 if (is event supported(type, dev->evbit, EV MAX)) { spin lock irgsave(&dev->event lock, flags); add input randomness(type, code, value); //在事件类型合法后,就调用以下的函数来处理 input handle event(dev, type, code, value); spin_unlock_irqrestore(&dev->event_lock, flags); 在事件类检测通过以后,接着就调用 input handle event 这个处理继续事件 static void input handle event(struct input dev *dev, unsigned int type, unsigned int code, int value) { int disposition = INPUT IGNORE EVENT; switch (type) { //针对不同事件类型的分类处理 //而且每种类型都必须检索对应的事件码 code 是否被支持 //只有被支持才会进一步处理,这个事件吗在设备注册的时候也是设置好了的 case EV_SYN: switch (code) { case SYN CONFIG: disposition = INPUT_PASS_TO_ALL; break; case SYN_REPORT: if (!dev->sync) { dev->sync = true; disposition = INPUT PASS TO HANDLERS; break; case SYN MT REPORT: dev->sync = false;

天 嵌 科 技


广州天嵌计算机科技有限公司

地址:广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816

E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

```
disposition = INPUT_PASS_TO_HANDLERS;
         break;
    break;
case EV KEY:
    if (is event supported(code, dev->keybit, KEY MAX) &&
         !!test_bit(code, dev->key) != value) {
         if (value != 2) {
               change bit(code, dev->key);
             if (value)
                  input_start_autorepeat(dev, code);
             else
                  input stop autorepeat(dev);
         disposition = INPUT_PASS_TO_HANDLERS;
    break;
case EV SW:
    if (is_event_supported(code, dev->swbit, SW_MAX) &&
         !!test_bit(code, dev->sw) != value) {
         change bit(code, dev->sw);
         disposition = INPUT PASS TO HANDLERS;
    break;
case EV ABS:
    if (is_event_supported(code, dev->absbit, ABS_MAX))
         disposition = input handle abs event(dev, code, &value);
    break;
case EV REL:
    if (is event supported(code, dev->relbit, REL MAX) && value)
         disposition = INPUT_PASS_TO_HANDLERS;
    break;
case EV MSC:
    if (is_event_supported(code, dev->mscbit, MSC_MAX))
```



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

E-mail: <u>support@embedsky.net</u> 官方网站: <u>http://www.embedsky.net</u> 或 <u>htt</u>


```
disposition = INPUT_PASS_TO_ALL;
    break;
case EV LED:
    if (is event supported(code, dev->ledbit, LED MAX) &&
         !!test_bit(code, dev->led) != value) {
         change bit(code, dev->led);
         disposition = INPUT PASS TO ALL;
    break:
case EV SND:
    if (is event supported(code, dev->sndbit, SND MAX)) {
         if (!!test_bit(code, dev->snd) != !!value)
               change_bit(code, dev->snd);
         disposition = INPUT_PASS_TO_ALL;
    break;
case EV_REP:
    if (code \le REP MAX \&\& value \ge 0 \&\& dev->rep[code] != value) {
         dev->rep[code] = value;
         disposition = INPUT PASS TO ALL;
    break;
case EV FF:
    if (value \geq = 0)
         disposition = INPUT_PASS_TO_ALL;
    break:
case EV PWR:
    disposition = INPUT PASS TO ALL;
    break;
if (disposition != INPUT IGNORE EVENT && type != EV SYN)
    dev->sync = false;
//在分类检索设置之后,需要输入设备的参与,直接回调设备的 event 函数.
if ((disposition & INPUT PASS TO DEVICE) && dev->event)
    dev->event(dev, type, code, value);
```

天 嵌 科 技

广州天嵌计算机科技有限公司


```
//直接需要对应的 handler 参与. 调用 input_pass_event
    //对于 TO6410 的按键设备
    if (disposition & INPUT PASS TO HANDLERS)
        input pass event(dev, type, code, value);
    解析字符设备处理的过程,到目前,就发现 handler, input table,事件类型,事件码等都相继的其了
它们各自的作用了。下面继续看 input_pass_event(dev, type, code, value); 的处理
static void input_pass_event(struct input_dev *dev,
                 unsigned int type, unsigned int code, int value)
    struct input handler *handler;
    struct input handle *handle;
    rcu read lock();
//获取 input device 的被指定的 handle
    handle = rcu_dereference(dev->grab);
    if (handle)//如果存在,这直接利用该 handle 所指向的 handler 中的各种接口来处理
        handle->handler->event(handle, type, code, value);
    else {
        bool filtered = false;
        //否则逐个检索 input device 中的 h_list 链表来获得与之对应的 handle
        //然后在通过 handle 来获得 handler, 进一步处理
        list_for_each_entry_rcu(handle, &dev->h_list, d_node) {
            if (!handle->open)
                continue;
            handler = handle->handler;
            if (!handler->filter) {
                if (filtered)
                     break;
                handler->event(handle, type, code, value);
            } else if (handler->filter(handle, type, code, value))
                filtered = true;
    rcu read unlock();
```

分析至此,已经看到了在注册过程中,所涉及的 input device, handler, handle 它们在事件处理过程的作用,以及注册它们的时候需要设置的一些属性的作用都在事件处理中逐步涉及到,例如事件类型,事件码,input_table,input_device_list,input_handler_list 等。 为了直观,下面以一张图简要的说明一下事



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

件的 evdev 设备的处理过程。



1.7 小结

至此,对于Linux内核的输入子系统的简析就告一段落。在整个子系统中主要围绕着 input device, handle 以及 handler 进行。它们之间的关系,handle 可以说是其它两者之间的桥梁,而 handler 是含有对输入设备 input device 的操作的一些接口。至于输入设备的事件类型以及事件码,在其注册过程是要进行指定的。



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816

E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

第二章 TQ6410 部分驱动解析

2.1 如何将驱动加入到内核

内核的文件很多,为了配合下面的驱动编写说明,这里交代一下如何在内核中增加自己的驱动文件,将自己的驱动编译到内核中去。以较简单的字符设备为例(其他的驱动类似的操作步骤)。

首先要在内核源码的 drivers/char 目录下新建了自己的驱动文件,比如叫做 embedsky.c.

接着修改相同目录下的 Kconfig 文件(drivers/char/Kconfig)。增加一个配置项,这样才能在内核中出现新增加的驱动的选项。例如在 Kconfig 中针对 embedsky.c 增加如下选项:

config EmbedSky_DRIVER //配置项的名称

tristate "EMBEDSKY DRIVER" //配置项的说明

depends on (CPU_S3C6400 || CPU_S3C6410) && MACH_TQ6410 //配置项的依赖关系

default y//设置默认情况下被选中

---help--- //设置帮助信息

show help message

接着在相同文件夹下修改 Makefile (drivers/char/Makefile),增加对应的编译项如下:

obj-\$(CONFIG_EmbedSky_DRIVER) += embedsky.o

//表示如果选上 Kconfig 中的 EmbedSky_DRIVER 选项,那么编译的 embedsky.c 文件 设置好以后执行 make menuconfig ,如下图所示:


```
.tmp_kallsyms2.o
LD
        vmlinux
SYSMAP
        System.map
        .tmp_System.map
OBJCOPY arch/arm/boot/Image
Kernel: arch/arm/boot/Image is ready
        arch/arm/boot/compressed/piggy.gzip
        arch/arm/boot/compressed/piggy.gzip.o
SHIPPED arch/arm/boot/compressed/lib1funcs.S
        arch/arm/boot/compressed/lib1funcs.o
        arch/arm/boot/compressed/vmlinux
OBJCOPY arch/arm/boot/zImage
Kernel: arch/arm/boot/zImage is ready
ppy zImage.bin to /opt/tftpboot done....
ppy ZImage.bin to /opt/Share/temp/ done.......
aul@shufe:/opt/Share/Developing/TQ6410/temp/linux-3.0-rc6; make menuconfig
ripts/kconfig/mconf Kconfig
```


进入字符驱动配置项



地址:广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000


电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net





地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net




可以看到刚刚加入的选项:



地址:广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net



选择了**<*>**就表示编译进入了内核,如果选择为**<M> M EMBEDSKY DRIVER** ,表示以模块形式编译。这里选择为**<*>**,选择好后退出保存,执行 **make zImage** 就可以将自己的驱动编译进入了内核。

2.2 平台设备注册的必备条件


从 Linux 2.6 版本的内核开始,注册设备驱动引入了设备驱动管理机制,也就是 platform device 和 platform drivers。在设备的驱动(platform driver)注册之前,它关联的设备(platform device)必先完成注册。因为这个机制的使得设备注册的顺序是:

创建新的设备以及资源→注册新的设备→创建新的设备驱动→注册新驱动

这样分离的优势是便于内核资源的管理,在设备的驱动进行注册之前,先完成了设备的注册,申请了对应的资源(例如设备中断源,地址源等),在设备的驱动进行注册是,在通过内核提供的设备接口处理函数(例如 platform_get_resource 获得 IO 资源地址)来获取对应的设备资源,完成了驱动的注册。


这里暂时不去深入讨论设备和其驱动之间的注册过程的细节。仅仅必要了解,一个设备的驱动需要在内核中注册需要以下基本的条件:

a) 有 platform device, 其中 device 必须必备驱动注册需要的信息,数据。不同的驱动要求具体也有所不同;



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

- b) platform device 的名称必须和 platform driver 的名字一致,因为在驱动注册时,是靠这个名字来检索对应的 device 获得对应的注册资源信息的;
 - c) platform device 必先完成注册;
 - d) 创建新的 platform driver 便完成其注册的函数。 platform driver 和 platform device 在驱动注册过程中的关系下图所示:



2.3 HS0038 红外接收头驱动

针对于 TQ6410 开发板上的 hs0038 红外接收头的驱动位于内核源码的 drivers/input/keyboard/tq6410_hs0038.c ,这个仅仅是 platform driver。从 **2.1 章节**中得知,还需要 platform device。所以它的 platform device 在 arch/arm/mach-s3c64xx/dev-keypad. 文件中的 **tq6410_hs0038_device.**

2.3.1 设备(platform device)注册

a) 设备创建

结合红外接收头的 device, 也了解一下 platform device 这个结构体,给结构体定义在




struct gpio_keys_button {

广州天嵌计算机科技有限公司

地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

```
include/linux/platform device.h 中。
struct platform device {
   const char
              * name; //设备的名称, 必须和 driver 的名称一致
           id; //id 用来指定 bus id 号,应为同一个驱动可能有多个设备,例如串口
   struct device dev; //设备的其他详细信息, 例如数据, 继承, 链表关系等
           num resources; //设备资源数组成员个数
   struct resource* resource; //设备的资源
   const struct platform_device_id *id_entry; //用于一个驱动多种设备的 id 指定,不常用
   /* MFD cell pointer */
   struct mfd cell *mfd cell;
   /* arch specific additions */
   struct pdev archdata
                     archdata;
   在这一个结构体中,此时需要关心的是 name, id, dev 中的 platform data 就可以, 所以 hs0038 设备的
定义如下:
struct platform device tq6410 hs0038 device = {
              = "tq6410 hs0038",//指定的设备名称
    id
           =-1,//因为 hs0038 仅仅只有一个设备, 所以用 id =-1
   .dev
       .platform data = &tq6410 hs0038 data, //驱动注册时需要的资源
   在 hs0038 的 device 中,看到了一个 tq6410 hs0038 data 这个数据结构体实例,它是
gpio_keys_platform_data 按键数据的结构体实例,gpio_keys_platform_data 结构体定义在 linux/gpio_keys.h
文件中。
struct gpio keys platform data {
   struct gpio keys button *buttons; //按键的资源数组
   int nbuttons; //按键个数
   unsigned int poll interval;
                          /* polling interval in msecs -
                     for polling driver only */
                      /* enable input subsystem auto repeat */
   unsigned int rep:1;
   int (*enable)(struct device *dev); //使能设备的接口处理函数
   void (*disable)(struct device *dev);//禁用设备的接口处理函数
   const char *name;
                      //输入按键的名称
};
   同理这个结构体,这时候需要注意的是 buttons 以及 nbuttons 成员就可以。所以 tq6410 hs0038 data
定义如下:
static struct gpio keys platform data tq6410 hs0038 data = {
       .buttons = &tq6410_hs0038,//按键信息数组
       .nbuttons = 1,//按键个数,因为就设置一个红外接收头
};
   接下来要组合一个按键信息数组 tg6410 hs0038 , 以便上边的 tg6410 hs0038 data 调用。
```


tq6410 hs0038 就是 gpio keys button 结构体的实力,它同样定义在 linux/gpio keys.h 中



```
/* Configuration parameters */
unsigned int code; //事件码的指定,在第一章有提过
int gpio; //关联的 GPIO 口,就是处于中断脚的 GPIO
int active_low; //是否要方向处理,高变成低,低变成高
const char *desc; //对该按键的一点描述
unsigned int type; //按键事件类型,在第一章提过
int wakeup; //是否作为唤醒源
int debounce_interval;
bool can_disable;
int value; //
```

对于 hs0038 的按键信息, 只要关心的是它的 GPIO 口以及描述 desc 信息就足够了,因为事件码,事件类型直接在驱动中去设定就可以了,所以 hs0038 的 device 按键信息如下:

从 TQ6410 的底板原理图中, 红外电路的一部分, 可以知道它是利用外部中断 17 , 对应着 GPL9 GPIO 引脚



b) 设备注册(增加)

这样针对 hs0038 的设备结构体定义完成,接下来要将其加入到平台中,也就是注册。打开文件 arch/arm/mach-s3c64xx/mach-tq6410.c , 里面有一个 tq6410_devices 数组,这个设备数组在平台初始化的时候通过 platform_add_devices(tq6410_devices, ARRAY_SIZE(tq6410_devices)); 来将里面的设备完成了注册。所以要将刚刚完成的 hs0038 设备加入到该数组中(tq6410_devices);

2.3.2 hs0038 驱动注册

HS0038 红外接收头驱动是 drivers/input/keyboard/tq6410_hs0038.c 文件,对于平台设备驱动的注册,当其通过了和预先注册的设备,通过名字查找匹配后,就会调用 probe 接口函数来完成注册过程。先了解一下 platform driver 的结构,platform driver 定义于 include/linux/platform device.h 中。

天 嵌 科 技


广州天嵌计算机科技有限公司

地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mall: <u>support@embedsky.net</u> 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

struct platform driver { int (*probe)(struct platform device *);//驱动初始化时调用 int (*remove)(struct platform device *);//驱动卸载时调用 void (*shutdown)(struct platform device *);//关机的时候调用 int (*suspend)(struct platform_device *, pm_message_t state);//进入休眠时调用 int (*resume)(struct platform device *);//唤醒时调用 //驱动的其他属性设置,例如名称,依赖关系 //其名称可以用来检索匹配的 platform device。(如果 id table 是空的时候) struct device driver driver; //可用的设备 id,针对一种驱动配合多种设备的情况,这个也是出于代码利用来 //考虑的结果,驱动注册时,先通过 id table 来找匹配设备(如果 id table 不空) const struct platform device id *id table; **}**; 驱动要注册,必须要有生成一个驱动结构的实例,这个类似于设备的注册。 需要 个设备结构的 实例。所以针对这一点,将关于 hs0038 驱动的结构实例定义如下: static struct platform driver s3c hs0038 driver = { //指定驱动初始化时调用的接口函数 = tq6410 hs0038 probe,.probe //指定驱动卸载是调用的接口 = devexit_p(tq6410_hs0038_remove), //设置驱动的属性 .driver = "tq6410_hs0038",//设置其名称, 必须和 platform device 的一致 .name .owner = THIS MODULE,//所属关系 #ifdef CONFIG PM //电源管理接口函数 .pm = &tq6410 hs0038 pm ops,#endif }, **}**; 以上是设备驱动注册的必备条件之一,另外,设备驱动注册的主要框架还的提供 module_init 和 module exit接口。所以以下的函数框架是注册设备驱动必须的。这些要点在2.1章节有提过。 //驱动初始化时第一时间调用的,在调用之后才去找和 driver 匹配 //的 device,如果找到匹配的才调用 probe 指定的接口函数进行初始化。 static int init tq6410 hs0038 init(void) //注册 platform driver return platform driver register(&s3c hs0038 driver); } //驱动卸载的最后调用函数 static void exit tg6410 hs0038 exit(void) {//卸载驱动,在 remove 接口被处理完毕之后 platform driver unregister(&s3c hs0038 driver);

//通过以下两个函数来告知内核该驱动的初始化和卸载的接口



地址:广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: <u>support@embedsky.net</u> 官方网站: <u>http://www.embedsky.net</u> 或 <u>http://bbs.embedsky.net</u>

module_init(tq6410_hs0038_init);//注册驱动接口设置 module_exit(tq6410_hs0038_exit);//卸载驱动接口设置

MODULE AUTHOR("www.embedsky.net");//作者

MODULE DESCRIPTION("tq6410 GPIO Keyboard Driver");//驱动描述

MODULE LICENSE("GPL");//许可为 GPL

到此,整个驱动的框架已经搭建完成,接下来需要完成的是 platform driver 实例中指定,也就是 driver 实例中的 probe,remove 的指定的接口函数。概要它们的接口如下(上面的 <mark>s3c hs0038 driver</mark> 中设置):

```
.probe = tq6410_hs0038_probe,

.remove = __devexit_p(tq6410_hs0038_remove),

.pm = &tq6410_hs0038_pm_ops,
```

所以的主要任务是完成 tq6410_hs0038_probe, tq6410_hs0038_remove 以及 tq6410_hs0038_pm_ops 的定义。首先要定义的是 tq6410_hs0038_probe 的定义,只有完成了该定义了才能知道 tq6410_hs0038_remove 的定义。tq6410_hs0038_probe 定义如下:

对于 probe 函数的参数,在上面的 struct platform_driver 介绍时了解它需要一个 platform_device 指针。现在针对该函数的定义进行解析如下:

```
static int __devinit tq6410_hs0038_probe(struct platform_device *pdev)
{
    int ret = 0;
    //下面是获取之前提到的 platform device 时注册的 device 数据
    tq6410 hs0038 data
```

struct gpio_keys_platform_data *pdata = pdev->dev.platform_data;

```
#ifdef CONFIG KEYBOARD HS0038
static struct gpio_keys_button tq6410_hs0038[]
                                      = S3C64XX GPL(9),/* 4(-
                                                              backspace enter) */
                       .gpio
                       .desc
                                      = "hs0038",
                                                                   buttons 0
};
                buttons数组
static struct gpio keys platform data tg6410 hs0038 data
                      = tg6410 hs0038,
       .buttons
       .nbuttons
                      = ARRAY_SIZE(tq6410_hs0038),
};
                                                   注册driver时需
struct platform device tq6410 hs0038 device = {
                                                   要的data
       .name
       .id
       .dev
                              = &tq6410 hs0038 data,
               .platform_data
       }
};
                             name和driver中的相同
#endif
```

```
struct device *dev = &pdev->dev;
```

struct input_dev *input;


//该结构体是为了在整个驱动中方便设备数据之间的传递而设置的

//至于它的作用(为什么要有它的存在),后面就会介绍到

struct tq6410_hs0038 *hs0038;

地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

```
struct tq6410 hs0038
            unsigned int keycode[ARRAY SIZE(tq6410 hs0038 keycode)];
            struct input_dev *input;
                                          注册的输入设备
            spinlock_t lock;
            struct gpio_keys_button *button;一关联的button
int i=0;
 printk("%s\n\n", func );
 //申请内存空间,并将地址赋给 hs0038,因为需要它来存放数据
 hs0038= kzalloc(sizeof(struct tg6410 hs0038),GFP KERNEL);
 //这里应该有印象,在1.4章节中,提到必须利用该函数为新的
 //设备驱动分配空间
 input = input allocate device();
 //判断以上两种内存分配是否成功
 if (!input || !hs0038)
    dev_err(dev, "failed to allocate state\n");
    ret= -ENOMEM;
    goto err free mem;
 //初始化自旋锁
 spin lock init(&hs0038->lock);
 //给刚刚生成的 hs0038 对象初始化,因为利用它来传递一些数据
 hs0038->input = input;
 //设置平台驱动的数据,这里也比较重要,只有设置了平台数据,
 //在后面的其他函数中才能方便的共享平台数据(有利于数据资源之间的共享)
 platform set drvdata(pdev, hs0038);
 //初始化新的输入设备驱动信息,包括名称,总线类型,开发商,版本信息等
 //它们将来有帮助与该设备驱动的 handler 的匹配,这个也是在 1.5.2 章节中介绍了
 input->name = "tq6410_hs0038";
 input->phys = "tq6410 hs0038/input1";
 input->id.bustype = BUS HOST;
 input->id.vendor = 0xabce;
 input->id.product = 0xecba;
 input->id.version = 0x0100;
 //指定事件类型,在1.5.2章节中有介绍
 input->evbit[0] = BIT(EV KEY);
 //指定事件码, 也可以用 set bit(code, input->keybit);来实现
 input->keycode = hs0038->keycode;
 input->keycodesize = sizeof(unsigned int);//一个事件码的大小
 input->keycodemax = ARRAY_SIZE(tq6410_hs0038_keycode);//总体大小
```



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: <u>support@embedsky.net</u> 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

set bit(EV KEY, input->evbit);//设置类型

```
for (i = 0; i < ARRAY SIZE(tq6410 hs0038 keycode); i++){
       //初始化可用的事件码, 自己定义数组 tq6410 hs0038 keycode 来
       //指定事件码,这样方便日后维护修改
       hs0038->keycode[i]= tg6410 hs0038 keycode[i];
       set_bit(hs0038->keycode[i], input->keybit);//设置键值
   //继续初始化 hs0038, pdata 就是之前定义的 device 中的
   //设备数据,从图 2-5 中我么可以知道 button[0]是如下图的结构
                .gpio
                                = S3C64XX_{GPL}(9),/* 4(-
                                                         + backspace enter) */
                .desc
                                = "hs0038",
                                                               buttons[0]
        buttons数组
   hs0038->button = &pdata->buttons[0];
   //到此,看到了设备驱动初始化设置了事件类型,事件码
   //但是还没有看到说的要制定一个触发时的入口函数
   //下面这个函数就是自己定义来处理这个事情的。接下来在具体看看
   ret=hs0038 setup key(pdev);
   if(ret)
       goto err gpio free; //初始化出错处理
   //在初始化相关结构体,变量等之后,新的设备驱动进入真正的注册函数
   ret = input register device(input);
   if (ret < 0)
       printk(KERN_ERR "tq6410_hs0038.c: input_register_device() return %d!\n", ret);
       goto err input free;
   printk("Input: S3C GPIO hs0038 Registered\n");
   return 0;
//出错处理
err input free: //注销新对象 input
   input free device(input);
err gpio free: //释放关联的 GPIO 口
   gpio_free(pdata->buttons[0].gpio);
err free mem: //释放 input 占用的内存
   kfree(input);
   kfree(hs0038);
   return ret;
}
   通过 probe 接口函数,已经完成了注册输入设备驱动的基本要求 1、2条,如下:
```

1、驱动中要有一个由输入设备触发的处理函数



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

这个处理过程主要是向子系统汇报事件,向上层交代处理结果。

2、一个初始化函数

初始化包括注册触发时的处理接口,创建新设备,设置事件类型,设置事件码。

而当中的函数是完成了事件触发时第一响应的处理函数 hs0038 setup key(pdev,hs0038);设置,看看其定义: static int devinit hs0038 setup key(struct platform device *pdev)

//获取驱动中的设备平台数据, 到这里可以看到

//定义 **ta6410 hs0038** 结构体(截图如下),以及在 probe 函数中。

```
struct tq6410_hs0038
       unsigned int keycode[ARRAY SIZE(tq6410 hs0038 keycode)];
       struct input_dev *input;
                                新注册的输入设备
       spinlock_t lock;
       struct gpio_keys_button *button;-
                                     *关联的button
```

//为其申请空间,初始化其成员的目的了,而且利用 platform_set_drvdata(pdev, hs0038); //这句代码将其设置为驱动数据

struct tq6410 hs0038 *hs0038 = platform get drvdata(pdev);//获取平台数据

//从 hs0038 结构体中读取它的 button 成员

struct gpio keys button *button=hs0038->button;

//再从 button 成员中获取 desc 属性,这个在 platfomr device 中定义了

const char *desc = button->desc ? button->desc : "hs0038";

```
gpro_neys_baccon requare_nscosory - (
          .gpio
                         = S3C64XX GPL(9),/* 4(-
                                                 + backspace enter) */
                         = "hs0038",
          .desc
                                                      buttons[0]
   buttons数约
```

unsigned long irqflags;

int irg, error;

//申请 GPIO 的使用权, S3C64XX GPL(9)

error = gpio request(button->gpio, NULL);

```
if (error < 0) {
    printk("failed to request GPIO %d, error %d\n",button->gpio, error);
     goto fail2;
```

//设置对应的 GPIO [S3C64XX GPL(9)]为输入

```
error = gpio_direction_input(button->gpio);
if (error < 0) {
    printk("failed to configure direction for GPIO %d, error %d\n",button->gpio,error);
    goto fail3;
```

37



//重新设置中断类型

广州天嵌计算机科技有限公司

地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

```
//这对相应的 GPIO(S3C64XX GPL(9))获取其中断号
   irq = gpio_to_irq(button->gpio);
   if (irq < 0) {
       error = irq;
       printk("Unable to get irq number for GPIO %d,error %d\n",button->gpio,error);
       goto fail3;
//设置中断类型为下降沿触发
   irqflags = IRQF_TRIGGER_FALLING;
//注册中断,其中中断处理函数是 tq6410 hs0038 interrupt。
//这就是说的事件触发的第一响应处理函数,利用了中断。
//这里稍微说一下 request irq 的参数。
//第一个 irq 是中断号,第二个是和该中断对应的处理函数,
//第三个是中断类型设置, 第四个是对中断的一些描述,
//最后一个是 dev id 的对象,它在中断处理函数中可以直接访问,所以传递了 hs0038 对象,因为需要利用
//到它
   error = request irq(irq, tq6410 hs0038 interrupt, irqflags, desc, hs0038);
   if (error) {
       printk("Unable to claim irq %d; error %d\n",irq, error);
       goto fail3;
   return 0;
fail3:
   gpio_free(button->gpio);
fail2:
   return error;
}
   至此,在1.4章节中说明的注册输入设备驱动的几个基本条件的1,2,也还没有真正得到完成,因为
上面的函数 hs0038_setup_key 中,在注册中断时又有了一个中断处理函数 tq6410_hs0038_interrupt,一环
套一环,还是得进一步完成中断处理函数。
tq6410_hs0038_interrupt 如下:
static irgreturn t tg6410 hs0038 interrupt(int irg, void *dev id)
   //dev id 是在执行
   //request irq(irq, tq6410 hs0038 interrupt, irqflags, desc, hs0038);
   //时传递的第5个参量,传递了 hs0038
   struct tq6410 hs0038 *hs0038 = dev id;
   unsigned long irqflags = IRQF_TRIGGER_FALLING;
   //进入了中断处理时,暂时关闭中断
   disable irq nosync(irq);
   //进入主要的处理过程, 也是整个驱动的要点之一
   tq6410 hs0038 read(hs0038,hs0038->button);
```



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

irq_set_irq_type(irq, irqflags);
//中断处理已经完毕,再一次使能中断
enable_irq(irq);
return IRQ_HANDLED;
}


分析到此为止,有设备驱动的 probe 函数引出的 hs0038_setup_key 函数,接着由 hs0038_setup_key 调用的 tq6410_hs0038_interrupt 处理函数,和中断中真正处理的函数 tq6410_hs0038_read(hs0038,hs0038->button);使得分析 probe 函数似乎没完没了,其实这些代码的逻辑规划,对于一个驱动开发者来说,是在驱动编写过程一步一步分化出来而已,并不是复杂化,而是将代码优化,便于管理。那么接下来就看看重要的一个处理函数 tq6410 hs0038_read(hs0038,hs0038->button);

红外发射器为 SC6121。代码如下:


static int tq6410_hs0038_read(struct tq6410_hs0038 *hs0038_data,struct gpio_keys_button *button)

```
u32 values[4];
int i=0 , ret = 0;
ret = gpio_direction_input(button->gpio);

if (ret < 0) {
    printk("failed to request GPIO %d, error %d\n",button->gpio, ret);
    return ret;
```



```
//从 SC6121 的发送时需图看,在按键被按下以后先等待 9ms 的上升沿 //的到来 while(((__raw_readl(S3C64XX_GPLDAT)>>9) & 1)==0);//在 9ms 内判断 IO 口的值 //当 9ms 的上升沿到来后,又要等待它进入下降沿,才能进入数据的读取 while(((__raw_readl(S3C64XX_GPLDAT)>>9) & 1)==1);//等待低电平 { //这里的 i 循环次数设置,是避免意外,在其一直处于高电平时导致程序死循环 //所以在等待了 4 个 800ns 后,会以失败方式结束读工作 udelay(800); i++; if(i>4)
```



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

```
return -1;
      //开始读取数据,不去读取第4个字节(按键的反码)
      //下面的截图就是 serial data read byte() 函数的过程
      values[0] = serial data read byte(); //读取第一个用户编码
      values[1] = serial data read byte(); //读取第二个用户编码
      values[2] = serial data read byte(); //读取按键数据, 这才是真正需要的数据
static u32 __inline__ serial_data_read_byte(void)
       int j;
       u32 CodeTemp=0;
       for(j=1;j<=8;j++) //每个字节8个bit的判断
              //等待上升沿,也就数据位的到来
              while((( raw readl(S3C64XX GPLDAT)>>9) & 1)==0);
              udelay(900);//这些延迟都是调试获得
              //判断该位是否高(1),因为我们用GPL9,所以对应数据寄存器中的位9
              if((( raw readl(S3C64XX GPLDAT)>>9) & 1)==1)
                      udelay(900);//这些延迟都是调试获得
                      CodeTemp=CodeTemp | 0x80; //如果是1, 高位置1
                      //是从低位开始接收的,所以接满8位前,每接一次,将其右移1位
                      if(j<8) CodeTemp=CodeTemp>>1;
              else //传来的数据位是0
              if(j<8)CodeTemp=CodeTemp>>1;//接满8位前,每接一次,将其右移1位,自动补"O",
       }
       return CodeTemp;//返回接收的字节数据
}
      if((values[0]==15)&&(values[1]==255))//判断用户编码,这些有硬件特性决定
          i=values[2]; //获得按键码, i 的取值在[0,15]
          //向输入子系统报告事件,让其处理,1.6章节中讲过子系统的处理过程
          input report key(hs0038 data->input,hs0038 data->keycode[i], 1);
          input report key(hs0038 data->input,hs0038 data->keycode[i], 0);
          //hs0038 data->keycode 数组就有 16 个 Linux 内核定义好的键值
```



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

```
static const unsigned int tq6410_hs0038_keycode[16]=
        KEY_7,KEY_4,KEY_1,KEY_0,
        KEY 8, KEY 5, KEY 2, KEY KPASTERISK,
        KEY 9, KEY 6, KEY 3, KEY BACKSLASH,
        KEY_KPMINUS, KEY_KPPLUS, KEY_BACKSPACE, KEY_ENTER
};
                              16个按键的键值, 便于更改
struct tq6410 hs0038
        unsigned int keycode[ARRAY SIZE(tq6410 hs0038 keycode)];
        struct input_dev *input;
        spinlock t lock;
        struct gpio_keys_button *button;
};
   //等待处理的完成
   input sync(hs0038 data->input);
   return 0;
return 0;
```

逐步解析到此,针对 hs0038 红外接收器的 platform driver 编写已经完成了驱动基本条件的前两则:

1、驱动中要有一个由输入设备触发的处理函数 这个处理过程主要是向子系统汇报事件,向上层交代处理结果。

2、一个初始化函数

初始化包括注册触发时的处理接口, 创建新设备, 设置事件类型, 设置事件码。


现在再需要完成第 3 点。那就是一个注销的函数处理,就是驱动中的.remove 对应的接口

```
tq6410_hs0038_remove,它的主要代码如下:
```

```
static int __devexit tq6410_hs0038_remove(struct platform_device *pdev) {
    //获取平台数据,这个在 probe 函数中设置了的
    //这里看到,驱动中的一些数据传递和共享的方式,是比较方便了.
    //在 probe 函数中利用 platform_set_drvdata(pdev, hs0038);进行了设置
    struct tq6410_hs0038 *s3c_hs0038 = platform_get_drvdata(pdev);
    //获取驱动数据
    struct gpio_keys_platform_data *pdata = pdev->dev.platform_data;
```

int i=0;


```
for (i = 0; i < pdata->nbuttons; i++) {
//释放中断,这个在 probe 函数中注册了中断,所以这里必须释放
int irq = gpio_to_irq(pdata->buttons[i].gpio);
free_irq(irq, &pdata->buttons[i]);
```



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: <u>support@embedsky.net</u> 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://www.embedsky.net <a href="http

```
//释放中断对应的 GPIO, 在前面有通过 gpio request 来获得它的使用权
       gpio_free(pdata->buttons[i].gpio);
   //注销新注册的 input 设备
   input unregister device(s3c hs0038->input);
   return 0;
}
    这样关于 hs0038 的接收器,可以说是完成。不过 TO6410 要处理电源管理。所以也要定义一下关于电
源管理的接口处理函数。.pm = &tq6410_hs0038_pm_ops 这就是指定电源管理的接口结构,其定义如下:
static const struct dev pm ops tq6410 hs0038 pm ops = {
    .suspend = tq6410 hs0038 suspend, //休眠时调用的函数
    .resume
               = tq6410 hs0038 resume,//唤醒时调用的函数
};
    所以针对这两个函数进行定义。
static int tq6410 hs0038 suspend(struct device *dev)
     //获取 platform device
   struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
   //再从 platform device 中获取平台数据。
   //在 probe 函数中利用 platform set drvdata(pdev, hs0038);进行了设置
   struct tq6410 hs0038 *s3c hs0038 = platform get drvdata(pdev);
   //将对应的 GPIO 口设置为输入
   s3c_gpio_cfgpin(s3c_hs0038->button->gpio, S3C_GPIO_SFN(0));
                       return 0;
}
static int tq6410 hs0038 resume(struct device *dev)
{
   //获取 platform device
   struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
   //再从 platform device 中获取平台数据。
   //在 probe 函数中利用 platform set drvdata(pdev, hs0038);进行了设置
   struct tq6410 hs0038 *s3c hs0038 = platform get drvdata(pdev);
   //将对应的 GPIO 口设置为中断功能
    s3c gpio cfgpin(s3c hs0038->button->gpio, S3C GPIO SFN(3));
       return 0;
}
```

至此 hs0038 红外接收头的驱动已经完成了分析。在这一节的分析过程,一直围绕着 platform device 的结构体中需要的接口函数逐个分析,如下图显示。




地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

```
static struct platform driver s3c hs0038 driver = {
                        = tq6410 hs0038 probe,
        .probe
        .remove
                            devexit p(tq6410 hs0038 remove),
        .driver
                          "tq6410 hs0038",
                .name
                        =
                                                     卸载处理
                .owner
                        = THIS MODULE,
#ifdef CONFIG PM
                          &tq6410 hs0038 pm ops
                .pm
#endif
       },
                                        电源管理
};
```

在分析过程中,不断重复 platform device 的注册的一些要点,以及针对 hs0038 的时序,原理,对代码进行了一些解析。这一过程主要目的是通过驱动去温习 Linux 系统中的输入子系统设备驱动的注册的步骤以及具体的实现,以便进一步理解在第一章中所描述的知识点。

2.4 按键驱动

这一节中,继续结合 Linux 输入子系统,分析 TQ6410 的按键驱动,加深对输入设备驱动的注册与 Linux 内核输入子系统的理解。如图 2-7 所示按键部分的电路图,按键驱动有 6 个按键,从 TQ6410 的底板原理图中,可以知道它利用外部中断 0-5 ,对应 GPIO 口的 GPN0-GPN5,所以 GPIO 设置的时 GPN0-GPN5。用开发板上 LED 灯亮灭来标示键按下的状态。当 KEY1、KEY3、KEY5 按下时 LED1 亮,当 KEY2、KEY4、KEY6 按下时 LED2 亮。



针对于 TQ6410 开发板上的按键驱动位于内核源码的 drivers/input/keyboard/tq6410_buttons.c ,这个仅仅是 platform driver。从 2.1 章节中得知,还需要 platform device 。 所以它的 platform device 在 arch/arm/mach-s3c64xx/dev-keypad.c 文件中的 s3c device gpio button.

地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mall: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://www.embedsky.net 或 http://www.embedsky.net 或 http://www.embedsky.net 或 http://www.embedsky.net http://www.

2.4.1 设备 (platform device) 注册

a) 设备创建

在上一节中具体介绍的 platform device 结构体中,此时需要关心的是 name, id, dev 中的 platform_data 就可以,buttons 设备的定义如下:


在 buttons 的 device 中,看到了一个 gpio_button_data 这个数据结构体实例,它是 gpio_keys_platform_data 按键数据的结构体实例,gpio_keys_platform_data 结构体已在 1.2.1 介绍,在此不在重复介绍。这个结构体中,这时候重点看看 gpio_button_data 中的 buttons 和 nbuttons 成员,gpio button data 定义如下:

接下来要组合一个按键资源数组信息 gpio_buttons ,以便供上边的 gpio_button_data 调用。gpio_buttons 就是 gpio keys button 结构体的实例数组。关于 gpio keys button 结构体成员可参照在 1.2.1 章节介绍的。

对于 buttons 的按键信息,根据开发板上使用的 GPIO 端口,定义了 6 个按键的信息,分别设置了 GPIO 端口、事件码、desc 信息、触发电平反向标志以及 wakeup 唤醒源标志。最后 buttons 的 device 按键信息如下:

static struct gpio_keys_button gpio_buttons[] = {

```
{//UP 1
               = S3C64XX GPN(0),//对应的 GPI0 口
    .gpio
    .code
               = KEY UP,//键值设置
               = "KEY UP",//描述
    .desc
               =1,//设置为反向读取电平
    active low
               =0,//不作为唤醒源
    .wakeup
{//DOWN 2
               = S3C64XX_GPN(1),
    .gpio
               = KEY DOWN,//#define KEY DOWN
    .code
    .desc
               = "KEY DOWN",
   .active low
               = 1,
   .wakeup
               =0
{//LEFT 3
               = S3C64XX GPN(2),
   .gpio
```



```
= KEY LEFT,//#define KEY LEFT 105
    .code
                 = "KEY LEFT",
    .desc
    .active low
                 = 1,
    .wakeup
                 =0,
},
{//RIGHT 4
                 = S3C64XX GPN(3),
    .gpio
    .code
                 = KEY RIGHT,
                 = "KEY_RIGHT",
    .desc
    .active low
                 = 1,
    .wakeup
                 =0
},
{//ENTERN5
                 = S3C64XX GPN(4),
    .gpio
                 = KEY KPENTER,
    .code
                 = "KEY ENTER",
    .desc
    .active low
                 = 1,
    .wakeup
                 =0,
},
{//EXIT 6
                 = S3C64XX GPN(5),
    .gpio
                 = KEY ESC,//#define KEY ESC 1
    .code
    .desc
                 = "KEY_ESC",
    .active low
                 = 1,
    .wakeup
                 =0
},
```

b) 设备注册(增加)

};


这样针对 buttons 的设备结构体定义完成,接下来要将其添加到平台中,即注册。打开文件 arch/arm/mach-s3c64xx/mach-tq6410.c , 里面有一个 tq6410_devices 数组,这个设备数组在平台初始化的 时候通过 platform_add_devices(tq6410_devices, ARRAY_SIZE(tq6410_devices)); 来将里面的设备完成了注册。所以要将刚刚完成的 buttons 设备加入到该数组中(tq6410_devices),如下是 tq6410_devices 数组定义 蓝色字体所示。

//通过设置 CONFIG_KEYBOARD_TQ6410 开关打开按键设备

```
#ifdef CONFIG_KEYBOARD_TQ6410
&s3c_device_gpio_button,//for 6 buttons
#endif;
```

2.4.2 按键驱动(platform driver)注册

buttons 驱动是 drivers/input/keyboard/tq6410_buttons.c 文件,对于平台设备驱动的注册,当其通过和预先注册的设备,通过名字查找匹配后,调用 probe 接口函数来完成注册过程。驱动要注册,buttons 生成一个 platform driver 驱动结构的实例 gpio keys device driver,将关于 buttons 驱动的结构实例定义如下:



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

```
static struct platform driver gpio keys device driver = {
   //指定驱动初始化时调用的接口函数
   .probe
             = gpio_keys_probe,
   //指定驱动卸载是调用的接口
   .remove
           = devexit p(gpio keys remove),
   //设置驱动的属性
   .driver
             = {
             = "tq6410-keys",//设置其名称,必须和 platform device 的一致
       .name
       .owner = THIS MODULE, //所属关系
       #ifdef CONFIG PM//设置电源管理时调用的电源管理接口函数
          .pm = \&gpio keys pm ops,
      #endif
}:
   设备驱动注册的主要框架还要提供 module init 和 module exit 接口。所以以下的函数框架是注册设备
驱动必须的。这些要点在2.1章节有提过。
//驱动初始化时第一时间调用的,在调用之后才去找和 driver 匹配
//的 device,如果找到匹配的才调用 probe 指定的接口函数进行初始化。
static int init gpio keys init(void)
{
    init leds()://驱动程序中使用到的 LED 对应 GPIO 端口的配置
   return platform driver register(&gpio keys device driver); //注册 platform driver
}
static void __exit gpio_keys_exit(void)
{
   platform driver unregister(&gpio keys device driver);//卸载驱动,在 remove 接口被处理完毕
//通过以下两个函数来告知内核该驱动的初始化和卸载的接口
module_init(gpio_keys_init); //注册驱动接口设置
module exit(gpio keys exit); //卸载驱动接口设置
   到此,整个驱动的框架已经搭建完成,接下来需要完成的是 platform driver 实例中指定,也就是 driver
实例中的 probe, remove, pm 的指定的接口函数。概要它们的接口如下:
          = gpio_keys_probe,
.probe
          = devexit p(gpio keys remove),
.remove
.pm = \&gpio keys pm ops,
   所以主要任务是完成 gpio_keys_probe, gpio_keys_remove 以及 gpio_keys_pm_ops 的实现。首先要实
现的是 gpio keys probe 的定义如下:
   对于 probe 函数的参数,在上面的 struct platform_driver 介绍时了解它需要一个 platform_device 指针。
现在针对该函数的定义进行解析如下:
static int __devinit gpio_keys_probe(struct platform_device *pdev)
{
   //下面是获取之前提到的 platform device 时注册的 device 数据 gpio button data
```

//下面截图显示之前注册平台设备的时候定义的按键数据结构



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

struct gpio_keys_platform_data *pdata = pdev->dev.platform_data;

```
static struct gpio_keys_button gpio_buttons[]
         {//UP
                                   = S3C64XX_GPN(0),
                 .gpio
                                   = KEY_UP,//#define KEY_UP
                 . code
   KEY1
                 . desc
                                   = "KEY UP",
                 .active_low
                                   = 1,
                                   = 0,
                  . wakeup
         {//DOWN
                                   = S3C64XX GPN(1),
                  gpio
                  .code
                                   = KEY_DOWN,//#define KEY_DOWN
   KEY2
                  desc
                                   = "KEY DOWN",
                  .active_low
                                   = 1,
                  . wakeup
                                   = 0,
        },
        {//LEFT 3
                                  = S3C64XX GPN(2),
                 .gpio
                                  = KEY_LEFT, //#define KEY_LEFT 10
                  code
   кечз
                                  = "KEY_LEFT",
                  desc
                                  = <mark>1</mark>,
                  active low
                 . wakeup
                                  = O,
        },
        {//RIGHT 4
                                  = S3C64XX_GPN(3),
                 .gpio
                                  = KEY_RIGHT, //#define KEY_RIGHT
                  code
                  desc
                                  = "KEY_RIGHT",
   KEY4
                                  = <mark>1</mark>,
                  active low
                                  = <mark>0</mark>,
                  wakeup
        {//OPEN 5
                                  = S3C64XX_GPN(4),
                  gpio
                  code
                                  = KEY_ENTER,// #define KEY_ENTER
                  desc
                                  = "KEY_ENTER",
  KEY5
                                  = <mark>1</mark>,
                  active_low
                  wakeup
                                  = O,
        {//EXIT 6
                                  = S3C64XX_GPN(5),
                 .gpio
                 . code
                                  = KEY_ESC,//#define KEY_ESC 1
                                  = "KEY_ESC",
                  desc
   KEY6
                  active_low
                                  = 1,
                  wakeup
                                  = O,
        },
static struct gpio_keys_platform_data gpio_button_data =
                          = gpio_buttons
         .buttons
         .nbuttons
                          = ARRAY_SIZE(gpio_buttons),
};
struct platform_device s3c_device_gpio_button = {
                          = "tq6410-keys
                                             与driver中的
                          = -1,
                                             name参数
                          = 0,
         .num_resources
         . dev
                          = {
                 .platform_data
                                      gpio_button_data
        }
};
```



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

```
//下面是获取之前提到的 platform device 时注册的 device 数据 dev
struct device *dev = &pdev->dev;
//用于定义一个输入设备类型的结构体, 该结构体在 include/linux/input. h 文件中定义
struct input dev *input;
int i, error;
//是否作为唤醒源的标志
int wakeup = 0:
//申请内存空间,并将地址赋给 ddata,需要它来存放数据,关于结构体
//gpio_keys_drvdata和 gpio_button_data在本文件中定义,下面会介绍到
ddata =kzalloc(sizeof(struct gpio keys drvdata)+
   pdata->nbuttons *sizeof(struct gpio button data),GFP KERNEL);//如下图显示它们的结构体
          struct qpio button data -
                  struct gpio keys button *button;
                  struct input dev *input;
                                           |相关联的button
                  struct timer list timer;
                  struct work struct work;
                  int timer debounce;
                                          /* in msecs */
                  bool disabled;
          };
          struct gpio_keys drydata {
                  struct mutex disable lock;
                  unsigned int n_buttons;
                  int (*enable)(struct device *dev);
                  void (*disable)(struct device *dev);
                  struct gpio_button_data data[0];
          };
//这个之前提到过,是为新的输入设备分配空间的,这是输入设备注册开
//始时必须要完成的任务之-
input = input allocate device();
//判断以上两种内存分配是否成功,失败则返回错误码
if (!ddata || !input)
   dev err(dev, "failed to allocate state\n");
   error = -ENOMEM;
  goto fail1;
//给刚刚生成的 ddata 对象初始化,利用它来传递一些数据 ddata->input = input;
//得到分配的输入设备
ddata->n_buttons = pdata->nbuttons;//
ddata->enable = pdata->enable;
ddata->disable = pdata->disable;
//初始化互斥锁
mutex init(&ddata->disable lock);
```

//设置平台驱动的数据,这里也比较重要,只有设置了平台数据,

}

广州天嵌计算机科技有限公司

地址:广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

//在后面的其他函数中才能方便的共享平台数据(有利于数据资源之间的共享) //该函数的实现非常简单,实际的操作为: pdev->dev. driver data = ddata, //device 结构的 driver data 域指向驱动程序的私有数据空间。 platform_set_drvdata(pdev, ddata); //设置 input 的 private 为 ddata 物理设备 input set drvdata(input, ddata); //初始化新的输入设备驱动信息,包括名称,总线类型,开发商,版本信等 //它们将来有与该设备驱动的 handler 的匹配,这个可参考 1.5.2 章节 input->name = pdev->name; input->phys = "tq6410-keys/input0"; input->dev.parent = &pdev->dev; //输入设备的打开关闭映射 input->open = gpio keys open; input->close = gpio keys close; input->id.bustype = BUS HOST; input->id.vendor = 0x0001; input->id.product = 0x0001; input->id.version = 0x0100; /* Enable auto repeat feature of Linux input subsystem */ //指定事件类型,在1.5.2章节中有介绍 if (pdata->rep) set bit(EV REP, input->evbit); //继续初始化 ddata, pdata 就是之前定义的 device 中的 //设备数据 其中主要调用 gpio_keys_setup_key 函数来实现,下面会介绍到 for $(i = 0; i < pdata > nbuttons; i++) {$ //获得设备的 gpio keys button 数据 struct gpio_keys_button *button = &pdata->buttons[i]; struct gpio button data *bdata = &ddata->data[i]; unsigned int type = button->type ?: EV KEY; bdata->input = input; bdata->button = button; error = gpio keys setup key(pdev, bdata, button); if (error) goto fail2; if (button->wakeup) wakeup = 1;//设置此输入设备可告知的事情 input set capability(input, type, button->code);




}

广州天嵌计算机科技有限公司

地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

```
error = sysfs_create_group(&pdev->dev.kobj, &gpio_keys_attr_group);
if (error)
{
   dev err(dev, "Unable to export keys/switches, error: %d\n",error);
   goto fail2;
//在初始化相关结构体,变量等之后,新的设备驱动进入真正的注册函数
error = input_register_device(input);
//如果出错,进入出错处理
if (error)
    dev_err(dev, "Unable to register input device, error: %d\n",error);
   goto fail3;
//设置了 GPIO 按键中断发生时的事件报告
/* get current state of buttons */
for (i = 0; i < pdata->nbuttons; i++)
   gpio keys report event(&ddata->data[i]);
//下面是1个同步事件,暗示和前面报告的消息属于1个消息组
input sync(input);
//置中断源的唤醒状态
ice_init_wakeup(&pdev->dev, wakeup);//
return 0;
//出错处理,释放内存、取消定时器异步工作和中断资源等
    sysfs remove group(&pdev->dev.kobj, &gpio keys attr group);
fail2:
    while (--i \ge 0)
    {
        free irq(gpio to irq(pdata->buttons[i].gpio), &ddata->data[i]);
        if (ddata->data[i].timer_debounce)
        del timer sync(&ddata->data[i].timer);
        cancel_work_sync(&ddata->data[i].work);
        gpio_free(pdata->buttons[i].gpio);
platform set drvdata(pdev, NULL);
fail1:
    input free device(input); // 释放分配的设备
   kfree(ddata);// 释放分配的内存
    return error;
```



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

通过 probe 接口函数,已经完成了注册输入设备驱动的基本要求 1,2 条,如下图

- 1、驱动中要有一个由输入设备触发的处理函数 这个处理过程主要是向子系统汇报事件,向上层交代处理结果。
- 2、一个初始化函数

};

```
初始化包括注册触发时的处理接口,创建新设备,设置事件类型,设置事件码。
    在 probe 函数中, 初始化 input 新设备时, 有 "input->open = gpio keys open;input->close =
gpio keys close;"函数映射。gpio_keys_open 和 gpio_keys_close 在本文件中定义,如下代码所示:
static int gpio_keys_open(struct input_dev *input)
{
    //得到输入设备的信息
    struct gpio keys drvdata *ddata = input get drvdata(input);
    //打开设备使能
    return ddata->enable ? ddata->enable(input->dev.parent) : 0;
}
static void gpio keys close(struct input dev *input)
    //得到输入设备的信息
    struct gpio keys drvdata *ddata = input get drvdata(input);
    //关闭设备使能
    if (ddata->disable)
        ddata->disable(input->dev.parent);
}
    在上文中提到关于 gpio keys drvdata 和 gpio button data 的结构体定义如下所示:
struct gpio_button_data
{
    struct gpio keys button *button;// gpio_keys_button 结构体用于存储按
    //相关信息
    struct input dev *input; //输入设备
    struct timer_list timer;
    struct work struct work;
    int timer debounce;
                        /* in msecs */
        bool disabled;
};
struct gpio keys drvdata
{
    struct input dev *input;
    struct mutex disable_lock;
    unsigned int n buttons;
    int (*enable)(struct device *dev);
    void (*disable)(struct device *dev);
    struct gpio button data data[0];
```



if (irq < 0)

广州天嵌计算机科技有限公司

地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373

在初始化 device 设备是用到的函数 gpio keys setup key(pdev, bdata, button)是完成了申请了此 GPIO 按 键设备需要的中断号, 初始化 timer 及事件触发设置, 下面对其源码进行分析: static int devinit gpio keys setup key(struct platform device *pdev, struct gpio_button_data *bdata,struct gpio_keys_button *button) { //再从 button 成员中获取 desc 属性,这个在 platfomr device 中定义了 const char *desc = button->desc ? button->desc : "gpio keys"; struct device *dev = &pdev->dev; unsigned long irqflags; int irq, error; //初始化 timer , gpio_keys_timer 在本文件中定义主要是将工作添 //keventd wg 队列中 setup timer(&bdata->timer, gpio keys timer, (unsigned long)bdata); //动态创建一个按键报告工作 INIT WORK(&bdata->work, gpio keys work func); //获取 GPIO 的控制权,如果出错,打印出错信息,并进行出错处理 error = gpio_request(button->gpio, desc); if (error < 0)dev err(dev, "failed to request GPIO %d, error %d\n", button->gpio, error); goto fail2; //设置 GPIO 为输入方向 error = gpio direction input(button->gpio) if (error < 0)dev err(dev, "failed to configure" " direction for GPIO %d, error %d\n",button->gpio, error); goto fail3; //设置按键的去抖动时间 if (button->debounce interval) error = gpio set debounce(button->gpio, button->debounce interval * 1000); /* use timer if gpiolib doesn't provide debounce */ if (error < 0)bdata->timer debounce = button->debounce interval; //设置按键的 GPIO 端口为 IRQ 中断 irq = gpio to irq(button->gpio);

天 嵌 科 技

广州天嵌计算机科技有限公司

地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

{
 error = irq;
 dev_err(dev, "Unable to get irq number for GPIO %d, error %d\n",
 button->gpio, error);
 goto fail3;
}

//按键的中断的触发电平标志
irqflags = IRQF_TRIGGER_RISING | IRQF_TRIGGER_FALLING;

//设置按键中断标志为多个中断处理程序共享形式
if (!button->can_disable)
 irqflags |= IRQF_SHARED;
//申请中断资源,中断处理函数为 gpio_keys_isr, 如果失败进入错误处理,关于//request_irq 函数参数

//的说明请参考 1. 2 中红外申请中断资源的说明
 error = request_irq(irq, gpio_keys_isr, irqflags, desc, bdata);
if (error)

dev_err(dev, "Unable to claim irq %d; error %d\n", irq, error);

goto fail3;

return 0; fail3:

gpio_free(button->gpio);

fail2:

}

return error;

至此,在 1.4 章节中说明的注册输入设备驱动的几个基本条件的 1, 2 (下图), 也还没有真正得到完成, 因为上面的函数 gpio_keys_setup_key 中,在注册中断时又有了一个中断处理函数 gpio_keys_isr, 一环套一环,还是得进一步完成中断处理函数。

通过这个简单的例子,我们可以概括的说明注册一个输入设备的步骤如下: +


- 1. 驱动中要有一个由输入设备触发的处理函数↓
 - 这个处理过程主要是向子系统汇报事件,向上层交代处理结果↓
- 2. 一个初始化函数↓

初始化包括注册触发时的处理接口,创建新设备,设置事件类型,设置事件码。←

3. 一个注销函数↓

注销输入设备,如果有中断注册,那也需要注销中断。↩

gpio_keys_isr 函数代码如下:
static irqreturn_t gpio_keys_isr(int irq, void *dev_id)
{
 //dev_id 是在执行 request_irq(irq, gpio_keys_isr, irqflags, desc, bdata);



{


}

"州天嵌计算机科技有限公司

地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 传真: 020-38373101-816 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net


//时传递的第5个参量 struct gpio_button_data *bdata = dev_id; struct gpio_keys_button *button = bdata->button; struct qpio button data struct gpio keys button *button; struct input dev *input; struct timer list timer; 相关联的button struct work struct work; int timer debounce; /* in msecs */ bool disabled: }; struct gpio_keys drvdata { struct mutex disable lock; unsigned int n buttons; int (*enable)(struct device *dev); void (*disable)(struct device *dev); struct gpio_button_data data[0]; }; #ifdef CONFIG TQ6410 DEBUG BUTTONS printk(" %s \n", func); #endif BUG_ON(irq != gpio_to_irq(button->gpio)); //是否到达去抖动的时间,如果是修改定时器定时时间 if (bdata->timer debounce) mod timer(&bdata->timer,jiffies + msecs to jiffies(bdata->timer debounce)); else //否则加入工作队列中。 schedule_work(&bdata->work); return IRQ HANDLED; 在 gpio keys setup key 函数中用 setup timer(&bdata->timer, gpio keys timer, (unsigned long)bdata)函数 初始化 timer , gpio keys timer 在本文件中定义主要是将工作添加到 keventd wq 队列中。其中的 gpio keys timer 函数在本文件定义如下: static void gpio_keys_timer(unsigned long _data) struct gpio button data *data = (struct gpio button data *) data; //将工作添加到 keventd wg 队列中 schedule work(&data->work); 利用 INIT WORK(&bdata->work, gpio keys work func)函数动态创建一个按键报告工作,调用函数为

gpio_keys_work_func, 此函数的定义在本文件中, 代码如下:



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

```
static void gpio keys work func(struct work struct *work)
{
    //获取指向 gpio button data 数据结构的指针
    struct gpio button data *bdata =
    container of(work, struct gpio button data, work);
    //报告事件
    gpio keys report event(bdata);
}
    gpio_keys_work_func 函数主要调用 gpio_keys_report_event 函数向 input 子系统报告事件,他在本文件
中定义,下面来看看 gpio keys report event 代码的实现。
static void gpio keys report event(struct gpio button data *bdata)
{
    //获取平台设备的 gpio keys button 数据结构信息
    struct gpio keys button *button = bdata->button;
    //获取输入设备信息的数据结构
    struct input dev *input = bdata->input;
    //获取按键的电平
    unsigned int type = button->type ?: EV KEY;
    //获取端口电平是否要反转的标志
    int state = (gpio get value(button->gpio)? 1:0) \(^\) button->active low;
    //根据 code 的值设置 led 的状态,这个是 gpio keys button 的结构体,它的信息
    //在 arch/arm/mach-s3c64xx/dev-keypad.c 定义
    toggle_led(button->code, state);
    #ifdef CONFIG TO6410 DEBUG BUTTONS
        printk(" %s :key status is=> %d key value is=> %d ",button->desc,state,button->code);
    #endif
    //发送报告信息给 input 子系统, 进行相关的处理
    input event(input, type, button->code, !!state);
    //等待发送报告信息完成
    input_sync(input);
}
    当注销驱动时调用 gpio keys remove 函数,其代码解析如下所示:
static int devexit gpio keys remove(struct platform device *pdev)
{
    struct gpio keys platform data *pdata = pdev->dev.platform data;
    struct gpio keys drvdata *ddata = platform get drvdata(pdev);
    struct input dev *input = ddata->input;
    int i;
    sysfs remove group(&pdev->dev.kobj, &gpio keys attr group);
    //初始化设备,不支持电源管理的, device init wakeup 定义在 pm wakeup. h 中
    device init wakeup(&pdev->dev, 0);
    //释放申请的中断和内存资源等
    for (i = 0; i < pdata > nbuttons; i++)
```



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

2.5 字符设备驱动注册的简介

Linux 内核中针对于字符设备的注册细节过程,这里不做介绍,仅仅需要弄清楚,注册一个字符设备的干要,也就是其驱动框架。注册字符设备时主要利用的注册函数是

int misc register(struct miscdevice * misc);

卸载字符设备的函数为


int misc deregister(struct miscdevice *misc);

它们均需要一个 miscdevice 结构体实例,所以在驱动中,必须定义一个 miscdevice 实例来完成注册,miscdevice 结构体定义于 include/linux/miscdevice.h 中:


```
struct miscdevice {
    int minor; //设备的次设备号
    const char *name;//设备名称
    const struct file_operations *fops;//设备的操作接口集
    struct list_head list; //misc_list 的成员
    struct device *parent;//父设备
    struct device *this_device;//指向当前设备节点
    const char *nodename;
    mode_t mode;
};
```

struct miscdevice 结构中, 主要关心的是 minor (次设备号), name (设备名称), fops (操作设备的接口集,read, write 等), 其它的极少运用得到。综合以上, 注册一个字符驱动要完成的任务是:

- 1、定义一个 miscdevice 结构体实例,让注册函数 int misc_register(struct miscdevice * misc) 调用来完成注册或者卸载设备函数 int misc_deregister(struct miscdevice *misc) 调用来完成设备卸载工作
- 2、通过 module_init 来指定驱动的初始化第一访问接口。通过 module_exit 来指定卸载设备的最终处理接口,所以只要完成以上工作,就可以完成一个字符设备的驱动。



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net




2.6 ADC 字符驱动

2.6.1 简析内核中的针对 ARM 芯片的 ADC 驱动接口

在 3.0 版本的内核中,针对于 ARM 芯片的一些功能代码已经进一步整理,划分。其中 ADC 的驱动也集中到了一起,弄成了一个通用的接口,只要去了解怎么去运用这些接口就可以。不过由于主要目的是了解,学习 ADC 驱动,那么就分析一下内核中已经提供了的 ADC 通用驱动,因为只有里面才是真正涉及了关于芯片中的 ADC 各个寄存器的配置。

图 2-25

内核中的 ADC 驱动是文件 arch/arm/plat-samsung/adc.c。在解析过程中,又涉及到了 platform device 以及 platform driver 之间的知识要点,这样也有利于读者巩固 platform driver 注册的过程。先看看关于 ADC 驱动的 platform device 的定义,它位于 arch/arm/plat-samsung/dev-adc.c 中。截图如下:



```
static struct resource s3c adc resource[] = {
                                                       内存资源设置、驱动中
       [ \odot ] = \{
               .start = SAMSUNG PA ADC,
                                                       可以通过
               .end = SAMSUNG PA ADC + SZ 256 - 1,
                                                       platform get resource
               .flags = IORESOURCE MEM,
                                                       获取
       \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} = \{
               .start = IRQ_TC,
                                                       中断源设置,驱动中可
               .end = IRQ_TC,
                                                       以通过
               .flags = IORESOURCE IRQ,
                                                       platform_get_irq 获
       [2] = {
                                                       取
               .start = IRQ ADC,
               .end = IRQ ADC,
               .flags = IORESOURCE IRQ,
}:
struct platform device s3c device adc =
                       = "samsung-adc",
                                               -名称要和driver中的一样
       .name
                       = -1,
        .1d
                       = ARRAY_SIZE(s3c_adc_resource),
        .num resources
       .resource
                       = s3c_adc_resource,
};
                                       图 2-26
```

设备定义好后,将其(s3c_device_adc)增加到 arch/arm/mach-s3c64xx/mach-tq6410.c 中的tq6410_devices[]数组中,让系统为其注册,这些步骤在前面的章节中都有提到。接下来看它的驱动arch/arm/plat-samsung/adc.c,platform driver 的注册要点,在第一章以及本章的前面两节的驱动解析中都重复的提到,先创建一个驱动(platform driver)实例,下面就是其实例:

```
static struct platform device id s3c adc driver ids[] = {
                              = "s3c24xx-adc",//用来检索device的.name
               .driver data
                              = TYPE S3C24XX,
       }, {
                              = "s3c64xx-adc",//用来检索device的.name
               .driver data
                             = TYPE S3C64XX,
       },
       { }
MODULE DEVICE TABLE(platform, s3c adc driver ids);
static struct platform_driver s3c_adc_driver = {
       //id_table不为空,将来在其中的每组 .name 来检索已经注册的device
                      = s3c_adc_driver_ids,
       .id_table
       .driver
                      = "s3c-adc",//因为提供了id_table,这里的.name不在做为检索device的判断依据
               .owner = THIS_MODULE,
       //设置的一些接口,这些接口通通需要逐个定义
       .probe
                      = s3c_adc_probe,
       .remove
                      = __devexit_p(s3c_adc_remove),
       .suspend
                      = s3c_adc_suspend,
       .resume
                      = s3c_adc_resume,
};
```

从上图的 s3c_adc_drivers_ids 数组中,它们的.name (s3c24xx-adc 和 s3c6xx-adc)没有一个和前面一张截图的.name(samsung-adc)相同的(也就是和 device 的 name 不同),这里需要处理一下。所以在文件中的



arch/arm/mach-s3c64xx/s3c6410.c 中的 void __init s3c6410_map_io(void) 函数中重新设置一下 device 的名称,仅仅需要加下面一句代码就可以:


s3c adc setname("s3c64xx-adc");

平台设备驱动的实例创建完成,arch/arm/mach-s3c64xx/s3c6410.c 中利用了利用 arch_initcall(adc_init); 来告诉内核,该设备驱动的初始化第一入口函数为 adc_init,在之前的 platform driver 例子中,都是通过 module_init 函数来告诉内核该驱动的初始化最初接口函数,而这里利用了 arch_initcall 来实现,这是因为 这里的 ADC 驱动是最为一个通用的驱动接口,所以它必须优先完成注册,所以就要利用优先级高于 module init 的 arch_initcall 函数来处理。

至此针对 platform device 以及 platform driver 的搭建框架已经完成,对于 platform driver 中的接口函数去逐个定义就可以。为了避免冗余,而且主要目的是了解和利用该 ADC 驱动的接口,所以下面主要了解一下该驱动对外提供的接口函数的作用,以及说明一下 ADC(针对 TQ6410)一些寄存器的配置。

1)、通用 ADC 接口函数

内核中提供的 ADC 驱动,它的访问方式是,用户定义一个外来访问对象(结构体 s3c_adc_client 的实例),将其为主要对象,传递给 ADC 中提供的一些接口来处理,用户需要的信息,包括数据,数据位,端口号等都可以从 s3c_adc_client 实例中获得,下面会说明 s3c_adc_client 结构体,这里以图示意内核中的 ADC 驱动和自定义的 ADC 字符驱动的工作流程图:




下面来了解一下 ADC 驱动的几个重要接口函数的功能。

1. s3c adc register 函数

该函数可以注册一个 ADC 的 client,ADC 驱动既然作为一个通用的接口,所以它采取 client 的方式来处理外来对象的任务。也就是要想调用它提供的接口(例如 s3c_adc_read),那么必须生成一个 client 对象传递给它,才可以处理。s3c adc register 函数需要传递的参数有 3 个:

i) struct platform_device *pdev, //平台设备对象



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

- ii) /选择通道时的调用函数接口 void (*select)(struct s3c_adc_client *client, unsigned int selected),
- iii) //转换完成时回调的函数接口 void (*conv)(struct s3c adc client *client, unsigned d0, unsigned d1, unsigned *samples left),
- iv) //是否是触摸设备,因为 ADC 驱动也做了触摸的处理, //所以需要它来判断针对触摸屏做一些特殊处理 unsigned int is ts

所以要利用 ADC 驱动接口,必须定义个 client 来配合访问它们。至于 client 是自己定义还是通过 s3c_adc_register 来完成,随编写者喜欢。下面是 s3c_adc_client 结构体的截图说明:


```
struct s3c adc client {
       struct platform_device
                             *pdev;//生成adc client的平台设备
       struct list head
                               pend;//用于管理ADC驱动中的多个client
       wait_queue_head_t
                              *wait;//多个client时的队列等待
       unsigned int
                               nr samples;//采样次数
                               result;//转换完成的结果
#ifdef CONFIG MACH TQ6410
                              data bit; //用于转换的数据位设置
#endif
       unsigned char
                               is_ts;//指定client是否触摸设备
       unsigned char
                               channel;//client所利用的通道
       //通道选择的回调函数
               (*select cb)(struct s3c adc client *c, unsigned selected);
       //转换结束的回调函数
       void
               (*convert_cb)(struct s3c_adc_client *c,
                            unsigned vall, unsigned val2,
                            unsigned *samples left);
};
```

- 2. s3c_adc_release(struct s3c_adc_client *client)函数 关联第一个函数,这个函数是用来释放 client 的,这里,需要传递的就是 client 对象。
- 3. s3c_adc_start(struct s3c_adc_client *client, unsigned int channel, unsigned int nr_samples)函数 开始执行 ADC 转换,参数中意义,第一个参数 client 是必须的,这个可以从图 2-20 中有了解到,第二个是通道,第三个是指定采样次数。
- 4. s3c_adc_read(struct s3c_adc_client *client, unsigned int ch)函数 读取转换的结果,第二个参数是读取的通道,该函数先调用了 s3c adc start 后,再去读取数据寄存

2)、ADC 相关寄存器的设置

对于一般的 ADC 转换(没有涉及触摸屏处理),最主要是 ADCCON 寄存器的设置。针对于 ADCCON 的设置大致过程如下:

1. 设置分频值,也就是 ADCCON 寄存器的 6—13 位的数值:



地址:广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

PRSCVL	[13:6]	A/D converter prescaler value Data value: 5 ~ 255	
		NOTE:	
		Note that division factor is (N+1) when the prescaler value is N.	
		ADC frequency should be set less than PCLK by 5 times. (Ex. If PCLK=10MHz, ADC Frequency<2MHz)	
		This A/D converter is designed to operate at maximum 5MHz clock	

这里涉及到转换的频率,转换频率的换算方法如下:

39.4.1 A/D CONVERSION TIME

When the PCLK frequency is 50MHz and the prescaler value is 49, total 10-bit or 12-bit conversion time is as follows.

A/D converter freq. = 50MHz/(49+1) = 1MHz

Conversion time = 1/(1MHz / (5cycles)) = 1/200KHz =5 us

Note:

This A/D converter was designed to operate at maximum 5MHz clock, so the conversion rate can go up to 1MSPS.

也就是转换频率是 PCLK/(6—13 位寄存器的数值+1)的结果,而且这个结果最大是 5MHz, TQ6410中的 Linux 系统的 PCLK 是 66MHz, 所以这里的分频数值可以设置为 49.

设置好分频数值后,可以时能分频计数器了,也就是设置 ADCCON 的位 14 为 1.如下图:


PRSCEN	[14]	A/D converter prescaler enable
	l	0 = Disable
		1 = Enable

2. 设置数据位

3 3		
RESSEL	[16]	A/D converter resolution selection
		0 = 10-bit A/D conversion
		1 = 12-bit A/D conversion

TQ6410 的数据位有 12 位和 10 位,ADCCON 的位 16 为 1 时是表示 12 位数据转换,否则是 10 位数据转换。

3. 设置通道



地址:广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

SEL_MUX [5:3] Analog input channel select
000 = AIN 0
001 = AIN 1
010 = AIN 2
011 = AIN 3
100 = YM
101 = YP
110 = XM

通道的设置由 ADCCON 的位 3—5 的数值确定,由上图可以看出通道设置的选择以及数值的设置对应关系。

4. 设置为正常的工作模式

STDBM	[2]	Standby mode select
		0 = Normal operation mode
		1 = Standby mode

111 = XP

在一般情况下,该位为1,如果在进入休眠的时候,该为必须设置为1,表示等待状态。

5. 使能中断位,开始转换

- 6		
	READ_ START	A/D conversion start by read 0 = Disable start by read operation 1 = Enable start by read operation


设置好基本的功能以后,将 ADCCON的位1设置为1,使能转换,那么 ADC工作开始。

6. 读取数据

ADC 有自己的数据寄存器,当转换完成以后,直接去读取它的数据寄存器就可以获得了数据。这里涉及了它转换完成的判断,一种是以中断的方式,当转换完成,进入中断程序在读取数据。另一种是以轮询的方式,不停的去检测 ADCCON 的位 15 来确定是否已经完成了转换


-			
	ECFLG	' '	End of conversion flag(Read only) 0 = A/D conversion in process 1 = End of A/D conversion
-			

整个的流程如下图所示:



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net



3)、小结

本节主要介绍 Linux 内核中的 ADC 驱动接口函数的功能,以及 ADC 寄存器的功能设置,在此过程中也重复的讲述一下 platform driver 以及 platform device 之间的关系,进一步弄清 platform driver 的注册流程。


2.6.2 简析注册 ADC 字符驱动

1)、ADC 字符驱动简析

在 2.4 章节中,了解了字符驱动注册的流程,2.5.1 章节中了解了内核中提供的关于 ADC 的几个接口函数的功能,所以在这一节中,要注册一个 ADC 的字符设备,目的就是利用前面两节的知识点来完成任务。TQ6410 的 ADC 字符驱动代码位于文件 drivers/char/tq6410_adc.c 中。 下面根据注册字符设备的框架



来逐个完成代码:



从框架图中, 先定义一个 miscdevice 的实例(在 2.4 节中, 有说明了关于结构体 miscdevice), 其实例如下截图:

```
static struct file_operations s3c_adc_fops =
       //操作接口所属关系
                      = THIS MODULE,
       .owner
        .read
                      = tq6410_adc_read,//读接口
                      = tq6410_adc_open,//打开接口
        .open
       .release
                      = tq6410 adc close,//关闭接口
       //ioctl接口
       .unlocked_ioctl = tq6410_adc_ioctl,
};
//miscdevice 实例
static struct miscdevice s3c adc miscdev =
                                                    操作接
       //次设备号,这里表示由系统分配
                      = MISC DYNAMIC MINOR,
       //设备名,DEVICE_NAME是一个宏,它等于"tq6410-adc"
                      = DEVICE NAME,
       //设备的操作接口(read,write,open等)
                      = &s3c adc fops,
};
```

实例定义好了,接着为 module_init() 定义一个入口函数 tq6410_adc_init ; 为 module_exit() 定义一个卸载入口函数 tq6410_adc_exit. 这样框架就搭建完成,接下来的任务就是逐个定义这些接口函数。下面就是 tq6410_adc_init 函数的定义:

```
int __init tq6410_adc_init(void)
{
   int ret=0;
```



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

//设置关于 ADC 寄存器的 IO 地址,将其映射到内存初始化 //_adc 中的 base_addr //这里的 0x20 是由具体的寄存器跨度多决定的 //_adc 是结构体的实例,为了直观,下面将插入图片说明 //_adc 以及 0x20 adc.base addr = ioremap(S3C64XX PA ADC, 0x20);

关于 adc 插图

```
struct tq6410adc {
       //需要一个client,因为我们需要内核中的ADC
       //驱动接口
       struct s3c_adc_client *client;
       //关于ADC的时钟
                      *adc_clock;
       struct clk
       //IO映射的基址
       void __iomem
                      *base_addr;
        //通道号
       int
            adc_port;
       //读取到的数据
       int adc data;
};
static struct tq6410adc
```


343

关于 0x20 的获取的依据截图 (0x7E00B000-0x7E00B020):

Register	Address	R/W
ADCCON	0x7E00_B000	R/W
ADCTSC	0x7E00_B004	R/W
ADCDLY	0x7E00_B008	R/W
ADCDAT0 00 到 20	0x7E00_B00 C	R
ADCDAT1	0x7E00_B010	R
ADCUPDN	0x7E00_B014	R/W
ADCCLRINT	0x7E00_B018	W
Reserved	0x7E00_B01 C	-
ADCCLRINTPNDNU P	0x7E00_B020	W

```
if(_adc.base_addr == NULL){
    ret = -ENOENT;
    goto err_map;
}
```

//从时钟队列中获取 ADC 的时钟,初始化_adc 中的 adc_clock



```
adc.adc clock = clk get(NULL, "adc");
if(IS_ERR(_adc.adc_clock)){
    printk("failed to fine ADC clock source: %s \n",KERN_ERR);
    goto err clk;
//使能 ADC 的时钟
clk enable( adc.adc clock);
//利用 misc register 注册设备,这个在之前的步骤图中有说明
ret = misc_register(&s3c_adc_miscdev);
if (ret) {
    printk(DEVICE NAME "can't register major number\n");
    goto err clk;
//要为 client 申请空间,因为需要初始化 client 实例
adc.client = kzalloc(sizeof(struct s3c adc client), GFP KERNEL);
if (! adc.client) {
    printk("no memory for adc client\n");
    goto err_clk;
//下面是 client 的初始化工作, is ts=0 表示 client 不是触摸屏
//所以在访问内核中 ADC 驱动的接口时,它不会以触摸屏
//的对象处理, 对于 s3c adc client 的简介在 2.5.1.1 章节中有
//解图说明
adc.client->is ts = 0;
//client 访问 ADC 接口时的回调接口设置
adc.client->select cb = tq6410 adc select;
adc.client->convert cb = tq6410 adc conversion;
//默认情况下,利用通道 0
adc.adc port=0;
/默认情况下,设置为12位的转换数据
adc.client->data bit=12;
printk(KERN_INFO "TQ6410 ADC driver successfully probed\n");
   return 0;
//下面是注册过程的出错处理
err clk:
    clk disable( adc.adc clock);
    clk_put(_adc.adc_clock);
err map:
   iounmap(_adc.base_addr);
    return ret;
```


针对 module_init 需要的接口 tq6410_adc_init(void) 简析完成,下面看 module_exit 需要的接口 tq6410_adc_exit(void)的定义,其实卸载过程往往是注册,初始化的反过程,其代码如下:



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

```
static void exit tq6410 adc exit(void)
{
   //释放在注册中利用 iomap 申请的内存映射空间
   iounmap( adc.base addr);
   if (adc.adc clock)
       //禁止了 ADC 的时钟
       clk disable( adc.adc clock);
       clk_put( adc.adc clock);
       adc.adc clock = NULL;
   //卸载之前利用 misc register 注册的字符设备
   misc deregister(&s3c adc miscdev);
}
   从 miscdevice 定义开始, 到 module init 和 module exit 的接口定义,整个框架已经完成,也做了简析。
不过在定义 miscdevice 的时候,有定义了关于设备的操作接口集合,也就是常常用到的 open, read, write,
ioctrl, close。所以还是要去完成这些接口函数的定义。要了解这些接口函数的返回值,需要的参数,可以
从 include/linux/fs.h 中的 file_operations 结构体获得。由于 ADC 字符驱动中, open, close 函数没有做什
么处理,所以这里不再去解析它们,看看 read 接口 tq6410_adc_read:
static ssize t tq6410 adc read(struct file *file, char user * buffer, size t size, loff t * pos)
{
   //这里直接访问内核中的 ADC 驱动接口 s3c adc read 来直接去读取 ADC
   //在这看到了定义 client 以及 adc_port 的作用了。
  adc.adc data=s3c adc read( adc.client, adc.adc port);
  //将读取到的数据,拷贝到用户空间
   //这里的 buffer 是用户在调用 read 函数时,传递进来变量地址,数据就会拷贝
   //到该变量中去,用户就可以在应用层运用
   if(copy to user(buffer, (char *)& adc.adc data, sizeof( adc.adc data)))
       printk("copy data to user space failed !\n");
       return -EFAULT;
       //拷贝成功就返回拷贝的字节数
       return sizeof(_adc.adc_data);
   再看看另一个重要的接口函数 unlocked ioctl 接口 tq6410 adc ioctl, 它的主要功能是用来设置 ADC
通道和数据位的,下面是其具体代码:
static long tq6410 adc ioctl(struct file *file,unsigned int cmd, unsigned long arg)
{
   unsigned int temp= (unsigned int)arg; //获得传输进来的参数值
   switch (cmd)//检索用户的命令
       //如果是选择通道命令, PORT SELECTED 是定义的常量, 数值为 1
```

case PORT_SELECTED:



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

2)、小结


通过剖析 ADC 的字符驱动,学习实际利用 misc_register 来注册一个字符设备的过程,同时了解了 ADC 相关的一些寄存器的设置,了解内核中 ADC 驱动所提供的可用接口以及如何定义一个 sc_adc_client 实例来访问 ADC 驱动的接口。

2.7 蜂鸣器驱动

对于蜂鸣器的驱动,主要学习的知识点是继续温习字符设备的注册流程以及 TQ6410(CPU为 S3C6410,以下皆表示同一意思)的定时器相关寄存器的设置。针对于字符设备的注册流程和基本框架,在 2.4 章节中有了说明,并且在 2.5 章节中也实际的操作了一次,这里不在赘述字符设备的注册流程。将重点转向 TQ6410 中的定时器 0 的相关寄存器的设置解析。


2.7.1 定时器 1 的寄存器简介

TQ6410 中的蜂鸣器利用了定时器 1, 其电路路如下:



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net



通过网络名称 PWM_TOUT1 可以从内核的原理图中找到是利用 GPIO 的 GPF15 引脚:

X_RtcXTI	ADV KICAII
X_PwmTOUT1/GPF15 X_PwmTOUT0/X_CLKOUT/GPF14 X_PwmECLK/GPF13	D23 PWM_TOUT1 H16 CLKOUT C23 GPF13 USB_PWR(ON/OFF)

所以重点说明一下关于定时器 1 的 PWM 功能配置步骤以及相关的寄存器数值的设置。对于设置定时器 1 的相关寄存器如下:

Register	Offset	R/W	Description
TCFG0	0x7F006000		Timer Configuration Register 0 that configures the two 8-bit Prescaler and DeadZone Length
TCFG1	0x7F006004	R/W	Timer Configuration Register 1 that controls 5 MUX and DMA Mode Select Bit
TCON	0x7F006008	R/W	Timer Control Register

-					
	TCNTB1	0x7F006018	R/W	Timer 1 Count Buffer Register	
	TCMPB1	B1 0x7F00601c R/W		Timer 1 Compare Buffer Register	

其实和定时器 1 相关的寄存器还有中断控制的寄存器 TINT_CSTAT,不过蜂鸣器配置的 PWM 工作模式没有涉及中断处理,所以这里不对该寄存器做说明。下面按照定时器 1 设置的先后来对以上截图中的寄存器逐个说明。PWM 的输出,有一个频率值,这个频率的计算方法如下:

Timer input clock Frequency = PCLK / ({prescaler value + 1}) / {divider value} {prescaler value} = $1\sim255$ {divider value} = 1, 2, 4, 8, 16, TCLK

从以上的计算公式中,需要设置好 prescaler value 的数值以及 divider value 的数值,而这两个数值分别 在寄存器 TCFG0 和 TCFG1 中。所以需要设置这两个寄存器。

设置 prescaler value



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

TCFG0	Bit	R/W	Description	
Reserved	[31:24]	R	Reserved Bits	
Dead zone length	[23:16]	R/W	Dead zone length	
Prescaler 1	[15:8]	R/W	Prescaler 1 value for Timer 2, 3 and 4	
Prescaler 0	[7:0]	R/W	Prescaler 0 value for timer 0 & 1	


从寄存器的说明中,只要设置 TCFG0 的 位 0—7 的数值那就是设置了 prescaler value。而它的数值是被定时器 0 以及定时器 1 共用的。

设置 divider value


TCFG1	Bit	R/W	Description	
Divider MUX1	[7:4]	R/W	Select Mux input for PWM Timer 1	
			0000:1/1	0001:1/2
			0010:1/4	0011:1/8
			0100: 1/16	0101: External TCLK0
			0110: External TCLK0	0111: External TCLK0

从芯片手册的截图,需要设置 TCFG1 的位 4—7 位的数值就是设置了 divider value。而且里面不同的数值对应着相应的数值一目了然。这就是 TCFG0 和 TCFG1 的作用。它们决定了计数频率的大小。

寄存器 TCNTB1 和 TCMPB1 的作用,笼统的说 TCNTB1 决定了 PWM 的输出频率,TCMPB1 决定着占空比的大小(整个周期的输出,有高电平阶段和低电平阶段,占空比就是高/低电平的比例)。至于高电平,低电平的输出,TCON 控制寄存器可以控制的。下面是手册中定时器工作的整体图:




从整体图中结合之前说明的寄存器,概括性的说明一下它们之间的作用,由 TCFG0 设置 prescaler 的数值,由 TCFG1 设置了 divider 的数值,设置好后产生了一个输入的 frequency(工作频率),TCNTB1 的数值被加载来递减(也就在 frequency 下倒计时),当 TCNTB1 中的数值倒计到和 TCMPB1 中的数值相等以后,它输出的电平将出现反相(高或者低)。如下图示例:



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net



了解了 TCFG0, TCFG1, TCNTB1 以及 TCMPB1 的功能, 在来了解另一个重要的寄存器 TCON 的作用。 其实 TCON 是整体的一个控制器, 它可以对定时器 0—4 进行几种功能的控制, 设置。针对于定时器 1 的 截图如下:

TCON	Bit	R/W	Description
Timer 1 Auto Reload on/off	[11]	R/W	0: One-Shot 1: Interval Mode(Auto-Reload)
Timer 1 Output Inverter on/off	[10]	R/W	0: Inverter Off 1: TOUT1 Inverter-On
Timer 1 Manual Update	[9]	R/W	0: No Operation 1: Update TCNTB1,TCMPB1
Timer 1 Start/Stop	[8]	R/W	0: Stop 1: Start Timer 1

从截图中可以看出 TCON 寄存器的功能是:

- 1. 设置定时器 1 在 TCNTB1 递减到 0 时,是否需要重头再来(也就是不停的重复)。位 11 为 1 时就是不停的重复
 - 2. 设置定时器 1 的输出是否反相(高变成低,低变成高),位 10 为 1 时,输出反相。
- 3. 设置是否更新 TCNTB1, TCMPB1。位 9 为 1 时,就是要更新。当要设置 TCNTB1,TCMPB1 的数值时,必须设置它为 1,等设置完成在设置其位为 0。
- 4. 设置是否开启定时器 1。位 8 为 1 时,就是开启。当设置好一切数值以后,需要开启定时器,那 就将改位置 1 来使能定时器 1 输出 PWM。

综合所有寄存器的功能了解,将定时器的PWM工作模式的流程画图如下:






地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000

电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816

E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net






2.7.2 蜂鸣器驱动简析

结合 2.6.1 章节的说明,来简单说明一下蜂鸣器驱动的编写过程。由于蜂鸣器驱动也是字符驱动,所以它的框架也是以字符设备驱动来定制的。字符驱动的框架在 2.5 章节中有了详细的说明。先来看看它的框架代码:

```
//字符设备节点操作的端口定义
static struct file operations s3c6410_beep_fops=
                    = THIS MODULE,
        .owner
        unlocked ioctl
                        = tq6410 beep ioctl,//ioctl 接口函数
                    = tq6410 beep open,//open 接口函数
        .release = tg6410 adc close,//close 接口函数
};
//定义一个 miscdevice 实例
static struct miscdevice tq6410_beep_miscdev =
{
                = MISC DYNAMIC MINOR,
    .minor
    .name
                = DEVICE NAME,
    .fops
            = &s3c6410 beep fops,
};
//定义 module init 使用的入口
static int tq6410_beep_init(void)
{
   int ret;
   //利用 misc_register 来注册设备
    ret = misc register(&tq6410 beep miscdev);
    if(ret<0)
        printk(DEVICE NAME "can't register major number\n");
        return ret;
    //初始化一下定时器 1 的一些功能
    timer1 init();//截图说明该函数如下
```



地址:广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000


```
static void timerl init(void)
{
       unsigned long tcon;
       unsigned long tcfgl;
       unsigned long tcfg0;
       tcon = __raw_readl(S3C2410_TCON);//读取TCON寄存器
        tcfgl =__raw_readl(S3C2410_TCFG1);//读取TCFG1寄存器
        tcfg0 =__raw_readl(S3C2410_TCFG0);//读取TCFG0寄存器
        //设置GPG15 为 PWM 功能,配置某个GPIO 可以用 s3c gpio cfgpin函数
       s3c_gpio_cfgpin(S3C64XX_GPF(15),S3C64XX_GPF15_PWM_TOUT1);
       //设置divider,先清0 TCFG1的位4--7
       //S3C2410_TCFG1_MUX1_MASK 定义在 arch/arm/plat-samsung/plat/regs-timer.h
       tcfgl &= ~S3C2410_TCFG1_MUX1_MASK;
        //设置它的数值为2,
        //S3C2410_TCFG1_MUX1_DIV2 arch/arm/plat-samsung/plat/regs-timer.h
       tcfg1 |= S3C2410_TCFG1_MUX1_DIV2;
       //设置prescaler,清0 TCFG0 位 0--7
       tcfg0 &= ~S3C2410_TCFG_PRESCALERO_MASK;
        //设置prescaler为49, PRESCALER==49,
       //S3C6410_TCFG_PRESCALERO_SHIFT定义在 arch/arm/plat-samsung/plat/regs-timer.h
       tcfg0 |= (PRESCALER) << S3C6410_TCFG_PRESCALER0_SHIFT;
       //将设置结果写回TCFG0,TCFG1
        __raw_writel(tcfg1, S3C2410_TCFG1);
        raw writel(tcfg0, S3C2410 TCFG0);
       //设置定时器1为auto-reload模式
       tcon &= ~(7<<8);//先清0 TCON 位8--10,我们需要重新设置
       tcon |= S3C2410 TCON T1RELOAD;//设置为auto-reload模式
       raw writel(tcon, S3C2410 TCON);//将设置数值写进寄存器
}
   printk(KERN_INFO "TQ6410 Beep driver successfully probed\n");
   return 0:
  }
//定义 module exit 使用的入口函数
static void tq6410 beep exit(void)
   //利用 misc deregister 来卸载设备
   misc deregister(&tq6410 beep miscdev);
   printk("Goodbye EmbedSky-beep module !\n");
}
module init(tq6410 beep init);//设置入口函数
module exit(tq6410 beep exit);//设置入口函数
   这就是说的字符设备的框架搭建,接下来就逐个完成了其操作接口的各个函数的定义就可以。由于
close, open 函数没有做任何操作, 所以这里不再解说它们, 重点说明一下 ioctl 函数:
static long tq6410 beep ioctl(struct file *file,unsigned int CMD ON OFF, unsigned long Val)
   if(CMD ON OFF<=0)//如果不是打开蜂鸣器,则关闭
       s3c6410 beep off();//截图该函数说明如下:
```



地址: 广东省广州市天河区天河北路 908 号高科大厦 B 座 908 邮编:510000 电话: 020-38373101-805 804 (销售) 020-38373101-807 (技术支持) 传真: 020-38373101-816 E-mail: support@embedsky.net 官方网站: http://www.embedsky.net 或 http://bbs.embedsky.net

```
static void s3c6410 beep off(void)
            unsigned long tcon;
            //设置GPF15引脚为输入
            s3c_gpio_cfgpin(S3C64XX_GPF(15),S3C64XX_GPF15_INPUT);
            //读取TCON寄存器
            tcon = raw readl(S3C2410 TCON);
            //设置TCON位8==0,也就是停止定时器1
            tcon &= ~S3C2410 TCON T1START;
            //设置TCON位9==0,也就是不对TCNTB1,TCMPB1作任何操作
            tcon &= ~S3C2410 TCON T1MANUALUPD;
            //将设置数值写如寄存器生效
            __raw_writel(tcon, S3C2410_TCON);
}else{
    //设置蜂鸣器的 TCMPB1, TCNTB1
    s3c6410 set timer1(Val);//截图说明该函数
    static void s3c6410_set_timer1(unsigned long Val)
           unsigned long tcon;
           unsigned long tcnt;
           unsigned long tcmp;
           tcnt = 0xffffffff;
           //读取TCON寄存器
           tcon = __raw_readl(S3C2410_TCON);
           //设置TCON的位9==1,准备更新TCNTB1以及TCMPB1
           tcon |= S3C2410 TCON T1MANUALUPD;
             raw_writel(tcon, S3C2410_TCON);
           //设置TCNTB1的数值,它的数值一直没有变化
           //也就是定时器1的频率没有变化,我们只改变其脉宽
              raw writel(tcnt, S3C2410 TCNTB(1));//写入TCNB1寄存器
           //设置TCMPB1的数值
           tcmp = Val;
           __raw_writel(tcmp, S3C2410_TCMPB(1));//写入寄存器
   ⊿}
    //使能蜂鸣器
```

s3c6410 beep start();//截图说明该函数如下



```
static void s3c6410_beep_start(void)
{
    unsigned long tcon;
    //達取TCON寄存器
    tcon = __raw_readl(S3C2410_TCON);
    //设置TCON位9==0,表示不在操作TCNTB1,TCMPB1
    tcon &= ~S3C2410_TCON_T1MANUALUPD;
    //设置TCON位8==1,表示使能定时器1,开始工作
    tcon |= S3C2410_TCON_T1START;
    __raw_writel(tcon, S3C2410_TCON);//将结果写入TCON,使其生效
    //设置GPG15 为PWM对能,蜂鸣器会发出声响
    s3c_gpio_cfgpin(S3C64XX_GPF(15),S3C64XX_GPF15_PWM_TOUT1);
}
return 0;
```

2.7.3 小结

}

本节主要通过说明定时器 1 的相关寄存器的功能以及设置,同时说明了定时器的 PWM 动作模式的设置流程。结合了蜂鸣器驱动的实例。进一步体会字符设备注册的步骤以及加深理解定时器 PWM 工作模式的设置流程。

2.8 小结

这一章的内容,主要是结合第一章的子系统介绍知识点,针对 TQ6410 的按键驱动以及红外摄像头驱动,重点说明了 Linux 系统中的输入子系统的运用以及输入设备的注册流程,要点。在这一分析的过程中,同时多次提及 platform driver 和 platform deive 之间的关系,说明了平台驱动注册的步骤。

另外增加了字符设备驱动注册的框架要点,进而举例 ADC 和蜂鸣器驱动,说明了字符设备驱动的编写要点。从中也说明了内核总 ADC 驱动的一些接口的运用以及定时器的相关寄存器的功能设置。