#### Обозначения

< N >вместо этой записи вставляется номер устройства 0-... (не знаю даже какой предел)

[DEVice<N>:]

необязательная запись, если она опускается то будет обработана команда, соответствующая N=0. Важно: при подключении устройств порядок их вовсе не определяется порядком подключения, т.е. первое подключенное устройство не обязательно будет с индексом 0. Необходимо проверять к какому устройству вы подключаетесь через запрос его серийного номера

[CHANnel < K >:] необязательная запись, если она опускается то будет обработана команда, соответствующая K=0. Важно: если устройство имеет только один канал его адрес всегда будет 0 и не важно какой физический адрес он занимает внутри устройства (0 или 1). Так в стандартных коробках для НЕВ всегда использовался 2-ой канал, здесь он будет с индеском 0

### Типы данных

Float 1E-5 or 0.00001

{ "Channel0":{"Current":0, "Voltage": 0}, "P": 0, "T": 250} JSON

Byte 0-255

**Bool** 0 - disable, 1 - enable

# System request

\*IDN?

Description: (RU) Идентификация устройства. Ответ: "Server for Scontel's Bias

Unit"

(EN).

\*IDN? Input:

### SYST: ENUM

Description: (RU) Gереподключаем устройства.

(EN) .

SYSTem: ENUMerate Input:

#### SYST: COUN?

Description: (RU) Запрос количества устройств. Ответ: подключенное число

устройств.

(EN) .

Input: SYSTem:COUNt?

SYST: DEVL?

Description: (RU) Получить список серийных номеров подключенных устройств.

Ответ: список серийных номеров устойств через "\r\n".

(EN).

Input: SYSTem:DEViceList?

# Device request

[DEV<N>:]SERN?

Description: (RU) Получение серийного номера устройства.

(EN).

**Input**: [DEVice<N>:]SERialNumber?

[DEV<N>:]DESC?

Description: (RU) Получить описание устройства.

(EN).

**Input**: [DEVice<N>:]DESCription?

[DEV<N>:]DATA?

Description: (RU) Получить текущие данные устройства в JSON.

(EN).

**Input**: [DEVice<N>:]DATA?

[DEV<N>:]PRES?

Description: (RU) Получить значение давления.

(EN).

**Input**: [DEVice<N>:]PRESsure?

[DEV<N>:]TEMP?

Description: (RU) Получить значение температуры.

(EN).

**Input:** [DEVice<N>:]TEMPerature?

[DEV<N>:]HEAT?

Description: (RU) Получить значение напряжения печки.

(EN).

Input: [DEVice<N>:]HEATer?

[DEV<N>:]HEAT

Description: (RU) Установить значение напряжения печки.

(EN).

Input: [DEVice<N>:]HEATer <Value/Float>

[DEV<N>:]BATP?

Description: (RU) Получить значение напряжения положительной батареи.

(EN).

**Input**: [DEVice<N>:]BATteryPositive?

[DEV<N>:]BATN?

Description: (RU) Получить значение напряжения отрицательной батареи.

(EN).

**Input**: [DEVice<N>:]BATteryNegative?

[DEV<N>:]CURR?

Description: (RU) Получить значение тока канала К.

(EN).

**Input**: [DEVice<N>:]CURRent?

[DEV<N>:]CURR

Description: (RU) Установить значение тока канала К.

(EN)

 $\textbf{Input:} \quad [\mathsf{DEVice}{<} \mathsf{N}{>}:] \mathsf{CURRent} < \mathsf{Value}/\mathsf{Float}{>}$ 

[DEV<N>:]VOLT?

Description: (RU) Получить значение напряжения канала К.

(EN) .

Input: [DEVice<N>:]VOLTage?

 $[\mathsf{DEV}{<}\mathsf{N}{>}:]\mathsf{VOLT}$ 

Description: (RU) Установить значение напряжения канала К.

(EN).

Input: [DEVice<N>:]VOLTage <Value/Float>

## [DEV<N>:]MODE?

Description: (RU) Получить режим работы канала К. 0 - режим стабилизации

напряжения, 1 - режим стабилизации тока.

(EN).

**Input**: [DEVice<N>:]MODE?

## [DEV<N>:]MODE

Description: (RU) Установить режим работы канала К. 0 - режим стабилизации

напряжения, 1 - режим стабилизации тока.

(EN).

Input: [DEVice<N>:]MODE <Value/Bool>

## [DEV<N>:]SHORT?

Description: (RU) Получить режим закоротки канала К. 0 - раскорочен, 1 - зако-

рочен. **(EN)** .

Input: [DEVice<N>:]SHORT?

## [DEV<N>:]SHORT

Description: (RU) Установить режим закоротки канала К. 0 - раскорочен, 1 -

закорочен.

(EN).

Input: [DEVice<N>:]SHORT <Value/Bool>