2008

ACEPIC Tecnologia & Treinamento LTDA.

Alexandre Hallam Nunes de Paula

[INSTALAÇÃO DO MPLAB 8.14]


O MPLab IDE é o compilador utilizado para a programação em linguagem Assembly e "C" em microcontroladores PIC oficial da Microchip, sendo disponível para download (freeware) em seu site. Conta com atualizações periódicas das versões (atualmente está na versão 8.14), além de diversas outras informações, tais como Datasheets, Application Notes, Release Notes, Devices, entre outras.

BAIXANDO O MPLAB 8.14


Na página inicial do site da Microchip (<u>www.microchip.com</u>), no campo inferior esquerdo, clique no link "MPLAB IDE", conforme abaixo:




A página seguinte mostra diversas informações sobre o compilador. No final da página existirão diversos link's disponibilizando algumas versões do compilador, manuais (em inglês), entre outras. Clique no link "MPLab IDE v8.14 Interim Release":




Em seguida, será aberta uma janela para o download do programa. Clique em "Salvar" e escolha uma pasta onde o arquivo deve ser gravado (recomendo antes a criação de uma pasta "MPLab"):






DESCOMPACTANDO O MPLAB

Após a conclusão do download, entre na pasta "MPLab" e clique em "MP814.zip" para descompactar o arquivo e proceder à instalação. Se não estiver utilizando o Windows XP (ou superior), é necessário a utilização de um descompactador para arquivos .zip, eu indico o FilZip (https://www.filzip.com/):



A seguir será aberta uma nova janela com os arquivos de instalação do MPLab. Clique em "MP814_Install.exe":



Será necessário extrair os arquivos antes de continuar a instalação, por isso a janela abaixo aparecerá. Clique em "Extrair tudo":



O "Assistente para extração" será acionado, clique em "Avançar" e siga as instruções para a descompactação (demora um pouco):




Clique em "Concluir" para finalizar o processo. Se não quiser abrir uma nova janela mostrando os arquivos extraídos, desative o item "Mostrar arquivos extraídos":



INSTALANDO O MPLAB

Na pasta "MPLab\MP814" (ou outra que tenha especificado), clique no arquivo "MP814_Install.exe" e execute o "InstallShield Wizard":




No ambiente de instalação, clique em "Next" e siga as instruções:



Selecione a opção "I accept the terms..." e clique em "Next":




Mantenha a opção "Complete", clique em "Next":



Mantenha o "Destination Folder" (recomendado) ou escolha outro local clicando em "Browse", clique novamente em "Next":




Mantenha a seleção "I accept the terms..." para o "Maestro License" e para o "C32 License" (na janela subsequente), clique em "Next" em ambas:



Início da cópia dos arquivos. Clique em "Next" para iniciar:




A instalação e configuração dos arquivos será feita automaticamente. Aguarde alguns minutos:



Ao final do processo, clique em "Finish" para fechar o aplicativo:



A janela abaixo será aberta para a consulta de arquivos. Clique em "X" para fechá-la:



Terminada a instalação, um ícone do MPLab será criado na área de trabalho do Windows ("MPLAB IDE v8.14"), clique nele para iniciar o programa.

