FALCON 4K

Cambios 3.1.1-OA:

- Nueva página MESSAGES en el Historial (sustituye al registro RX/TX): los mensajes recibidos por FMessage se guardan automáticamente en la memoria externa.

- Nuevo atajo F1/F2/M largo MESSAGES: abre el Historial directamente en la página MESSAGES.

- Nuevo atajo F1/F2/M largo FMESSAGE: abre la app FMessage (doble pitido si no está instalada).

- Nueva función REVERSE: línea REVERSE: en el editor de canales, atajo REVERSE FQ, indicador «R» en la pantalla principal.

- Nuevo menú SetRxG: puerta de ruido RX ON/OFF, ON por defecto.

- Menú general organizado por categorías.

- Nuevo historial de FCatch: una app ahora puede guardar un bloque de sus propios datos, así FCatch (captura Close Call) conserva su historial de 17 entradas entre usos. Requiere Falcon 3.1.1.

Otras pequeñas correcciones:
- Audio en recepción alineado con F4HWN (corrige el audio USB después de la FM).
- Compander corregido para el BK4829 (ya no sobrescribe la puerta de ruido ni el filtro de audio).
- Potencias de transmisión alineadas con F4HWN (MID y HIGH).
- Corregida la sensibilidad del escaneo con señales débiles en dBm.
- Corregida la burbuja del canal VFO en Full Watch.
- El tono de 1750 Hz ahora se oye en el altavoz al transmitir.
- Frecuencia y canal del VFO guardados 3 s después del último cambio (menos desgaste de la flash), y de inmediato antes de transmitir, del menú, de los escaneos y de las apps.
- Los atajos mantenidos (F1, F2, M largo) ya no provocan acciones adicionales.
- La ventana de teclas del Historial ya no parpadea bajo la barra de estado del escaneo.
- Ventanas del editor de canales renombradas EDIT/NEW/DELETE CHANNEL, LIST y BAND.
- Nuevo estilo de las ventanas persistentes: esquinas redondeadas, sombra a la derecha y abajo, margen blanco redondeado.
- Resaltado redondeado en las listas de opciones del menú.

Instalación

Slot principal: flashear **Falcon4K_v3.1.1-OA.bin** con UV Studio en modo DFU y esperar a que termine la instalación automática después del reinicio.

Slot multiboot: arrancar en F4HWN (o en un firmware multiboot compatible con UV Studio), borrar el antiguo slot de Falcon si lo hay, instalar Falcon en un slot libre (o en el mismo), apagar, arrancar en Falcon y esperar a que termine la instalación automática.

> *Falcon v3.1.1 está probado con la arquitectura de memoria de F4HWN 7.0.0. Una futura actualización de F4HWN que la cambie podría afectar al multiboot o a las apps en línea de UV Studio.*

Apps de Falcon incluidas:

- **FGuide**: guía de todas las teclas y atajos de Falcon, en una app
- **FSystemInfos**: información del sistema de Falcon
- **FCatch**: captura Close Call de emisores cercanos, con tono, nombre del canal, modos VHF/UHF e historial guardado
- **FMessage + FMessageOption**: mensajería entre radios y sus ajustes (instalar ambas)
- **FirstAid**: primeros auxilios (ERC 2025) y metrónomo de RCP

- **FSurvival**: consejos de supervivencia y baliza SOS con la linterna
- **FMorse**: mensajes en Morse, con la linterna o por radio (antes Morse)
- **FSnake**: juego Snake (antes Snake F)
- **Traducciones**: FirstAid y FSurvival en francés, español y polaco

Guía de usuario v3.1.1

Referencia de teclas + guía detallada

Firmware para los Quansheng **UV-K5 (V3)** y **UV-K1**, derivado de Sonic y compatible con **F4HWN v7** y UV Studio.

Notación: Long X = pulsación larga en X. F + X = pulsación corta en F y luego en X. ◄ / ► = teclas de flecha. SK1 / SK2 = teclas laterales (F1 / F2). F (#) abre la ventana “Keys Infos” en las pantallas que la ofrecen.

REFERENCIA DE TECLAS

1. Teclas principales del VFO

Tecla	Función
0 – 9	Introducir una frecuencia (modo frecuencia) o un número de canal (modo memoria). Seis cifras = XXX.xxx MHz, confirmadas automáticamente; MENU confirma antes.
*** (durante la entrada)**	Inserta el punto decimal (p. ej. 1000 * 0 = 1000.0 MHz).
◄ / ►	Modo frecuencia: sintoniza según el paso elegido. Modo memoria: recorre los canales, agrupados por lista.
MENU	Abre el menú principal. Durante una entrada: confirma la frecuencia.
EXIT	Borra la última cifra introducida. Con la retroiluminación apagada, la primera pulsación solo la enciende.
Long EXIT	Empieza una nueva entrada de frecuencia (borra la entrada en curso).
Long 1	Canal de memoria → modo frecuencia, en la misma frecuencia y con los mismos ajustes.
Long 2	Cambia VFO A ↔ B (DUAL, FULL WATCH y ML WATCH).
Long 3	Cambia modo frecuencia ↔ modo memoria.
Long 4	Cambia el paso. En modo memoria, el nuevo paso se guarda en el canal.
Long 5	Cambia WIDE / NARROW (FM Narrow sigue a SetNFM).
Long 6	Cambia la potencia de transmisión (LOW 1–5, MID, HIGH).
Long 7	Activa / desactiva el modo Falcon (SINGLE o DUAL).
Long 8	Squelch 1 → 9, en bucle. Nivel 0 y ajuste fino: menú Sql.
Long 9	Retroiluminación ON / OFF, o a demanda.
Long 0	Modulación FM → AM → USB.
Long MENU	Acción ajustada en el menú “M Long” (por defecto: linterna; pulsaciones repetidas en menos de 3 s para cambiar de modo).
Long *	En un canal de memoria: escanea su lista a velocidad normal, con las frecuencias Monitor. A y B en modo frecuencia (DUAL): escanea el rango entre A y B.
Long F	Bloqueo del teclado (SetLck: solo teclas, o teclas + PTT).

> *Una pulsación larga en una cifra cancela la entrada en curso antes de actuar. En SINGLE, Long 2 no tiene efecto. En la barra de estado, SW / DW / FW / MW indica el modo de recepción (Single, Dual, Full Watch, ML Watch) y VX indica que el VOX está activo.*

2. Atajos F + tecla

Combinación	Función
F + MENU	En modo frecuencia: crea un canal con los ajustes actuales. En un canal de memoria: EDIT / NEW / DEL CH. En una posición de banda (4067–4096): acciones de banda (BND).
F + EXIT	Solo canales de memoria: añade / quita su frecuencia del grupo Monitor (“MONI ADD” / “MONI DEL”, 50 como máximo). Sin efecto en una frecuencia de VFO no guardada.
F + 0	Entra en la radio FM / sale de ella.
F + 1 a F + 4	Convierte el canal de memoria mostrado en el canal prioritario PRICH1 a PRICH4 (“CH PRI n”), o lo quita si ya lo es.
F + 5	Menú de apps.
F + 6	Abre Sentinel (LIST / BAND / RANGE, se cambia con la tecla 6).
F + 7 / 8 / 9	Abre el Espectro en modo LIST / BAND / RANGE.
F + ◄ / ►	Ajusta el umbral de squelch en dBm del VFO (SQLSCN). El valor se muestra un momento.
F + SK1 / SK2	Aumenta / reduce el paso (guardado en el canal en modo memoria).
F + *	En un canal de memoria: escaneo rápido (FastScan) de todos los canales válidos, sin el grupo Monitor ni las bandas. En modo frecuencia: escaneo rápido desde la frecuencia del VFO, con su modulación, ancho de banda y paso.

> *Pulsa F brevemente: aparece el icono F, luego pulsa la tecla deseada. Los canales prioritarios los usa el modo Full Watch (ver la guía detallada, sección 2).*

3. Teclas laterales programables y M Long

Menús **F1Shrt, F1Long, F2Shrt, F2Long** (pulsación corta / larga en SK1 y SK2) y **M Long** (pulsación larga en MENU). Acciones disponibles:

Acción	Función
NONE	Ninguna acción.
FLASHLIGHT	Linterna (modos ON, SOS, BEACON ajustados en el menú LIGHT).
POWER	Cambia la potencia de transmisión.
MONITOR	Abre el squelch mientras se mantiene la tecla.
FM RADIO	Entra en la radio FM / sale de ella.
LOCK KEYPAD	Bloquea / desbloquea el teclado.
FREQ / MEM	Cambia modo frecuencia ↔ modo memoria.
MODE	Cambia la modulación.
PTT TOGGLE	Cambia el modo PTT: mantener para hablar, o una pulsación para transmitir y otra para parar.
WIDE NARROW	Cambia WIDE / NARROW.
ScanLst Up / Dw	Pasa a la lista de memorias siguiente / anterior.
RXMOD	Recorre SINGLE → DUAL → FULL WATCH → ML WATCH (los modos no disponibles se saltan).
SCAN / SCAN ALL	Mismas funciones que Long * y F + * en el VFO.
PTT 2	Transmite en el VFO no seleccionado; el PTT principal sigue en el VFO activo.
HISTORY	Abre el Historial desde el VFO, sin escucha; * pasa a la página MESSAGES.
MESSAGES	Abre el Historial directamente en la página MESSAGES.

Acción	Función
FMESSAGE	Abre la app FMessage (doble pitido si no está instalada).
VOX	Activa / desactiva el VOX.
REVERSE FQ	El VFO recibe en su frecuencia de transmisión y transmite en su frecuencia de recepción. Se guarda con el canal; «R» en la pantalla principal.
VFO A/B	Cambia VFO A ↔ B (no disponible para M Long).

Ajustes de fábrica: F1 corto = ScanLst Up, F1 largo = MONITOR, F2 corto = ScanLst Dw, F2 largo = RXMOD, M Long = FLASHLIGHT.

4. Espectro y Sentinel

Tecla	Función
1	Salta la recepción en curso (temporal, no se borra nada).
2	Retroiluminación ON / OFF. ON: sigue BLTime y se enciende al recibir y al pulsar teclas. OFF: queda apagada hasta pulsar de nuevo 2 o reabrir el escaneo.
3	Velocidad Normal ↔ FastScan.
5	Pantalla de detalle de la frecuencia actual o de la última recibida.
6	Recorre LIST → BAND → RANGE en la vista actual.
7	Guarda los ajustes del escáner.
9	Abre el Historial.
0	Cambia la modulación para la sesión de escaneo (los canales y bandas no se modifican).
*** / F**	Espectro: sube / baja el squelch en dBm (línea de puntos). Sentinel: sube / baja el squelch relativo (valores en bucle).
◄ / ►	Lista o banda anterior / siguiente. En RANGE: desplaza todo el rango su propio ancho.
SK1	NORMAL → FREQ LOCK (se queda en la última frecuencia recibida) → MONITOR (squelch abierto).
SK2	Pone la frecuencia recibida en la lista negra y reanuda el escaneo.
MENU	Selección de lista o banda; en RANGE, el editor SCANRANGE.
Long MENU	Página de parámetros del escáner (F (#) para la ayuda).
PTT	Transmite según la opción PTT: CHANNEL (VFO seleccionado antes de entrar) o LAST RX (última frecuencia recibida). PTT 2 tiene su propia opción.
EXIT	Vuelve al VFO.

El Espectro aplica un umbral en dBm además de la detección relativa; Sentinel solo usa la detección relativa. Cada modo conserva sus propios ajustes y sus propias selecciones. Recuerda pulsar 7 para guardar tus ajustes.

5. Selección de listas y bandas

Tecla	Función
◄ / ►	Recorre las entradas (las seleccionadas se muestran primero).
4	Añade / quita la entrada resaltada de la selección múltiple.
MENU	Selecciona solo esta entrada e inicia el escaneo.
Long MENU	EDIT / NEW / DEL para la lista o la banda.
*****	Seleccionar todo / deseleccionar todo.
EXIT	Inicia el escaneo de la selección múltiple (vacía: “SELECT A LIST” o “SELECT A BAND”).
F (#)	Keys Infos.

6. Historial

Tecla	Función
9 (en el escáner)	Abre el Historial: hasta 200 frecuencias detectadas, con código recibido, duración, número de recepciones y lista negra.
◄ / ►	Selecciona una entrada y la escucha con su propia modulación y ancho de banda; el escaneo se pausa.
MENU	Menú: CLEAR HISTORY, CLEAR BLACKLIST, CLEAR NON BLACKLIST, SAVE HISTORY, SAVE HIST TO CH (se ejecuta con MENU o 1).
Long MENU	Crea un canal prerrellenado (frecuencia, paso, modulación, ancho de banda, código); MENU lo guarda.
*****	Pasa a la página MESSAGES.
Long *	Inicia / detiene el escaneo de las frecuencias del Historial.
6	Borra la entrada (un canal ya guardado no se ve afectado).
Long 1	Envía la entrada al VFO en modo frecuencia, con su modulación, ancho de banda y código, y cierra el escáner.
SK2	Añade / quita la entrada de la lista negra.
SK1	NORMAL → FREQ LOCK → MONITOR.
0	Cambia la modulación.
F (#)	Keys Infos.
EXIT	Durante el escaneo del Historial: lo detiene y se queda en la página. Si no: vuelve al escáner o al VFO.

> *Abierto desde el Espectro o Sentinel, el Historial se muestra sobre el escáner, que sigue funcionando: siguen llegando entradas mientras no haya ninguna seleccionada. Abierto desde el VFO (acción HISTORY), no escucha nada: ni en segundo plano ni en la entrada seleccionada, y el LED queda apagado; solo escucha el escaneo del Historial (Long *). SAVE HISTORY conserva el Historial para las sesiones siguientes; SAVE HIST TO CH copia cada entrada en canales libres.*

7. MESSAGES

Tecla	Función
*** (en el Historial)**	Abre la página MESSAGES; * vuelve al Historial. El escaneo y el receptor se pausan en esta página.
◄ / ►	Selecciona un mensaje.
F y luego ◄ / ►	Salta al mensaje más reciente o al más antiguo.
MENU	Muestra el mensaje seleccionado completo, bajo «FROM» y el indicativo del remitente.
6	Borra el mensaje: ventana DELETE?, MENU confirma, EXIT cancela. También funciona con un mensaje abierto.
Long 6	Borra todos los mensajes: ventana CLEAR ALL?, MENU confirma.
EXIT	Cierra el mensaje abierto; en la lista: sale (vuelve al escáner o al VFO).

> *Los mensajes recibidos por la app FMessage se guardan automáticamente en la memoria externa. La página lista los 32 más recientes, del más nuevo al más antiguo: número, indicativo del remitente y comienzo del texto. Una línea de puntos marca cada nueva sesión de FMessage. El atajo F1/F2/M largo MESSAGES abre esta página directamente desde el VFO. Sin escaneo, sin escucha y sin LED en esta página.*

8. Modo Falcon

Acción	Cómo
Activar	Long 7 en SINGLE o DUAL: 3 destellos verdes. La retroiluminación y la linterna se apagan.
Desactivar	EXIT corto o Long 7: vuelven los controles normales.
Cambiar A / B	En DUAL, Long 2: 1 destello rojo = VFO A, 2 destellos rojos más lentos = VFO B.
Teclas activas	Solo PTT y Long 2 (en DUAL); todas las demás teclas están bloqueadas.
Indicaciones	Recepción: breve destello verde. Transmisión: LED rojo, limitado a 1 s.

9. Radio FM

Tecla	Función
F + 0 / EXIT	Entra en la radio FM / vuelve al VFO.
◄ / ►	Modo automático: emisora siguiente. Modo manual: pasos de 0,1 MHz, en bucle en los límites de la banda.
*****	Cambia búsqueda automática ↔ sintonía manual.
1 – 9	Recupera un favorito (sin efecto si está vacío).
Long 1 – 9	Guarda la emisora en ese favorito (sustituye al anterior).
MENU	Muestra / oculta el nombre de la emisora.
0	Activa / desactiva la recepción del VFO en segundo plano; la radio FM sigue sonando.
PTT	Transmite en el VFO de la radio (nunca en la emisora FM) y luego vuelve la escucha FM.

> *Mientras se escucha la FM, las acciones que cambiarían los ajustes de radio del VFO están bloqueadas; la linterna y las demás acciones compatibles siguen disponibles.*

10. Editores (canal, lista, banda)

Tecla	Función
◄ / ►	Campo anterior / siguiente.
1 / 3	Valor anterior / siguiente. En NAME: mueve el cursor.
4 / 6 (NAME)	Recorre las letras (mantener para repetir).
7 / 9 (NAME)	Recorre el espacio, las cifras y los símbolos.
Cifras (frecuencia)	Introduce la frecuencia o el desplazamiento, hasta 5 decimales.
*** (frecuencia)**	Inserta el punto decimal. Introduce los 5 decimales para evitar el redondeo al paso.
MENU	Comprueba, guarda y sale. Si hay un error, el editor sigue abierto para corregirlo.
EXIT	Borra la cifra pendiente; si no, sale sin guardar.
Long EXIT	Sale sin guardar.
F (#)	Keys Infos (salvo en SCANRANGE).
PTT	Sale sin guardar y transmite.
Long 4 / Long MENU	En la lista de canales de una lista (EDIT LST): pone el canal en Monitor / lo abre para gestionarlo.

GUÍA DETALLADA

1. VFO simple y doble

Cada VFO funciona en modo frecuencia (frecuencia libre) o en modo memoria. **Long 3** cambia entre los dos conservando el estado memorizado; **Long 1** copia exactamente el canal mostrado en modo frecuencia, con sus ajustes. En DUAL, FULL WATCH y ML WATCH, **Long 2** cambia el VFO activo (A o B).

La entrada directa de seis cifras funciona en las dos disposiciones. 5, 50 y 500 se confirman como 5, 50 y 500 MHz; * inserta el punto decimal para las frecuencias de cuatro cifras en MHz (1000 * 0). En modo memoria, las flechas recorren los canales agrupados por lista, sin renumerar la memoria.

2. Full Watch y Multilist Watch

Ajustar **RxMode = FULL WATCH**: la radio vigila A, B y hasta cuatro canales prioritarios (PRICH1 a PRICH4), seis canales como máximo. **ML WATCH** escanea en segundo plano las listas de memorias de A y B.

Elemento	Función
PRICH1 a PRICH4	Canales de memoria normales (no bandas) o NONE. Se ajustan en el menú o con F + 1 a F + 4 desde el VFO.
Pantalla	En Full Watch, los canales prioritarios aparecen como burbujas numeradas en el centro de la pantalla. ML WATCH no muestra burbujas.
Recepción	Un canal vigilado que recibe pasa al VFO activo; el que sustituye sigue en el ciclo de vigilancia.
Long 2	Cambia el VFO seleccionado A / B, sin borrar las prioridades.
Ciclo	Los canales se comprueban uno tras otro, no a la vez: solo hay un receptor.
Restricciones	El modo Falcon solo está disponible en SINGLE y DUAL.

Reglas del Multilist Watch

- RXMOD recorre Single → Dual → Full Watch → ML Watch → Single; los modos no disponibles se saltan.
- Con dos listas distintas: lista A → Monitor → PRICH1 → … → PRICH4 → lista B → Monitor → PRICH1 → … → PRICH4, y vuelta a empezar. Cada lista conserva su posición.
- Si A y B están en la misma lista, se escanea una sola vez (a través de A).
- Una memoria sin lista selecciona los canales sin lista. Las posiciones de banda y las copias internas de Monitor quedan excluidas.
- Un VFO en modo frecuencia no aporta ninguna lista; el otro puede escanearse igualmente. Sin ninguna lista, la radio vuelve a Dual.
- Las prioridades válidas que no están en las listas escaneadas se comprueban entre las listas; un duplicado se comprueba una sola vez.
- En reposo, A y B muestran su frecuencia original. Una recepción muestra el canal recibido en su VFO y la pantalla vuelve al terminar la recepción.
- El PTT usa siempre el VFO seleccionado y sus ajustes de transmisión, nunca el canal recibido temporalmente.
- Cambiar de VFO no interrumpe la recepción en el otro; actuar sobre el VFO que recibe, o EXIT, puede interrumpirla.
- SQLSCN ajusta el umbral de apertura del escaneo; SQLHYS añade un margen de mantenimiento de 0 a 8 dBm (abre en el umbral, cierra por debajo del umbral − SQLHYS).
- El escaneo manual, el Espectro, Sentinel, la radio FM, los menús y las apps toman el control; ML Watch se reanuda al volver a la pantalla del VFO.
- El modo Falcon se desactiva al entrar en ML Watch. El escaneo funciona de forma continua en FastScan, sin el ciclo de ahorro de energía del Dual Watch.

3. Modo Falcon

Modo discreto y de bajo consumo para intercambios RX / TX sencillos: retroiluminación apagada, casi todas las teclas bloqueadas, indicaciones solo por LED. Usa la recepción SINGLE o DUAL seleccionada.

4. Espectro y Sentinel

Modo / vista	Descripción
LIST	Escanea los canales de una o varias listas. Cada canal aporta su modulación y su paso; el ancho de banda de escucha viene de ListenBW.
BAND	Escanea una o varias bandas guardadas: límites, modulación y paso.
RANGE	Escanea un rango temporal; MENU abre SCANRANGE (FSTART, FSTOP, STEP, MOD, BANDW).
Espectro	Gráfico de actividad a todo lo ancho, con un pie (listas o bandas seleccionadas, o límites del rango).
Sentinel	Pantalla compacta: frecuencia activa, progreso o S-meter, última recepción, contador. El cronómetro cuenta el tiempo desde la última recepción.
Normal / FastScan	La tecla 3 cambia la velocidad. FastScan mide la señal más brevemente; la velocidad real depende del escaneo y de las señales.

Escaneos iniciados desde el VFO

Long * escanea la lista del canal a velocidad normal; F + * escanea todos los canales válidos en FastScan; en modo frecuencia, F + * parte de la frecuencia del VFO con sus ajustes. La pantalla del VFO se mantiene: 1 salta la recepción, SK2 pone la frecuencia en la lista negra, EXIT u otra tecla detiene el escaneo. Con A y B en modo frecuencia, Long * escanea el rango entre ambos; la lista negra de este escaneo es temporal e independiente de la del Historial.

5. Historial y listas negras

El Historial guarda hasta 200 detecciones del escáner: frecuencia, código recibido, lista negra, duración y número de recepciones. Las recepciones del VFO en SINGLE, DUAL o FULL WATCH no se añaden. SK2 cambia la lista negra, Long MENU crea un canal prerrellenado, Long 1 envía la entrada al VFO.

6. Mensajes

La página MESSAGES guarda los mensajes recibidos por FMessage (ver la referencia de teclas, sección 7), en la zona de memoria externa que F4HWN v7 deja libre. Instala FMessage y FMessageOption para enviar y recibir mensajes; el atajo FMESSAGE abre la app desde el VFO.

7. VOX

Menú VOX: OFF o niveles 1 a 10. El VOX funciona en FM y muestra “VX” en la barra de estado; una tecla lateral puede activarlo o desactivarlo con la acción VOX. La sensibilidad también depende de la ganancia del micrófono (menú Mic): si los clics de las teclas provocan transmisiones cortas, baja Mic o elige otro nivel de VOX.

8. Editores de canales, listas y bandas

Crear o editar un canal

Desde un VFO en modo frecuencia, F + MENU crea un canal con los ajustes actuales. Desde una memoria, F + MENU ofrece EDIT CH, NEW CH y DEL CH: elige con las flechas y confirma con MENU (DEL pide una segunda confirmación). Un canal nuevo asignado a una lista se coloca después de los canales de esa lista si queda espacio.

Campo	Función
LIST y NAME	Pertenencia a una lista (o destino BAND / MONITOR cuando se ofrece) y nombre del canal (7 caracteres; listas: 6, bandas: 8).
STEP y FREQ	Paso y frecuencia de recepción. Una entrada incompleta puede redondearse al paso; 5 decimales conservan el valor exacto.
MOD y BAND	FM, AM o USB, y luego ancho de banda WIDE / NARROW.
POWER	LOW 1–5, MID o HIGH (la potencia real depende de la calibración y de la frecuencia).
OFFSET	Desplazamiento de transmisión y dirección OFF, + o −.
REVERSE	OFF u ON: recibe en la frecuencia de transmisión y transmite en la de recepción (como el atajo REVERSE FQ); «R» en la pantalla principal.

Campo	Función
CTCSS RX / TX	OFF o un tono, por separado para recepción y transmisión; sustituye a un código DCS en el mismo sentido.
DCS RX / TX	OFF o un código DCS normal / invertido, por separado en RX y TX; sustituye a un tono CTCSS en el mismo sentido.

Crear o editar una lista

En el modo LIST del Espectro o de Sentinel, MENU abre la selección; Long MENU ofrece EDIT LST, NEW LST y DEL LST. NEW pide un número libre de 1 a 25 y un nombre de hasta 6 caracteres. Cambiar el número de una lista traslada a él sus canales sin cambiar sus frecuencias. DEL LST borra la lista y sus canales, tras confirmar. En EDIT LST, Long 4 pone un canal en Monitor o lo quita, Long MENU lo abre para gestionarlo.

Crear o editar una banda

En el modo BAND del Espectro o de Sentinel, Long MENU en la selección ofrece EDIT BND, NEW BND y DEL BND. Las mismas acciones se abren con F + MENU en las memorias 4067 a 4096, que contienen las 30 definiciones de bandas.

Campo	Función
Posición y NAME	Posición de la banda y nombre opcional (8 caracteres). Una banda nueva necesita una posición libre.
STEP	Paso de barrido.
FSTART / FSTOP	Límites de recepción válidos, FSTOP estrictamente mayor que FSTART.
MOD / BANDW	Modulación y ancho de banda usados para escanear la banda.
Guardar / borrar	MENU guarda. DEL BND pide confirmación y no borra los canales contenidos en la banda.

Rango temporal (SCANRANGE)

En RANGE, MENU abre SCANRANGE: FSTART, FSTOP, STEP, MOD y BANDW. Las flechas cambian de campo, 1 / 3 cambian los valores, MENU aplica el rango. EXIT borra primero la cifra pendiente y luego cancela.

Frecuencias Monitor y canales prioritarios

En un canal de memoria, F + EXIT crea una copia Monitor en una posición libre, conservando la lista del canal original; un segundo F + EXIT la quita. El grupo admite 50 frecuencias como máximo (“MONI FULL”), según el espacio libre; las posiciones de banda no pueden añadirse. Activa MONITOR CH en los parámetros del escáner para incluirlo en los escaneos. F + 1 a F + 4 asignan del mismo modo el canal mostrado a PRICH1 a PRICH4.

9. Radio FM

Se entra con F + 0 o con una tecla lateral ajustada en FM RADIO. Nueve favoritos, independientes de los canales de radio, búsqueda automática o pasos de 0,1 MHz, nombre de la emisora y medidas de recepción. La recepción del VFO puede seguir activa en segundo plano (tecla 0).

10. Entradas de menú propias de Falcon

Menú	Función
RxMode	SINGLE, DUAL, FULL WATCH o ML WATCH.
PRICH1 a PRICH4	Canales prioritarios para Full Watch y ML Watch.
F1Shrt … M Long	Acciones de las teclas laterales y de la pulsación larga en MENU (referencia de teclas, sección 3).
POWER	Potencia LOW 1–5, MID o HIGH.
Sql / SQLSCN / SQLHYS	Squelch por niveles (VFO fijo); umbral de apertura en dBm para el VFO y sus escaneos; margen de mantenimiento de 0–8 dBm.
VOX	OFF o niveles 1 a 10.
Roger / AUROG	Pitido de fin de transmisión (OFF, STARWARS, R2D2, FALCON, ROGGER, OURO); transmisión Roger automática cada 10 s, 30 s, 2, 5, 10 o 30 min.
Tone	OFF o 1750 Hz: SK2 envía el tono al transmitir.
LIGHT	Modo de la linterna: ON, SOS, BEACON, OFF.
SetCtr / SetVol / SetMet	Contraste de la pantalla; volumen de recepción; estilo del S-meter.
BatTyp	Modelo y capacidad de la batería (UV-K1 / UV-K5).
ListenBW FM / AM	En los parámetros del escáner: ancho de banda de escucha FM (25k / 12.5k / 6.25k) y AM (Wide / Narrow).

Anexo: diferencias con Sonic

Tema	En Falcon
Ultra Watch	Se convierte en Sentinel, con LIST / BAND / RANGE y una pantalla compacta.
Acceso a los escaneos	F + 7 / 8 / 9: Espectro LIST / BAND / RANGE; F + 6: Sentinel. Se eliminan el ciclo SPECTRUM / ULTRA WATCH / SMOOTH SPECTRUM y el cambio de vista con la tecla 8.
Historial	Filas compactas, Keys Infos; Long * escanea, MENU abre las acciones, Long MENU crea un canal, 6 borra, SK2 gestiona la lista negra. Se eliminan el Close Call y los atajos antiguos.
Listas y bandas	25 listas (nombres de 6 caracteres) y 30 bandas (8 caracteres) en las memorias 4067 a 4096.
Entrada en el VFO	Entrada directa de seis cifras en VFO simple y doble; Long 1 copia la memoria, Long 3 cambia frecuencia / memoria.
Navegación	Memorias agrupadas por lista, sin renumerar la memoria.
Filtros RF	Perfiles FM y AM Narrow de F4HWN para el UV-K1; filtro de escucha AM propio del escáner.
Pantalla	Códigos CTCSS / DCS mostrados en lugar de AM / FM cuando es útil; refresco de pantalla al estilo F4HWN.
Arranque	La radio arranca en el VFO; la pantalla de inicio muestra la batería y la temperatura del procesador.
Añadidos	Editores en la radio, Full Watch, ML Watch, modo Falcon, grupo Monitor, ListenBW AM, menús SetVol, AUROG, POWER, SetMet, LIGHT y Tone.

Guía escrita para Falcon 4K v3.1.1 a partir del Falcon USER GUIDE y del código del firmware. Úsala como referencia rápida: comprueba siempre el comportamiento en tu radio.