

♦ TEMPERATURA Y CUIDADO

RENDIMIENTO ÓPTIMO

- ♦ Vigile las temperaturas en reposo y bajo carga.
- ♦ Cambie la pasta térmica de forma periódica.
- ♦ Actualice controladores (MyASUS y NVIDIA) y BIOS.
- ♦ Use el equipo sobre superficies rígidas.
Evite camas, sofás o superficies de tela.

Pasta térmica: aplique una **cantidad mínima** (grano de arroz) al centro del chip y reinstale apretando en cruz.



FOTO • MONITOREO DE
TEMPERATURAS O DISIPADOR

♦ MANTENIMIENTO Y FALLAS

CALENDARIO RÁPIDO

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| ♦ Limpieza externa | Mensual |
| ♦ Actualización de software | Mensual |
| ♦ Copia de seguridad | Mensual |
| ♦ Limpieza interna | Semestral |
| ♦ Pasta térmica | 12-24 meses |

⚠ FALLAS COMUNES

- ♦ 🔌 Calor excesivo → limpie la ventilación.
- ♦ 🔊 Ruido alto → retire el polvo.
- ♦ 🔌 Apagados → revise la disipación.
- ♦ ⌚ Lentitud → optimice el sistema.



FOTO • EQUIPO TRAS EL
MANTENIMIENTO

// GUÍA RÁPIDA

MANTENIMIENTO BÁSICO

Laptop **ASUS TUF Gaming F16**
Modelo **FX607VJ**

- ♦ Prevenga fallas y prolongue su vida útil.
- ♦ Uso seguro y práctico para el usuario.



FOTO • ASUS TUF
GAMING F16

AUTOR

DIEGO JOSÉ PIOX CASASOLA

Carné **202405843**

USAC • FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS • 2026

♦ ANTES DE EMPEZAR

SEGURIDAD ESENCIAL



APAGAR



DESCONECTAR



SIN ESD



PRECAUCIÓN

- ♦ Apague completamente el equipo.
- ♦ Desconecte el cargador y los periféricos.
- ♦ No trabaje con el equipo conectado a la corriente.
- ♦ Descargue la electricidad estática.
ESD: energía acumulada en el cuerpo.
- ♦ Use pulsera antiestática conectada a tierra.
- ♦ Verifique la garantía antes de abrir.



Nunca abra el equipo encendido o conectado a la corriente.



FOTO • ÁREA DE TRABAJO Y
PULSERA ANTIESTÁTICA

♦ HERRAMIENTAS BÁSICAS

PREPARE SU ÁREA



Destornillador PH0



Pulsera antiestática



Espátula plástica



Aire comprimido



Brocha antiestática



Alcohol isopropílico



Paño de microfibra



Bandeja de tornillos

- ♦ Superficie limpia, firme e iluminada.
- ♦ Mantenga los líquidos alejados.
- ♦ Organice los tornillos por tamaño y posición.



FOTO • TUS HERRAMIENTAS
DE MANTENIMIENTO

♦ LIMPIEZA INTERNA

PASOS BÁSICOS

- 1 Colóquese la pulsera antiestática.
- 2 Retire los tornillos de la tapa inferior.
- 3 Libere las pestañas con la espátula plástica.
- 4 Aplique aire comprimido en ráfagas cortas.
- 5 Sujete las aspas al limpiar los ventiladores.
- 6 Limpie el disipador y verifique que no queden residuos.



No use aspiradora doméstica ni inserte objetos metálicos.



FOTO • INTERIOR DEL EQUIPO
(VENTILADORES Y DISIPADOR)