КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ КОНТРОЛЛЕРА EASY FAST EURO-3 LOVATO-GAS для АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ (MALFUNCTIONS CODES of CONTROLLER EASY FAST EURO-3 LOVATO-GAS for UAZ CARS)

Код	Наименование неисправности (ошибки) ЭСУД или контроллера	Неисправный объект	Вид неисправности
Code	The name of malfunction (error) system or the controller	Faulty object	Malfunction kind
Pxxxx	Тестер не идентифицирует ошибку, если код не совпадает с указанными ниже	ТЕСТЕР НЕ ИНЕНТИ	ФИЦИРУЕТ ОШИБКУ
	(The tester d"not identify error, If the code d"not coincide with specified more low)	TESTER DOES NOT	IDENTIFY ERROR
P1000	Короткое замыкание на «Массу» цепи электроклапана редуктора	КЛАПАН РЕДУКТОРА	КЗ НА МАССУ
F 1000	(Reducer Valve Short circuit to GND)	REDUCER VALVE	SHORT TO GND
P1001*	Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи электроклапана редуктора	КЛАПАН РЕДУКТОРА	КЗ НА БОРТСЕТЬ
F 1001	(Reducer Valve Short circuit to Power Supply)	REDUCER VALVE	SHORT PWR-SUPPLY
P1002*	Обрыв цепи электроклапана редуктора	КЛАПАН РЕДУКТОРА	ОБРЫВ ЦЕПИ
F1002	(Reducer Valve Disconnection)	REDUCER VALVE	DISCONNECTION
P1003	Короткое замыкание на «Массу» цепи электроклапана/нов баллона	КЛАПАН БАЛОНА	КЗ НА МАССУ
F1003	(Tank Valve Short circuit to GND)	TANK VALVE	SHORT TO GND
P1004*	Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи электроклапана/нов баллона	КЛАПАН БАЛОНА	КЗ НА БОРТСЕТЬ
F1004	(Tank Valve Short circuit to Power Supply)	TANK VALVE	SHORT PWR-SUPPLY
P1005*	Обрыв цепи управления электроклапана/нов баллона	КЛАПАН БАЛОНА	ОБРЫВ ЦЕПИ
F 1005	(Tank Valve Disconnection)	TANK VALVE	DISCONNECTION
P1010*	Короткое замыкание на «Массу» цепи газовой форсунки А цилиндра 1	ГАЗ-ФОРСУНКА 1	КЗ НА МАССУ
1 1010	(Gas Injector A (cylinder 1) Short circuit to GND)	GAS-INJECTOR 1	SHORT TO GND
P1011*	Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи газовой форсунки А цилиндра 1	ГАЗ-ФОРСУНКА 1	КЗ НА БОРТСЕТЬ
F1011.	Gas Injector A (cylinder 1) Short circuit to Power Supply	GAS-INJECTOR 1	SHORT PWR-SUPPLY
P1012*	Обрыв цепи газовой форсунки А цилиндра 1	ГАЗ-ФОРСУНКА 1	ОБРЫВ ЦЕПИ
F1012	(Gas Injector A (cylinder 1) Disconnection)	GAS-INJECTOR 1	DISCONNECTION
P101C	Неисправность цепи газовой форсунки А цилиндра 1	ГАЗ-ФОРСУНКА 1	НЕИСПРАВН. ЦЕПИ
FIUIC	(Gas Injector A (cylinder 1) Malfunction circuit)	GAS-INJECTOR 1	MALFUNCTION
P1013*	Короткое замыкание на «Массу» цепи газовой форсунки В цилиндра 2	ГАЗ-ФОРСУНКА 2	КЗ НА МАССУ
F1013	(Gas Injector B (cylinder 2) Short circuit to GND)	GAS-INJECTOR 2	SHORT TO GND
P1014*	Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи газовой форсунки С цилиндра 2	ФОРСУНКА 2	КЗ НА БОРТСЕТЬ
F1014	Gas Injector B Short (cylinder 2) circuit to Power Supply	GAS-INJECTOR 2	SHORT PWR-SUPPLY
P1015*	Обрыв цепи газовой форсунки D цилиндра 2	ГАЗ-ФОРСУНКА 2	ОБРЫВ ЦЕПИ
11013	(Gas Injector B (cylinder 2) Disconnection)	GAS-INJECTOR 2	DISCONNECTION
P101D	Неисправность цепи газовой форсунки В цилиндра 2	ГАЗ-ФОРСУНКА 2	НЕИСПРАВН. ЦЕПИ
FIUID	(Gas Injector B (cylinder 2) Malfunction circuit)	GAS-INJECTOR 2	MALFUNCTION

Код	Наименование неисправности (ошибки) ЭСУД или контроллера	Неисправный объект	Вид неисправности
Code	The name of malfunction (error) system or the controller	Faulty object	Malfunction kind
P1016*	Короткое замыкание на «Массу» цепи газовой форсунки С цилиндра 3	ГАЗ-ФОРСУНКА 3	КЗ НА МАССУ
	(Gas Injector C (cylinder 3) Short circuit to GND)	GAS-INJECTOR 3	SHORT TO GND
P1017*	Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи газовой форсунки С цилиндра 3	ГАЗ-ФОРСУНКА 3	КЗ НА БОРТСЕТЬ
	Gas Injector C (cylinder 3) Short circuit to Power Supply	GAS-INJECTOR 3	SHORT PWR-SUPPLY
P1018*	Обрыв цепи газовой форсунки С цилиндра 3	GAS-ГАЗ-ФОРСУНКА 3	ОБРЫВ ЦЕПИ
	(Gas Injector C (cylinder 3) Disconnection)	INJECTOR 3	DISCONNECTION
P101E	Неисправность цепи газовой форсунки С цилиндра 3	ГАЗ-ФОРСУНКА 3	НЕИСПРАВН. ЦЕПИ
	(Gas Injector C (cylinder 3) Malfunction circuit)	GAS-INJECTOR 3	MALFUNCTION
P1019*	Короткое замыкание на «Массу» цепи газовой форсунки D цилиндра 4	ГАЗ-ФОРСУНКА 4	КЗ НА МАССУ
	(Gas Injector D (cylinder 4) Short circuit to GND)	GAS-INJECTOR 4	SHORT TO GND
P101A*	Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи газовой форсунки D цилиндра 4	ГАЗ-ФОРСУНКА 4	КЗ НА БОРТСЕТЬ
	Gas Injector D (cylinder 4) Short circuit to Power Supply	GAS-INJECTOR 4	SHORT PWR-SUPPLY
D101D*	Обрыв цепи газовой форсунки D цилиндра 4	ГАЗ-ФОРСУНКА 4	ОБРЫВ ЦЕПИ
P101B*	(Gas Injector D (cylinder 4) Disconnection)	GAS-INJECTOR 4	DISCONNECTION
P101F	Неисправность цепи газовой форсунки D цилиндра 4	ГАЗ-ФОРСУНКА 4	НЕИСПРАВН. ЦЕПИ
PIUIF	(Gas Injector D (cylinder 4) Malfunction circuit)	GAS-INJECTOR 4	MALFUNCTION
P1030	Обрыв цепи переключателя «Бензин-газ»	БЕНЗИН-ГАЗ	ОБРЫВ ЦЕПИ
	(Switch Petrol-Gas Not Detected at startup)	PETROL-GAS	DISCONNECTION
P1031	Короткое замыкание цепи переключателя «Бензин-газ» на «Массу»	БЕНЗИН-ГАЗ	КЗ НА МАССУ
	(Switch Petrol-Gas Button Short to GND)	PETROL-GAS	SHORT TO GND
P1032	Короткое замыкание цепи переключателя «Бензин-газ» на «Бортовую сеть»	БЕНЗИН-ГАЗ	КЗ НА БОРТСЕТЬ
F 1032	(Switch Petrol-Gas Button Short to Power Supply)	PETROL-GAS	SHORT PWR-SUPPLY
P1033	Низкий уровень сигнала в цепи датчика уровня газа	УРОВЕНЬ ГАЗА	НИЗК.УР.СИГНАЛА
	(GAS Level Signal Low)	GAS LEVEL	SIGNAL LOW
P1034*	Высокий уровень сигнала в цепи датчика уровня газа	УРОВЕНЬ ГАЗА	ВЫСОК.УР.СИГНАЛА
F 1034	(GAS Level Signal High)	GAS LEVEL	SIGNAL HIGH
P1035*	Сигнал датчика уровня газа вне допустимого диапазона	УРОВЕНЬ ГАЗА	ВНЕ ДИАПАЗОНА
P1035*	(GAS Level Signal out-of-range)	GAS LEVEL	OUT OF RANGE
P1080	Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры газа в редукторе	ДАТЧИК Т° Р- ГАЗА	НИЗК.УР.СИГНАЛА
	(Reducer Temperature Signal Low)	REDUCER T° GAS	SIGNAL LOW
P1081*	Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры газа в редукторе	ДАТЧИК Т° Р-ГАЗА	ВЫСОК.УР.СИГНАЛА
	(Reducer Temperature Signal High)	REDUCER T° GAS	SIGNAL HIGH

Код	Наименование неисправности (ошибки) ЭСУД или контроллера	Неисправный объект	Вид неисправности
Code	The name of malfunction (error) system or the controller	Faulty object	Malfunction kind
P1082*	Сигнал датчика температуры газа в редукторе вне допустимого диапазона	ДАТЧИК Т° Р-ГАЗА	ВНЕ ДИАПАЗОНА
	(Reducer Temperature Signal out-of-range)	REDUCER T° GAS	OUT OF RANGE
P1083	Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры газа в фильтре	ДАТЧИК Т° Ф- ГАЗА	НИЗК.УР.СИГНАЛА
	(Filter Gas Temperature Signal Low)	FILTER T° GAS	SIGNAL LOW
P1084*	Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры газа в фильтре	ДАТЧИК Т° Ф-ГАЗА	ВЫСОК.УР.СИГНАЛА
	(Filter Gas Temperature Signal High)	FILTER T° GAS	SIGNAL HIGH
P1085*	Сигнал датчика температуры газа в фильтре вне допустимого диапазона	ДАТЧИК Т°Ф-ГАЗА	ВНЕ ДИАПАЗОНА
P1065.	(Filter Gas Temperature Signal out-of-range)	FILTER T° GAS	OUT OF RANGE
P1090*	Низкий уровень сигнала в цепи датчика разряжения (МАР) для газовой системы	ДАТ. РАЗРЯЖЕНИЯ	НИЗК.УР.СИГНАЛА
F1090.	(Map Signal Low for GAS-system)	MAP SENSOR	SIGNAL LOW
P1091	Высокий уровень сигнала в цепи датчика разряжения (МАР) для газовой системы	ДАТ. РАЗРЯЖЕНИЯ	ВЫСОК.УР.СИГНАЛА
F1091	(Map Signal High for GAS-system)	MAP SENSOR	SIGNAL HIGH
P1092*	Сигнал датчика разряжения (МАР) для газ-системы вне допустимого диапазона	ДАТ. РАЗРЯЖЕНИЯ	ВНЕ ДИАПАЗОНА
F1092.	(Map Signal out-of-range for GAS-system)	MAP SENSOR	OUT OF RANGE
P1093*	Низкий уровень сигнала в цепи датчика давления газа	ДАТЧ. ДАВЛ. ГАЗА	НИЗК.УР.СИГНАЛА
P1095**	(Gas Pressure Signal Low)	GAS PRESSURE	SIGNAL LOW
P1094	Высокий уровень сигнала в цепи датчика давления газа	ДАТЧ. ДАВЛ. ГАЗА	ВЫСОК.УР.СИГНАЛА
P1094	(Gas Pressure Signal High)	GAS PRESSURE	SIGNAL HIGH
P1095*	Сигнал датчика давления газа вне допустимого диапазона	ДАТЧ. ДАВЛ. ГАЗА	ВНЕ ДИАПАЗОНА
	(Gas Pressure Signal out-of-range)	GAS PRESSURE	OUT OF RANGE

Примечание: * - код неисправности резервируется на перспективу; графы 3, 4 – краткое наименование для тестера. (The note: * - malfunction code is reserved on prospect; columns 3, 4 - the short name for tester).