5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента продажи потребителю.
- 5.2. Гарантийный срок хранения в упаковке фирмы-изготовителя до продажи потребителю не менее 3-x лет со дня выпуска.
- 5.3. Изготовитель гарантирует соответствие тестера вышеуказанным техническим параметрам при соблюдении потребителем (пользователем) условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.4. Изготовитель обязуется в период гарантийного срока отремонтировать или заменить неисправный тестер в течении двух недель, присланный или переданный в фирменной упаковке в адрес изготовителя вместе с настоящим паспортом.
- 5.5. Гарантия не распространяется на тестер, имеющий нарушение пломбировки и механические повреждения.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сканер-тестер	диагностический СТМ-2			-2	
номер	c	соответств	зует	тех	ническим
параметрам, указанн	ым в	разделах	1 и	2, и	признан
годным для эксплуат	ации				
Дата выпуска <u> </u>	 OTK		_•		
предотавитель	-				'
Дата продажи			_•		
Продавец			_•		

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия, 432063, г. Ульяновск, а/я 4667, 000 "A2", тел.: (8)-902-355-9140, E-mail:a2@2a2.ru, diacar@mail.ru. http://www.a2.2a2, www.autoelectro.boom.ru.

СКАНЕР-ТЕСТЕР ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ **СТМ-2**

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сканер-тестер СТМ-2 предназначен для диагностики систем управления двигателями с впрыском топлива автомобилей:

- марки "ГАЗ" и "УАЗ", оснащенных блоками управления (контроллерами): МИКАС-5, "МИКАС-7, АВТРОН, СОАТЭ-АВТРОН (ЭЛАРА), VDO/ШТАЙЕР;
- марки "BA3", оснащенных контроллерами: M1.5.4, M1.5.4N, ЯНВАРЬ-5.1, VS-5.1, MP7.0/EURO2, MP7.0/EURO3, ЯНВАРЬ-4.

Связь сканера-тестера с блоками управления (контроллерами) обеспечивается в соответствии с протоколами обмена через диагностический разъем по однопроводной двунаправленной К-линии связи, выполненной в стандарте ISO 9141.

Сканер-тестер поставляется в комплекте с универсальным кабелем. Для подключения к системе управления двигателями необходимо использовать соответствующие переходные кабели.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение питания (Uн) от
источника постоянного тока, В
Диапазон напряжение питания, В 716
Потребляемая мощность при Uн, ВА
Тип индикатора символьный ЖКИ-16х2
Число управляющих клавиш 4
Рабочая температура, °C 050
Относительная влажность при температуре
25 °С,% , не более 95
Габариты прибора (без кабеля), мм $140 \times 92 \times 40$
Длина кабеля связи, м (общая), не менее 2,7
Масса прибора, кг
Срок службы, лет, не менее5

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Прибор СТМ-2 с кабелем 2,5 м.

- 3.2. Сумка рабочая.
- 3.3. Кабель переходной ГАЗ-1 (EURO2).
- 3.4. Кабель переходной ВАЗ-1/ВАЗ-3 (EURO2/3) или кабели (2 шт.): ВАЗ-1/EURO2 и ВАЗ-3/EURO3.
- 3.5. Провод электропитания (для ВАЗ-1 и ВАЗ-3).
- 3.6. Руководство пользователя СТМ-2,СТМ-3,СТМ-4 или руководство (3 шт.): СТМ-2.1, СТМ-2.2 и дополнение \mathbb{N} 1.
- 3.7. Паспорт.

Примечание. Поставляется по отдельному договору кабель переходной ГАЗ-2 (VDO/ШТАЙЕР).

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Обеспечить прокладку кабеля и провода электро-питания тестера в стороне от вращающихся и горячих деталей двигателя, а также предохранить их от возможного повреждения при закрытии капота или двери автомобиля.
- 4.2. При эксплуатации тестер должен находиться в руках пользователя, или размещаться: на столе (на специальной подставке), на стене в подвешенном состоянии или в кабине на мягком сидении.
- 4.3. Во избежание вероятного выхода из строя тестера не рекомендуется его эксплуатация в следующих случаях: вне диапазона рабочих условий эксплуатации; при предельно допустимых напряжениях питания; в бортовых условиях при жестком креплении к кузову автомобиля;

при возможности прямого попадания на корпус тестера масла, бензина, воды или моющей жидкости.

4.4. При хранении тестер должен быть упакован в тару предприятия-изготовителя (сумку).

Запрещается хранение тестера при отрицательных температурах, вне помещений, при высокой влажности, при прямом солнечном освещении и рядом с нагревательными приборами.