## Реальные коды неисправностей контроллера EASY FAST LOVATO Таблица 2

Код	Наименование неисправности (ошибки) ЭСУД или контроллера
P1002	Обрыв цепи электроклапана редуктора
P1005	Обрыв цепи управления электроклапана/нов баллона
P101C	Неисправность цепи газовой форсунки А цилиндра 1
P101D	Неисправность цепи газовой форсунки В цилиндра 2
P101E	Неисправность цепи газовой форсунки С цилиндра 3
P101F	Неисправность цепи газовой форсунки D цилиндра 4
P1030	Обрыв цепи переключателя «Бензин-газ»
P1033	Низкий уровень сигнала в цепи датчика уровня газа
P1035	Сигнал датчика уровня газа вне допустимого диапазона
P1080	Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры газа в редукторе
P1083	Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры газа в фильтре
P1090	Низкий уровень сигнала в цепи датчика абсолютного давления (МАР)
P1093	Низкий уровень сигнала в цепи датчика давления газа