







Разъем ХРЗ Тавлица 3

Номер конт,	Фэнкциональное назначение контакта	9A3-3163; 31638 9A3-23632; 23638		9A3-3163	
		"Classic"	"Comfort	""Limited"	
1	Не используется	свободен	свободен	свободен	
2	Сигнал с переключателя стеклоподъемника задней правой двери (Вход)	+	+ 76	+	
3	Сигнал с переключателя стеклоподъемника задней левой двери (Вход)	+	+	. +	
4	Сигнал с переключателя стеклоподъемника передней правой двери (Вход)	+	+		
5	LIN-канал (двунаправленный)	+	+	+ 1	
6	Не используется	свободен	свободен	своводен	
7	Не используется	своводен	свободен	свободен	
8	Сигнал состояния дверей задка (Вход)	+(Прим.9)	<b>КПрим. 9</b> )	+	
9	Не используется	свободен	свободен	свободен	
10	Не используется	свободен	свободен	своводен	
11	Управление 1 зеркалом передней правой двери (Выход)	+	+	+	
12	Управление 2 зеркалом передней правой двери (Выход)	+	<b>+</b>	+	
13	Не используется	свободен	свободен	свободен	
14	Не используется	свободен	свободен	свободен	
15	Питание переключателей стеклоподъемника (выход)	+	**************************************	Ť	
16	Освещение салона	+	+		

- 3. Маркировка на самоклеющейся этикетке 3.1. товарный знак завода-изготовителя,
- 3.2. обозначение изделия,
- 3.3. номинальное напряжение,
- 3.4. надпись "Сделано в России", 3.5. маркировка в соответствии с требованиями Директивы 1999/5/ЕС.
- 3.6. обозначение технических эсловий, 3.7. дата изготовления в формате ДД ММ ГГ. 3.8. версии программного обеспечения. 3.9. серийный номер изделия в 34-ной системе. 3.10. Штриховой код символики Code 128.

- Содержание информации в штрих-коде 13 разрядов, в том числе, Р-код идентификации изделия-1 разряд, 316306512021- номер чертежа детали-12 разрядов
- 3.11. Штриховой код символики Code 128(AUTI). Содержание информации в штрих-коде 18 разрядов, в том числе,
  -Т 5Z 84178-код поставщика, 8 разрядов;
  -171213-дата изготовления, 6 разрядов;
  -XXXX-серийный номер в текущем году, в 34-ной системе, 4 разряда.
- 4. Место установки этикетки с клеимом ОТК, являющейся этикеткой контроля вскрытия влока.
- 5. Выключатель состояния дверей задка, лампа подсветки багажника и их цепи на а/м UAZ Pickup отсутствуют.
- 6. Крепление влока производить с затяжкой в диапазоне моментов крутящих Мкр от 4.41 (0.45) до 7.84 Нм (0.8) кгс.м.

Таблица 1 Разъем ХР1						
Номер конт.	지원이었다. 그 그 유명하게 없었다. 그는 그 그러워 경솔 제공하였는데 한국에 생생들이 그녀를 남아 생생들을 하게 되어 하는 그는 그 때 하는 이는 그는 그림의 그리고 그리고 있다. 그는 그리고 있다고 하는데 그리고 그리고 하는데 그리고 하는데 그리고 하는데 그리고 그리고 하는데 그리고	9A3-3163; 31638 9A3-23632; 23638		9A3-3163 9A3-31638		
		"Classic"	"Comfort	"Limited"		
1	Управление стеклоподъемником задней левой двери (Выход)	+	•			
വ	Клемма 30 (*+* питания с аккумуляторных батарем)			+		
3	Клемма 30 ("+" питания с аккумуляторных батарем)		+			
4	Общий управления левого борта (Выход)	+	+			
5	<b>Управление стеклоподъемником переднем левом двери (Выход)</b>	+		*		
6	Общий эправления правого борта (Выход)	+	+			
7	Не используется	Свободен	Свободен	Свободен		
8	Управление моторедуктора передней левой двери (Выход)		<b>.</b>	<b>.</b>		
9	Масса силовая ("-" питания с аккумуляторных ватарей )	+				
10	Управление моторедуктором ППД, ЗЛД, ЗПД, двери задка (выход)					
11	Управление стеклоподъемником заднем правом двери (Выход)					
12	Масса силовая ("-" питания с аккумуляторных ватарем)	<b>4</b>				
13	Управление стеклоподъемником передней правой двери (Выход)	<b>-</b>				
14	Управление эказателя поворотов левого борта (Выход)					
15	Управление поворотов правого борта (Выход)					

Номер конт.	Фэнкциональное назначение контакта	9A3-3163; 31638 9A3-23632; 23638		9A3-3163 9A3-31638					
		"Classic"	"Comfort	""Limited"					
1	Управление звыковым сигналом (Выход)		# 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	<b>*</b>					
2	Не используется	Своводен	Свободен	Свободен					
3	Не использчется	Своводен	Своводен	Свободен					
4	Не используется	Свободен	Свободен	Свободен					
5	Не йспользуется	Своводен	Свободен	Своводен					
6	Не используется	Своводен	Свободен	Свободен					
7	Не использэется	Своводен	Свободен	Свободен					
8	Не использэется	Свободен	Своводен	Свободен					
9	Сигнал "Зажигание" с клеммы 15 (Вход)								
10	Не используется	Свободен	Свободен	Свободен					
11	Управление сигнализатором охраны (Выход)								
12	Сигнал с влока эправления подушкой везопасности (Вход)								
13									
14	Не используется	Свободен	Свободен	Свободен					
15	Сигнал состояния дверей салона (Вход)			+					
16	Не используется	Свободен	Свободен	Свободен					
17	Сигнал открытия капота (Вход)		•	1. <b>1.</b> 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.					
18	Масса цифровая ("-" питания с аккумуляторных ватарем)	+	<b>.</b>	+					
19	Не используется	Свободен	Своводен	Свободен					
20	K-Line на разъем OBD-II (ISD-9141)		+						
200 miles and an arrange			and the second s	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH					

1. Размеры для справок.

2. Присоединительные размеры контактной части и колодки должны соответствоваты для ХР1 вилке 966140-2 фирмы АМР, для сдвоенного разъема XP2- вилке 179059-6 фирмы Тусо или 53874-3615, разъема XP3- вилке M24263R Фирмы STM или W2103-03PSRTBW (HMT). Ответные части разъемов: для ХР1 - 1-967623-6 фирмы Тусо; для XP2 -35564-2015 ФИРМЫ Molex.; для XP3 -35563-1615 ФИРМЫ Molex. Обозначение выводов - согласно таблицам.

> Блок **УПРАВЛЕНИЯ** ЭЛЕКТРОПАКЕТОМ 3163-6512021