## ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЛЕРОВ ME17.9.7 и M17.9.7 EBPO-3 BOSCH (ECU PARAMETERS ME17.9.7 end M17.9.7 EURO-4 BOSCH)

No	Обозначение	Краткое	Полное наименование параметра	Е-изм.	Краткое наименование
745	Designation	short	Parametre full name	M-unit	Short name for tester
			ПАРАМЕТРЫ (PARAMETERS)		
1	NMOT	FREQD	Частота вращения коленчатого вала	мин-1	Short name for tester  ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ENGINE SPEED  ЖЕЛАЕМАЯ ЧАСТ.ХХ IDLE REFERENCE ОШИБКА ЧАСТОТЫ SPEED DEVIATION  Т° ОХЛ. ЖИДКОСТИ ENG. TEMPERATURE  Т° ДВИГ. ПРИ ПУСКЕ START TEMPERATURE  TEMПЕР. ВОЗДУХА AIR TEMPERATURE  ВЫСОТНАЯ КОРРЕКЦ ALTITUDE CORR УГОЛ ЗАЖИГАНИЯ-1 IGNITION ANGLE-1 УГОЛ ЗАЖИГАНИЯ-3 IGNITION ANGLE-3 УГОЛ ЗАЖИГАНИЯ-4 IGNITION ANGLE-4
1	NIVIOT	FREQD	engine speed	rpm	ENGINE SPEED
2	NSOL	NSOL	Желаемая (заданная) частота вращения коленчатого вала на холостом ходу	мин-1	ЖЕЛАЕМАЯ ЧАСТ.ХХ
	NSOL	NSOL	idle reference speed	rpm	IDLE REFERENCE
3	DN	EFREQ	Ошибка (отклонение) частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу	мин-1	ENGINE SPEED  ЖЕЛАЕМАЯ ЧАСТ.ХХ IDLE REFERENCE OШИБКА ЧАСТОТЫ SPEED DEVIATION  Т° ОХЛ. ЖИДКОСТИ ENG.TEMPERATURE  Т° ДВИГ. ПРИ ПУСКЕ START TEMPERATURE  TEMПЕР. ВОЗДУХА AIR TEMPERATURE  BЫСОТНАЯ КОРРЕКЦ ALTITUDE CORR  УГОЛ ЗАЖИГАНИЯ-1 IGNITION ANGLE-1  УГОЛ ЗАЖИГАНИЯ-3 IGNITION ANGLE-3  УГОЛ ЗАЖИГАНИЯ-4
3	DN	EFKEQ	speed deviation at idle speed control	rpm	SPEED DEVIATION
4	TMOT	TMOT	Температура охлаждающей жидкости	°C	
4	TIVIOT	TWOT	engine temperature	C	ENG.TEMPERATURE
5	TMST	TMST	Стартовая температура охлаждающей жидкости при пуске	°C	
	110151	1 1/15 1	engine temperature at start		START TEMPERATURE
6	TANS	TANS	Температура воздуха на впуске	°C	, ,
0	IANS	TANS	intake air temperature		
7	FHO	FDKHA	Фактор высотной коррекции		1
,	THO	TOKIA	Altitude correction factor		
8	ZWOUTAR 1	UOZ1	Угол опережения зажигания для цилиндра 1	°пкв	
0	ZWOOT/IIC_1	COZI	Ignition angle output array for cylinder 1	°rpm	
9	ZWOUTAR 3	UOZ3	Угол опережения зажигания для цилиндра 3	°пкв	
,	ZWOOTAIC_3	OOLS	Ignition angle output array for cylinder 3	°rpm	
10	ZWOUTAR 4	UOZ4	Угол опережения зажигания для цилиндра 4	°пкв	
10	ZWOOT/IIC_4	OOZA	ignition angle output array for cylinder 4	°rpm	I.
11	ZWOUTAR 2	UOZ2	Угол опережения зажигания для цилиндра 2	°пкв	
1.1	ZWOOTHIC_2	OOLZ	Ignition angle output array for cylinder 2	°rpm	IGNITION ANGLE-2
12	SZOUT	SZOUT	Время накопления заряда в катушке зажигания	мс	ВРЕМЯ НАКОПЛЕНИЯ
12	52001	SZCCI	dwell time	ms	
13	ML	ML	Массовый расход воздуха (фильтрованный)	кг/ч	
13	IVIL	IVIL	air mass flow filtered	kg/h	AIR MASS
			Нормированный просос воздуха через дроссельную заслонку в закрытом	кг/ч	УТЕЧКА ДРОССЕЛЯ
14	MSNDKO	LIM_H	положении	kg/h	LEAKAGE AIR MASS
			norm leakage air mass flow through throttle blade		
15	WPED	CMD	Нормализованный угол положения педали ускорения	%	ПОЛОЖ.ГАЗ-ПЕДАЛИ
&			normalized angle acceleration pedal		ANGLE PEDAL
16	WDKBA	THR	Угол открытия дросселя относительно нижнего механического упора	%	ОТКРЫТ. ДРОССЕЛЯ

No	Обозначение	Краткое	Полное наименование параметра	Е-изм.	Краткое наименование
312	Designation	short	Parametre full name	M-unit	Short name for tester
			throttle angle with respect to lower mechanical stop		THROTTLE ANGLE
17	TIEFF	INJ	Эффективное время впрыска топлива	мс	ИМПУЛЬС ВПРЫСКА
1 /	HEFF	IINJ	effective injection time	ms	INJECTION TIME
18	RL	RL	Цикловое наполнение цилиндров воздухом	%	НАПОЛНЕНИЕ РЕЗ.
10	KL	KL	Relative air charge	70	RELATIVE AIR
19	RK	RK	Цикловое наполнение цилиндров топливом	%	ИМПУЛЬС ВПРЫСКА INJECTION TIME НАПОЛНЕНИЕ РЕЗ.
19	KK	KK	Relative fuel mass	70	RELATIVE AIR
20	RLMINLLR	RLMIN	Минимальное цикловое наполнение цилиндров воздухом на холостом ходу	%	ЦИКЛОВОЕ МИНИМУМ
20	KLIVIINLLK	KLIVIIN	Minimum relative air charge for idle speed control	70	MIN RELATIVE AIR
			Дельта-кругящий (добавочный) момент вращения двигателя, рассчитанный		урутаннай момент
21	DMVAD	DMVAD	с учетом его механических потерь	%	1
			Delta resistant torque from resistant torque adaptation		DELTA TORQUE
22	FR	VALF	Контролируемый состав смеси (альфа)		КОЭФФ. АЛЬФА
22	rk	VALF	Lambda controller output		LAMBDA
23	TPLRN	TPLRN	Длительность отрицательного фронта сигнала датчика кислорода № 1	c	СПАД СИГНАЛА ДК1
23	IPLKN	IPLKIN	Time duration lambda controller negative slope	S	NEGATIVE LAMBDA
24	TPLRP	TPLRP	Длительность положительного фронта сигнала датчика кислорода № 1	c	ФРОНТ СИГНАЛА ДК1
24	IPLKP	IPLKP	Time duration lambda controller positive slope	S	POSITIVE LAMBDA
25	LAMSOL	LAMSOL	Желаемый состав смеси (альфа)		ЖЕЛАЕМЫЙ К.АЛЬФА
23	LAMSOL	LAMSOL	desired Lambda		DESIRED LAMBDA
26	FRA	FRA	Мультипликативная коррекция состава смеси по датчику кислорода № 1		МУЛЬТ.СОСТАВЛЯЮЩ
20	FKA	ГКA	multiplicative correction of the mixture adaptation		MULTI CORRECTION
27	THVAIST	THVAIST	Длительность выключения нагревателя датчика кислорода № 1	c	ВРЕМЯ НАГРЕВ. ДК1
21	ITIVAISI	ITIVAISI	"Off"-duration for sensor heating upstream catalyst	S	HEATING TIME 1
28	THHAIST	THHAIST	Длительность выключения нагревателя датчика кислорода № 2	c	ВРЕМЯ НАГРЕВ. ДК2
20	ITITAISI	Innaisi	"Off"-duration for sensor heating downstream catalyst	S	HEATING TIME 2
29	TATEOUT	TATE	Степень открытия клапана продувки адсорбера	%	
29	IAIEOUI	IAIE	output duty cycle for canister purge valve	70	ADSORBER POSITION
30	STATUS 1		Бит-кодированный статус-байт № 1		
30	31A1US_1		Bit coded status-byte № 1		
&	B ECULOCK	IMBYPAS	Запрос иммобилайзера заблокирован	ДА/НЕТ	ИГНОР.ИММОБИЛИЗ.
	B_ECULUCK	IIVIDITAS	Locking request immobilyzer	YES/NO	IGNORING IMMO
	В ЕКР	EKP	Реле электробензонасоса включено	ДА/НЕТ	ВКЛ. БЕНЗОНАСОСА
	D_EKY	ENT	Release of EKP-supply	YES/NO	PUMP SWITCHED ON

Nº	Обозначение	Краткое	Полное наименование параметра	Е-изм.	Краткое наименование
245	Designation	short	Parametre full name	M-unit	Short name for tester
	B DKTAKT	KATRDY	Диагностика нейтрализатора активна	ДА/НЕТ	НЕЙТРАЛИЗАТОР
	D_DKIAKI	KAIKDI	DKAT function active	YES/NO	KATALIZ ACTIVE
	B_TE	B_TE	Продувка адсорбера включена	ДА/НЕТ	ПРОДУВКА АДСОРБ.
	D_IL	B_IE	Condition canister purge active	YES/NO	ADSORBER ACTIVE
	B_LR	B_LR	Лямбда-регулирование включено	ДА/НЕТ	ЗОНА Л-РЕГУЛИР.
	D_LK	D_LK	LREB: condition for Lambda closed loop control upstream catalyst; bank 1	YES/NO	ZONE LAMBDA-1
	B SBBVK	B SBBVK	Готовность датчика кислорода № 1	ДА/НЕТ	Л-ЗОНД 1 ГОТОВ?
	D_SDD v K	D_SDD v K	condition for lambda sensor upstream cat ready for operation	YES/NO	LAMBDA-1 READY?
	B SBBHK	B SBBHK	Готовность датчика кислорода № 2	ДА/НЕТ	Л-ЗОНД 2 ГОТОВ?
	D_SDDIIK	D_SDDIIK	condition for lambda sensor downstream main cat ready for operation	YES/NO	LAMBDA-2 READY?
	B LEANDB	LEAN	Бедная смесь до нейтрализатора (альфа>1)	ДА/НЕТ	БЕДНАЯ СМЕСЬ ДК1
	D_LEANDD	LEAN	lean mixture upstream catalyst, debounced	YES/NO	LEAN MIXTURE 1
31	UBSQ	UACC	Напряжение бортовой сети	В	НАПРЯЖ. БОРТСЕТИ
31	UBSQ	UACC	battery voltage (on board), conversed to standard quantization	V	BATTERY VOLTAGE
32	UHFM	AAIR	Напряжение сигнала датчика массового расхода воздуха	В	НАПРЯЖЕНИЕ ДМРВ
32	UHFIVI	AAIK	HFM voltage	V	HFM VOLTAGE
33	UPWG1ROH	ACMD1	Напряжение сигнала датчика № 1 положения газ-педали ускорения	В	СИГНАЛ 1 ГАЗ-ПЕД
&	UFWUIKUH	ACMDI	Raw Voltage PWG potentiometer	V	VOLTAGE PWG-1
34	UPWG2ROH	ACMD2	Напряжение сигнала датчика № 2 положения газ-педали ускорения	В	СИГНАЛ 2 ГАЗ-ПЕД
&	UP WGZKOH	ACMD2	Raw Voltage PWG potentiometer	V	VOLTAGE PWG-2
35	UDKP1ROH	ATHR1	Напряжение сигнала датчика № 1 положения дроссельной заслонки	В	СИГН. 1 ДРОССЕЛЯ
33	UDKFIKUH	AIIKI	raw sensor voltage from throttle potentiometer 1	V	VOLTAGE THROTTLE-1
36	UDKP2ROH	ATHR2	Напряжение сигнала датчика № 2 положения дроссельной заслонки	В	СИГН. 2 ДРОССЕЛЯ
&	UDKF2KUH	AITINZ	raw sensor voltage from throttle potentiometer 2	V	VOLTAGE THROTTLE-2
37	USVKL	ALAM1	Напряжение сигнала датчика кислорода №1	В	НАПРЯЖ.Л-ЗОНДА 1
37	USVKL	ALAWII	Sensor voltage before catalyst for lambda control	V	VOLTAGE LAMBDA-1
38	USHKL	ALAM2	Напряжение сигнала датчика кислорода №2	В	НАПРЯЖ.Л-ЗОНДА 2
36	USHKL	ALAWIZ	Sensor voltage after catalyst for lambda control	V	VOLTAGE LAMBDA-2
39	AHKATNR	AHKAT	Нормализованное значение сигнала датчика кислорода № 2	В	СРЕДНИЙ СИГН.ДК2
39	AHKAHN	AIIKAI	amplitude sensor signal behind catalyst standardized	V	AMPLITUDE LAMBDA-2
40	DTPSVKMF	DTVK	Дельта-период фильтрованного сигнала датчика кислорода № 1	c	ПЕРИОД СИГН. ДК1
40	DILOAMML	DIVK	filtered delta cycle duration of sensor signal upstream cat	S	DURATION LAMBDA-1
41	DLAHI	DLAHI	Интегральная составляющая изменения состояния датчика кислорода № 2		ИЗМЕНЕНИЕ ДК2
41	DLAIII	DLAII	I-portion of the continuous LRHK		CHANGE LAMBDA-2

Nº	Обозначение	Краткое	Полное наименование параметра	Е-изм.	Краткое наименование
245	Designation	short	Parametre full name	M-unit	Short name for tester
42	STATUS 2		Бит-кодированный статус-байт № 2		
42	31A103_2		Bit coded status-byte № 1		
	B_EKS	B_EKS	Обнаружена неисправность цепи датчика детонации	ДА/НЕТ	НЕИСПРАВНОСТЬ ДД
	D_EKS	D_EKS	condition knock sensor defect detected	YES/NO	KNOCK DEFECT
	B_KL	B_KL	Детонация в двигателе обнаружена	ДА/НЕТ	ДЕТОНАЦИЯ
	D_KL	D_KL	condition for knocking	YES/NO	KNOCK CONDITION
	B_KR	B_KR	Регулирование УОЗ по детонации включено	ДА/НЕТ	КОНТРОЛЬ ДЕТОНАЦ
	D_KK	D_KK	Condition for knock control active	YES/NO	KNOCK ACTIVE
	B SWE	B SWE	Плохая дорога для диагностики пропусков воспламенения	ДА/НЕТ	ПЛОХАЯ ДОРОГА
	D_SWE	D_SWE	Condition rough road detected	YES/NO	ROUGH ROAD
	B NLPH	B NLPH	Отсутствует сигнал с датчика фазы	ДА/НЕТ	НЕТ СИГНАЛА ФАЗЫ
	D_NLI II	D_NLI II	condition no signal from the phase sensors	YES/NO	NO SIGNAL PHASE
	B NLDG	B NLDG	Функция анализа неравномерности вращения коленчатого вала включена	ДА/НЕТ	АНАЛИЗ ВРАЩЕНИЯ
	D_NLDO	D_NLDG	Condition crankshaft sensor limphome function is active	YES/NO	LIMPHOME ACTIVE
43	FZABGZIL_1	FZABG_1	Счетчик пропусков воспламенения, влияющих на токсичность цилиндра 1		СЧ.ТОКСИЧН.ЦИЛ.1
43	TZADUZIL_I	TZADO_I	DMD counter for cylinder 1		DMD COUNTER-1
44	FZABGZIL 3	FZABG 3	Счетчик пропусков воспламенения, влияющих на токсичность цилиндра 3		СЧ.ТОКСИЧН.ЦИЛ.3
77	TZADUZIL_3	TZADO_3	DMD counter for cylinder 3		DMD COUNTER-3
45	FZABGZIL 4	FZABG 4	Счетчик пропусков воспламенения, влияющих на токсичность цилиндра 4		СЧ.ТОКСИЧН.ЦИЛ.4
<b>T</b> 3	TZ/IDOZIL_4	12/1DO_4	DMD counter for cylinder 4		DMD COUNTER-4
46	FZABGZIL_2	FZABG 2	Счетчик пропусков воспламенения, влияющих на токсичность цилиндра 2		СЧ.ТОКСИЧН.ЦИЛ.2
40	TZ/IDOZIL_Z	TZ/IDO_2	DMD counter for cylinder 2		DMD COUNTER-2
47	AINTZYL 1	AINT 1	Счетчик интервалов уровня разрушения нейтрализатора для цилиндра 1		СЧ.НЕЙТРАЛ.ЦИЛ.1
77	MINIZIL_I	711111_1	array amount of catalyst damaging intervals for cylinder 1		COUNTER-1 CATALYST
48	AINTZYL 3	AINT 3	Счетчик интервалов уровня разрушения нейтрализатора для цилиндра 3		СЧ.НЕЙТРАЛ.ЦИЛ.3
	THITTE I E_3	711111_5	array amount of catalyst damaging intervals for cylinder 3		COUNTER-3 CATALYST
49	AINTZYL 4	AINT 4	Счетчик интервалов уровня разрушения нейтрализатора для цилиндра 4		СЧ.НЕЙТРАЛ.ЦИЛ.4
77	THIVIZIE_4	71111_4	array amount of catalyst damaging intervals for cylinder 4		COUNTER-4 CATALYST
50	AINTZYL 2	AINT_2	Счетчик интервалов уровня разрушения нейтрализатора для цилиндра 2		СЧ.НЕЙТРАЛ.ЦИЛ.2
30	711112122	11111_2	array amount of catalyst damaging intervals for cylinder 2		COUNTER-2 CATALYST
51	FZMDZYL 1	FZMD 1	Общий счетчик пропусков воспламенения для цилиндра 1		СЧ.ПРОПУСК.ЦИЛ.1
<i>J</i> 1		1211112_1	array for number of misfire per cylinder 1		MISFIRE CYL-1
52	FZMDZYL 3	FZMD 3	Общий счетчик пропусков воспламенения для цилиндра 3		СЧ.ПРОПУСК.ЦИЛ.3
52			array for number of misfire per cylinder 3		MISFIRE CYL-3

No	Обозначение	Краткое	Полное наименование параметра	Е-изм.	Краткое наименование
245	Designation	short	Parametre full name	M-unit	Short name for tester
53	FZMDZYL_4	FZMD_4	Общий счетчик пропусков воспламенения для цилиндра 4		_
33	TZMDZ I L_4	IZMD_4	array for number of misfire per cylinder 4		
54	FZMDZYL_2	FZMD_2	Общий счетчик пропусков воспламенения для цилиндра 2		СЧ.ПРОПУСК.ЦИЛ.2 MISFIRE CYL-2 KOPP. УОЗ ЦИЛ. 1 IGNITION COR-1 KOPP. УОЗ ЦИЛ. 3 IGNITION COR-3 KOPP. УОЗ ЦИЛ. 4 IGNITION COR-4 KOPP. УОЗ ЦИЛ. 2 IGNITION COR-2 HOPM.УРОВЕНЬ ДД1 LEVEL KNOCK-1 HOPM.УРОВЕНЬ ДД3 LEVEL KNOCK-3 HOPM.УРОВЕНЬ ДД4 LEVEL KNOCK-4 HOPM.УРОВЕНЬ ДД2 LEVEL KNOCK-2 И.СИГНАЛ 1 ДД
34		TZMD_2	array for number of misfire per cylinder 2		MISFIRE CYL-2
55	WKRV_1	DUOZ1	Коррекция УОЗ по детонации в цилиндре 1	°пкв	КОРР. УОЗ ЦИЛ. 1
33	W KK v_1	DUOZI	cylinderindividual ignition retarding value of knock control	°rpm	IGNITION COR-1
56	WWDW 2	DUOZ3	Коррекция УОЗ по детонации в цилиндре 3	°пкв	КОРР. УОЗ ЦИЛ. 3
36	WKRV_3	DUUZ3	cylinderindividual ignition retarding value of knock control	°rpm	IGNITION COR-3
57	WIZDVI 4	DUOZ4	Коррекция УОЗ по детонации в цилиндре 4	°пкв	КОРР. УОЗ ЦИЛ. 4
37	WKRV_4	DUUZ4	cylinderindividual ignition retarding value of knock control	°rpm	IGNITION COR-4
58	WIZDV 2	DUOZ2	Коррекция УОЗ по детонации в цилиндре 2.	°пкв	КОРР. УОЗ ЦИЛ. 2
38	WKRV_2	DUUZZ	cylinderindividual ignition retarding value of knock control	°rpm	IGNITION COR-2
59	DVD 1	DVD 1	Нормализованный уровень сигнала детонации в цилиндре 1	В	Short name for tester CY.ПРОПУСК.ЦИЛ.4 MISFIRE CYL-4 CY.ПРОПУСК.ЦИЛ.2 MISFIRE CYL-2 KOPP. YOЗ ЦИЛ. 1 IGNITION COR-1 KOPP. YOЗ ЦИЛ. 3 IGNITION COR-3 KOPP. YOЗ ЦИЛ. 4 IGNITION COR-4 KOPP. YOЗ ЦИЛ. 2 IGNITION COR-2 HOPM.YPOBEHЬ ДД1 LEVEL KNOCK-1 HOPM.YPOBEHЬ ДД4 LEVEL KNOCK-3 HOPM.YPOBEHЬ ДД2 LEVEL KNOCK-4 HOPM.YPOBEHЬ ДД2 LEVEL KNOCK-2 И.СИГНАЛ 1 ДД CO-LEVEL KNOCK-1 И.СИГНАЛ 3 ДД CO-LEVEL KNOCK-3 И.СИГНАЛ 4 ДД CO-LEVEL KNOCK-4 И.СИГНАЛ 2 ДД CO-LEVEL KNOCK-4 И.СИГНАЛ 2 ДД CO-LEVEL KNOCK-2 PAЗРУШЕНИЕ НЕЙТР STATUS CATALYST
39	RKR_1	RKR_1	reference level knock control for cylinder 1	V	LEVEL KNOCK-1
60	DVD 2	DVD 2	Нормализованный уровень сигнала детонации в цилиндре 3	В	НОРМ.УРОВЕНЬ ДДЗ
60	RKR_3	RKR_3	reference level knock control for cylinder 3	V	LEVEL KNOCK-3
61	DVD 4	DVD 4	Нормализованный уровень сигнала детонации в цилиндре 4	В	НОРМ.УРОВЕНЬ ДД4
61	RKR_4	RKR_4	reference level knock control for cylinder 4	V	LEVEL KNOCK-4
62	DVD 1	DVD 1	Нормализованный уровень сигнала детонации в цилиндре 2	В	НОРМ.УРОВЕНЬ ДД2
62	RKR_2	RKR_2	reference level knock control for cylinder 2	V	LEVEL KNOCK-2
62	II/D 1	IVD 1	Интегрированный сигнал детонации в цилиндре 1 с учетом коррекции	В	И.СИГНАЛ 1 ДД
63	IKR_1	IKR_1	integrator value with offset correction for cylinder 1	V	CO-LEVEL KNOCK-1
64	IVD 2	IVD 2	Интегрированный сигнал детонации в цилиндре 3 с учетом коррекции	В	И.СИГНАЛ 3 ДД
04	IKR_3	IKR_3	integrator value with offset correction for cylinder 3	V	CO-LEVEL KNOCK-3
65	IKR 4	IKR 4	Интегрированный сигнал детонации в цилиндре 4 с учетом коррекции	В	И.СИГНАЛ 4 ДД
03	1KK_4	IKK_4	integrator value with offset correction for cylinder 4	V	CO-LEVEL KNOCK-4
66	IKR 2	IKR_2	Интегрированный сигнал детонации в цилиндре 2 с учетом коррекции	В	И.СИГНАЛ 2 ДД
00	IKK_2	IKK_2	integrator value with offset correction for cylinder 2	V	CO-LEVEL KNOCK-2
67	FLGTIAB	FDN	Статус-флаг разрушения нейтрализатора при пропусках воспламенения	0/255	РАЗРУШЕНИЕ НЕЙТР
07	FLUTIAD	FDN	state flag ti turn-of by catalyst damaging misfiring rates	0/233	STATUS CATALYST
68	STATUS 3		Бит-кодированный статус-байт № 3		
08	S1A1US_3		Bit coded status-byte № 3		
	D VOE	C KODEI	Включение реле компрессора кондиционера	ДА/НЕТ	руп коншинионера
	B_KOE	S_KOREL	Condition for AC-compressor ON	ДА/ПЕТ	БКЛ.КОПДИЦИОПЕРА

No	Обозначение	Краткое	Полное наименование параметра	Е-изм.	Краткое наименование
	Designation	short	Parametre full name	M-unit	Short name for tester
	B LF1S	B_LF	Включение реле электровентилятора № 1	ДА/НЕТ	ВКЛ. ВЕНТИЛЯТОРА
		_	fan 1 on condition	YES/NO	FAN 1 ON
	B LF2S	B LF2	Включение реле электровентилятора № 2	ДА/НЕТ	ВКЛ. ВЕНТИЛЯТ. 2
	D_E1 <b>2</b> 0		fan 2 on condition	YES/NO	FAN 2 ON
	B_LL	B_LL	Режим холостого хода	ДА/НЕТ	РЕЖ. ХОЛОСТ.ХОДА
	B_EE	B_EE	Idle speed from driver's sight	YES/NO	IDLE MODE
	B_SA	BLKINJ	Режим отсечки топливоподачи	ДА/НЕТ	ОТКЛЮЧ. ВПРЫСКА
	<b>B_</b> 5/11	BERTITO	Fuel cut-off	YES/NO	FUEL CUT-OFF
	B UKG	B UKG	Динамический режим топливоподачи	ДА/НЕТ	ДИНАМИЧ. РЕЖИМ
	D_ORG	b_oko	transient control activated	YES/NO	TRANSIENT ACTIV
	B VAR	B VAR	Вариант кодирования программы управления двигателем	ДА/НЕТ	КОДИР. ВАРИАНТОВ
	D_VAK	D_VAIX	Condition: application modes of variant coding	YES/NO	VARIANT CODING
69	VFZG	VFZ	Текущая скорость автомобиля	км/ч	СКОРОСТЬ АВТОМОБ
09	VIZU	VIZ	vehicle speed	km/h	VEHICLE SPEED
70	VAPP	QT	Мгновенный часовой расход топлива	л/ч	РАСХОД ТОПЛИВА
70		Q1	Volumetric Flow of fuel in L/h	l/h	FUEL IN L/H
71	MSFRINTST_		Интенсивность пропусков воспламенения в цилиндре 1	%	%ПРОПУСКОВ ЦИЛ.1
/ 1	1		array of misfire intensity per cylinder 1		MISFIRE INTENSITY-1
72	MSFRINTST_	%MSF 3	Интенсивность пропусков воспламенения в цилиндре 3	%	%ПРОПУСКОВ ЦИЛ.3
12	3	7010131-3	array of misfire intensity per cylinder 3	70	MISFIRE INTENSITY-3
73	MSFRINTST_	%MSF 4	Интенсивность пропусков воспламенения в цилиндре 4	%	%ПРОПУСКОВ ЦИЛ.4
13	4	701VISF_4	array of misfire intensity per cylinder 4	70	MISFIRE INTENSITY-4
74	MSFRINTST_	%MSF 2	Интенсивность пропусков воспламенения в цилиндре 2	%	%ПРОПУСКОВ ЦИЛ.2
/4	2	% NISF_2	array of misfire intensity per cylinder 2	%0	MISFIRE INTENSITY-2
75	CTATIC 4		Бит-кодированный статус-байт № 4		
13	STATUS_4		Bit coded status-byte № 4		
	D DDEMC	D DDEMC	Активное состояние педали тормоза	ДА/НЕТ	ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
	B_BREMS	B_BREMS	condition break operated	YES/NO	BREAK PEDAL
<b>O</b> _	D MIIDDI	D Milibbi	Активное состояние педали сцепления	ДА/НЕТ	ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
&	B_KUPPL	B_KUPPL	condition clutch pedal pressed	YES/NO	CLUTCH PEDAL
	D DD	D DD	Состояние нормально разомкнутого выключателя 1 педали тормоза (ц. 147)	ДА/НЕТ	ВЫКЛ. 1 ТОРМОЗА
	B_BR	B_BR	Brakes switch info: brakes operated	YES/NO	SWITCH-1 BREAK
P	D DI	D DI	Состояние нормально замкнутого выключателя 2 педали тормоза (цепь 135)	ДА/НЕТ	ВЫКЛ. 2 ТОРМОЗА
&	B_BL	B_BL	Brakes lights switch info: brakes operated	YES/NO	SWITCH-2 BREAK

No	Обозначение	Краткое	Полное наименование параметра	Е-изм.	Краткое наименование
245	Designation	short	Parametre full name	M-unit	Short name for tester
&	B KOSV	B_KOSV	Готовность на включение кондиционера	ДА/НЕТ	ГОТОВН. КОНДИЦ.
· ·	D_KOS V	D_KOS v	condition air conditioner compressor present	YES/NO	CONDITION READY
&	в ко	S_AC	Запрос на включение кондиционера	ДА/НЕТ	ЗАПРОС КОНДИЦИОН
· ·	D_KO	S_AC	condition compressor authorised	YES/NO	INCLUSION A/C
&	В РАСНОР	P_MAX	Давление в системе кондиционера выше максимального значения (32 атм)	ДА/НЕТ	КОМПРЕССОР-МАКС.
· ·	D_FACIOF	I_MAA	condition A/C compressor high operating pressure	YES/NO	A/C HIGH PRESS
&	D DACMOV	P MID	Давление в системе компрессора кондиционера выше среднего (16-32 атм)	ДА/НЕТ	КОМПРЕССОР-СРЕД.
α	B_PACMOK	P_MID	condition A/C compressor pressure treshholds monitoring OK	YES/NO	A/C MIDDLE PRESS
76	MILLMP_STP	CT MII	Статус индикатора неисправности МІС	0/255	ЛАМПА MIL
76	S	ST_MIL	status of the MIL lamp (on, off)	0/233	MIL STATUS
77	TMINDHI	CT OII	Статус индикатора перегрева двигателя	0/255	ЛАМПА ПЕРЕГРЕВА
//	IMINDHI	ST_OH	high coolant temperature indication lamp	0/255	OVERHEAT STATUS
78	AUZVEHVAD	VEH VAD	Идентификационный код автомобиля (вариант исполнения контроллера)	0/255	КОД АВТОМОБИЛЯ
/8	VKVEHVAR	VEH_VAR	Identification vehicle variant code	0/255	VEHICLE CODE
79	OLLGG	CCM	Желаемое положение регулятора холостого хода	0/	ЖЕЛАЕМЫЙ % РХХ
\$	OLLSS	SSM	desired position for idle speed actuator	%	DESIRED ISA
80	MSNLLS	MSNLLS	Массовый расход воздуха, поступающий через регулятор холостого хода	кг/ч	ВОЗДУХ ЧЕРЕЗ РХХ
\$	MSNLLS	MSNLLS	air mass flow through idle speed actuator	kg/h	AIR MASS ISA
81	UWDKAO W	UWDKAO	Адаптация верхнего механического упора дроссельной заслонки	%	АДАПТ-ДРОССЕЛЯ
\$	UWDKAU_W	UWDKAU	Adaptation value upper mechanical throttle position	70	THROTTLE ADAPT
82	VKVEHDATA	VEHDATA VEHDATA Кодировани	Кодирование вариантов – выбранные калибровочные данные	0/255	КОД ДАННЫХ
82	VKVEHDATA	VEHDATA	Variant Coding - Selected data	0/255	DATE CODE
83	PACH	PACH	Давление хладагента в кондиционере	кПа	ДАВЛЕНИЕ КОНДИЦ.
&&	РАСП	РАСП	AC refrigerant pressure	kPa	AC PRESSURE
84	UDSS W	UDSS	Напряжение датчика абсолютного давления	В	НАПРЯЖЕНИЕ ДАД
&&	ODSS_W	UDSS	Voltage Manifold Pressure Sensor	V	MAP VOLTAGE
85	PSDSS W	PSDSS	Абсолютное давление во впускном коллекторе	кПа	ДАВЛЕНИЕ ДАД
&&	L2D22_M	PSDSS	Intake Manifold Pressure	kPa	MAP PRESSURE
			СЕРВИСНЫЕ ЗАПИСИ		
			SERVICE RECORDS		
1	VMCTAND I	00.	Общий пробег контроллера в составе автомобиля	KM	ПРОБЕГ БЛОКА
1	KMSTAND_L	00:	odometer ECU in km	km	ODOMETER ECU
2	TOD	01.	Время функционирования EEPROM	мин.	ВРЕМЯ ЕЕРКОМ
2	TOP	01:	operating time EEPROM	min	TIME EEPROM

No	Обозначение	Краткое	Полное наименование параметра	Е-изм.	Краткое наименование
745	Designation	short	Parametre full name	M-unit	Short name for tester
3	FPCTR	02:	Счетчик накопления числа циклов программирования контроллера		Short name for tester  СЧЕТЧИК ПРОГРАММ  PROGRAM COUNTER  MAKC. ЧАСТОТА-1  OVER SPEED-1  MAKC. ЧАСТОТА-2  OVER SPEED-2  ПЕРЕГРЕВ-1  OVER TEMPERAT-1  ПЕРЕГРЕВ-2  OVER TEMPERAT-2  ДЕТОНАЦИЯ-1  OVER KNOCK-1  ДЕТОНАЦИЯ-2  OVER KNOCK-2  OTКЛ ФОРСУНОК-1  INJECTOR ERROR-1  OTКЛ ФОРСУНОК-2  INJECTOR ERROR-2  ПРОПУСКИ ЗАЖ-1
3	TTCTK	02.	counter which holds number of ECU flash program time	ľ	PROGRAM COUNTER
4	NMTBXCT1	03:	Счетчик превышений максимальной частоты вращения до 50 тыс.км		МАКС. ЧАСТОТА-1
4	INIVITIDACTI	03.	engine over speed counter within the range 50000km	1	Short name for tester CЧЕТЧИК ПРОГРАММ PROGRAM COUNTER MAKC. ЧАСТОТА-1 OVER SPEED-1 MAKC. ЧАСТОТА-2 OVER SPEED-2 ПЕРЕГРЕВ-1 OVER TEMPERAT-1 ПЕРЕГРЕВ-2 OVER TEMPERAT-2 ДЕТОНАЦИЯ-1 OVER KNOCK-1 ДЕТОНАЦИЯ-2 OVER KNOCK-2 OTKЛ ФОРСУНОК-1 INJECTOR ERROR-1 OTKЛ ФОРСУНОК-2 INJECTOR ERROR-2 ПРОПУСКИ ЗАЖ-1 OVER MISFIRE-1 ПРОПУСКИ ЗАЖ-2 OVER MISFIRE-2 BЫС.НАПРЯЖЕНИЕ-1 HIGH BATTERY-1 BЫС.НАПРЯЖЕНИЕ-1 HIGH BATTERY-2 ЗАПИСЬ АКТИВНА
5	NMTBXCT2	04:	Счетчик превышений максимальной частоты вращения более 50 т.км		МАКС. ЧАСТОТА-2
3	INIVITIDACTZ	04.	engine over speed counter above the range 50000km	1	OVER SPEED-2
6	TMTBXCT1	05:	Счетчик превышений максимальной температуры двигателя до 50 тыс.км		ПЕРЕГРЕВ-1
O	IMIIDACII	03.	engine over temperature counter within the range 50000km	1	OVER TEMPERAT-1
7	TMTBXCT2	06:	Счетчик превышений максимальной температуры двигателя более 50тыс.км		ПЕРЕГРЕВ-2
/	IMIIDACIZ	00.	engine over temperature counter above the range 50000km	ľ	OVER TEMPERAT-2
8	KNCBXCT1	07:	Счетчик превышений максимальной детонации в двигателе до 50 тыс.км		ДЕТОНАЦИЯ-1
0	KNCDACII	high knock counter within the range 50000km		OVER KNOCK-1	
9	KNCBXCT2	08:	Счетчик превышений максимальной детонации в двигателе более 50 тыс.км		ДЕТОНАЦИЯ-2
9	KNCDAC12	08.	high knock counter above the range 50000km	-	ДЕТОНАЦИЯ-2 OVER KNOCK-2 OTKЛ ФОРСУНОК-1
10	EEVBXCT1	09:	Счетчик неисправностей цепей форсунок до 50 тыс.км		
10	EEVDACII	09.	injector error counter within the range 50000km	-	INJECTOR ERROR-1
11	EEVBXCT2	10:	Счетчик неисправностей цепей форсунок при пробеге более 50 тыс.км		ОТКЛ ФОРСУНОК-2
11	EE V DAC 12	10.	injector error counter above the range 50000km	ľ	INJECTOR ERROR-2
12	MSFBXCT1	11:	Счетчик превышений пропусков воспламенения до 50 тыс.км		ПРОПУСКИ ЗАЖ-1
12	MSFBACII	11.	misfire counter within the range 50000km		OVER MISFIRE-1
13	MSFBXCT2	12:	Счетчик превышений пропусков воспламенения более 50 тыс.км		ПРОПУСКИ ЗАЖ-2
13	WISFBAC12	12.	misfire counter above the range 50000km		OVER MISFIRE-2
14	UBTBXCT1	13:	Счетчик перенапряжений в бортовой сети до 50 тыс.км		ВЫС.НАПРЯЖЕНИЕ-1
14	UBIBACII	13.	high battery voltage within the range 50000km		HIGH BATTERY-1
1.5	UBTBXCT2	14:	Счетчик перенапряжений в бортовой сети более 50 тыс.км		ВЫС.НАПРЯЖЕНИЕ-1
15	UDIDAC12	14.	high battery voltage above the range 50000km	1	HIGH BATTERY-2
16	D CEDACTIV	15:	Запись сервисных данных активирована («1» при пробеге более 200 км)	1/0	ЗАПИСЬ АКТИВНА
16	B_SERACTIV	13.	bit coded status byte («1» at run more than 200 km)	YES/NO	RECORD ACTIVATED

Примечание (note):

<sup>&</sup>amp; - параметр только для контроллера ME17.9.7 (Parametre for controller ME17.9.7 only);

<sup>&</sup>amp;& - параметр только для контроллера ME17.9.7 или M17.9.7 с ДАД (Parametre for controller ME17.9.7 or M17.9.7 with MAP only);

<sup>\$ -</sup> параметр только для контроллера M17.9.7 (Parametre for controller M17.9.7 only);

<sup>\* -</sup> параметр резервируется (parametre is reserved).