- 5.2. Гарантийный срок хранения тестера в упаковке предприятия-изготовителя не менее 2-х лет со дня выпуска.
- 5.3. Изготовитель гарантирует соответствие тестера техническим условиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.4. Изготовитель обязуется в период гарантийного срока бесплатно отремонтировать или заменить неисправный тестер. Доставку тестера изготовителю осуществляет потребитель.

Срок ремонта - не более 2-х недель с момента получения комплекта тестера изготовителем. Изготовитель обеспечивает послегарантийное обслуживание за счет потребителя.

5.5. Гарантия не распространяется на тестер и его компоненты, имеющие механические повреждения.

## 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Tecrep	Тестер систем впрыска топлива ТФМ-3 зав.
юмер	с датчиком давления ДДТ-6М зав.
юмер	СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ
794577-011-	У4577-011-25429098-2006 и признан годными для
жсплуатации.	И.

Іродавец	Дата продажи	Представитель OTK	Цата выпуска
	Zi	JIB OTK _	<u>a</u>

## АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Poccnя, 432063, г. Ульяновск, а/я 4667, ooo "A2".

E-mail: a2@2a2.ru, diacar@mail.ru http://www.2a2.ru/
http://www.autoelectro.boom.ru/

# ТЕСТЕР СИСТЕМ ВПРЫСКА ТОПЛИВА

#### **T4M-3**

#### IACHOPT

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- BOSCH; ЯНВАРЬ-5.1, ЯНВАРЬ-7.2, М10, МИКАС-11 исполнениями: M1.5.4, M1.5.4N BOSCH, MP7.0, M7.9.7 автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ с контроллерами и их электронных систем управления двигателями и импортного производства, а также для диагностики форсунок инжекторных автомобилей отечественного напряжения бортовой сети, проверки бензиновых предназначен для контроля давления топлива и 1.1. Тестер систем впрыска топлива ТФМ-3

и проверку форсунок на производительность. проводить тест-баланс форсунок,выполнять промывку Тестер позволяет автоматическим способом

противодавления отработавших газов. состояния нейтрализатора по результатаам контроля Дополнительно тестер обеспечивает оценку

- источника с номинальным напряжением =12B/2A. бортового аккумулятора автомобиля или от внешнего 1.2. Электропитание тестера осуществляется от
- четырехканальным драйвером низкого уровня. 1.3. Управление форсунками выполняется
- контроллерами по каналу K-Line: ISO 914150 14230. 1.4. Тестер производит диагностический обмен с
- приведены в руководстве пользователя. методике его применения, указания мер безопасности 1.5. Информация по характеристике тестера и

# ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Срок службы, лет, не менее 3
Габариты прибора (без кабеля), мм 190x88x28
при температуре 25 °С,%, не более 95
Относительная влажность
температура (до 30 мин.), °C минус 2050
Предельная рабочая
Рабочая температура, °C 140
Макс. ток управления форсунокй, А 2,0
Диапазон напряжение питания, В 816
Номинальное напряжение питания (Uном), В 12

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Основной комплект: прибор ТФМ-3, кабель

на 50 или 25 мл, сумка рабочая, руководство арматура штуцера УАЗ/Евро2, цилиндр измерительный штуцер топливный ВАЗ, тройник топливный ГАЗ, ДДТ-6M, кабель-удлинитель 25-контактный 1,8 м, F1, кабель форсунок F4, датчик давления топлива питания, провод диагностический, кабель форсунки пользователя, паспорт.

- 3.2. Дополнительный комплект (по выбору):
- Кабели диагностические 2,7 м : ВАЗ-1/Евро-0/
- 2, BA3-2/Espo-3/4;
- отработавших газов типа ДДГ-1. - арматура для контроля противодавления

## 4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- и горячих деталей двигателя. прокладку кабелей и шлангов в стороне от вращающихся обеспечить надежное крепление его компонентов и 4.1. При монтаже и подключении тестера
- в руках пользователя или размещаться на столе (подставке), в кабине на мягком сидении. 4.2. При эксплуатации тестер должен находиться
- тестера не рекомендуется его эксплуатация в следующих случаях: 4.3. Во избежание вероятного выхода из строя

кузову автомобиля; в бортовых условиях при жестком креплении к при предельно допустимых напряжениях питания; вне диапазона рабочих условий эксплуатации;

масла, бензина, при возможности прямого попадания на корпус и других автомобильных жидкостей

должны соответствовать рабочим условиям. Условия окружающей среды при хранении тестера в тару предприятия-изготовителя (рабочую сумку). 4.4. При хранении тестер должен быть упакован

и рядом с нагревательными приборами. температурах, вне помещений, при высокой влажности Запрещается хранение тестера при отрицательных

### 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

месяцев с момента продажи его потребителю. 5.1. Гарантийный срок эксплуатации тестера 12