# СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	. 2
2. Основные требования к персональной ЭВМ	. 2
3. Основные технические данные	. 3
4. Порядок инсталляции комплекса	. 4
5. Общий порядок работы	. 6
6. Процедура "Диагностика неисправностей"	. 7
7. Процедура "Контроль параметров"	. 8
8. Процедура "Осциллограф параметров"	. 9
9. Процедура "Журнал обслуживания"	10
10. Процедура "Паспортные данные"	10
11. Процедура "Комплектация системы"	11
12. Процедура "Справочник системы"	11
13 Метолика работы с комплексом Примеры	12

#### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Программно-технический комплекс "ИНЖЕКТ-ТЕСТЕР ТЕМ-2" (далее по тексту комплекс) функционирует на базе персональной ЭВМ (ПЭВМ) и предназначен для автоматизированной диагностики систем управления двигателями с впрыском бензина автомобилей ГАЗ и УАЗ, оснащенных блоками: "М1.5.4 МИКАС-5.4", "МИКАС-7.1/7.2", "М1.5.4 АВТРОН" или их модификациями.

Пользователями комплекса могут быть, как индивидуальные владельцы, так и станции сервисного обслуживания автомобилей и их агрегатов, а также автомобильные и моторостроительные предприятия.

Руководство пользователя необходимо применять совместно со специальным руководством по диагностике и техническому обслуживанию системы управления соответствующим двигателем с впрыском бензина.

Связь комплекса с вышеуказанными блоками осуществляется в соответствии с протоколом обмена через адаптер связи RS-232/K-line.

Электропитание адаптера связи осуществляется от бортсети автомобиля (клемма "30") через диагностический разъем.

#### 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛЬ-НОЙ ЭВМ

2.1. ПЭВМ комплекса должна иметь тип IBM-PC AT и включать:

системную плату с микропроцессором Intel-80c486 или выше;

накопитель для дискет (дисковод) на 3,5 дюйма; оперативную память не ниже 4 Мбайт;

видео-адаптер, который поддерживает стандарт VESA-1.2 или выше;

операционную систему "MS-DOS-6.0" или выше; оболочку, например, "DN" или "NC";

свободное дисковое пространство не менее 5 Мбайт.

Обратите внимание! Комплекс "TEM-2" не фунционирует под управлением операционных систем "Windows-95/98" и выше.

Если Вы обычно работаете под "Windows", то для работы с комплексом "TEM-2" необходимо перезагрузить ПЭВМ в режимах "MS-DOS" или "эмуляция "MS-DOS" и запустить оболочку "DN" или "NC".

2.2. С целью проверки пригодности Вашей ПЭВМ для работы с комплексом "ТЕМ-2" нужно:

скопировать у продавца файлы: TEM-PC.exe, TST.exe и DOS4GW.exe:

выполнить запуск программы TEM-PC.exe (результаты по "Ctrl-O");

если видеоадаптер ПЭВМ не VESA, то выполнить запуск программы TST.exe, при этом на экране монитора должно быть сформировано поле, разлинованное на 4х3=12 клеток - ПЭВМ имеет видеоадаптер VGA и пригодна для работы комплекса.

Запуск программ должен производится под управлением операционной системы "MS-DOS" или в режиме "эмуляция MS-DOS".

Обратите внимание! При использовании видеоадаптера VGA все операции обновления экрана выполняются в 4-5 раз медленнее, чем с видеоадаптером VESA.

#### 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Основные технические параметры компонетов комплекса.

Примечание. Указанные климатические условия эксплуатации не распространяются на ПЭВМ пользователя.

3.2. В состав комплекса входят следующие компоненты:

инсталляционные дискеты 3,5" с маркировкой "1" и "2"; адаптер связи типа "АСД-1" с кабелем;

эксплуатационная документация;

сумка для упаковки и переноса компонентов комплекса.

- 3.3. Основные требования по эксплуатации и хранению.
- 3.3.1. Во избежание выхода из строя ПЭВМ, тести-

руемого блока или адаптера связи необходимо соблюдать следующие правила:

размещать адаптер и прокладывать кабель связи вдали от горячих или вращающихся деталей двигателя;

подключать кабель связи при отключенной от сети ПЭВМ;

подключать кабель связи к системе управления двигателем только при выключенном зажигании;

не размещать ПЭВМ, кроме ROVER-исполнения, на движущемся автомобиле.

3.3.2. Во избежание вероятного выхода из строя адаптера связи и ПЭВМ не допускается их эксплуатация в следующих случаях:

вне диапазона рабочих условий эксплуатации;

в бортовых условиях при жестком креплении к кузову автомобиля;

при возможности прямого попадания на корпус масла, бензина, воды или моющей жидкости.

3.3.3. При хранении компоненты комплекса (адаптер связи и инсталляционные дискеты) должны быть упакованы в тару предприятия-изготовителя (сумку).

Для защиты информации от возможного заражения вирусом протекторы на инсталляционных дискетах установлены в открытое положение.

Запрещается хранение компонентов комплекса при отрицательных температурах, вне помещений, при высокой влажности, при прямом солнечном освещении, рядом с нагревательными приборами и источниками мощного электромагнитного излучения (электродвигателями, электрогенераторами и др.).

3.3. Цоколевка соединителей кабеля адаптера связи приведена на обложке: рис. 1 - со стороны подключения кабеля к системе управления двигателем; рис. 2 - со стороны подключения кабеля к ПЭВМ.

#### 4. ПОРЯДОК ИНСТАЛЛЯЦИИ КОМПЛЕКСА

4.1. Типовой состав файлов на инсталляционных дискетах:

дискета "1":

READ.me - справочный файл пользователя для инсталляции;

INSTALL.exe - программа инсталляции комплекса;

PRG-GAZ.dat - архивированный файл программ комплекса;

RAR.exe - программа-архиватор файлов;

"CFG" - дирректория:

ТЕМ-РС.exe - программа-определитель пригодности ПЭВМ;

TST.exe - программа-тест для видеоадаптера VGA-типа;

DOS4GW.exe - общесистемный драйвер внешней памяти (DPMI);

KEYRUS.com, KEYRUS.kbd - руссифицированный драйвер клавиатуры-дисплея.

лискета "2":

BAS-GAZ.dat - архивированный файл базы данных комплекса;

RAR.exe - программа-архиватор файлов;

- 4.2. Порядок инсталляции комплекса.
- 4.2.1. Загрузить операционную систему "MS-DOS", перезагрузить ПЭВМ в режиме "MS-DOS" или в "Эмуляния MS-DOS".
  - 4.2.2. Загрузить оболочку "DN" или "NC".
- 4.2.3. Установить инсталляционную дискету "1" в дисковод ПЭВМ, набрать командную строку для запуска программы-инсталлятора:
  - 4.2.4. > A:\INSTALL.exe.

Указать имя активного диска, на который должно быть установлено программное обеспечение (по умолчанию задан диск "С") и запустить выполнение программы инсталляции, нажав клавишу "Entr".

Время инсталляции с дискеты "1" занимает не более 1 минуты.

4.2.5. По запросу ПЭВМ установить инсталляционную дискету "2" в дисковод ПЭВМ и нажать клавишу "Entr".

Время инсталляции с дискеты "1" занимает от 12...25 минут.

Обратите внимание: для защиты информации от возможного заражения вирусом протекторы на инсталляционных дискетах установлены в открытое положение.

4.2.6. По завершению работы программы-инсталлятора на активном диске ПЭВМ будет сформирована директория "TEM-2C".

Войти в директорию "ТЕМ-2С" и набрать командную

строку: > TEM\_2.exe, должно отобразиться главное меню комплекса.

4.2.7. Выбрать клавишами "Up" и "Dn" необходимую диагностическую процедуру и нажать клавишу "Entr".

Для управления выбранной процедурой воспользуйтесь справочником, который загружается по клавише "F1".

4.2.8. Для выхода из процедуры нажать клавиши: "Alt-X" или "Esc".

Для выхода из программы "TEM-2" и возврата в MS-DOS нажать клавиши "Alt-X".

- 4.2.9. Возможные осложнения при работе с комплексом.
- 4.2.9.1. Если после запуска программы в главном меню или в базе данных не отображаются русские символы, то рекомендуем Вам использовать руссифицированный драйвер KEYRUS.com, для чего есть две возможности:

выполнить запуск драйвера командой > TEM-2C\KEYRUS\com;

отключить в файле AUTOEXEC.bat текущий руссифицированный драйвер и подключить KEYRUS.com, который будет работать постоянно после перезагрузки ПЭВМ.

Переключение с русских символов на латинский и обратно выполняется правой клавишей "Ctrl" или "Shift".

4.2.9.2. Если программа "ОСЦИЛЛОГРАФ ПАРА-МЕТРОВ" не запускается, или "зависает", то проверить наличие и при необходимости отключить используемый драйвер внешней памяти данных в файле CONFIG.sys, например, DEVICE=C:\DOS\EMM386.exe RAM.

## 5. ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Порядок подключения и проверки работоспособности:

подсоединить розетку "RS-232" адаптера связи к порту COM1/2  $\Pi \ni BM$ ;

подсоединить вилку "K-Line" адаптера связи к розетке диагностики системы управления двигателем (как правило, установлен под капотом автомобиля);

включить ПЭВМ, загрузить операционную систему MS-DOS;

загрузить главное меню комплекса командой >TEM-2.exe;

выбрать клавишей "Пробел" тип тестируемого блока/ системы;

включить зажигание автомобиля;

загрузить процедуру "Диагностика неисправностей", воспользовавшись клавишами "Up"/"Dn" и "Entr";

активизировать клавишей "F3" просмотр однократных неисправностей системы управления.

5.2. Если связь с блоком установлена и не фиксируются коды неисправностей типа "1" и "2" - комплекс готов к работе.

Если связь с блоком не установлена и фиксируются коды неисправностей типа "1" и "2", выполнить рекомендации, в соответствии с предложенными вариантами базы данных комплекса по восстановлению диагностической цепи.

5.3. В оперативном случае, если связь с тестируемым блоком потеряна, в первую очередь выполнить следующее: переключить порт связи с COM1 на COM2 или обратно:

выйти из процедуры, а затем снова вернуться в нее - для инициализации программы обмена с блоком управления:

выключить, а затем повторно включить зажигание - для инициализации блока управления;

проверить подключение соединителей адаптера связи.

Если комплекс не реагирует на команды с клавиатуры, то перезагрузить ПЭВМ клавишей "RESET".

5.4. Если связь не устанавливается при запуске процедур "Паспортные данные" и "Комплектация системы", то программа формирует соответствующее сообщение: "Ошибка связи! Используйте процедуру "Диагностика неисправностей. Нажмите любую клавишу для возврата в главное меню".

#### 6. ПРОЦЕДУРА "ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВ-НОСТЕЙ"

6.1. Программная процедура выводит по запросу на монитор ПЭВМ коды неисправностей системы управления двигателем и позволяет просмотреть рекомендации и справочную инфрмацию, необходимую для устранения обнаруженных неисправностей.

- 6.2. Управление процедурой производится с помощью функциональных клавиш:
  - F1 вывод справочника команд данной процедуры;
- F2 автоматический опрос текущих неисправностей системы;
- F3 автоматический опрос однократных неисправностей системы;
- F4 автоматический опрос накопленных неисправностей системы;
- F5 очистка буфера однократных неисправностей ПЭВМ;
- F6 просмотр базы данных по неисправностям системы;
  - F7 сброс буфера неисправностей блока управления;
- F8 запись в файл протокола однократных неисправностей;
  - F9 выбор порта связи с ПЭВМ: COM1 или COM2;
- F10 загрузка справочника по системе управления двигателем;
- Dn/Up просмотр списка неисправностей системы; Entr - загрузка справочной страницы по неисправности:
- ALT-X выход из программы или возврат в главное меню.

## 7. ПРОЦЕДУРА "КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ"

- 7.1. Программная процедура выводит по запросу на монитор ПЭВМ параметры системы управления двигателем, представленные в табличной форме, и позволяет сравнить текущие значения тестируемых параметров с рекомендуемыми значениями на различных режимах работы двигателя.
- 7.2. Управление процедурой производится с помощью функциональных клавиш:
  - F1 вывод справочника команд данной процедуры;
  - F2 однократный опрос параметров системы;
- F3 включение-выключение опроса параметров системы;
  - F7 выбор элемента управления системой;
  - F8 запись в файл страницы параметров системы;
  - F9 выбор порта связи с ПЭВМ: COM1 или COM2;

E-mail: kbe@uaz.ru

F10 - загрузка справочника по системе управления двигателем;

->,<- - выбор режима контроля;

Entr - выбор режима проверки;

Tab - выбор типа двигателя;

- "+" увеличение значения параметра на один дискрет;
- "+" включение механизма или увеличение значения параметра;
- "-" выключение механизма или уменьшение значения параметра;

Alt+X - выход или возврат в главное меню.

## 8. ПРОЦЕДУРА "ОСЦИЛЛОГРАФ ПАРАМЕТРОВ"

- 8.1. Программная процедура позволяет наблюдать, записывать и просматривать осциллограммы параметров системы управления двигателем в реальном времени.
- 8.2. Управление процедурой производится с помощью функциональных клавиш:
  - F1 вывод справочника команд данной программы;
- F2 сохранение отснятой осциллограммы параметров в файл;
  - F3 загрузка файла-осциллограммы из каталога;
- F4 выбор имитирующего управляющего воздействия на систему;
  - F5 включение-выключение визира;
  - F6 выход в меню выбора параметров;
- Ctrl-F6 выход в меню выбора и редактирования списков параметров;
- F8 включение-выключение масштабирующей сетки;
  - F9 пуск-останов осциллографа параметров;
- Ctrl-F9 рестарт пуска-останова осциллографа параметров;
- F10 загрузка справочника по системе управления двигателем;
  - Shift-F1 справка по параметрам на экране;
- Shift-F2 сохранить сегмент экрана параметров в файл;
- Ctrl-F2 сохранить произвольный сегмент параметров в файл;
  - Alt-1...Alt-8 выбор числа параметров от 1-го до 8-ми;
  - Alt+ увеличить число параметров на экране (до 8-ми);
  - Alt- уменьшить число параметров на экране (до 1-го);
  - Alt-Q выбор кванта наблюдения параметров;

Tab,Entr - фиксация-расфиксация выделенного параметра на экране;

Tab - выход из процедуры фиксации параметров;

Alt-F1...Alt-F8 - быстрая фиксация-расфиксация параметра 1...8;

Tab, Del - удаление выделенного параметра на экране;

- "/" уменьшить масштаб отображения осциллограммы по оси X;
- "\*" увеличить масштаб отображения осциллограммы по оси X;
- "+" увеличение значения параметра на один дискрет;
- "-" уменьшение значения параметра на один дискрет;
- "+/-" включение или выключение исполнительного механизма;

Alt+X - выход или возврат в главное меню.

Примечание. Блок типа "АВТРОН" имеет одну группу параметров, т.е. процедура выбора и редактирования списка параметров отсутствует, а также не имеет возможности управления исполнительными механизмами при наблюдении осциллограммы параметров.

## 9. ПРОЦЕДУРА "ЖУРНАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ"

- 9.1. Программная процедура позволяет просмотреть и отредактировать журнальные записи осциллограмм параметров, а также загрузить осциллограмму параметров по выбранной журнальной записи.
- 9.2. Управление процедурой производится с помощью функциональных клавиш:
  - F1 вывод справочника команд данной программы;
- F2 поиск журнальной записи по комбинации признаков;
  - F3 полный просмотр журнальной записи (карточки);
  - F4 редактирование журнальной записи (карточки);
- F5 загрузка файла-осциллограммы параметров журнальной записи;
  - F8 удаление журнальной записи;
- ESC выход из программы или возврат в главное меню.

## 10. ПРОЦЕДУРА "ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ"

10.1. Программная процедура позволяет просмотреть паспортные данные, записанные в постоянную память бло-

ка управления. Структура считываемых паспортных данных зависит от типа блока управления.

10.2. Программа автоматически определяет активный порт "COM1" или "COM2" для диагностической связи ПЭВМ с блоком управления.

Все паспортные данные, записанные в ПЗУ блока управления, выводятся на экран монитора в табличной форме представления.

10.3. Если запрашиваемая паспортная информация не запрограммирована заводом-изготовителем блока, то на экран выводится сообщение "Параметр не определен или не указан".

## 11. ПРОЦЕДУРА "КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМЫ"

11.1. Программная процедура позволяет просмотреть особенности комплектации системы управления двигателем, записанные в постоянную память блока.

Примечание. Блок типа "АВТРОН" сведения по комплектации не идентифицирует.

- 11.2. Процедура автоматически определяет активный порт "COM1" или "COM2" для диагностической связи ПЭВМ с блоком управления.
- 11.3. Просмотр перечня комплектующих элементов системы выполняется клавишами "Dn" (вниз) и "Up" (вверх). Выход из процедуры производится нажатием клавиш "Alt-X".

#### 12. ПРОЦЕДУРА "СПРАВОЧНИК СИСТЕМЫ"

- 12.1. Программная процедура позволяет просмотреть справочную информацию по системе управления двигателем, включая: типы, состав, характеристики, схемы включения, конструкцию и др. данные по агрегатам двигателя и элементам его системы управления.
- 12.2. Управление процедурой производится с помощью функциональных клавиш:
- "Dn"/"Up" выбор информационного меню нижнего уровня;
- "Entr" вход в информационное меню нижнего уровня или в окно просмотра справочной информации;
- "Esc" возврат в информационное меню верхнего уровня;
- "Backspace" (пробел) оперативный выход из справочника.

12.3. Информационное окно справочника содержит, как правило, рисунок элемента или схему его включения, краткое описание, методические указания и др. данные.

#### 13. МЕТОДИКА РАБОТЫ С КОМПЛЕКСОМ. ПРИМЕРЫ

Настоящий раздел предназначен для краткого ознакомления пользователя комплекса "TEM-2" с наиболее характерными операциями проведения исследований и поиска неисправностей в системах управления двигателями с впрыском бензина автомобилей ГАЗ и УАЗ.

Ввиду различных диагностических возможностей тестируемых блоков управления при описании примеров применения комплекса за прототип выбран в основном блок "МИКАС-7" и его модификации.

## 13.1. Сверка паспортных данных блока управления

- 13.1.1. Цель: проверить паспортные данные, записанные в ПЗУ тестируемого блока управления, на предмет их связи с текущей неисправностью автомобиля, например, двигатель не пускается, глохнет или работает неустойчиво.
- 13.1.2. Подключить комплекс к системе. Включить зажигание.

Просмотреть паспорт тестируемого блока в процедуре "Паспортные данные" и сравнить его с паспортом эталонного блока. Если обозначения не совпадают, то установить на автомобиль блок с паспортными данными и маркировкой, соответствующей эталону.

После замены блока выполнить регулировку СО в отработавших газах двигателя.

13.1.3. В случае сомнений записать данные технического паспорта на автомобиль: модель автомобиля, год выпуска, тип двигателя, и проконсультироваться у завода-изготовителя автомобиля о типе применяемого блока управления.

## 13.2. Сверка установленной комплектации системы

13.2.1. Цель: сверить перечень установленной на автомобиле комплектации с типами комплектующих изделий, записанными в ПЗУ тестируемого блока управления, на предмет связи с текущей неисправностью автомобиля, например, двигатель не пускается, глохнет или работает неустойчиво, горит лампа неисправности.

13.2.2. Подключить комплекс к системе. Включить зажигание.

Просмотреть перечень комплекта тестируемого блока в процедуре "Комплектация системы" и сравнить его с перечнем комплекта эталонного блока.

Если обнаружены несовпадения, то установить на автомобиль блок с перечнем комплекта и маркировкой, соответствующей эталону.

Например, на автомобиле могут быть не установлены такие элементы системы, как: кондиционер, электровентилятор охлаждения двигателя, лямбда-зонд, клапан продувки адсорбера, клапан рециркуляции, иммобилизатор, датчик расхода воздуха с прожигом и др., или наоборот указанные элементы установлены, но комплекс их не считывает из ПЗУ блока.

13.2.3. После замены блока выполнить регулировку СО в отработавших газах двигателя.

#### 13.3. Просмотр базы данных неисправностей системы

- 13.3.1. Цель: необходимо просмотреть альтернативные варианты вероятных причин неисправностей для кодов, которые были считаны с блока управления неисправного автомобиля, например, в режиме самодиагностики или с помощью диагностического сканер-тестера.
- 13.3.2. Порядок работы с базой неисправностей: выбрать процедуру "Диагностика неисправностей"; загрузить базу неисправностей по клавише "F6" (База), при этом в левом столбце экрана отображается список всех возможных кодов неисправностей для данной системы управления, а в информационном окне список причин неисправностей для текущего кода;

для просмотра списков причин неисправностей использовать клавиши:

- "Dn"/"Up" для сдвига маркера на одну строку вниз/вверх;
- "Pg-Dn"/"Pg-Up" для сдвига маркера на 10 строк вниз/вверх;
- "Home" для перемещения маркера в начало списка;
- "End" для перемещения маркера в конец списка; для входа в текущий список причин нажать "Entr", для возврата в список кодов нажать "Esc";

перемещение по списку причин выполнить клавишами "Dn"/"Up";

для загрузки описания причины неисправности нажать "Entr", для возврата в список причин нажать "Esc";

для выхода из режима базы неисправностей нажать любую из указанных функциональных клавиш: F2...F5, F7.

13.3.3. Окно описания причины неисправности содер-жит, как правило, схему включения элемента системы и краткие указания по проверке и устранению его вероятных причин неисправностей.

#### 13.4. Определение текущих неисправностей системы

- 13.4.1. Цель: определить коды текущих неисправностей системы, просмотреть списки и описание их вероятных причин на предмет связи с текущей неисправностью автомобиля, например, при включении зажигания или при работающем двигателе лампа неисправности двигателя (желтого цвета на передней панели приборов) загорается и не гаснет.
- 13.4.2. Подключить комплекс к системе. Включить зажигание, при необходимости запустить двигатель.

Выбрать процедуру "Диагностика неисправностей" и выбрать клавишей F9 активный порт COM1 или COM2.

Активизировать по клавише "F2" режим автоматического чтения текущих кодов неисправностей из ОЗУ блока. В строке "Сообщения" (снизу) должно появиться одно из сообщений "Автоматический опрос активен" или "Ошибка: нет связи с блоком управления, нажмите клавишу F3".

В случае первого сообщения в левых колонках экрана должны отобразиться коды неисправностей и их тип "Т" (текущие).

В случае второго сообщения необходимо перейти в режим чтения однократных неисправностей по клавише "F3" и просмотреть альтернативные варианты для их устранения.

- 13.4.3. Просмотреть альтернативные варианты вероятных причин неисправностей для обнаруженных текущих кодов по аналогии с просмотром базы данных неисправностей (см. п. 13.3).
- 13.4.4. После устранения обнаруженых неисправностей повторить проверку системы управления двигате-

лем, убедиться в процедуре "Диагностика неисправностей/ F2", что текущие коды "Т" на монитор ПЭВМ не выводятся.

# 13.5. Определение однократных неисправностей системы

- 13.5.1. Цель: определить коды однократных (плавающих) неисправностей системы, просмотреть списки и описание их вероятных причин на предмет связи с однократной неисправностью автомобиля, например, при включении зажигания или при работающем двигателе лампа неисправности двигателя (желтого цвета на передней панели приборов) бессистемно загорается и гаснет.
- 13.5.2. Подключить комплекс к системе. Включить зажигание, при необходимости запустить двигатель.

Выбрать процедуру "Диагностика неисправностей" и выбрать клавишей F9 активный порт COM1 или COM2.

Активизировать по клавише "F3" режим автоматического чтения однократных кодов неисправностей из ОЗУ блока. В строке "Сообщения" (снизу) должно появиться сообщение "Автоматический опрос активен".

- 13.5.3. Если связь с блоком не установлена и фиксируются коды неисправностей типа "1" и "2", выполнить рекомендации, в соответствии с предложенными вариантами базы данных комплекса по восстановлению диагностической цепи.
- 13.5.4. Если связь с блоком установлена, то любое однократное появление этого кода (тип "О") приведет к записи его в ОЗУ ПЭВМ.

Очистка ОЗУ неисправностей ПЭВМ выполняется по клавише "F5".

Если однократные неисправности появляются при: шевелении жгута, работе двигателя или разгоне автомобиля, то необходимо проверить вероятность короткого замыкания на массу автомобиля сигнальных проводов жгута, надежность фиксации проводов в колодках и их качество опрессовки и др.

- 13.5.5. Просмотреть альтернативные варианты вероятных причин неисправностей для обнаруженных однократных кодов по аналогии с просмотром базы данных неисправностей (см. п. 13.3).
- 13.5.6. После устранения обнаруженых неисправностей повторить проверку системы управления двига-

телем, убедиться в процедуре "Диагностика неисправностей/F3", что однократные коды "О" на монитор  $\Pi \ni BM$  не выводятся.

13.5.7. По клавише "F7" сбросить накопленные коды неисправности в ОЗУ блока управления. Проверить наличие накопленных кодов неисправностей ("H") по клавише "F4".

## 13.6. Прокачка топливной магистрали

- 13.6.1. Цель: заполнить "сухую" заливную магистраль топливом после установки или замены элементов системы питания, что может быть связано с отсутствием давления в сливной магистрали или с неудачным пуском двигателя.
- 13.6.2. Подключить комплекс к системе. Включить зажигание.
- 13.6.3. Войти в процедуру "Контроль параметров" и клавишами "Up/Dn" выбрать режим контроля "Общий контроль".

Выбрать клавишей F9 активный порт COM1 или COM2.

По клавише "F7" перейти в меню подпроцедуры "Коррекция-управление системой". Клавишами "Pg-Up/Pg-Dn", "Up/Dn" выбрать активный механизм "Бензонасос: ВКЛ/ВЫКЛ" и нажать "Entr" - система вернется в меню управления процедурой.

Включить реле электробензонасоса клавишей "+" (плюс), отключить клавишей "-" (минус), при этом состояние графы "Значение" должно меняться: "Выключен-Включен-Выключен".

По клавише "+" перевести реле электробензонасоса в положение "Включен" на время, необходимое для работы электробензонасоса, заполнения магистрали топливом и удаления воздушной пробки из заливной магистрали. Выключить реле электробензонасоса клавишей "-".

13.6.4. Если давление по-прежнему отсутствует - проверить заливную магистраль на засорение.

Если при работе бензонасоса слышен свист (очевидно бензонасос работает "насухую", что допускается на время не более 1 минуты, иначе он может выйти из строя), проверить наличие топлива в баках и заливную магистраль на засорение. Проверить степень засорения фильтров грубой и тонкой очистки топлива.

Обратить внимание: управление электробензонасосом обеспечивается только при неработающем двигателе,

при работающем двигателе блок управления игнорирует эту команду комплекса.

#### 13.7. Проверка исправности дроссельного устройства

13.7.1. Цель: проверить состояние дроссельного устройства и его датчика, что может быть связано с неисправностями автомобиля, например:

обороты прогретого двигателя "гуляют" на холостом ходу;

автомобиль не развивает полной мощности;

лампа неисправности двигателя загорается при полном нажатии педали акселератора.

13.7.2. Подключить комплекс к системе. Включить зажигание.

Внешним осмотром проверить исправность дроссельного устройства, его привода и датчика положения дроссельной заслонки.

13.7.3. Войти в процедуру "Контроль параметров" и клавишами "Up/Dn" выбрать режим проверки "Дроссель".

Установить клавишей "Entr" текущий режим проверки "Закрыто 0%".

Выбрать клавишей F9 активный порт COM1 или COM2.

Включить автоматический опрос параметров контроля, указанных в таблице, клавишей "F3". Сверить величины контролируемых параметров в графах "Значение" и "Рекоменд." - они, как правило, не должны выходить за поле допуска (+/-), определенное значениями графы "Разброс", при этом поле графы "%" (отклонение) должно быть пустым.

Если в графе "%" фиксируются признаки:

- "+" (выше рекомендуемых значений) проверить привод дросселя на полное закрытие;
- "-" (ниже рекомендуемых значений) проверить исправность цепи датчика положения дроссельной заслонки.
- 13.7.4. Установить клавишей "Entr" текущий режим проверки "Открыто 100%", включить автоматический опрос параметров контроля, указанных в таблице, клавишей "F3", Нажать педаль акселератора до упора и сверить величины контролируемых параметров в графах "Значение" и "Рекоменд." они, как правило, не должны выхо-

дить за поле допуска (+/-), определенное значениями графы "Разброс", при этом поле графы "%" (отклонение) должно быть пустым.

Если в графе "%" фиксируются признаки:

- "-" (ниже рекомендуемых значений) проверить привод дросселя на полное открытие;
- "+" (выше рекомендуемых значений) проверить исправность цепи датчика положения дроссельной заслонки.

#### 13.8. Определение неработоспособного цилиндра

- 13.8.1. Цель: выполнить поочередное отключение форсунок впрыска топлива, что может быть связано с неисправностями автомобиля, например, двигатель работает неравномерно на холостом ходу: "троит" или "двоит".
- 13.8.2. Подключить комплекс к системе. Включить зажигание. Прогреть двигатель на холостом ходу до температуры 75...95 °C.
- 13.8.3. Выбрать процедуру "Диагностика неисправностей" и выбрать клавишей F9 активный порт COM1 или COM2.

Активизировать по клавише "F3" режим автоматического чтения однократных кодов неисправностей из ОЗУ блока.

В случае первого сообщения в левых колонках экрана должны отобразиться коды неисправностей и их тип "О" (однократные).

Проверить наличие однократных неисправностей системы, в частности:

- 91...98, 231...238, 241...248 для цепей управления зажиганием:
  - 131...159 для цепей управления форсунками.

Просмотреть альтернативные варианты вероятных причин неисправностей для обнаруженных однократных кодов по аналогии с просмотром базы данных неисправностей (см. п. 13.3). Обнаруженные неисправности устранить.

13.8. Если коды неисправности не идентифицируются, то войти в процедуру "Контроль параметров" и клавишами "Up/Dn" выбрать режим контроля "Общий контроль". По клавише "F7" перейти в меню подпроцедуры "Коррекция-управление системой". Клавишами

"Pg-Up/Pg-Dn", "Up/Dn" выбрать активный механизм "Форсунка 1: ВКЛ/ВЫКЛ" и нажать "Entr" - система вернется в меню управления процедурой.

Включить форсунку 1 клавишей "+" (плюс), отключить клавишей "-" (минус), при этом состояние графы "Значение" должно меняться: "Включен-Выключен-Включен". Аналогично выполнить поочередное отключение фосунок 2, 3 и 4-го цилиндров.

Включение-выключение форсунки можно выполнить одной из клавиш "+" (плюс) или "-" (минус),

Если обороты прогретого двигателя при отключении форсунки падают на 50 об/мин и более, то цилиндр работает. Если обороты двигателя практически не изменяются, то цилиндр не работает.

Обратить внимание: управление форсунками обеспечивается только при работающем двигателе, при неработающем двигателе блок управления игнорирует эту команду комплекса.

#### 13.9. Динамический тест двигателя на холостом ходу

- 13.9.1. Цель: выполнить проверку состояния прогретого двигателя на режимах холостого хода, что может быть связано с его неисправностями, например, повышенные механические потери в двигателе, негерметичность впускной системы.
- 13.9.2. Подключить комплекс к системе. Включить зажигание. Прогреть двигатель на холостом ходу до температуры 75...95 °C.
- 13.9.3. Войти в процедуру "Осциллограф параметров".

Перейти по "Ctrl-F6" в подпроцедуру выбора списков наблюдаемых параметров. Клавишами "Up" и "Dn" выбрать список с именем "Baz0" (Общие параметры, дискрет съема данных 0,1 с) и нажать "Entr".

Выбрать клавишами "Alt-C" активный порт COM1 или COM2.

13.9.4. Произвести запуск следа параметров по клавише "F9/пуск".

Резко нажать педаль акселератора до упора и удерживать ее до момента достижения режима ограничения оборотов двигателя (отсечки топливоподачи, параметр INJ=0), затем резко отпустить.

По достижению устойчивых минимальных оборотов холостого хода приостановить режим съема параметров клавишей "F9/стоп".

13.9.5. Повторить действия, указанные в п. 13.9.4.

13.9.6. Масштабировать отснятую осциллограмму по оси "TIME" с помощью клавиш "\*" (умножить) и "/" (разделить). Рекомендуемый масшаб для проверки полученных данных 1:1 или более (2:1, 5:1).

С помощью визира (активизировать его клавишей F5) провести анализ 2-х отрезков осциллограммы по параметрам:

FREQD (FREQ) - частота вращения коленвала, об/мин; THRD (THR) - степень открытия дроссельной заслонки. %.

- 13.9.6.1. Если степень полного открытия дроссельной заслонки менее 90%, а степень ее полного закрытия более 1%, время полного открытия заслонки более 0,4 с, а время ее закрытия более 0,2 с, то отрегулировать привод дросселя и повторить съем осциллограммы по п. 13.9.4 и п. 13.9.5.
- 13.9.6.2. Двигатель имеет повышенные механические потери, если:

среднее время набора частоты коленвала двигателя от 1800 об/мин до 4500 об/мин превышает 0,8 с;

среднее время падения частоты коленвала двигателя от 4500 об/мин до 1800 об/мин менее 2,0 с.

- 13.9.6.3. Впускная системы двигателя негерметична (просос неучтенного воздуха) или неисправна система вентиляции картера, если время выхода двигателя на минимальные обороты холостого хода после отпускания педали акселератора превышает 10 секунд.
- 13.9.7. При необходимости записать отснятую осциллограмму параметров в файл с произвольным именем, присоединить журнальную запись для описания объекта испытаний.