соблюдении потребителем (пользователем) условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- 5.4. Изготовитель обязуется за свой счет в период гарантийного срока отремонтировать или заменить неисправный сканер-тестер в течении двух недель, присланный или переданный в адрес предприятия-изготовителя вместе с настоящим паспортом.
- 5.5. Гарантия не распространяется на сканер-тестер, имеющий нарушение пломбировки и/или механические повреждения.
- 5.6. Изготовитель обеспечивает послегарантийное техническое обслуживание сканер-тестера за счет потребителя.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сканер-тест	ер диагно	стический	CTM-4
номер	соответств	вует техни	ческим
параметрам, указанн	ым в разделе	2, и признан	годным
для эксплуатации.			
Дата выпуска _		•	
Представитель	OTK		.•
Дата продажи _		•	
Продавец			

## АДРЕС ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия, 432063, г. Ульяновск, а/я 4667, 000 "A2", тел. (8)-902-355-9140.

E-mail:diacar@mail.ru;

http://www.autoelectro.boom.ru.

# СКАНЕР-ТЕСТЕР ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СТМ-4

ПАСПОРТ

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Сканер-тестер СТМ-4 предназначен для оперативной диагностики систем управления двигателями с впрыском топлива:

автомобилей ВАЗ с инжекторными контроллерами: ЯНВАРЬ-4, ЯНВАРЬ-5 (ВИСТ), ВОЅСН: М1.5.4, М1.5.4.N, МР7.0/Евро-2 и МР7.0/Евро-3, GM: ISFI-2S (распределенный впрыск), ITMS-6F (центральный впрыск);

автомобилей ГАЗ, УАЗ, ИЖ с инжекторными контроллерами (блоками управления): МИКАС-5.4, МИКАС-7, АВТРОН, СОАТЭ-АВТРОН, ЭЛАРА, а также дизельным контроллером VDO/ШТАЙЕР.

1.2. Связь сканер-тестера с контроллерами производится в соответствии с протоколами обмена через диагностический разъем по однопроводной двунаправленной К-линии связи, выполненной в стандарте ISO 9141.

# 2. ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

#### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Прибор СТМ-4 с диа:	гностическим кабелем	-
Рабочая сумка или	упаковка	-
Провод-переходник	диагностический	4

перемычка АПС-ВАЗ	1
руководство пользователя СТМ-4	1
паспорт	1

### 4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. При подключении диагностического кабеля сканер-тестера к розетке диагностики системы управления двигателем обеспечить прокладку кабеля в стороне от вращающихся и горячих деталей двигателя.
- 4.2. При эксплуатации сканер-тестер должен находиться в руках пользователя или размещаться на столе (подставке), в кабине на мягком сидении.
- 4.3. Во избежание вероятного выхода из строя сканер-тестера не рекомендуется его эксплуатация в следующих случаях:

вне диапазона рабочих условий эксплуатации; при предельно допустимых напряжениях питания;

в бортовых условиях при жестком креплении к кузову автомобиля;

при возможности прямого попадания на корпус масла, бензина, и других автомобильных жидкостей.

4.4. При хранении сканер-тестер должен быть упакован в тару предприятия-изготовителя (рабочую сумку или упаковку). Условия окружающей среды при хранении сканер-тестера должны соответствовать рабочим условиям.

Запрещается хранение сканер-тестера при отрицательных температурах, вне помещений, при высокой влажности и рядом с нагревательными приборами.

### 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1. Гарантийный срок эксплуатации сканер-тестера 12 месяцев с момента продажи его потребителю.
- 5.2. Гарантийный срок хранения сканер-тестера в упаковке предприятия-изготовителя не менее 2-х лет со дня выпуска.
- 5.3. Изготовитель гарантирует соответствие сканертестера вышеуказанным техническим параметрам при