## БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (КОНТРОЛЛЕР) ME17.9.7/ЕВРО-3 BOSCH. МЕТОДИКА РЕГУЛИРОВКИ ВКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА И СЦЕПЛЕНИЯ

На автомобилях Евро-3 УАЗ-3163 и УАЗ-315195 с МЕ17.9.7 ВОЅСН устанавливаются выключатели педали тормоза и педали сцепления: соответственно SA4 и SA5 согласно функциональным электрическим схемам.

Проверка регулировки выключателей проводится непосредственно на автомобилях с помощью сканера-тестера СТМ-5.

## Регулировка выключателей педали тормоза

Вероятные неисправности автомобиля при неправильной регулировке выключателя связаны с резкими «провалами» в работе двигателя при частичном отпускании педали акселератора («потеря педали»).

- 1. Подключить сканер-тестер, включить зажигание автомобиля.
- 2. В режиме «ВСЕ ПАРАМЕТРЫ» выбрать биты состояния выключателей педали тормоза (в конце списка параметров):  $B_BR$  состояние нормально разомкнутого выключателя 1 (цепь 147);  $B_BL$  состояние нормально замкнутого выключателя 2 (цепь 135).
- 3. При нажатии педали тормоза выключатели должны переходить из состояния «НЕТ» в состояние «ЕСТЬ» в последовательности: сначала № 2 B\_BL=ECTЬ, затем № 1 B\_BR=ECTЬ.
- 4. Если при не нажатой педали тормоза выключатель 2 находится в состоянии  $B_BL=ECTb$  или при легком касании педали переходит в состоянии  $B_BL=ECTb$ , то необходимо отрегулировать выключатель с помощью регулировочной гайки в состояние  $B_BL=HET$ , то есть «поджать» выключатель 2 к педали с целью устранения возможного «дребезга» выключателя при люфте педали в ее не нажатом состоянии.
- 5. Если выключатели педали тормоза не изменяют своего состояния при нажатии педали, то необходимо проверить исправность цепей 135 и 147 блока, а также цепи питания и исправность выключателей.
- 6. Сбросить коды ошибок в режиме «НЕИСПРАВНОСТИ», повторно включить зажигание, нажать 3-5 раз педаль тормоза и проверить: код «0504» некорректный сигнал выключателя педали тормоза должен отсутствовать. В случае появления кода «0504» лампа MIL не загорается.

**Рекомендации.** Если выключатель отрегулировать не удается или он неисправен, то допускается его временно отключить, отсоединив от него колодку жгута проводов, затем сбросить коды ошибок сканером-тестером.

После устранения неисправностей выключатель необходимо подключить снова, так как он предназначен для обеспечения требований безопасного движения автомобиля в случае отказа электронной педали акселератора или дроссельного устройства.

## Регулировка выключателя педали сцепления

Вероятные неисправности автомобиля при неправильной регулировке выключателя связаны с повышенными оборотами холостого хода при переключении передач, а также с некоторым ухудшением ездовых качеств автомобиля (небольшие толчки или провалы при разгоне-торможении).

- 1. Подключить сканер-тестер, включить зажигание автомобиля.
- 2. В режиме «ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ» или «ВСЕ ПАРАМЕТРЫ» выбрать бит состояния выключателя педали сцепления В КUPPL.

При не нажатой педали он должен быть в состоянии «НЕТ», при нажатии педали должен переходить в состояние «ЕСТЬ».

- 2. Если выключатель не изменяет своего состояния при нажатии педали, то необходимо проверить исправность цепи 136 блока, а также цепи питания и исправность выключателя.
- 3. Код ошибки электрической цепи выключателя отсутствует, поэтому ее исправность необходимо проверять по параметру B\_KUPPL.