

Kontroler PSP EVSE v1.0

Przewodnik WebAPI



Spis treści

Rejestr zmian	3
Wstęp	
Status	5
Kontrola EVSE	6
Licznik energii - statystyczny	7
Licznik energii - sterujący	8
Ustawienia systemowe	9
Informacie o systemie	11



Rejestr zmian

Zmiany w PG:

- v1.0 Wersja pierwotna.
- V1.1 ActualDurationTotalSeconds w Status
- ...



Wstęp

Kontroler PSP EVSE v1.0 wyposażony jest w interfejs wymiany danych bazujący na WebAPI w formacie JSON.



Status

Url:	http:// <host>/we</host>	bapi/v1/Status
Metoda dostępu:	GET	•
Typ dostępu:	Tylko odczyt	
		cane obiekty:
Obiekt	Тур	Opis
TimeStamp	Number	Znacznik czasu od startu systemu [ms]
SystemVersion	String	Wersja systemu [Major.Minor.Build]
WiFiInfo	String	Aktualna sieć WiFi [SSID:RSSI[%]]
EvseState	Number	Stan automatu EVSE wg enumeratora: typedef enum {//cpEvseStateEnum_t EVSE_WAITING = 0, EVSE_IDLE_A1_A2, EVSE_RELAY_ERR_F, EVSE_EPO_F, EVSE_EV_CONNECTED_B1_B2, EVSE_EV_CHARGE_C1_C2, EVSE_EV_VENT_D1_D2, EVSE_EV_DIODE_ERR, EVSE_EV_ERR_E, EVSE_EV_GENERAL_ERR, EVSE_PP_ERR_F, EVSE_LOCK_ERR_F
ThreePhaseCharging	Boolean	}cpEvseStateEnum_t; true – ładowanie trójfazowe, false – ładowanie jednofazowe
ActualCurrent	Number	Aktualny prąd ładowania [A]
PPCodedCurrent	Number	Tylko w trybie C przypadek B. Prąd odczytany z podłączonego kabla.
ActualPower	Number	Aktualna moc ładowania [W]
ActualPowerAvailable	Number	Tylko przy aktywnym algorytmie optymalizacji. Aktualnie dostępna moc ładowania [W]. Wartość zależna od działania algorytmu optymalizacji.
ActualEnergy	Number	Aktualnie dostarczona energia [Ws].
ActualDuration	String	Czas sesji [hh:mm:ss].
ActualDurationTotalSecon		Czas sesji w sekundach
AutoStartAllowed	Boolean	Informuje czy aktywny jest automatyczny start ładowania
StartStopAllowed	Boolean	Informuje czy możliwe jest wystartowanie lub zastopowanie ładowania
BoostAllowed	Boolean	Informuje czy możliwe jest aktywowanie funkcji BOOST
ChargerStarted	Boolean	Informuje czy ładowanie jest wystartowane
ChargeBoosted	Boolean	Informuje czy aktywna jest funkcja BOOST
Meter1Status	Number	Jakość komunikacji z licznikiem 1 (statystyczny) Wartość > 0 – ilość błędów akwizycji danych
Meter2Status	Number	Jakość komunikacji z licznikiem 2 (sterujący) Wartość > 0 – ilość błędów akwizycji danych



```
Przykład: GET http://192.168.0.17/webapi/v1/Status
Odpowiedź:
{
      "TimeStamp": 179760,
      "SystemVersion": "0.9.1",
      "WiFiInfo": "559EVSE:60%",
      "EvseState": 4,
      "ThreePhaseCharging": true,
      "ActualCurrent": 16,
      "PPCodedCurrent": 20,
      "ActualPower": 11040,
      "ActualPowerAvailable": 22080,
      "ActualEnergy": 0,
      "ActualDuration": "00h:00m:00s",
      "ActualDurationTotalSeconds": 3774,
      "AutoStartAllowed": false,
      "StartStopAllowed": true,
      "BoostAllowed": true,
      "ChargerStarted": true,
      "ChargeBoosted": false,
      "Meter1Status": 0,
      "Meter2Status": 0
}
```

Kontrola EVSE

Url:	http:// <host>/webapi/v1/EvseCtrl</host>		
Metoda dostępu:	POST		
Typ dostępu:	Tylko zapis		
Obsługiwane obiekty:			
Obiekt	Тур	Opis	
ChargeStartToggle	Boolean	true = wyzwolenie START/STOP ładowania.	
ChargeBoostToggle	Boolean	true = wyzwolenie aktywacji/dezaktywacji funkcji BOOST.	
EVSEPowerAvailable	e Number	Zapis aktualnie dostępnej mocy dla ładowarki. Parametr podawany z zewnętrznego systemu automatyki. [W]	



Licznik energii - statystyczny

Obiekt Typ Opis Desc String Opis rejestru wg dokumentacji producenta licznika ErrCounter Number Licznik błędów odczytu rejestru Value Number Wartość rejestru Status aktualności: **DataStatus** String Valid - aktualne. Not available - nieaktualne, niedostępne.

```
Przykład: GET http://192.168.0.17/webapi/v1/Meter1
Odpowiedź:
{
      "Meter1": {
      "TimeStamp": 1826814,
      "ModbusData": {
                           "0x04_0x0034": {
                           "Desc": "TotalSystemPower[W]",
                           "ErrCounter": 0,
                           "Value": 475.2041931152344,
                           "DataStatus": "Valid"
                           },
"0x04_0x0048": {
" "TotalImp(
                           "Desc": "TotalImport[kWh]",
                           "ErrCounter": 0,
                           "Value": 0.3310000002384186,
                           "DataStatus": "Valid"
                           "0x04_0x004a": {
                           "Desc": "TotalExport[kWh]",
                           "ErrCounter": 0,
                           "Value": 0,
                           "DataStatus": "Valid"
                           },
                           "0x04_0x0156": {
                           "Desc": "Total[kWh]",
                           "ErrCounter": 0,
                           "Value": 0.3310000002384186,
                           "DataStatus": "Valid"
                           },
```



```
"0x04 0x0180": {
                           "Desc": "ResettableTotalActiveEnergy[kWh]",
                           "ErrCounter": 0,
                           "Value": 0.3310000002384186,
                           "DataStatus": "Valid"
                           },
                           "0x04_0x0184": {
                           "Desc": "ResettableImportActiveEnergy[kWh]",
                           "ErrCounter": 0,
                           "Value": 0.3310000002384186,
                           "DataStatus": "Valid"
                           },
"0x04_0x0186": {
                           "Desc": "ResettableExportActiveEnergy[kWh]",
                           "ErrCounter": 0,
                           "Value": 0,
                           "DataStatus": "Valid"
                           "0x04_0x0500": {
                           "Desc": "TotalImportActivePower[W]",
                           "ErrCounter": 0,
                           "Value": 476.0400695800781,
                           "DataStatus": "Valid"
                           },
                           "0x04_0x0502": {
                           "Desc": "TotalExportActivePower[W]",
                           "ErrCounter": 0,
                           "Value": 0,
                           "DataStatus": "Valid"
                           }
                    }
      }
}
```

Licznik energii - sterujący

Url:	http:// <host>/webapi/v1/Meter2</host>	
Metoda dostępu:	GET	
Typ dostępu: Tylko odczyt		
Struktura obiektów tożsama z licznikiem statystycznym		



Ustawienia systemowe

Url: h	ittp:// <host>/we</host>	bapi/v1/SystemConfig		
	GET			
	ylko odczyt			
· / p a soute p a s	Zwracane obiekty:			
Obiekt	Тур	Opis		
TimeStamp	Number	Znacznik czasu od startu systemu [ms]		
SystemVersion	String	Wersja systemu [Major.Minor.Build]		
ChargerMode	Number	Tryb/Przypadek pracy ładowarki:		
		0 - Tryb 3 przypadek C,		
		1 - Tryb 3 przypadek B		
LockMethod	Number	Metoda blokowania wtyczki kabla ładowania w		
		gnieździe. Dotyczy tylko trybu 3 przypadek B:		
		0 – Blokada typu solenoid,		
ChausaCuunant	Ni	1 – Blokada typu serwomotor		
ChargeCurrent	Number	Maksymalny prąd ładowania Maksymalny prąd ładowania BOOST		
ChargeCurrentBoost	Number Number	Typ licznika statystycznego:		
Meter1Type	Number	0 – Brak,		
		1 – Modbus SDM72D-M,		
		2 – Modbus NMID30-2,		
		3 - Modbus SDM120M,		
		4 – IP SDM72D-M,		
		5 – IP NMID30-2,		
		6 - IP SDM120M		
Meter1Ip	String	Adres IP licznika statystycznego (mostek MipB)		
Meter2Type	Number	Typ licznika sterującego/nadzór zdalny:		
,,		0 – Brak,		
		1 - Modbus SDM72D-M,		
		2 – Modbus NMID30-2,		
		3 - Modbus SDM120M,		
		4 – IP SDM72D-M,		
		5 – IP NMID30-2,		
		6 - IP SDM120M,		
Matarata	Chuin	7 – Zdalna kontrola		
Meter2Ip	String	Adres IP licznika sterującego (mostek MipB) lub		
PhaseCurrentLimit	Number	systemu zdalnej kontroli jeżeli wybrano. Limit prądu fazy dla sterujących liczników energii		
PriasecurrentLinnit	Number	dysponujących pomiarem prądu.		
ControlStrategy	Number	Algorytm optymalizacji poboru mocy:		
Controlociategy	Number	0 – bez optymalizacji,		
		1 – ograniczanie mocy		
ControlLimit	Number	Limit mocy dla aktualnego algorytmu optymalizacji		
		poboru mocy.		
ChargeAutoStart	Boolean	Zezwolenie na automatyczny start sesji ładowania		
		true – zezwolenie,		
		false – brak zezwolenia		
Charge3Phase	Boolean	Ładowanie trójfazowe		
		true – trójfazowe,		
		false - jednofazowe		



```
Przykład: GET http://192.168.0.17/webapi/v1/SystemConfig
Odpowiedź:
{
      "TimeStamp": 1661687,
      "SystemVersion": "0.5.0",
      "ChargerMode": 0,
      "LockMethod": 0,
      "ChargeCurrent": 6,
      "ChargeCurrentBoost": 32,
      "Meter1Type": 1,
      "Meter1Ip": "192.168.0.30",
      "Meter2Type": 2,
      "Meter2Ip": "192.168.0.30",
      "PhaseCurrentLimit": 25,
      "ControlStrategy": 1,
      "ControlLimit": 0,
      "ChargeAutoStart": true,
      "Charge3Phase": true
}
```

Url:	http:// <host>/web</host>	api/v1/SystemConfig
Metoda dostępu:	POST	
Typ dostępu:	Tylko zapis	
	Obs	lugiwane obiekty:
Obiekt	Тур	Opis
ChargerMode	Number	Jak w GET
LockMethod	Number	
ChargeCurrent	Number	
ChargeCurrentBoost	Number	
Meter1Type	Number	
Meter1Ip	String	
Meter2Type	Number	
Meter2Ip	String	
PhaseCurrentLimit	Number	
ControlStrategy	Number	
ControlLimit	Number	
ChargeAutoStart	Boolean	
Charge3Phase	Boolean	

Ustawienie licznika na typ IP możliwe tylko z jednoczesnym ustawieniem poprawnego adres IP.



Informacje o systemie

Url:	http:// <host>/weba</host>	pi/v1/SystemInfo
Metoda dostępu:	GET	
Typ dostępu:	Tylko odczyt	
	Zw	racane obiekty:
Obiekt	Тур	Opis
TimeStamp	Number	Znacznik czasu od startu systemu [ms]
SystemVersion	String	Wersja systemu [Major.Minor.Build]
ProductType	String	Sygnatura typu produktu.
MAC	String	Mac adres.
WiFiInfo	String	Informacje o sieci WiFi: SSID,RSSI dB/%
HeapInfo	String	Informacje o alokacji sterty minimalna/aktualna
GeneralInfo	String	Ogólna informacja o kondycji systemu
OTAMsg	String	Komunikat modułu zdalnej aktualizacji firmware.
OTACheckAllowed	Boolean	Informacja czy możliwe jest sprawdzenie dostęp-
		ności nowych wersji firmware.
OTAUpdateAllowed	Boolean	Informacja czy możliwa jest aktualizacja firmware.

```
Przykład: GET http://192.168.0.17/webapi/v1/SystemInfo
Odpowiedź:

{

    "TimeStamp": 520144,
    "SystemVersion": "0.9.2",
    "ProductType": "01100200",
    "MAC": "E0:E2:E6:52:AA:D4",
    "WiFiInfo": "559EVSE,RSSI:-49dB/68%",
    "HeapInfo": "0x022DF0/0x02D230",
    "GeneralInfo": "System: Brak usterek",
    "OTAMsg": "Operacja nie dozwolona w trybie WiFi AP!",
    "OTACheckAllowed": true,
    "OTAUpdateAllowed": false
}
```

Url:	http:// <host>/webapi/v1/SystemInfo</host>		
Metoda dostępu:	POST		
Typ dostępu:	Tylko zapis		
Obsługiwane obiekty:			
Obiekt	Тур	Opis	
SCode	String	Uruchamia kod serwisowy.	
SCodeData	String	Dane dla kodu serwisowego.	
UpdateCheckToggle	Boolean	Uruchamia jednorazowe sprawdzenie czy jest dostępna aktualizacja firmware.	
UpdateRunToggle	Boolean	Uruchamia aktualizację firmware.	

Dostępne kody serwisowe:

SCode	SCodeData	Opis
Reset		Restart systemu.
FactoryDefault		Przywraca wartości fabryczne i restartuje.
WiFiSetToAP		Ustawia WiFi na AP (gdy STA)



```
Przykład: POST http://192.168.0.17/webapi/v1/SystemInfo
{
         "Scode": "Reset",
         "SCodeData": ""
}
Odpowiedź:
{
         "Reset": "Performing"
}
```