.NET Micro Framework STM32F4 Discovery

Wojciech Duda 2016.4.21

Spis treści

1	Teo	ria	2	
2	Inst	alacja	2	
	2.1	C .	2	
	2.2	Konfiguracja	3	
3	Przycisk			
	3.1	Klasa InterruptPort	8	
			8	
		3.1.2 Konstruktor	8	
		3.1.3 Funkcje	8	
	3.2		9	
4	LED 9			
	4.1	Klasa OutputPort	9	
			9	
		v	9	
			9	
	4.2		9	
5	PW	TM 1	0	
	5.1	Klasa PWM	0	
			0	
		·	0	
			0	
			0	
	5.2	v	0	
6	Zeg	ar czasu rzeczywistego 1	1	
Ü	6.1	· -	1	
			1	
7	SPI	-Akcelerometr 1	1	
•	7.1		1	
	• • •		1	
		·	1	
			1	
	7.2		2	
	1.2		2	
		·	2	
	7.3		2	
	7.4		3	
	7.4		3	
	1.0		3	
	76		.J	

1 Teoria

Rdzeń CortexM4F wykorzystuje architekturę ARMv7M. Pod względem organizacji pamięci jest to architektura harwardzka, tzn. pamięć zawierająca kod programu (Flash) i pamięć danych (SRAM) są rozdzielone i dostęp do nich odbywa się poprzez osobne magistrale.



Rysunek 1: Opis urządzenia


2 Instalacja

2.1 Narzędzia:

- mikrokontroler STM32F4 Discovery
- kable USB Micro oraz USB Mini
- Visual studio
- STM32 ST-LINK Utility
- sterwonik USB
- bootloader oraz pliki hex
- .NET MicroFramework SDK


2.2 Konfiguracja

- 1. Zainstaluj STLINK, oraz SDK, resztę plików rozpakuj.
- 2. Podłącz kabel USB Mini (do wejścia oznaczonego jako "Złącze USB" na Rysunku 1.)
- 3. Włącz STLINK Utility , a następnie połącz się z stm
32f4 poprzez przycisk: "Connect to the = target"



Rysunek 2: STLINK Utility

4. Następnie wybierz Target >Erase Chip oraz Target>Erase Sectors, wybierz wszystkie i potwierdź. Wybierz Target >Program..., wybierz ścieżkę Tinybooter.hex a następnie wybierz start. Zresetuj mikrokontroler poprzez przycisk zerujący.




Rysunek 3: Programowanie debuggera

5. Jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo powinny zapalić się 3 diody użytkowe. Podłącz kabel micro USB (jak na rysunku 4).




Rysunek 4: Podłączony STM32F4 kablami mikro i mini USB

6. Przejdz do "urządzenia i drukarki". Tam w obszarze "nieokreślone" kliknij prawym przyciskiem myszy w "STM .Net Test" i wybierz właściowości.




Rysunek 5: Urządzenia i drukarki

7. Wejdź w sprzęt >właściowości >zmień ustawienia >sterownik >Aktualizuj sterownik...




Rysunek 6: Instalacja sterownika krok 1




Rysunek 7: Instalacja sterownika krok 2

- 8. Wybierz "Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika" i wybierz ścieżkę gdzie rozpakowałeś na początku sterownik. Podczas instalacji ignoruj ostrzeżenia.
- 9. Uruchom MFDeploy. Wybierz Device: USB. Naduś przycisk Ping. Następnie drugie od góry Browse..., wybierz ścieżkę pozostałych dwoch plików hex: ER_CONFIG.hex, ER_FLASH.hex oraz wybierz Deploy.




Rysunek 8: MF Deploy

10. Włącz Visual studio utwórz nowy projekt i wybierz C# $>\!\!$ Micro Framework $>\!\!$ Console Application.



Rysunek 9: Tworzenie projektu

11. W utworzonym projekie, w Solution Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy na projekt i wybierz "Properties". Tam wybierz .NET Micro Framework i Transport ustaw na USB.



Rysunek 10: Konfigurowanie Visual Studio

3 Przycisk

3.1 Klasa InterruptPort

Klasa zdefiniowana w przestrzeni nazw Microsoft.SPOT.Hardware.

3.1.1 Referencje

• Microsoft.SPOT.Hardware

3.1.2 Konstruktor

InterruptPort (Pin portId, bool glitchFilter, ResistorMode resistor, InterruptMode interrupt)

- portId identyfikator portu.
- glitchFilter, obsługa filtra błędów: true -włączony, false-wyłączony
- resistor tryb rezystora, który określa stan domyślny dla portu.
- interrupt tryb przerwania, który określa warunki wymagane do generowania przerwania.

3.1.3 Funkcje

bool Read () - zwraca aktualną wartość portu.

3.2 Deklaracja

InterruptPort button = new InterruptPort((Cpu.Pin)0, false, Port.ResistorMode.PullDown, Port.InterruptMode.InterruptEdgeLevelHigh);

- (Cpu.Pin)0 Przycisk znajduję się na zerowym pinie portu A, każdy port ma 16 pinów. Port A jest pierwszym portem, więc 16*0+0=0.
- false wyłączona obsługa filtru błędów
- Port.ResistorMode.PullDown tryb pracy rezystora ustwaioy na pulldown
- Port.InterruptMode.InterruptEdgeLevelHigh włącza przerwanie kiedy wartość portu jest wysoka.

4 LED

4.1 Klasa OutputPort

Klasa zdefiniowana w przestrzeni nazw Microsoft.SPOT.Hardware.

4.1.1 Referencje

• Microsoft.SPOT.Hardware

4.1.2 Konstruktor

OutputPort (Pin portId, bool initialState)

- portId identyfikator portu.
- initialState stan początkowy na porcie po aktywacji.

4.1.3 Funkcje

void Write(bool state) - wpisuje wartość do portu.

• state - wartość wpisywana do portu.

4.2 Deklaracja

OutputPort led = new OutputPort((Cpu.Pin)x, false)

- (Cpu.Pin)x x- przyjmuje wartości od 60-63 diody znajdują się na końcowych pinach portu D, każdy port ma 16 pinów, więc 16*3+12=60 oraz 16*3+15=63.
- false stan początkowy diod wyłączony

5 PWM

5.1 Klasa PWM

Klasa zdefiniowana w przestrzeni nazw Microsoft.SPOT.Hardware.

5.1.1 Referencje

- Microsoft.SPOT.Hardware.PWM
- Microsoft.SPOT.Hardware

5.1.2 Konstruktor

PWM (PWMChannel channel, Double frequency_Hz, Double dutyCycle, bool invert)

- channel kanał PWM
- frequency_Hz Częstotliwość impulsów w Hz.
- dutyCycle Cykl pracy impulsów jako ułamek jedności.
- invert Wartość, która wskazuje, czy wyjście jest odwrócone.

5.1.3 Atrybuty

double Duty Cycle - Pobiera lub ustawia cykl
 pracy impulsu jako wartość od $0.0\,$ do
 $1.0.\,$

5.1.4 Funkcje

void Start () - Uruchamia port PWM na nieokreślony czas.

5.2 Deklaracja

var led = new PWM(Cpu.PWMChannel.PWM_x , 300, 0, false);

- Cpu.PWMChannel.PWM_x x- przyjmuje wartości od 0 do 3. Oznaczając kanały PWM od 0 do 3.
- 300 Za niska częstotliwość może spowodować że jasność diod nie zdążyć się zmienić.
- 0 przyjmuje 100% czasu cyklu pracy.
- false wyjście ustawione jako nieodwrócone.

6 Zegar czasu rzeczywistego

6.1 Klasa DateTime

Klasa zdefiniowana w przestrzeni nazw Microsoft.SPOT.

6.1.1 Atrybuty

- DateTime.Now.Second zwraca sekundy z aktualnego czasu. Przyjmuje wartości od 0 do 59.
- DateTime.Now.Ticks zwraca aktualną ilość przeskoków zegara.

7 SPI-Akcelerometr

7.1 Klasa SPI

Klasa zdefiniowana w przestrzeni nazw Microsoft.SPOT.Hardware.

7.1.1 Referencje

• Microsoft.SPOT.Hardware

7.1.2 Konstruktor

SPI (Config)

• Config - Konfiguracja interfejsu SPI

7.1.3 Funkcje

-void Write (byte] writeBuffer) - wpisuje blok danych do interfejsu.

- writeBuffer buffor, który zostanie zapisany do interfejsu.
- -void WriteRead (byte[] writeBuffer,ref byte[] readBuffer)
 - writeBuffer buffor, który zostanie zapisany do interfejsu.
 - readBuffer buffor do którego zostaną zapisane dane odczytane z interfejsu.

7.2 Klasa SPI.Configuration

Klasa zdefiniowana w przestrzeni nazw Microsoft.SPOT.Hardware.

7.2.1 Referencje

• Microsoft.SPOT.Hardware

7.2.2 Konstruktor

SPI.Configuration (Pin ChipSelect_Port, bool ChipSelect_ActiveState, UInt16 ChipSelect_SetupTime, UInt16 ChipSelect_HoldTime, bool Clock_IdleState, bool Clock_Edge, UInt16 Clock_Rate, SPI_module SPI_mod)

- ChipSelect_Port Port wybranego czipu.
- ChipSelect_ActiveState Stan aktywny dla portu wybranego czipu. Jeżeli prawda- port będzie ustawiany na wysoki w momencie dostępu do czipu, jezeli fałsz- port będzie ustawiany na niski w momencie dostępu do czipu.
- ChipSelect_SetupTime Czas pomiędzy wybraniem urządzenia a momentem kiedy zegar rozpocznie transakcje.
- ChipSelect_HoldTime Określa, jak długo port czipu musi zostać w stanie aktywnym po zakończeniu transakcji czytania lub pisania.
- Clock IdleState Stan bezczynności zegara. Jeśli prawda- sygnał zegara SPI zostanie ustawiony na wysoki, gdy urządzenie jest w stanie spoczynku. Jeśli fałsz- sygnał zegara SPI zostanie ustawiony na niski, gdy urządzenie jest w stanie bezczynności.
- Clock_Edge Jeśli prawda- dane są próbkowane na zboczu wznoszącym zegara SPI. Jeśli fałsz- dane są próbkowane na zboczu opadającym zegara SPI.
- Clock_Rate Czestotliwość zegara SPI w Hz.
- SPI_mod Magistrala SPI używana do transakcji.

7.3 Deklaracja

-SPI.Configuration MyConfig = new SPI.Configuration (Cpu.Pin)67, false, 0, 0, true, true, 1000, SPI.SPI_module.SPI1)

- (Cpu.Pin)67 SPI znajduje się na trzecim pinie portu E, czyli 16*4+3 = 67.
- $\bullet\,$ false Port będzie ustawiany na niski w momencie dostępu do czipu.
- $\bullet\,$ 0 Natychmiastowe rozpoczęcie transakcji w momencie wybrania urządzenia

- 0 Brak stanu aktywności po zakończeniu transakcji czytania lub pisania.
- true Sygnał zegara SPI zostanie ustawiony na wysoki, gdy urządzenie jest w stanie spoczynku.
- true Dane są próbkowane na zboczu wznoszącym zegara SPI.
- 1000 Częstotliwość zegara SPI jest równa 1000 Hz
- SPI.SPI_module.SPI1 Magistrala SPI 1.
- -WriteRegister(0x20, 0xC7)
 - 0x20 W kodzie binarnym jest równe 0010 0000, pierwsze 00 oznacza tryb pracy zapisu, a reszta jest adresem rejestru.
 - 0xC7 W kodzie binarnym jest równe 11000111, 1100 oznacza szybkość danych wyjściowych równe 12.5 Hz, 0 oznacza, że rejestr nie będzie się zmieniał dopóki nie przeczyta MSB oraz LSB, 111 oznacza włączenie X,Y.Z.
- -(ReadRegister(0x2D))
 - \bullet 0x2D Rejestr z wartością X.
- -(ReadRegister(0x29))
 - 0x29 Rejestr z wartością z.
- -(ReadRegister(0x2B))
 - 0x2B Rejestr z wartością Y.

7.4 Timer

7.5 Klasa Timer

Klasa zdefiniowana w przestrzeni nazw System. Threading.

7.5.1 Konstruktor

Timer(TimerCallback callback, object state, uint dueTime, uint period)

- callback nazwa metody, która ma być wykonywana.
- state obiekt z informacjami wykorzysytwanych w metodzie callback lub null.
- dueTime opóźnienie, z jakim będzie wywoływać się metoda callback, podane w millisekundach.
- period czas między wywołananimy metody callback, podany w millisekundach.

7.6 Deklaracja

Timer timer = new System. Threading. Timer (fun Timer, null, 0, 1000);

- funTimer Metoda, która ma być wykonywana.
- \bullet null Brak obiektu z infromacjami wykorzystywanymi w metodzie FunTimer.
- $\bullet~0$ Brak opóźnienia wywołania metody Fun
Timer.
- $\bullet~1000$ Czas co ile będzie wywoływać się metoda Funtimer
(1 sekunda)