RAME SPECULARE - STAMPARE AL 100% (scala reale), NERO PIENO

Disattivare 'adatta alla pagina' / 'riduci'. Misurare la barra: deve essere 50,0 mm (+-0,3). Laser, carta lucida, toner al massimo.
Il rame e' SUL LATO COMPONENTI (sopra): la carta si gira sul rame. Dopo il trasferimento 'JIG 0.4' e 'USB->' si leggono dritte e il pin 1 e' a sinistra.

<- barra di controllo scala: 50 mm

50 mm

