

# LKS DSP 应用说明

© 2020, 版权归凌鸥创芯所有 机密文件, 未经许可不得扩散

1

	目	录	
概述		1	



# 表格目录

未找到图形项目表。



# 图片目录

未找到图形项目表。



# 1 概述

## 1.1 DSP 运行的硬件资源

DSP 有独立的程序空间和数据空间,即 DSP Code mem 和 Data mem。在 DSP 暂停时可以通过软件直接寻址访问。

W = = = 22 \ \text{Primiting}							
模块	空间大小	空间区域	实际存储体大小				
code_mem	2kB	0x4001_4000 ~ 0x4001_47FF	512 x 16bit				
data_mem	2kB	0x4001_4800 ~ 0x4001_4FFF	64 x 32bit				
reg	2kB	$0x4001_{5000} \sim 0x4001_{57}$ FF					
Reserved	2kB	0x4001_5800 ~ 0x4001_5FFF					

表 1-1 DSP 地址空间

此外,DSP 内部有自己独立的核心寄存器和计算通路,可以独立于 ARM Cortex-M0 进行乘累加 MAC,饱和 SAT,以及除法 DIV、开方 SQRT、三角函数等一系列操作。

由于以上资源, DSP 可以完全独立于 CPU 进行程序运行, 而且 DSP 从 DSP Code mem 取程序指令, 数据存取通过 DSP Data mem。

# 2 DSP 模拟器


## 2.1 LKS081DSP\_Emulator.exe

DSP 模拟器 LKS081DSP\_Emulator.exe,是用 python 编写的,在 windows 下可以直接双击运行。 DSP 模拟器是 DSP 行为的模拟,且每周期行为完全一致。

## 2.2 依赖文件

#### 2.2.1 pymake.ini

内容如下图所示,主要用于指定 DSP 模拟器读入和编译的工程名,同一目录下可以存在多个 DSP 工程。需要保证同名的 .code 和 .data 文件存在在同一目录下



每个 DSP 工程主要是指 .code 文件和 .data 文件。

#### 2.2.2 .code 文件

DSP 程序文件,这个文件是人工编写的 DSP 汇编程序,具体汇编指令和语法格式需要参考 < LKS32MC08x user manaul.pdf>

以下以 test\_arctan 为例进行简要说明

#Load two halfwords into R3 and R4 from 0x4 address in DSP Data mem

LDRDHI R3 R4 0x4

# R5=arctan(R3/R4)

ARCTAN R5 R3 R4

# insert dummy inst to wait for arctan finish

ADD R0 R0 R0

ADD R0 R0 R0



```
ADD
         R0 R0 R0
ADD
         RO RO RO
ADD
         R0 R0 R0
ADD
         RO RO RO
ADD
         R0 R0 R0
ADD
         R0 R0 R0
ADD
         R0 R0 R0
# arctan is stored at 0x5 in dsp's data mem
STRWI
         R5 0x5
# module is stored at 0x6 in dsp's data mem
STRWI R6 0x6
IRQ
ADD
         R0 R0 R0
ADD
         R0 R0 R0
ADD
         RO RO RO
ADD
         R0 R0 R0
```

## 2.2.3 .data 文件

DSP Data mem 的初始化文件。在本例中,在 0x4 地址放置了两个半字。分别为 0x3000 和 0x4000,通过 LDRDHI 指令 Load 到 R3 和 R4。

0x00000000



## 2.3 输出

模拟器运行结果如下图, R5=arctan(R3/R4), R6=sqrt(R3\*R3+R4\*R4)。可以看到模拟器运行完会输出最终的 DSP 核心寄存器的值。

同时,程序运行结束后会在 output 文件夹下输出一些运行日志 <proj>\_gpr\_trace 是 DSP 程序运行过程各个周期的 GPR 值 <proj>\_inst\_trace 是 DSP 程序运行过程中各个周期执行的指令 以上两个文件,主要是用于追踪 DSP 程序运行过程情况。 <proj>\_inst\_statistics 是指令条数统计,统计程序中每种类型的指令执行过多少次

 LKS DSP 应用说明 DSP 模拟器

```
0x0000f11c,
0x0000792b,
0x00000000,
0x000000000,
0x00000000,
0x00000000,
0x00000000,
0x000000000,
0x00000000,
0x000000000,
0x000000000,
0x0000b145,
0x0000b186,
0x0000e000,
0x00000000,
0x000000000,
0x000000000,
0x00000000,
```

## 3 Keil 集成

#### 3.1.1 DSP 初始化

dsp.c 中通过 DSP\_init 函数对 DSP 的 code mem 和 data mem 进行初始化,并检查。


```
dsp.c MC_hall.h freemaster_serial.c Yixiant_Control.c Voice_Control.c
        volatile DSP_ParamaStruct DSP_ParamaData __at(DSP_DATA_MEM_START_ADDR);
 219
220
 221
        void DSP_init(void)
 223 ঢ় {
 224
             volatile u16 i;
 225
 226
             //reset data mem
             // dsp data mem flush
for(i=0; i<64*4; i+=4)
 228
 229
 230
                 REG32(DSP_DATA_MEM_START_ADDR + i) = 0;
 231
 232
             //reset code mem
// dsp code mem flush
for(i=0; i<512*4; i+=4)</pre>
 233
234
 235
 236 卓
 237
                  REG32(DSP\_CODE\_MEM\_START\_ADDR + i) = 0;
 238
 239
 240
241
             // dsp data mem init
for(i=0; i<64*4; i+=4)
 242 = 243
244
                 REG32(DSP_DATA_MEM_START_ADDR + i) = foc_data_array[i/4];
 245
             // dsp code mem init
// code length 200 half word
for(i=0; i<200*4; i+=4)
 246
 247
 248
 249 🖨
 250
                  REG32(DSP_CODE_MEM_START_ADDR + i) = foc_code_array[i/4];
 251
 252
             // check dsp data mem init
for(i=0; i<64*4; i+=4)
 253
 254
                  if (REG32(DSP_DATA_MEM_START_ADDR + i) != foc_data_array[i/4])
{
 255 卓
 256
 257
 258
                      sys_errorFlg |= DSP_ERROR;
 259
 260
             //----into depth code mem init
// code length 200 half word
 261
 262
 263
 264
             for(i=0; i<200*4; i+=4)
 265 Ė
 266
                  if (REG32(DSP_CODE_MEM_START_ADDR + i) != foc_code_array[i/4])
 267 白
                      sys_errorFlg |= DSP_ERROR;
 269
 270
 271
             pDSP_ParamaStruct = &DSP_ParamaData;
 272
```

#### 3.1.2 软件与 DSP 的数据交互

此外,程序维护了一个 DSP 数据结构,用于软件和 DSP 程序之间的数据传递,即 DSP\_ParamaData。可以注意到,这个结构体就定义在 DSP Data mem 地址,因此,软件读写这个结构体,就是在读写 DSP Data mem 中的内容。

DSP Data mem 仅在 DSP 暂停状态下可以被 ARM 软件访问,在 DSP 运行阶段是无法被 ARM 软件访问的,DSP 执行到 IRQ 指令时,会产生中断,并暂停 DSP 程序运行,通知 ARM 软件进行数据交互。





FOC\_Drive.c 中,有对 DSP\_ParamaData 结构体进行初始化的动作。此外,我们还看到一些相同数据的初始化,但是是赋值给软件的其他变量,这个主要是在开发阶段用于 DSP 程序验证的,即 ARM 软件与 DSP 程序,使用相同的数据进行相同计算,然后看 DSP 计算结果与 ARM 计算结果是否在一定精度误差范围内,如果是,则 DSP 计算是正确的,后续可以将这一部分计算任务完全交给 DSP,将 ARM 软件的比对程序注释掉。

```
MC_hall.h | freemaster_serial.c
                                                                                                                                ) Voice_Co
FOC_Drive.c dsp.c
                                                                                                Yixiant Control.c
   64
           extern volatile DSP_ParamaStruct *pDSP_ParamaStruct;
   65
   66
          RC t BusLimCurr RC;
   67
   68
          u16 dbg_theatae, dbg_self_add;
   70
71
           void LowPass_Filter_Init(void)
   72 □ {
   73
74
                 Curr_RC_a.yk_1 = 0;
Curr_RC_a.coef = 0x6978; /* 1000Hz */
Curr_RC_b.yk_1 = 0;
Curr_RC_b.coef = 0x6978; /* 1000Hz */
   75
   76
77
   78
79
                  BusLimCurr_RC.yk_1 = 0;
                 BusLimCurr_RC.coef = 200;
   80
                 Curr_RC_d.yk_1 = 0;
Curr_RC_d.coef = 5000;
Curr_RC_q.yk_1 = 0;
   81
   82
   83
                 Curr_RC_q.coef = 5000;
   84
   85
                 pDSP_ParamaStruct->Curr_RC_a_coef = 0x6978;
pDSP_ParamaStruct->Curr_RC_b_coef = 0x6978;
pDSP_ParamaStruct->Curr_RC_d_coef = 25000;
pDSP_ParamaStruct->Curr_RC_q_coef = 25000;
   86
   87
   88
   89
   90
   91
                  pDSP_ParamaStruct->Curr_RC_a_yk_1 = 0;
                 pDSP_ParamaStruct->Curr_RC_b_yk_1 = 0;
   92
                 pDSP_ParamaStruct->Curr_RC_q_yk_1 = 0;
pDSP_ParamaStruct->Curr_RC_d_yk_1 = 0;
   93
   94
   95
   96
   97
                 pDSP_ParamaStruct->Ki_Gain_D = PID_FLUX_KI_DEFAULT;
                 pDSP_ParamaStruct->Ki_Divisor_D = FLUX_KIDIV;
pDSP_ParamaStruct->Kp_Divisor_D = FLUX_KPDIV;
pDSP_ParamaStruct->Kp_Gain_D = PID_FLUX_KP_DEFAULT;
pDSP_ParamaStruct->hLower_Limit_Output_D = -MAX_VD_LIM;
   98
   99
  100
  101
                 pDSP_ParamaStruct->hUpper_Limit_Output_D = MAX_VD_LIM;
pDSP_ParamaStruct->wLower_Limit_Integral_D = -MAX_VD_LIM << FLUX_KIDIV;
  102
 103
                  pDSP_ParamaStruct->wUpper_Limit_Integral_D = MAX_VD_LIM << FLUX_KIDIV;
  104
  105
                 pDSP_ParamaStruct->Ki_Gain_Q = PID_TORQUE_KI_DEFAULT;
  106
                 pDSP_ParamaStruct->Ki_Divisor_Q = TF_KIDIV;
pDSP_ParamaStruct->Kp_Divisor_Q = TF_KPDIV;
  107
  108
  109
                 pDSP_ParamaStruct->Kp_Gain_Q = PID_TORQUE_KP_DEFAULT;
                 pDSP_ParamaStruct->hLower_Limit_Output_Q = -MAX_VQ_LIM;
pDSP_ParamaStruct->hUpper_Limit_Output_Q = MAX_VQ_LIM;
pDSP_ParamaStruct->wLower_Limit_Integral_Q = -MAX_VQ_LIM << TF_KIDIV;
pDSP_ParamaStruct->wUpper_Limit_Integral_Q = MAX_VQ_LIM << TF_KIDIV;
  110
  111
  112
  113
  114
          }
  115
  116
```

在 FOC\_Drive.c 中的 FOC\_Model 函数中,我们可以看到,在 211 到 215 行,每次启动 DSP 前,我们会更新 DSP Data mem 的内容。然后启动 DSP,并清楚 IRQ 标志。等待 DSP 产生 IRQ 标志并暂停后,说明 DSP 已经完成一段程序的运行,并执行到了 IRQ 指令,此时我们可以读取 DSP Data mem 的内容获取 DSP 上一段程序执行的结果,也可以向 DSP Data mem 写入新的下一段程序需要用到的数据。此时,我们如果不通过 DSP\_SC 寄存器复位 DSP 的 PC,则 DSP 程序会继续往下执行。如果复位 DSP PC=0,则 DSP 开始新的一次循环。

DSP 程序中可以出现不止一次 IRQ 指令,即可以通过 IRQ 指令将 DSP 程序分割为多段,多次与 ARM 软件进行交互。



```
FOC_Drive.c MC_type.h
                                 freemaster_serial.c
                                                         Yixiant_Control.c
                                                                                Voice_Control.c
208
              pDSP_ParamaStruct->Stat_Curr_a = hPhaseCurrA;
              pDSP_ParamaStruct->Stat_Curr_b = hPhaseCurrB;
209
210
211
            pDSP_ParamaStruct->Stat_Curr_a = Stat_Curr_a_b_test.qI_Component1;
            pDSP_ParamaStruct->Stat_Curr_b = Stat_Curr_a_b_test.qI_Component2;
pDSP_ParamaStruct->theta = theatae;
212
213
            pDSP_ParamaStruct->Desired_value_D = hDCur_Reference;
pDSP_ParamaStruct->Desired_value_Q = hQCur_Reference;
214
215
216
217
            PUSH_CACHE_INTO_MEM();
218
            // [1] dsp_paused, write 0 to start dsp
// [0] irg write 1 to clear
219
220
            DSP\_SC = 0x01;
221
222
223 🗎 #ifdef MCU RUN FOC
            hPhaseCurrA = lowPass_filter(&Curr_RC_a, hPhaseCurrA);
hPhaseCurrB = lowPass_filter(&Curr_RC_b, hPhaseCurrB);
224
225
226
            Stat_Curr_a_b.qI_Component1 = hPhaseCurrA;
Stat_Curr_a_b.qI_Component2 = hPhaseCurrB;
227
228
229
230
            Stat_Curr_alfa_beta = Clarke(Stat_Curr_a_b);
231
232
            Stat_Curr_q_d = Park(Stat_Curr_alfa_beta, theatae);
233
            234 中
235
236 🖨
237
                                                Stat_Curr_q_d.qI_Component2);
238
239
240
            if (ABS(hDqCurrentFir) > 500)
241 卓
242
                 CalculateDeadTime(theatae, &Stat_Curr_q_d);
            }
243
244
            else
245 🖨
246
                 Vdtcomp.u = 0;
247
                 Vdtcomp.v = 0;
                Vdtcomp.w = 0;
248
249
250
       #else
251
           while (0x03 != DSP_SC);
252
       #endif
253
            /*loads the Torque Regulator output reference voltage Vqs*/
254
            if (firstOpenMosFlgCnt < 2)</pre>
255 🖨
256
                 firstOpenMosFlgCnt++;
                 Stat_Volt_q_d.qV_Component2 = 0;
Stat_Volt_q_d.qV_Component1 = PID_Torque.wIntegral
257
258
                                                     >> PID_Torque.hKi_Divisor;
259
                 lastPhaseCurrA = Stat_Curr_a_b_test.qI_Component1;
lastPhaseCurrB = Stat_Curr_a_b_test.qI_Component2;
260
261
262
263
                 Stat_Curr_a_b.qI_Component1 = 0;
                 Stat_Curr_a_b.qI_Component2 = 0;
264
```

如下图,读取 DSP Data mem 中的内容后,再次填入新的数据到结构体中。

```
FOC_Drive.c MC_type.h freemaster_serial.c
                                                                 Yixiant_Control.c
                                                                                         Voice_Control.c
                                                                                                                 tempera
 433
                   MCPWM TH20 = -hTimePhA;
 434
                   MCPWM_TH21 = hTimePhA;
 435
              }
el
437 | #endif
438 | F
              else
 439
 440
                   // clear irq and resume dsp
 441
 442
                   Stat_Volt_q_d.qV_Component1 = pDSP_ParamaStruct->qPI_out;
Stat_Volt_q_d.qV_Component2 = pDSP_ParamaStruct->dPI_out;
 443
 444
 445
 446
                   RevPark_Circle_Limitation();
                   Stat_Volt_q_d.qV_Component1 = ((s32)(Stat_Volt_q_d.qV_Component1)

* MAX_MODULE_VALUE) >> 15;
Stat_Volt_q_d.qV_Component2 = ((s32)(Stat_Volt_q_d.qV_Component2)

* MAX_MODULE_VALUE) >> 15;
 447 🖨
 448
 449 🖨
 450
 451
                   pDSP_ParamaStruct->qPI_out = (s32)Stat_Volt_q_d.qV_Component1;
pDSP_ParamaStruct->dPI_out = (s32)Stat_Volt_q_d.qV_Component2;
 452
 453
 454
                   PUSH_CACHE_INTO_MEM()
 455
 456
                   DSP\_SC = 0x01;
                   /*Performs the Reverse Park transformation,
 457 🖨
 458
                    i.e transforms stator voltages Vqs and Vds into Valpha and Vbeta on a
 459
                     stationary reference frame*/
 460 p#ifdef MCU_RUN_FOC
 461
                   Stat_Volt_alfa_beta = Rev_Park(Stat_Volt_q_d);
 462
        #else
                   while(0x03 != DSP_SC);
Stat_Volt_alfa_beta.qV_Component1 = pDSP_ParamaStruct->vAlpha;
Stat_Volt_alfa_beta.qV_Component2 = pDSP_ParamaStruct->vBeta;
 463
 464
 465
 466
       -#endif
                  GPIO1_PDO &= "BIT15;

/*Valpha and Vbeta finally drive the power stage*/
 467
 468
                   SVPWM_2PH(Stat_Volt_alfa_beta);
 469
 470
 471
472
                      if (motorTypeflg % 3) // motorTypeflg
        //
//
                           MCPWM_TH00 = -hTimePhA;
MCPWM_TH01 = hTimePhA;
 473
 474
 475
                           MCPWM_TH10 = -hTimePhB;
 476
        //
 477
                           MCPWM_TH11 = hTimePhB;
 478
 479
                           MCPWM_TH20 = -hTimePhC;
 480
                           MCPWM_TH21 = hTimePhC;
 481
                      }
 482
        //
                      else
 483 🖨
                    {
 484
                         MCPWM TH20 = -hTimePhA;
                         MCPWM_TH21 = hTimePhA;
 485
 486
                         MCPWM_TH10 = -hTimePhB;
 487
                         MCPWM_TH11 = hTimePhB;
 488
 489
```

#### 3.1.3 FAQ

- 1, DSP 代码始终从 PC 指针=0 开始执行
- 2, IRQ 指令中断 dsp 代码执行, PC 指针不清 0
- 3, PAUSED 清 0, DSP 代码将从当前 PC 指针开始继续执行,还是 PC 指针同时清 0,代码从 0 开始重新执行?



地址: 0x4001\_5000

复位值: 0x2

表 15-4 DSP 状态控制寄存器 DSP\_SC

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ſ													RESET_PC	CORDIC_MODE	PAUSED	IRQ
													wo	RW	RW	RWIC
													0	0	1	0

位置	位名称	说明
[31:4]		保留
[3]	RESET_PC	当 DSP 暂停时,写 1 重置 DSP PC 到 0 地址
[2]	CORDIC_MODE	CORDIC mode, 0: arctan, 1: sin/cos
[1]	PAUSED	指示 DSP 处于暂停状态, 当 DSP 执行到 IRQ 指令时此 bit 置 1, 软件写可以将此 bit 置 1。软件将此 bit 清零可以启动 DSP 运行
[0]	IRQ	DSP 中断标志,写 1 清零

IRQ 仅仅是令 DSP 进入暂停状态,通知 CPU 来获取 DSP 计算好的数据,以及填装下一次 DSP 运算所需要的数据,DSP PC 在遇到 IRQ 指令的时候不会清零。

如果需要清零重新执行,使用 DSP\_SC reset DSP PC。如果不 reset\_PC,而是将 PAUSED 清零,dsp 是继续执行。